


шкафъ 22 полка V, № 8.

光-8°90-B

Pap. A.

XX12 42



полная ФОРТИФИКАЦІЯ

Г. ВОЙТЯХОВСКАГО.

полная наука

военнаго укръпленія,

или

фортификація,

Содержащая въ себъ начальныя основанія, съ пріобщеніемъ двадцати двухъ разположеній укръпленія тринадцати знатнъйшихъ Европейскихъ Инженеровъ

въ пользу и употребление Ю НОШЕСТВА

и упражняющихся,

СОЧИНЕННАЯ

Артиллерій ШтыкЪ-ЮнкеромЪ и партикулярнымЪ вЪ Москв Благороднаго юношества Математики УчителемЪ


> Ефимомъ Войтяховскимъ. СЪ 43 ю чершежами.

Съ Указнаго дозволенія.



въ москвъ

Печатана иждивеніем в сочинителя в вольной типографіи Хр. Клаудія 1790 года.



императорскому высочеству пресвътлъйшему государю цесаревичу

И

великому князю павлу петровичу

всероссійскаго престола

НАСЛЪДНИКУ

и прочая и прочая.

всеподаннъйшее приношенте.

Reference the report of the text OBERTAR TRACTERINE

милостивъйшій государь!

Усердствуя пользв Россійскаго юношества, отважился я сочинить Курсъ чистой Математики, которой имъхъ я щастие поднести ихъ императорским в высочесшвамъ, Благовърнымъ Государямъ Великимъ Князьямъ АЛЕКСАНДРУ ПАВЛОВИЧУ и КОНСТАНТИНУ ПАВЛОВИЧУ во время вожделеннаго Ихъ присупствія въ древней Спюлицъ. Милостивъйшее прівтіе перваго опыта ободрило меня къ дальнтишимъ трудамъ, и усугубило смелость повергнушь нынъ къ стопамъ Вашего ИМПЕРА-ТОРСКАГО Высочества, яко Всемилостивъйшему Покровишелю наукъ, стю книгу, равномфрно къ пользъ юношества мною сочиненн ую.

Щастаннымъ я себя почту, естьми Ваше ИМПЕРАТОРСКОЕ Высочество благоволите въ подвигъ моемъ узнать усердіе мое къ Отечеству, и то глубочайщее благоговъніе съ каковымъ имъю щастіе именоваться

пресвътлъйшій государь! ВАЩЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА

Всенижайшій върноподданный Ефимъ Войтяховской



ПРЕДИСЛОВІЕ.

Послъ двадцани двухъ лъпней моей въ Артиллерійском в корпусь военной службы, прохоля болье уже десяти льть со всевозможнымь пппаніемь произвольно возложенную на доджность в преподаваніи юношеству Математических в знаній, не мало я оскорблялся тъмъ, что юношество, учащееся въ моихъ классахь, не имъло надлежащаго успъха въ усовершеній Науки Военного Украпленія; поелику я для возможнаго их в удовольствія принужденным в себя находиль заимствовать изъ многихъ иностранныхъ книгъ необходимыя свълънія. Сія-то причина не мало препятиствовала успъхамъ моего стремленія; но безпредъльное рвеніе, преодольвь всь прудности, дабы ушверж даясь на Машемашическом в основании удовлетворить юношеству, не заимствуя из в разных в книгв, понудило меня в в часы, ошь ежедневнаго преподаванія наукЪ свободные, сочинишь сію для общества полезную Науку Военнаго Укръпленія, и кЪ удовольствію учащихся и упражняющихся въ ней предать тисненію, дабы півмЪ самимЪ оказать Отечеству моему хоптя слабую, но однакож в усердную услугу.

Фортификація из военных в наук в есть первоначальный пая, котпорой знаніе для Инженсровь, Артиллеристовь, а особливо для вышних в степеней достоинства не обходимо, разным вобразом в для всъх Офицеров в полезно. Вожди (предводители войскы) должны знать оную съ твердым в основаніем в, дабы судить о

достоинствь подчиненных в, и имъть надв работами просвъщенное надзираніе; а прочіе, дабы замънишь Инженеров во многих в нужных в случаяхЪ, и бышь вЪ состояніи защищать различь ные посты, коих в оборона будетв им в ввърена.

Руководство сей науки разделено на три части: вЪ началъ помъщается разсуждение о пользъ укръпленных в мъсть всякаго Государства вообще, и о томЪ, сколь не обходимо знаніе Фортификаціи д'я всякаго военнаго Офицера. Первая часть содержить вь себъ главныя основанія, касающіяся до науки военнаго укрѣпленія, какЪто о Фортификаціи вообще и о наименованіях в различных в ея частей, то есть о частях в, составляющих валв, ровв, прикрытой путь и его гласись; потомь предлагаются общія наблюденія на разположенія укрѣпленій, сЪ описаніемЪ древняго спіроенія городовЪ; основашельныя умогранія о разположеніи частей новайшей Фортификаціи, и разсужденія о величинъ линъй, угловъ и прочихъ частей укръпленія.

Послъ сего слъдують правила о разположении окружности укръпляемаго города простыми бастіонами, рвом в и прикрытым в путем в, св наружными пристройками, основанныя на величинъ оборонишельных в линъй, нынъ употребляемых в ружей, и о сочинении разръзов в (профилей) главнаго и наружнаго строенія.

Потомъ сообщаются правила о строеніи орильоновЪ, уступныхЪ и двойныхЪ фланковЪ, и о прочих в спіроеніях в, для сильнайшей оборожы рва созидаемыхЪ.

За симЪ предлагаютися правила о амбразурахЪ, платформах в, барбетах в, бутках в, пороховых в

магазейнах в, каваліерах в, о ворошах в, мостах в, и о разположении улиць, казармь, и проч.; и притомъ сообщаются вопросы, какъ по извъспнымъ частимъ укръпления находить другія неизвъсшныя.

Наконець савдующь предложенія о коммуникаціях в или сообщеніях в главнаго стпроенія со внъшними пристройками, о ботардахъ или плотинахЪ, о слюзахЪ или водяныхЪ спускахЪ, и о наводнении низких в мъсть, о передних в рвах в и прочих в приспіройках в, со внашней стороны гласису прилежащих в; а напоследок в оканчивается сія часть строеніем в цитаделей, контрминъ и фугасовъ.

Во второй части заключаются различныя разположенія укрвпленій тринадцати знатньйших в Европейских В Инженеров В, обративших В на себя внимание публики, собранныя из в многих в иноспіранных в и Россійских в книгв, св 22 изображеніями их разположеній, и полным вописаніемЪ каждаго правилЪ, кои избъгая таблицЪ, изЪявляющих величину различных в частей укръпленія, запімввающих в память учащихся, выражаютися общими правилами; съ присовокуплентемъ къ системъ каждаго Инженера о пользъ и погрешности укрепленія примечаній.

Третья часть содержить въ себъ правила о укръпленіи различной величины боков в неправильнаго положенія мѣста, на главных в основаніях в разполагаемыя. За симЪ следують примечанія в разсуждении городов в, лежащих в при ръках в, на высоких в и болошистых в мъстах в; потом в предлагаются правила о назначеніи окружностей крепостнаго укрепленія на землю, и производство

строенія онаго. Сія часть оканчивается правилами различных в полевых в укръпленій, св прибавленіем в наставленія о иллюминованіи черттежей, и небольшим в о различных в наименованіях в частей военнаго укръпленія словаремь.

ВЪ правилахЪ сей науки, служащихЪ основаніемЪ кЪ изображенію и разположенію чертнежей, при укръпленіи мъсть употребляемых в, старался я сообщишь, сколько можно, полныя и ясныя понятія, соединяя предлагаемыя основанія сЪ подлежащими примърами, непосредственно препоручаемымЪ должностямЪ Инженера соотвътствующими; но могь лия, упопребя возможныя силы моего разсудка, придать сей наукъ болъе прочихъ совершенства, вЪ томЪ предая благосклонному Читателю на сужденіе, покорнъйше прошу, найдя въ ней недостатки, своимъ благоразумиемъ исправишь, что почту за отличное ко мнѣ снизхожденіе; поелику я ученіем в сей науки никому не обязанЪ, а доходилЪ до возможнаго мнъ знанія без всякаго руководства, собственными моими шрудами, во время продолженія службы, и послъ оной употребивъ себя произвольно къ преподаванію сей науки юношеству, вЪ собственномЪ моемЪ училищъ, по одному шолько небольшому знанію Машемашики.

Щастиливь буду, когда сте слабое творенте удостоится благосклоннаго просвъщенных в любителей, упражняющихся в в сей наукт, пріятія. Но сто крать щастливье, когда оно возможеть принести Отечеству моему хотя малфишую пользу.

ОДОБРЕНІЯ.

Письмо от Тостодина Инженеръ Генералъ Маiора Ивана Андръевича Вельяшева-Волынцова.

Государь мой Ефимъ Дмитріевичь!

За учиненную вами ми честь присылкою для прочтенія сочиненной вами Фортификаціи, приношу мою благодарность, и могу вась безь пристрастія увърить, что я, разсматривая оную, нашель ее таковою, сь основательнымь порядкомь которой ни одна изы прежденапечатанных вы Россіи сравниться не можеть. Желапельно, чтобы гостода, упражняющіеся вы преподаваніи юношеству сей науки, послёдовали правиламы вашего сочиненія. И такь благодаря вась за приложенной для пользы отечества трудь, сь истиннымь мочитаніемь пребываю

ВашЪ Государя моего

локорным в слугою Иванъ Вельящевъ-Волынцовъ.

Въ данномъ от в Московскаго Приказа Общественнаго Призрънія свидътельствъ ме-

жду прочимъ нажисано:

ГосподинЪ Войшяховской во время бывшаго вЪ 1785 году по имянному ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА повелѣнію пансіоновЪ осмотра, Членами Приказа Общественнаго Призрѣнія обще сЪ Професорами ИМПЕРАТОРСКАГО Московскаго Университетта, удостоенЪ слѣдующей рекомендаціи, "Одобряя труды господина учителя: нахо, димЪ его достойнымЪ особенной похвалы; ", а потомЪ прошлаго 1788 года, по свидѣтельству при-

судствующаго Коммиссіи обЪ учрежденіи училищЬ Члена, Господина Коллежскаго Совътника и Кавалера Казадавлева одобренЪ сими словами: "Математическая школа Господина Войтяховска-"то достойна всевозможной похвалы, и потому "обращаеть онъ на себя вниманіе и уваженіе со "стороны начальства. Равномърно и при производимыхъ полугодовыхъ публичныхъ испыпіаніяхъ во всъхъ учебныхъ предметахъ признанъ довольно свъдущимъ и искуснымъ; и для того въ разсужденіи отмъннаго его поведенія и усердія къ Отечеству, отъ его ученія произходящаго, заслуживаеть особенной рекомендаціи.



оглавленіе

Науки военнаго укръпленія.

О полезъ укръпления городовъ и знания сей науки.

Стран.

One-

ЧАСТИ ПЕРВОЙ.

Отделение I.

О фортификацій вообще.

— Валь и его частяхь.

— Наименованіяхь различныхь частей укрыпленія.

— Рев и наменной одеждь.

— Прикрытомь пути.

О маблюденіяхь на разположенія укрыпляемыхь мьсть и о древнемь строеніи городовь.

Обб основательныхь правилахь военнаго укрыпленія.

О реличинь линьй и угловь бастіона.

Примьчанія на внутренній бокь укрыпляемаго много-

Om Atachie III. О задачахь, касающихся до изображенія главных линъй ковпостнато строения. - Вившних в укрвпленіях в. 65 - Сочинении прифилей или проръзовъ главнаго и наружнаго строенія. 70 От дъление IV. ОбЪ орильонъ, объ уступномъ и двойномъ фланкъ и проч. О строеніяхь, касающихся до сильнайшей обороны ова. 79 Отдъление У. Объ амбразурахь, платформахь, буткахь и барбетахь. 80 О пороховых в магазеннах в. 95 - Каваліерахь. 99 От дъление VI. О воротахв, о мостахв и разположени улиць. -- Сыскиваніи по извъсшнымь частямь уковпленія других веизв встных в. 112 От дъление VII. О номмуникаціях вили сообщеніях в. 117 - Бошардах в или плошинах в. 119 · Слюзахъ или водяныхъ спускахъ и о наводнении низкихЪ мъстъ посредствомъ слюзовъ. 12L - Строеніяхь, кои аблаются вив гласиса. 124 Отделение VIII. О циппаделяхЪ. 130 - Контр-минахЪ и фугасахЪ. 136 ЧАСТИ ВТОРОЙ. От авление Т. О Италіанском в разположеній украпленія Г. Сар-ДÏЯ. - Разположенти укрыплентя Г. Еррарда де-БарледюкЪ. 145 - Способъ укръплентя Г. Шевалье де-Вилля. - Способъ Голландскаго укръпленія Г. Маролле. - 155

О двух в способах в укрвпления г. Сент-жулье	148
	163
От ДЕлен іе II.	
O способъ укръплентя Г. Блонделя	165
- Друх в разположениях в украпления Г. Графа де-	
Пагана.	170
- Трехв разположениях вукрапления Г. Вобана	176
Возражение противу французских Инженеров НЪ-	
мецкаго Инженера Г. Глазера.	199
()т д ‡ ле ніе III.	
О трек разположениях укрыпления немав встна-	
	21.2
— Разположении укрѣпления Г. Барона Кетор на.	224
- Разположеніях укрыпленія Сансонскаго Инженера Г. Феша.	25%
 Изображеній фасадовЪ крѣпостнаго строенія 	266
Прибавление кв разположению укрвпления г. Ке-	200
горна.	269
части третьей.	269
	269
ЧАСТИ ТРЕТЬЕЙ. Отделеніе І.	0
ЧАСТИ ТРЕТЬЕЙ. От деленіе І. О разположеній неправильных укрёпленій. Примёчанія на разположенія неправильных укрё-	269 273
ЧАСТИ ТРЕТЬЕЙ. От д * леніе І. О разположеній неправильных укр пленій.	0
ЧАСТИ ТРЕТЬЕЙ. От деленіе І. О разположеній неправильных укрёпленій. Примёчанія на разположенія неправильных укрё-	0
ЧАСТИ ТРЕТЬЕЙ. От дёленіе І. О разположеній неправильных укрёпленій. Примёчанія на разположенія неправильных укрёпленій въ разсужденій различных мёстополо-	273
ЧАСТИ ТРЕТЬЕЙ. От деление I. О разположении неправильных в укръплений. Примъчания на разположения неправильных укръплений въ разсуждени различных мъстоположений. От дъление II. О назначении укръпления на землъ и о производствъ	273
ЧАСТИ ТРЕТЬЕЙ. От деленіе І. О разположеній неправильных укръпленій. Примъчанія на разположенія неправильных укръпленій вы разсужденій различных мъстоположеній. От дъленіе ІІ.	273
ЧАСТИ ТРЕТЬЕЙ. От деление I. О разположении неправильных укреплений. Примечания на разположения неправильных укреплений вы разсуждени различных местоположений. От деление II. О назначении укрепления на земле и о производстве строения крепостей. От деление III.	273
ЧАСТИ ТРЕТЬЕЙ. От деление I. О разположении неправильных в укръплений. Примъчания на разположения неправильных в укръплений въ разсуждени различных в мъстоположений. От дъление II. О назначении укръпления на землъ и о производствъ строения кръпостей. От дъление III. О полевых в укръплениях в.	273 302
ЧАСТИ ТРЕТЬЕЙ. От деление I. О разположении неправильных укреплений. Примечания на разположения неправильных укреплений вы разсуждении различных местоположений. От деление II. О назначении укрепления на земле и о производстве строения крепостей. От деление III. О полевых укреплениях в. Наставление о иллюминовании фортификаціонных в	273 302
ЧАСТИ ТРЕТЬЕЙ. От деление I. О разположении неправильных укреплений. Примечания на разположения неправильных укреплений вы разсуждении различных местоположений. От деление II. О назначении укрепления на землё и о производстве строения крепостей. Оп деление III. О полевых укреплениях в. Наставление о иллюминовании фортификаціонных вертежей.	273 302
ЧАСТИ ТРЕТЬЕЙ. От деление I. О разположении неправильных укреплений. Примечания на разположения неправильных укреплений вы разсуждени различных местоположений. От деление II. О назначении укрепления на земле и о производстве строени крепостей. Опиделение III. О полевых укреплениях в. Наставление о иллюминовании фортификационных чертежей. Сокращенный Словарь терминовь, до науки военнаго	273 302 322 333
ЧАСТИ ТРЕТЬЕЙ. От деление I. О разположении неправильных укреплений. Примечания на разположения неправильных укреплений вы разсуждении различных местоположений. От деление II. О назначении укрепления на землё и о производстве строения крепостей. Оп деление III. О полевых укреплениях в. Наставление о иллюминовании фортификаціонных вертежей.	273 302 322 333 358



0

пользъ укръпленія городовъ и знанія сей науки

Каждому благомыслящему безъ сомненія извъстно, сколь полезна во всякомъ обществъ Наука военнаго укръпленія; ибо отъ оной зависитъ спокойствие и благополучіе Государства, управляемаго Монархомъ, пекущимся о благъ своего народа.

люди никогда не могли быть въ одинакомъ благосостояни, потому что сильные старались притъснять слабыхъ, а послъдне, избъгая нарушения своего спокойствия, принуждены были отъ опасности своихъ неприятелей ограничивать себя способнымъ укръплениемъ; не можно сомнъваться также и въ томъ, чтобы нападающе не старались преслъдовать своихъ соперниковъ и въ укръпленияхъ.

Тъ, кои не могли сопротивляться превосходной силъ своего непріятеля, соби-А рались рались въ мѣста, укръпленныя стѣнами, или валомъ и прочая, гдѣ сохранали какъ себя, такъ и все свое имѣнёе отъ нечаянныхъ осадъ и набъговъ своихъ гонителей. Сёсто было главнѣйшимъ началомъ укръпленія городовъ. *)

Древнія укръпленія сначала были очень просты и слабы къ оборонь, какъто и нынь изъ имьющихся въ Москвь и въ нькоторыхъ мъстахъ Россіи древнихъ городовъ видъть можно; по сей причинь, для сильньйшаго ихъ защищенія принуждены были вымышлять болье разнообразныхъ машинъ и прочая.

Главные города въ Губерніяхъ и Провинціяхъ для спокойствія жителей окружались стівнами, башнями и рвами, дабы чрезъ то привесть ихъ въ состояніе, сопротивляться нападающему непріятелю.

Укръпленія Вавилона, Экватана и Іерусалима суть древнъйшія.

Способъ укръпленія городовъ пренесенъ былъ изъ Aзіи въ Aф ρ ику, а изъ Aф ρ и-

KH

в) Намв не льзя не согласишься, чтобы начало укрвпленія городовь произошло не отв Канна; ибо онв по убїсній своєго брата Авеля, опасаясь такогожь жребія, построиль вв Напав первый городь Энохь, который вв разсужденій начала, мыслить должно, не что иное быль, какв огороженная хижина.

ки въ Евролу, а потомъ перешелъ и въ Америку.

Древняя Греція хотя разделилась на довольное число малыхъ владеній; но жадность и честолюбіе, возбудя междуусобныя брани, принудили каждаго вла-дъпеля строить укръплентя главныхъ городовъ, могущихъ супротивляться на-силтю своихъ сосъдей. Каждое владънте обязано было укръпить себя въ разсуждений смъжныхъ государствъ, окружающихъ оное.

Дабы сохранить себя отъ непредвидимыхъ непріятельскихъ набъговъ, то нъть другаго средства, какъ только имъпъ войско и укръпленія.

Ежели государсиво имъетъ много кръпостей, то для обороны оныхъ должно имъшь довольное количество войска, которое, по числу городовъ принуждено будетъ раздълить на нъсколько частей; изъ чего удобно можно видъть, что польза великаго числа укръпленныхъ мъстъ не что иное, какъ государство изъ пицеславія городами украшенное, и безъ сомнънія вредное для онаго з слъдственно большое количество кръпостей, великимъ иждивениемъ построенныхъ, вмъсто защищения своего государства съ A 2

меньшимъ урономъ войска, послужинтъ совершеннымъ бременемъ его народу.

Изъ сего легко видъть можно, дабы не обременить государства величайшимъ числомъ гарнизоновъ, то укръпленія не должны быть слишкомъ общирны и многочисленны.

Торода должны бышь не шолько чию укрылены, но и довольно бы во оныхъ было всъхъ шъхъ припасовъ, кои для продолжишельной и сильной обороны ошъ непріяшельскаго нападенія не обходимы.

Количество кръпостей всякаго государства опредълить не возможно, но каждое изъ нихъ должно имъть число укръпленти въ разсужденти положентя своихъ границъ и силы смъжныхъ земель; словомъ, предметъ кръпостей состоитъ только въ томъ, дабы не допустить непртятеля ворваться внутрь государства, не осадя прежде укръпленныхъ мъстъ.

Сверьхъ пітхъ укрыпленій, кои непосредственно прикрывають границы государства, и называются Крвлостьми первой линіи, должно имыть еще Вторую линію крыпостей, которая бы сколько можно закрывала пространства, между крыпостьми первой линіи находящіяся.

Ежели

Ежели непріямель, презря такимъ образомъ укръпленныя мъста, ворвется внутрь государства, оставя оныя позади себя; то сія неосторожность подвергнеть его совершенной гибели, потому что войска, находящіяся въ кръпостяхъ, удобно могуть его отръзать отъ сообщенія съ своими границами, и пресъчь всякое доставленіе подлежащихъ для войска припасовъ и аммуницій, и слъдственно не преминуть поражать его съ тылу.

По сей причинъ благоразумные Предводители войскъ не совъщуютъ безразсудно входить внутрь непріящельскаго владънія; поелику они совершенно умъютъ цънить опасность, могущую произойти отъ кръпостей, кои позади ихъ останутся; и для того по большой части стараются найти случай сражаться съ непріятелемъ въ полъ, или по крайней мъръ отдалить его отъ кръпостей, для свободной осады оныхъ.

Намъ древняя и новая Исторіи повъствують, что скорое паденіе превеликихъ и сильныхъ государствъ, гдъ миліоны людей имъніе и вольность свою потеряли, не отъ чего другаго произотило, какъ отъ недостатка знающихъ сіе искусство людей и мъстъ, правилами сей, науки укръпленныхъ. Не могли А 3

бы Трояне соединенной и притомъ раздраженной Греціи чрезъ цълыя десять льть противиться, естьли бы ихъ высокія и кръпкія стъны города Трои не защищали.

Хота городъ Тиръ и не былъ подвластенъ Персамъ; но какъ онъ препятствовалъ Александру Великому, въ его предпріятіяхъ противу Дарія, Царя Перскаго: то онъ принужденъ былъ осадить сей городъ прежде вступленія въ государство сего Монарха; однакожъ оный сдался ему не прежде семимъсячной осады, съ великимъ со стороны Македонянъ урономъ войскъ; слъдственно Алежсандръ Великій не могъ бы послъ трехъ удачливыхъ баталій такъ скоро овладъть Азією и повергнуть Дарія въ совершенное бъдствіе, естьли бы довольно было городовъ, Тиру подобныхъ.

Сицилія принуждена бы чувствовать властолюбіе Авинянъ, ежели бы ея стъны города Сиракузъ не защитили. Намъ извъстно, сколь сильно сей городъ побъдоносному Марциліссу оружію противился, такъ что стъны онаго города и острой разумъ Архимеда на нъсколько лътъ побъду Оимлянъ удерживали.

Власіполюбивый Христіанскаго имени непріятель конечно овладёль бы всею

Германіею, а можетъ быть и учиниль бы оную провинціею Оттоманской Порты, естьли бы столичный городъ Вѣна, вы-державшій двѣ сильныя осады, не былъ укрвпленъ. Мы знаемъ, сколь много сей Христіанскія въры гонитель употребиль пруда, дабы овладъть толь малою частію Венгріи (хотя тогда щастіе Хриспіїанъ почин совстмъ оставило, и въ разсужденіи возмущеній довольно было въ ономъ Королевствъ внутреннихъ безпо-койствъ) и сколько онъ потерялъ своего войска при осадъ Кандіи. Подлинно, ежели бы сей городъ по своему мъстоположенію укрыплень быль правилами фортификацій, и имълъ сы хорошій гарнизонъ; то бы съ нимъ тожъ случилось, чию последовало съ ихъ славнымъ полководцемъ Барбаруссою при городъ, Корфу называемомъ, хопія онъ имъль и не весьма хорошую оборону.

Ежели города защищаются храбро и продолжительно, то они подвергають непріятельское войско погибели, или по крайней мъръ знатно уменьщають его силы: они дають время Монарху собрать новыя войска, и оными болье противиться насилію непріятеля.

Осада города Меца, одними только простыми бастіонами слабо укръ-А 4 пленпленнаго, предпріятая Императоромъ Карломъ V, есть достопамятный примъръ укръпленныхъ мъстъ. Сей Государь, при осадъ помянутаго города, все почти свое войско изъ 100000 состоящее потерялъ, и напослъдокъ по трехъ-мъсячной осадъ принужденъ былъ отступить съ величайшимъ его лицу стыдомъ.

Когда уже извѣспіно, что взятье укрѣпленныхъ мѣстъ открываетъ удобный
случай и къ дальнѣйшимъ разпространенїямъ побѣдъ; то изъ сего разсудить
можно, что государство, не имѣющее на
своихъ границахъ укрѣпленныхъ мѣстъ,
при первомъ шагѣ непріятельскаго нападенїя совершенной гибели подвержено;
слѣдственно укрѣпленныя мѣста не
только служатъ защищенїемъ границъ,
но и довольную дѣлаютъ въ разсужденїи
военныхъ случаевъ помощь государству.

Искусные Инженеры не совытують строить крыпостей внутри великих государствь; поелику оныя служить могуть убъжищемъ бунтовщиковъ. Чтожъ касается до малыхъ владый, то столичные города, для сильнаго отпору противъ неприятеля, непремыно укрылять должно. Естьли бы городъ Тюрень не быль укрылень; то бы Графъ Сабойский въ 1701 году видълъ свое вламый вы городъ Тюрень не быль укрылень; то бы Графъ Сабойский въ 1701 году видълъ свое вламый вы городъ Тюрень дънё

дъніе въ рукахъ, французовъ, прежде нежели бы могъ получить помощь отъ своихъ союзниковъде

Въ заключение сего безъ противоръчия утвердить можно; что каждый сынъ отечества, желающій служить своему Монарху мечемъ, и бышь въ нужномъ случат полезнымъ оному, долженъ сїю науку знать съ півердымъ основаніемъ, а особливо тоть, кто полагаеть надежду бышь въ вышнихъ степеняхъ достоинства з ибо отъ знанія его зависить не успірашимость подчиненных въ дъйствїяхъ противъ непріятеля, и правила сей науки могуптъ служить ему основаніемъ какъ Тактики, такъ и въ разположении боеваго порядка войскъ въ поль и прочая.

Предмешъ сей науки не въ томъ состоить, чтобы умъть чисто изобразить чертежъ какого либо разположения, и всъ части онаго нарицать, или быть строителемъ долговременныхъ и півердыхъ укръпленій (чего можетъ быть и совершенному Инженеру во всю его жизнь не случишся); но вступающему въ стю науку прежде должно основать себя на твердомъ математическомъ умозрѣніи, знашь главную и особую цель сей науки, съ основащельнымъ разсуждениемъ о раз-ДИННИХЪ

личныхъ случаяхъ военнаго дъйствія, и обстоятельства различныхъ мъстоположеній; ибо когда фортификація научаеть насъ основашельнымъ правиламъ укръплять города, то мы по онымъ безъ прекословія разсуждать можемъ и о силъ обороны каждой части укръпленія, и притомъ имъпь совершенное понятие, какъ оныя разорять; следовательно посредствомъ сей науки Предводителю войскъ, осаждающему городъ, имъвши въ рукахъ изображение онаго, легко можно будетъ предусмотръть сильнъйшія и слабыя части его укрѣпленія, и чрезъ то получить полную идею, на какую часть укръпленія, и какъ разполагать для настоящей осады онаго свои окопы. Въ помянупыхъ случаяхъ должность Предводителя войскъ можно сравнить съ должностію Доктора почитая первую несравненно опаснъе послъдней ; поелику ощибка Доктора можетъ причинипь смерть одному только больному, а погръщность Инженера или Предводителя войскъ можетъ быть причиною смерши многихъ подчиненныхъ, а иногда легко послужить и совершенною гибелью целаго государства.



НАУКИ ВОЕННАГО УКРЪПЛЕНІЯ.

часть первая,

Въ которой описуется все, что принадлежить къ наукъ военнаго укръпленія городовъ.

отдъление 1е.

О фортификаціи вообще и о наименованіяхъ различныхъ ея частей, о валв, рвв, прикрытомъ пути и его гласисъ.

О фортификаціи вообще.

§ I. Опредъление Фортификация или Наука военнаго укръпления, есть искусство укръплять различныя мъстоположения такимъ обравомъ, чтобы во оныхъ малое число осажденныхъ ных в людей св пользою прошив большаго числа осаждающих вобороняться могло.

Военное укрѣпленіе раздѣляется на Природ.

\$ 2. Опредьл. Природное или Естественное укрыпление называется у Инженеров па природная способность мьсть, которая препятствуеть непріятелю вы скорыйшемы завладыни оными, какы-то: мьста окруженныя высокими горами, непроходимыми болошами и водами.

Примъч. Природная способность мъсть для укртнленія всегда полезнье другихь; поелику оная не довольно что препятствуєть непріятелю вы скоръйшемь
вавладьній, но и знатно уменьшаеть требуемое на
строеніе крыпостей иждивенів; по сей причинь знаніс природнаго укрыленія мьсть, столь же каждому
Инженеру необходимо, какь и рукоплеофнаго.

§ 3. Опрельл. Рукотворная или Художественная наука военнаго укрыпленія есть искусство показывающее, каким вобразом в в разсужденіи различных в мъстоположеній строить укрыпленія.

Художественное военное укрыпление раздыляется на Долговременное и Временное.

- § 4. Опредъл. Долговременное или Прочное укръпленте есть то оборонительное строеніе, которое ни какой перемънъ не подвержено, а развъ только непріятельскимъ нападеніемъ разорено быть можетъ.
- § 5. Опредъл. Временное военное строенее есть то скорое укрыпление разных в мысть, кото-

котторое дълается въ одно только военное время, для обороны каких в либо селеній, лагерей, обозов в, мостов в и для осады городов в.

- \$ 6. Опредъл. Наука военнаго укрыпленія, какь и прочія машемашическія науки, раздъляется на Умозрительную и Дъятельную. Умозрительная открываеть правила, какь чертить плоскія изображенія (Планы) и проръзы (Профили) всякаго укрыпленія на бумагь; и учить разсматривать крыпостныя разположенія, предложенныя намь оть разныхь писателей, дабы знать пользы оныхь. Дъятельная же наука военнаго укрыпленія есть искусство сочинять разположенія укрыпленій вь разсужденіи мыста и прочихы нужныхы для того обстоятельствь, назначивать оныя на землы и производить строенія вь дыйство.
- § 7. Определ. Городами или Крепостеми называющся ще места, где общество людей всегдащиее жительство имеють, и притомъ некоторыми строеніями от непріятельскаго нападенія окружены; а то число людей, которое будучи въ крепости непріятелю противиться должно, называется Гарнизонъ.

О валь и его частяхь.

Города укрыпляють, окружая их валомы или рампаромы, рвомы и прикрытымы путемы.

§ 8. Определ. Валъ или Рампаръ города есть возвышение земли ACDB, окружающее со всъхъ

всъх в сторон в мъсто, гдъ люди всегдащиес жительство имъють. (Чертежъ и изображение и.)

Примвч. Предметь вала состоить вы томы, дабы онь высотою своею, прикрываль существующёя строения укрыплявато мыста, какы-то: порожевые магазенны, домы жителей и прочёя зданія оть прямолиныйныхь непріятельскихь выстрыловь.

- укръпленнымъ мъстомь, то онь будеть разбивать кръпостное спроенте посредствомь пушень; слъдственно таковымижь и обороняться должно. По сей причинъ поверъхность вала Ар должна быть такой ширины, чтобы на оной пушки для употреблентя поставить и закрыте оныхъ построить было можно.
- § 10. Опредъл. Очевидное искусство доказываеть, что землю перпендикулярно насыпать не можно, и для того надлежить быть у вала, какь внутри такь и внъ кръпости отлогостямь, изъ коихъ первая называется Внутренняя, а послъдняя Наружная отлогость или Крутость вала.

Примъч. Линъя ВК от вкрайней точки В основанія до перпендикуляра АК означаєть длину внутренней отплогости вала. При земляных в кръпостях в основаніе отплогости дълаєтся в в разсужденіи свойства земли, то есть, когда земля вязка, тогда отплогость вала бываєть равна одной трети или половинъ высоты АК, при слабой землъ оная равна двумъ третямъ высоты; естьлижъ земля сыпкая, то отплогость вала бывает в равна всей высотъ онаго, то есть, ежели высота вала АК 18 или 12 футовъ, то и основаніе отплогости ВК также 18 или 12 футовъ; потому что земля, осытаясь

паясь сама собою, дълаеть уголь АВК, на основани равень 45 град.

§ II. Опремъл. Брустверъ или Параметъ PLNC, есть кръпостное строеніе, на всемъ валу со стороны поля сдъланное, коимъ Гарнизонъ и стоящія на валу Орудія отъ прямолиньйныхъ непріятельскихъ выстръловъ защищаются.

Примбч. Поелику брустверь должень прикрывать стоящихь на валу людей, то высота онаго LP должна быть оть 6 до 7 футовь, а толстота PC оть 15 до 20 футовь; ибо изь опыта изкёстно, что пушечное 24 фунтовое ядро, со ста сажень вы слабую землювыстрёленное, больше 16 футовь войти не можеть. Поверыность бруствера должна имыть кы полю скать на 2 или на 3 фута ниже, нежели со внутренней стороны города, для того, чтобы солдаты, положа ружье на брустверь, могли стрёлять вы неприятеля, подходящаго близ-ко кы нрыпости.

§ 12. Опредъл. Банкетъ ір есть приступокъ, придълывающійся на валу къ брустверу, дабы гарнизонъ становясь на оной изъ мълкаго ружья чрезъ брустверъ въ непріятеля стрълять могъ.

Примбч. Ширина приступка или Банкета IS двается обыкновенно два св половиною или з фута, а высота онаго полиюра или два св половиною фута. Кошя оные дваются земляные, однакожв ивкотюрые Инженеры совбтують двлать ихв деревянные изв брусьев, одинв св другимв составленных да и то только во время осады. Но какв земля отв перемвнв погоды и отв столній солдать осынаться, а дерево стнить можеть, то для совершенной прочности можно двлать ихв каменные т какв изв чертежа і го изображ. 2 го видно.

§ 13. Опредъл. Валгангъ (Террепленъ) или Ходъ вала есть верьхняя плоскость вала АО,

АО, на котором в для обороны крыпости становятся большія орудія и гарнизонь. Чертежь п. изофаж. 1 с.

Примбу. Для стоку от в ненастья произходящих водв, надлежить быть у валганга внутрь крвпости на половину или на 1 фунв скату пА. Чтобы на Валганг тожно было поставить пушки и оными дъйствовать, то вв разсужденти длины их в станков в, ширина Валганга от в 3 св половиною до 4 сажен выть должна.

§ 14. Опрельл. Одежда вала есть каменная или кирпичная стынка СZGT, прикрывающая валь со стороны поля, дабы земля не осыпалась; при чемь и говорится, что валь одеть камнемь. Валь также со стороны поля одевается дерномь *), не имъя ничего каменнаго.

§ 15 ТЕОРЕМА. Валь посредственной высоты полезние высокаго.

Доказательство. Ежели валь ABDC будеть высокь, то осаждающий непріятель не преминеть подойти подь пушечные выстрыль, гдь его и вредить будеть не возможно, потому что для отраженія онаго изь подь стыны орудія весьма низко наклонить не возможно.

Слѣдствіе. Изъ сего видно, что высоту вала должно разполагать въ разсужденіи положенія

а) Дерню есть вырвзонь изы коренистой земли на подобіе плиты, длиною оты 2 до 3 футовь, шириною оты полупіора до 2 футовь, а толетотою оты 3 до 6 дюймовы. Дерны обыкновенно режентся вы мёстахы, прилежащих кы болотамы, поелику вы такихы мёстахы земля болье имбеты корней различныхы травь, нежели вы другихы.

женія мѣста, котторое крѣпость окружаєть, то есть, когда мѣста, лежащія около крѣпости, будуть высоки, то и валу надлежить быть высоку, дабы всѣ оныя мѣста єъ него видѣть и пущечными выстрѣлами очищать было можно. Высота вала полагается вообще отъ 16 до 18 футовъ.

О наименованіях в различных в частей укрылленія.

- § 16. Опредъление. Бастионъ или раскатъ есть укръпление АВСДЕ или FGHIL, составляющееся изъ четырехъ частей вала, выдавшихся къ полю. Чертеж. II изображ. 1.
- § 17. Опредёл. Фасомъ или лицемъ баспіона называется каждая из влиньй вс и ср составляющих в изходящій угол вср.
- § 18. Определ. Уголъ бастёвна или уголъ обороняемой ВСD или GHI есть тоть, который заключается фасами ВС и СD.
- § 19. Опредъл. Фланкъ или обороняющій бокъ Бастіона есшь каждая изъ двухъ линъй АВ и ЕD, соединяющихся съ фасами.

Слъдствіе. Изв сего явствуетв, что бастіонв составляется изв двухв фасовв и двухв фланковв.

Прибавление. Фланками могуть называться и вст тт стороны кртпостных в частей, съ которых другія обороняются.

6 20. Опредъл. Куртиною называется часть укрупленія ЕГ, находящаяся между фланками двухъ бастіоновъ.

Сльдствие. Изъ сего видно, что укръпление мъста составляется изъ фасовъ, фланковъ и

куртины. Стоя в прина в от в от

- 6 21. Определ. Плечной уголъ СДЕ или FGH есть тоть, который составляется изЪ фаса и фланка.
- 5 22. Определ. Уголь фланка или уголь журтины EFG есть тоть, который заключается курпиною и фланкомЪ.
- 6 23. Опредъл. Наружный бокт или наружный полигонъ укръпленія есть линъя СН, соединяющая верьхи угловь двухь ближнихь бастіоновЪ.
- 6 24. Определ. Большой полупоперешникъ украпленія есть линая ОР или ОН, из центра О укрвпаяемаго мъста въ верьхъ Н или Р угла бастіона проведенная.
- 6 25. Определ. Демигорже или полуперешеекъ бастіона есть часть БК до большаго полупоперешника продолженной куртины ЕЕ.
- 6 26. Опредъл. Уголъ FKL центра бастіона есть тоть, который заключается двумя полуперешейками FK и KL.
- 6 27. Определ. Внутренній бок в Укрыпляемаго мѣста или Внутренній лолигонъ есть прямая линъя KN, изъ куртины ML и двухъ поауперешейков b KL и MN состоящая, или соединяющая центры двухъ бастіоновъ.

- § 28. Опредъл. Внутренній полуполерешникъ есть линъя ОК или ОN, изъ центра мъста О, въ центръ бастіона проведенная.
- § 29. Опредъл. Капиталью бастіона называется линъя КН или NP изъ центра бастіона К или N въ верьхъ Н или Р угла бастіона проведенная.

Сльдств. Изъ сего видно, что капиталь бастіона равна разности большаго и внутренняго полупоперециниковъ.

- § 30. Опредъл. Уголъ центра НОР укръпляемаго многоугольника есть тоть, который заключается двумя полупоперешниками ОН и ОР, изъ центра О къ концамъ наружнаго бока НР проведенными.
- § 31. Опредёл. Уголъ окружности многоугольника или уголъ полигона СНР есть тоть, который составляется изъ двукъ боковъ СН и НР многоугольника.
- § 32. Оборонительная линья СБ или ЕН есть та, которая проводится из угла фланка Б или Е в верых угла бастона С или Н. (Чертежъ П. изображ. 1.) Линья СБ называется, большая оборонительная. (Чертежъ П изображ. 2) Ежели фас в бастона СD, будучи продолжень, пресъчеть куртину в в точкъ G, то линъя СС именуется меньшою оборонительног. Часть куртины СБ находящаяся между углом в фланка Б и точкою С называется Вторый фланкъ или вторая оборона фаса СD.

- 5 33. Опредёл. Уголъ клещей или уголъ фланкантъ СКН есть тоть, который произходить оть пресечения двухь оборонительных в линей вы точке R. Чертежь 1 изображ. 1е.
- 5 34. Опредъл. Уголъ уменьшенной FCH или CHE есть тоть, который составляется изъ фаса бастіона и наружнаго бока CH. Изъ сего явствуеть, что уменьшенной уголь, равень разности между половиною угла окружности многоугольника и половиною угла бастіона.
- § 35. Определ. Уголъ уменьшенной наружной ЕГС или НЕГ есть тоть, который составляется изъ оборонительной линеи и куртины.
- § 36. Опрельл. Линьи сочиненія (конструкціи) суть ть, посредствомь коихь изображается укрыленіе мьста, какь то: линьи оборонительная, наружный и внутренній бокь многоугольника, капиталь бастіона, полуперешеекь и прочая.

О рет и каменной одежать.

Дабы для дѣланія вала не привозить землю издали и чтобы непріятель кЪ стѣнѣ крѣпости скоро приближиться не могЪ, то непремѣно должно валЪ окружать со стороны поля рвомЪ.

§ 37. Определ. Ровъ есть вырытое въ землъ на нъсколько футовъ глубиною мъсто, окружающее кръпостное строеніе.

- 5 38. Линъя abd, оканчивающая ширину рва со стороны поля называется (контр эскарять) наружный край рва. (Чертеж. 11 изображ. 1е.) Но дабы земля не осыпалась въ ровъ, то оной также имъетъ каменную или кирпичную одежду abcd. Чертеж и изображ. 1е.
- § 39. Опрельл. Ровь, окружающій всю крыпость, называется главнымь.
- 6 40. ТЕОРЕМА. Ровъ долженъ выть посредственной ширины и глубины.

Доказательство. Ежели ровъбудеть широкь, то непріятелю, сдълавшему близь края рва батарею, можно будеть видьть основаніе вала, и сльдовательно стрыляя изь пушекь зальфами въ стыну близь основанія, скоро оную разорить можеть, какь-то въ механикь доказывается, что всякое стоячее тьло, поражаемо будучи близь основанія, подвержено скорышему паденію, нежели то, которое поражается по срединь. Ежелижь оной узокь, то непріятелю не трудно будеть чрезь него перейти. Изъ глубокаго же рва, выласку дълать гораздо труднье, нежели изь рва посредственной глубины, и притомь такіе рвы требують на вырытіе и выноску земли не малаго иждивенія.

Прибавление. Ширину и глубину рва надлежить такь разполагать, чтобы количество вынутой изь него земли равно было количеству, составляющему толстоту вала съ парапетомъ. Почти отъ всъхъ принято, дълать ширину главнаго рва отъ 15 до 20 сажень, а глубину отъ 15 до 18 фут. однакожъ ровъ долженъ быть

такой ширины и глубины, дабы оной всемь фланком укрепленія оборонять можно было.

6 41. ТЕОРЕМА. Валъ съ каменною или кирличною одеждою съ наружной стороны сдъсдъланною, для кръпости полезнее, нежели одътой дерномъ.

Доказ. Кръпостное строение дълаенися съ твмв, дабы оное долгое время безв поврежденія стоять могло; очевидность же намъ доказываеть, что земляные валы оть перемены погодъ подвергаются скорому поврежденію, следственно кръпостное строение безъ каменной или кирпичной одежды, хотя оное и прикрыто будеть дерномЪ, подвержено ежегодной починкъ; что самое, также и содержание въ кръпостяхъ инженеровь, чрезь нъсколько льть составляеть знашную сумму; и пришомъ ежели кръпостное строение будеть земляное, то, выключая большую опплогость вала, которая способствуеть непріятнелю без в лъстиниць взойти на валь и овладъть городомъ, не все то имъть можетъ, что по правиламъ укръпленія соблюсть должно. Когда же валь имъешь каменную одежду: то п земля, уже не имъвъ естественной крутости, довольно препятствуеть непріятелю вь скоромь завладаніи городомЪ, и притомЪ такой валЪ не столько подверженъ непріятельскому разоренію, как В земляной. 2) естьли сделать смету ежегодной починкъ земляной кръпости, содержание для того инженеровь и употребляемых в тому орудій; то без в погрытности утвердить можно, что каменная одежда чрезъ небольшое число

число лёть окупиться можеть, которая не довольно вы то время, но и дале не потребуеть ни малейшаго поправленія; слёдовательно всякое укрёпленіе сы каменною одеждою полезнье, нежели земляное.

Слёд. Поелику каменная одежда должна бышь подпорою дъйствующей піягосни земли, не довольно призмы, имѣющей основаніемЪ преугольникъ FGZ коего уголъ FGZ равенъ 45 град (\$ 10, Примвч), (Черт І. изображ. 1е.) но и шягосши земли, составляющей парапеть; и такъ ежели одежду саблать съ понуждающею силою земли въ равновъсіи, то оная будеть довольно толста; сабдетвенно требуеть великаго иждивенія. Во избъжание сего дълаются внутрь вала у каменной одежды Подлоры или Контр-форсы, VZGX, кои не довольно удерживають силу давленія земли, но и по разбитій непріятелем ваменной одежды, землю вала от осыпанія (когда она между ими будент в ковпко сбита) всегда удержанть могунь. Опплогость каменной одежды проспирается от в поверьхности вала С до дна рва Т.

Прибавл. Господинъ Воганъ от логость наменной одежды ТН делаеть равну одной пятой, а иногда шестой, седьмой, восьмой и девятой части, а толстоту оной СХ полагаеть равну шестой части всей высоты ZG купно съ глубиною рва, придълывая въ ней внутрь вала контрфорсы В. (Чертежь. I, изограж з е) разстоянием в отв средины одного, до средины другаго от 15 до 18 фут. ноих высоща GZ всегда равняется св высотою вала. (Чертеж. І. изображ. 1 е). Оспованіе контр-форсовь шиху двлается пранецією, которан большим вокомв и присовокуплиется къ каменной одежав, а меньшимъ внутрь вала. Большой бокв онато и полагаешся отв 6 40 7 фут., меньшій ух оть 4 до 5 фут. а разстонніе параллельных в линъй ху и и отв 4 до 9 фут. Контрфорсы, починаются за лучшіе В, нежели А и С, какв-B 4

то правилами механики доказывается, (Чертеж. І. изовраж. з е). Ежели высота каменной одежды простирается до поверыхности парапета, то толстота ствики INCZ. поддерживающей тягость бруствера, которая строится перпендикулярно, дълается однимь футомь меньше каменной одежды, и называется Таклеть.

Примъч. І. при подощвъ парапета, также и у поверых. ности онато съ наружной стороны каменной одежды кладешся около всего украпленія рядь закругленнаго камня. который называется Понсомь или Получаликомъ. Поперешникъ сего подувалика равень і футу какъ с и е значишь. Изогражение 2 чертежь I.

Примъч. II. Ежели каменная одежда только до поверьхности вала ВГ; то у основантя парапета, для свободнаго хожденія около крутости онаго, сь наружной стороны укрыпления оставляется уступь FG 3 или 4 фута шириною; а чтобы поверыжность онато способи ве можно было для украшенія города и прочности паранета усаживать деревьями: то толстота каменной одежды въ верьху на 2 или на 3 фута къ низу, лълается двумя или з мя футами тоньше. (Чертежь II. илоъраж 3 €).

Примъч. III. въ древния времена дълали помянушый уступь гораздо ширь, и прикрывали оной св наружной стороны кирпичным парапетом около полутора фута толщиною, и отв з до з св половиною футовь высотою. Сія дорожка служила для хожденія около кобпости Догора, и для того называлась Догорный путь. Но нынъ оная уже не дълается; поелику для сего пути.

принуждено будеть валь делать гораздо толще.

Примъч. IV. Ежели валъ не имъетъ наменной или жирпичной одежды, то отлогость снаго GD начинается отв повервиности парапета, и оканчивается на поверьхности земли у краю реа, и для поддержанія земли от вала AD и краем в рок Е уступь ED, Бермою называемой. Но дабы непоїнтель по довольной отплогости земли на валЪ взойши не могь, то вкапывающей съ наружной стороны онато вы валь у основания парапета, и всколько наклонно кв горизонту Полисады і (завостренные св одного конца бревна) длиною 8 или 9 фут. одна подлѣ другой близко и сплачивающся не весьма толстыми брусьями. Сей рядъ полисадь, окружающій всю крыпость, называется фрезь. Означенные полисады вкапываются вы валь около половины или двухъ претей своей длины. Дабы болье удержать непріятеля от в всхожденія на валь, то врывается такой же рядь полисадь k на уступь перпендикулярно и одна къ другой плотно. Помянутые полисады не мало препятствують побъгу солдать изъ крыпости. Чертеж. П. изограж 4е.

§ 42. Эскарлъ есть наружная сторона вала СТ, вообще св отлогостию рва. Чертеж. І. изображ. 1 е.

§ 43. Опред. Начальная или главная линёя укрёпленія есть та, которую означаєть полуваликь или поясь. (Чертеж. І. изображ 2е.) Сія линёя представляєть главныя части плана крёпости, от которой полагается ширина или толстота каждой части укрёпленія.

Крѣпостные рвы могутъ быть или водяные, либо сухіе, и каждый изъ нихъ имъетъ свои преимущества, равно какъ и недостатки.

6. 44 Изъяснение. Сухой ровъ можеть обороняться лучше водянаго, но не такъ удобно удерживаеть непріятеля от нападенія, которому способнье можно переходить чрезъ сухой, нежели чрезъ водяной ровъ. Водяной ровъ въ семъ случав лучше сухаго, но не столь способень для выдаски обороняющагося гарнизона.

Прибавл. Сухой или водяной ровь не зависить от Инженера, укрыпляющаго городь, но от мыстоположения, на которомы оны строится, то есть при водяных мыстах ровь бывает водяной, а на сухих сухой.

Примѣч. І. Лучшими рвами отть искусныхъ Инженеровь почитаются тть, кои, будучи сухими, наполняются чрезь слюзы водою только во время войны.

Примъч. II. Ежели рвы будуть водяные, по для совершенной ихъ прочности эскарпъ и Б 5

контр-жкарп в должно од вать от в до т футов высотою, считая от в дна рва, диким в камнем в; или по неим в нію онаго, хорошо вызженным в кирпичем в, и швы оных в смазывать цементом в. (*)

Примъч. III. Всякому Инженеру сколько можно спарапься должно, дабы наполняны рвы, посредством слюзь, ръчною водою; потому что оная ко употребленію полезнье, нежели стоячая, которая въ лътнее время можетъ загнившись произвести вредный запахъ.

§ 45. Опред. Кюнетъ или Кюветъ иши есть ровикъ, по срединъ сухаго рва дълающійся, для стеченія от в ненастья скопляющихся водь. Чертеж. ІІ изображ. 1 с.

0

прикрытомъ пути.

5 46. Опредъл. Прикрытый путь есть параллельный наружному краю рва ходь еее, шириною оть 4 до 5 саж. прикрывающійся весьма отлогою насыпью земли rrr, возвышенною оть 6 до 7 футовь, считая оть горизонта, которой

OIII-

В Дементь есть составь, слёданной изы толченаго мелкато сженаго кирпича и извести. Оной приготовляет ся слёдующимы образомы: взяещи одну часть негашеной извести и двё части старато или за неимынёмы онаго новато крытко вызженнаго кирпича; оныя вещи разтолки, или разомни машиною, для того нарочно употребляемою, и просёлыши сквозь сито, насыпь ихы показанную мёру вы обыкновенныя творилы, и наливы однажды водою, чрезы каждые три дни
мышай по одному разу; и такы продолжая сёе разтворенёе мышать около шести недыль, напослёдокы
употребляй кы должному строенёю.

опплогость оканчивается вы поль, вы разстоянии 20 или 25 саж. параллельно прикрытому пути. Чертеж II. изображ. 1 е.

Примъч. Прикрытой путь bhik никакого возвышения земли не имъетъ, но дълается на горизонтъ укръпляемаго мъста, а иногда скапывается на и или на 2 фута ниже горизонта. Чертеж. І. изображ. 1 е.

§ 47. Опред. Гласист или передній парапетт есть та отлогая насыть земли efg, которая служить закрытіемь находящагося на прикрытомь пути гарнизона.

Примёч. 1. Симъ парапетомъ довольно закрывается валь такъ, что непріятель для разбитія вала, принужлень будеть прежде завладъть верьхомъ или гребнемъ Гласиса f, дабы ему можно было разбить стъну вала; поелику Гласисъ дълается такъ, что продолжение его поверьхности разръзываеть наружную сторону вала почти у самаго пояса С; слъдственно непріятелю, приближившемуся къ Гласису средина или верьхняя часть вала ниже пояса видима быть не можеть до тъхъ поръ, пока онъ не взойдеть на гребень, що есть на верьхъ гласиса f.

Примћу. 11. Со внутренней стороны у основанія показаннаго парапета, также как и у главнаго строенія, аблается банкеть или приступок в, шириною оть 4 до 5 футовь. Онь имъеть такоежь употребленіе, как в и банкеть вала.

Примћч. III. Ежели прикрытой путь ниже поверкуности земли, то иногда со внутренней стороны Гласиса
дѣлается два приступка. Но дабы непріятель не могъ
скоро ворваться въ прикрытой путь, то на веръхнемъ, или
ежели только одинъ, на первоть банкеть, въ разстояніи
одного фута от внутренней стороны Гласиса врывается на 3 или на 4 фута глубиною рядъ полисадъ параллельно ко внутренней сторонъ Гласиса, одна от вругой
въ такомъ разстояніи, дабы обороняющему солдату можно было свободно между полисадами положить свое ружее-

Полисады поставляются от 5 до 12 дюймов выше гребня Гласиса 3) а для лучшей твердости, со внутренней стороны сплачиваются четверсугольным поперечным в брусом в пп, к в которому каждая полисада прикрыпленся деревянным в или желымы в гвоздем в, сы наружной стороны заклепанным Чертеж. 1. изображ. 1 е и 4 е.

- \$ 48 Опред. Пласдармъ или сборное мѣсто cih еспь то, которое дѣлается во входящихъ углахъ прикрытаго пути, для обороны всѣхъ частей гласиса. Пласдармами называются также и тѣ пространства изходящихъ угловъ прикрытаго пути, кои находятся противъ закругленія наружнаго края рва. Чертеж І. изображ. 1 е.
- § 49 Опред. Траверзы с и h (Чертеж. 1 изображ. 1 е) или XX Чертежь III изображ 1 е) суть поперечныя насыпи, во всю ширину, прикрытаго пути в в некотором в разстояни другь от в друга сделанныя, для прикрытія солдать от в прямолинейных в непріятельских выстреловь.

Примбч. Высота траверзовь равна высоть передняго нарапета, а томстота равна томстоть нарапета вама. По концамь сихь траверзовь со внутренней стороны гмасиса выръзываются для сомдать проходы уу, тириною окомо 4 футовь. Выбето сихь прохомовь иногма дълготся двойные траверзы ай, какь чертежа ил го изображение второе значить.

§ 50 Опред. Аван-фост или передній рост есть тоть, который дѣлается предъ гласисомъ, простирающійся въ параллель оному, къ коему иногда присовокупляется также прикрытой путь съ своимъ гласисомъ.

5 51.

Ибо ежели полисадъ сдълать выше, то непріятель можеть оной вредить издали пушечными ядрами.

5 51. Опред. Выстрелы параллельные горизонту суть те, коих в летящія ядра совершают в путь свой в вразстояніи з или 4 хв футов в параллельно поверхности земли, как в на примерт: выстрелы, св вала идущія чрез в поверьхность гласиса. Выстрелами параллельными горизонту называются также и те, кои проходят в параллельно поверьхности тех в месть, которыя они защищають.

Названія, кои изъяснены въ предъидущемъ опідъленіи для познанія науки военнаго укръпленія супть самыя нужньйщія; чтожъ касаетіся до другихъ, то объ оныхъ говорено будеть въ пристойномъ мъстъ.

отдъление и.

Объ общихъ правилахъ военного укръпленія.

Вступающимъ въ науку военнаго укръпленія необходимо нужно знать общія правила сей науки, коихъ основательное разсужденіе, нечувствительно вкоренившись въ ихъ умъ, можетъ произвести совершенное знаніе и пользу фортификаціи.

Предубъ домленіе.

Дабы учащимся способнье упомнить и узнать всь части сей науки, то казалось бы должно прежде учиться изображать планы военнаго укрыленія на бумагь всьхь тыхь строеній, которыя оное укрыленіе составляють; однакожь, дабы получить совершенную пользу, изь того произойти могущую, необходимо должно прежде

прежде обучиться общимъ правиламъ фортификаціи, чрезъ кои бы вопрошающему, свой чертежъ съ совершеннымъ разсужденіемъ объяснить можно было, съ какимъ намъреніемъ и для чего каждая часть того укръпленія имъетъ свое разположеніе; ибо въ противномъ случать учащіеся пріобретуть одинъ только навыкъ, умъть чертить планъ по образцу какого либо Инженера, но не научатся совершенному знанію науки военнаго укръпленія.

И такъ, дабы избъгнуть помянутаго неудобства, то искусные Инженеры совътуютъ вступающимъ въ сію науку прежде вникать въ основательныя предложенія сей науки, объ оныхъ правильно разсуждать и изслъдывать ихъ истинну. Онъ то разположать ихъ нечувствительно познавать совершенную пользу науки военнаго укръпленія, и научать употреблять правила оной въ подлежащихъ случаяхъ.

Дабы основательные о помянутых в правилах в разсуждать было можно; то мы начало сдылаем в св ныкоторых в нужный ших в наблюденій, и сообща описаніе древних в укрыпленій, предложим в о разположеніи частей укрыпляемых в мыст в основательныя умозрынія.

О наблюденіяхь на разположенія укрыпляемыхь мысть, и о древнемь строеніи городовь.

§ 52. ТЕОРЕМА. Всякое военное укрвпленте не можетъ имъть видъ геометрическаго четвероугольника, пятиугольпика ника и прочая съ одними только изходя. щими углами. (Чертеж. IV изображ. 1е.)

Доказ. Представимъ себъ поперечной разръзъ или профиль EADC (Чертеж. IV изображ. 2e.) помянутнаго укръпленія по линьи РО, то солдать, стоящій на приступь по зади бруствера въ А не можеттъ видътпь мъстта ближе къ сттънь, как в только в в точк в, гд в оканчивается продолжение опплогости парапета. И такЪ основание вала у точки С и пространство СВ не могуть быть защищаемы солдатомь. Притомь же, ежели всв стороны укрыпляемого мьста будуть имъть только одни исходяще углы, то ни одинъ бокъ такого многоугольника не может в оборонять других в; (Чертеж. IV изображ. 1е.) сабдовашельно будешь около крыпостнаго строенія пространство ГБНІК шириною равно СВ, (Чертеж. IV изображ. 2 с.) куда непріятель подшедши будеть сокрыть оть выстреловь обороняющих укранление и не преминешь онымь завладынь безь всякаго препяшствія.

- § 53 Опредъл. Мертвой уголъ САВ есть тоть входящій уголь кръпостнаго строенія, котораго часть основанія АСРВ ни съ которой части укръпленія оборонена быть не можеть. (Чертеж IV изображ. Зе.)
- § 54. ТЕОРЕМА. Крълостное укрълление не должно строить съ одними безпрерывно изходящими и бходящими углами. (Чертеж. IV изображ. Зе.)

Доказ. Поелику хошя изходяще Углы D и могушъ бышь оборонены входящими А (когда лосявдние будуть не очень тулы и не весьма остры) (Чертеж. IV изображ. 3е.) но входящіе углы САВ будуть мертвые, коих участь САВР внутренняго подъ выстрълами пространства имъющая, фигуру квадрата или ромба, ни съ котпорой части укръпленія оборонена быть не можеть; ибо представь себь, что наклоненныя поверьхности парапетов В АВ и АС, составляющія входящій прямой угол в САВ, продолжены будуть вы поль, то оты сего на поверхности вемли изобразятися параллельныя онымъ бокамъ линъи СР и ВР, взаимно пересъкающіяся въ одной точкъР, кои, простираясь от в точки Р съченія линъй до основанія вала, будучи параллельны бокам входящаго угла, составять квадрать, коего каждый бок вР и СР равен линви вС (Чертеж. IV изображ. 2e.) невидимаго съ высоты вала пространства, которое ни сЪ какой части укръпленія защищаемо быть не можеть. (Чертеж III изображ. Зе.) Естылижь входящій уголь будеть острой или тупой, то показанными параллельными линъями сосптавипися наклоненной квадрать АСРВ, котораго площадь будеть больше площади помянутаго квадрата, поелику бока, произходящие от предписанных в линъй, будушь больше боковь прямаго угла, а высоппа онаго равна высоппъ прежде означеннаго квадрата; по сему площадь последняго будеть больше площади перваго, следственно въ строеніях в, правильно укрыпляющихся, мертвым в угламЪ бышь не должно.

Примбу. І. Означенные углы употребляются только, вы полевых укрыпленіяхь, или аругихы мало возвышенных строеніяхь, гав непріятель от обороны скрыпься не можеть.

Примьч. 11. ИзБ предвидущих предложений видно, что укръпленное мъсто одними только исходящими и входящими углами имфеть слабую оборону; слъдственно всякое украпление, для совершенной обороны, должно имать шакія часіни, котпорыя бы далье выходили кв полю, нежели бока укрвпляемаго места, что изв следующаго усмотобть можно: ежели двв части укобпленія такв разположены, что ружейныя пули, пушечныя ядра и картечи, летящія из перваго для обороны другаго, будуть вредить вы бокы или вы зады нападающаго непріяшеля, що зовешся, что сторое оборонено переымь: на приморь: солдаты, стояще на фланках в GF и DE (Чертеж. IV изображ. 4). могуть поражать какь вы-стрым показывають, во флангь или вы бокь непріяшеля, осаждающаго куршину ЕГ и фасы CD и GH, а вЪ шыль или вь задь нападающихь на фланкь GF и DE. Сти обороняющія части укрѣпленія суть фланки GF и DE.

Описание древнихъ укръплений.

Военное укръпленіе разполагаетися въ разсужній осадь.

6 55. ВЪ древнія времена укрыпляли мыста не такъ кръпко, какъ нынъ, что доказывается остаптками старинных укръпленій. Сперва укръпляли мфсппа, высокими каменными сптфнами для того, чтобы непріятелю было труднье на нихъ а какЪ скоро усмотръли неполезвсходишь; ность мъсть, одними безпрерывно исходящими и входящими углами укрыпленных (654); то, дабы подшедшаго кЪ ствнв непріятеля способнве вредишь было можно, начали присовокупляшь къ тъмъ стънамъ четвероугольныя, а наконецъ и круглыя выдавшіяся кЪ полю башни (Угртеж. IV изсе. 5). Онв находились одна отв **ДРУГОЙ** R

другой на выстрыть употребляемых в тогда орудій, какв-то стрыть и пращей.

Примбч. На верьку ствны из нутри города делали не большой ходь, прикрывая оной со стороны поля каменными зубцами, служащими парапетомь, из за которых стоящій на валу гарнизонь стреляль вы нападающаго непріятеля. Башни также имвли парапеть и валгангь, какь и прочее укрыпленіе, коих стороны DF и AM, перпендикулярныя кы боку укрыплета мвста, открывали непріятеля, осаждающаго куртину AD, или часть укрыленія, находящагося тежду башнями; по сей причинь оныя части DF и AM названы фланками башень

§ 56. Изв 5 го изображенія Чертежа IV видно, что фланки башен ващищали всв части укръпленія, выключая бокЪ FG четвероугольных вашенв, гдв непріяшель отв выстреловь съ фланка сокрышься могь, какъ-то показывають линви АЕ и ІЕ; поелику солдаты, стоящіе в В І и А, могуть исправно оборонять углы башни F и G, но выстрелы ихв, простираясь далье по прямымь линьямь AF и IG, наружной стороны башни FG оборонять не могуть; следственно оная была самая слабая часть укръпленія. Видя показанную неспособность, выдумали дълать круглыя башни Р, коих верьхнюю часть сЪ наружной стороны окружали парапетомЪ сЪ зубцами, спущенным в на и около 2 фут. кв сторонъ поля. Сей выдавщійся изъ стівны парапешь поддерживаемь быль каменными на подобіе обращенной в низв изв ствым выходящей пирамиды подпорами, между сими подпорами въ вы-давшихся частяхъ хода, у самой внутренней стороны паранета, дълались отверстия, дабы можно было чрезъ оныя обозръвать основание башни,

башни, не подвергаяся поражению непріятиельских выстрылов выстрылов выстрылов выстрылов в непріятиельских выстрылов в непріятиельских выстрылов в непріятиельских выстрылов в непріятиельских в

Примъч. Въ отверстія, находящіяся между показанными подпорами, бросали на непріяписли, приближившаго. ся къ стъть башни, каменья, изливали горячее масло, кипящую смолу, разтопленный свинець и тому подобное; а иногда бросали на веревкахъ тяжелых бревны, кои подымая и опуская поражали ими непріятеля, что весьма препятствовало оному исполнить свои предпріятія. Иногда круглыя башни строили около всей стъты укръпленнаго мъста; но употребленіе выдавшихся частей круглыхъ башень было самое необходимое.

Посредством вашень, таким образом построенных окружность укрыпленнато мыста имыла исходящий и входящий части, такое разположение имынощий, что естьли бы неприятель, подошедши кы стыть, приставилы лесницы, или придвинулы машины, вы тогдашнее времи употребляемыя, кы разнымы частямы укрыплений; то бы осажденные могли поражать его сы боку и почти сы зади такь, что неприятель находился бы посреди поражаемой его батареи.

5 57. Города иногда укрѣпляли двойною и тройною такого же рода ствною, какъ-то по-казываетъ древнее укрѣпленіе столичнаго города Москвы.

B 2

Укрѣ-

торода Кремля и Китая, пакже и других в мъстах в россии.

фф) Сїм башарем составляємы были на башнях визт древних в бросательных в машин в, из вонх в главивиштя суть баллисть и катапюлтв, который иногда назывался Онагов.

Баллисты употреблялись въ бросанію больших стръль, а катапюлты или онагры въ бросанію камней; чтожь касается до катапюлта или онагра, то симь орудіемь приводились какъ тяжелыя, такъ и легкія тъла съ неописанною скоростію въ движеніе. Смотри о семь въ Артиллерійских в предложеніях въ Пенераль Маїора Вельяшева нагынцава, и описаніе древних в орудій г. Полибія.

Укръпленное мъсто окружаемо было со стороны поля широкимь и глубокимь рвомь, копторой препятствоваль непріятелю приближать къ укръпленіямь унопіребляемыя піогда для разбитія стівнь орудія *) и удерживаль онаго оть Эскалады, то есть, от всхожденія на ствну по лесницамЪ. Такое укръпление было самое древнее, и употреблялось до изобретенія пороха, или пристойнъе сказать, до выдумки тъхъ ужасных в орудій, коими нын разоряють укръ-วอย สาวเสียง ซื้อเลียง เป็น ระบาย пленія.

6 58. По изобрешении пороха, помянутыя башни, со всеми их выгодами, принуждено было оставить; поелику онв въ самое краткое время розоряемы были, и принуждено было увеличинь толстоту парапета, дабы оной привесть въ состояние противиться силь пущечных выстръловЪ.

Примьч. Присовок упалемая к в каменным в зубцамЪ толстота парапета, утъсняя внутренность башни, принудила делать оныя гораздо общирнъе прежнихъ, чрезъ что наружная часть FG, обороняемая только съ ближнихъ фланковъ, сделалась гораздо слабе прежней. Круглыя ба-NHIII'' A TUTLICON COOMBEANE OF SEE SE

тавнънщимъ изъ нихъ почищался Баранъ; который не что иное, какъ толстое кръпкато дерева съ одного конца окованное на подобје бараней головы бревно, употреблявшееся для разбитія ствив. Сте бревно, висящее на цъпи или канатъ, приводили посредством в нанатов наскольно человень в движение, и поражали головою онаго ствиу дабы саблать проломв. Баранъ повъщенъ быль въ деревянной покрыпой опть норажентя осажденных в галлерен, которую машину иногда называли черепакото.

шни вЪ тогдащнее время почитались полезнъйшими, нежели четвероугольныя; поелику онт, по причинъ своей круглости, могли больше противишься силь пушечных выстрыловь, и притомь часть основанія с Ст башни, выдавшейся кЪ полю, которая сЪ ближнихЪ фланковЪ оборонена бышь не могла, была меньше, нежели у чешвероугольной башни; но какЪ при оной еще довольно было места, где бы сокрышься одному или двумь человъкамь, безпрепятиственно могущимъ внуторь башни сдълать (мину) подкопЪ *) и посредствомъ онаго учинить проломь, коего входь ни съ какой части укръпленія оборонень бышь не могь: то во избъжаніс сей неполезности, принуждены были укръпленія сих вашен в перемънить, и для того разсудили присоединить кЪ четвероугольной башнъ и то небольшое ничъмъ не защищаемое мъсто FEG, чрезъ что башня получила видъ бастіона съ исходящимъ къ полю угломъ FEG, B 3 CHURCHE WING SINE WEB

э) Минами или подкопами называющея не больше савланные подо ствною ходы со намерами, которыя наполняющея порохомо, лабы посредствомо онаго взореть часть укрвплентя. Подземной ходо, ноторой проводится до намеры, называется галлерсею. Но дабы сила пороха не могла двиствовать во сторону галлереи, то намера и догольная часть галлереи наполняется камнемо, землею и проч. и все оное укрвпляется крестообразно сделанными бревнами. Мину зажигають посредствомо коженой или парусинной кишки, сосисомо назывнемой, наполненной порохомо. Одино конець оной прикрыпляется во наморь, гавиасыпано порохов, а другой ент галлереи. Сей соси в дабы не отсырбло порохов, кладется во деревянной жолобо, а другимо покрывается.

изЪ линъй IG и AF, изЪ точекЪ А и I чрезъ плечные углы башни продолженныхЪ.

\$ 59 Башни, таким вобразом в исправленныя, сперва назывались Булевардами, а потом вастіонами; строеніе бастіонов по многим вувереніям в началось около 1500 или 1550 году *), Бастіоны сперва были очень малы, что видыть можно из вукрыленія нікоторых в городов в но потом в Инженеры, для помыщенія во оных в больщаго числа людей, нечувствительно их в время, от в времени уведичивали.

Cie

⁴⁾ О времени изобретенія бастіоновь писатели не согласны: некоторые думають, что цискъ присовоку-пиль оные при укрепленти города Таборта вы Богемін, а другіе приписывають оное Ахмену Паше, кошорый, взявши Отранть вы 1480 мь году украпиль его бастіонами, кои будто и понынт еще существуукрѣпивштй замокъ Седань, вы сочинени своемь, напечатанномь 1570 году, совътоваль уничтожить башни и укръпить строентя басттонами; также первый писащель новаго военнаго украпления, изданнаго вы 1600 году г. Эррардъ Барле-дюкъ, Инженеръ Генрима IV уже изобразиль свое укрыпление съ бастионами; однакож в кажещся всего в вроящиве, что первые выдумщики бастіоновь были Италіанцы, между коими в сочинени г. Тарталія, напечатанном в в Венецін 1546 года, изображаются укрѣпленія сЪ бастіонами. И Маркизъ Мафей в изобрещении бастоновь принисываеть честь Ипгаліанскому Инженеру г. Сант-Мижели, укръпившему городъ Веронъ бастонами, которые, г. Мафей думаеть, были первымь образцомь всёх в укрыпленій, по тому болье, что надписи на бастіонах в означають строеніе их в 1523 и 1529 годовь. Спітны онаго города, весьма кртико построенныя, и нынъ еще находятся, хотя тому уже близь трехь соть льть, вы хорошемь состояни.

Сіє краткое описаніе древних укрѣпленій и изобретеніе бастіонов дает знать, сколь нужно, чтобы всѣ части укрѣпленнаго мѣста, друг друга обороняли: они доказывают в также и то, что наружныя их части къ полю не должны быть криволинѣйныя.

Объ основательныхъ или умозрительныхъ правилахъ Военнаго укръпленія.

§ 60. ТЕОРЕМА. Должно сколько возможно стараться непріятеля далів отъ кріпости удерживать.

Доказательство. Укрънить мъсто разумъется привесть оное въ такое состояніе, дабы непріятель въ него ворваться и онымъ завладъть не могъ, или бы по послъдней мъръ, до тъхъ поръ намъренія своего не исполниль, пока къ нему не приближится; слъдовательно въ разсужденіи сего надлежить непріятеля сколько возможно-не допущать близко къ кръпости, то есть стараться учинить ему продолжительное приближеніе.

Слѣ Астеїе. І. По сей причинѣ, около всего укрѣпляемаго мѣста, вЪ разстояніи 1000 саженЪ, то есть на пушечной выстрѣлЪ *) не надлежитъ В 4

р) По опытамь извъстно, что выстрълы пушень вы польномы сражении и при осадъ нръпостей, дабы монадать полною силою ядра вы цъль, то есть, когда идро летить не понижаясь, 24 фунтовая пушка, поднятая на 1 градусь, дъйствуеть на 260 саж. 12 фунт. на 210 саж, 8 фунт. на 200, 6 фун. на 180 саж. а 3 фунтовая на 150 саж. а опущенныя на подутну, ко есть, поднятыя на 15 град. ядро свое бросають до перваго

быть таким выстам выстам вы непріятель скрыться или вы свою пользу употребить могы то есть, ежели близь крыпости будуть находиться большія ямы, водомойны и лощины, откуда непріятель может воткрыть свою осаду, то должно оныя засыпать или укрыпить; а ежели того сдылать не можно, то лучше близь таких выбрать не строить укрыпленія.

Слѣдс. II. Поелику непріятель, или закрываясь какими либо полевыми укрѣпленіями, или безъ закрытія, къ крѣпостямъ подойти можеть; то въ разсужденіи сего крѣпостному строенію надлежить быть такъ разположенну, дабы съ него вредительнѣйшими выстрѣлами, идущими съ верьху въ низъ, не довольно его закрытіе, но и самаго непріятеля параллельными поверьхности того мѣста, коихъ онъ миновать не можетъ, вредить было способно.

Сльдс. III. Ежели кръпость около себя и не будеть имъть помянутых въ первомъ слъдствіи неудобностей, то и тогда непремънно должно прикрывать ровъ такими укръпленіями, съ которых бы производимые выстрълы удерживали непріятельское къ кръпости приближеніе, какъ-то строить прикрытой путь и прочая, о чемъ сказано будеть на своемъ мъстъ.

\$ 61. ТЕОРЕМА. Крвлостное строение должно такъ разполагать, чтобы не было при

паленія 24 фун. на 1125 саж. 12 фун. на 935 саж. 8 фун. на 830 саж. 6 фун. на 710 саж. 3 фун. на 590 сажень.

при немъ ни одной такой части, которую вы съ другой видъть и оборонять выло не можно.

Доказ. Ибо ежели найдется такая часть укрфпленія, то непріятель не преминеть оную разорить и завладфінь безь всякаго сопротивленія укрфпленнымы мфстомы (§ 54); когда же всф части укрфпленія такь разположены, что оню сь другихь видны и оборонены быть могуть, то непріятель не можеть прежде къ разбитому мфсту приближиться, пока не разорить и той части, которая его обороняеть; слфдовательно непріятелю довольно будеть препятствія, дабы возпользоваться проломомь, сдфланнымь вь какой либо части укрфпленія.

Слѣдс. Изъ того явствуеть, что всѣ части укрѣпленія должны быть такъ разположены, чтобы непріятель (ежели онъ и къ самой стѣ-нѣ подойдеть) нигдѣ скрыться не могъ (§ 54).

§ 62. ТЕОРЕМА. Нужнвишія части укрылленія должны быть оть непріятеля до тыхь порь сокрыты, пока онь близко кы крыпости не подойдеть.

Доказат. Когда непріятель таковых в строеній не видить, то он вих издали и вредить не можеть; следственно, приближась к крепости, найдеть совсемь цельня строенія, противы которых в устоять ему весьма трудно, потому что он в принуждень будеть делать новыя укрепленія, св которых бы ему те цельня части разбивать было способно; но такія

укрѣпленія столь тверды быть не могуть, как врѣпостныя, кои за нѣсколько лѣть предътьть построены.

Слѣдс. Изъ сего удобно видѣть можно, что около всего укрѣпленія, не должно быть въ разстояніи 1000 сажень, то есть, на пушечной выстрѣль, птакихъ мѣсть, которыя бы превышали или равнялись крѣпостному строенію; ибо ежели близъ крѣпости будуть находиться помянутыя возвышенія, то непріятель съ нихълегко можеть видѣть внутрь крѣпости осажденныхь, и ихъ вредить; равнымь образомъ съ такихъ мѣсть не преминеть онъ разорить тѣхъ нужнѣйшихъ частей укрѣпленія, кои для обороны другихъ построены; слѣдственно уже тѣ части, для которыхъ первыя построены, останутся безъ обороны.

Примеч. Помянушыя возвышенныя мъсша вЪ форшификаціи именующся Командующими или Управляющими, то есть, когда одно мъсто выше другаго, тогда говорится, что первое командуеть другимь. Командозаніе одинакое есть то, когда одно мѣсто на 9 фут. выше другаго; двойное ежели первое 18 ю футпами выше прошив другаго, а тройное ежели возвышено на 27 фут. болье, нежели другое, и такъ далье. Командованія супть прехі родові: 1. Командованіе съ тылу. 2. соковое, 3. передозов. Ежели съ возвышеннаго мъста командующаго укръпленіемъ видыть можно осажденных в на валу в в тыль, то сіе командованіе для крѣпости самое опаснѣйшее. Ежели съ возвышенія видъпть можно споя-ПихЪ

ших в на валу во флангв, то есть в в бокв, то сје командованје будетъ боковое; и наконецъ. когла осажденные видны в лицо, по командованіе будеть сь переди.

Сльдс. ИзЪ сего видно, что всякое укръпленіе должно бышь шакЪ разположено, дабы валь онаго командоваль или управляль помемь, а не поле валомЪ; слъдственно, ежели близЪ кръпости будуть находиться высокія мъста, какЪ-то пригорки, бугры и прочая, то полезнъе оные срышь, или захвашыващь кръпосшнымЪ строеніем в напротив в того от в больших в гор в лучше кръпостнымъ строеніемъ уладяться.

Примеч. Иногда случается укреплять места, накодящіяся между больших в горь и глубоких в общирных в лощинь, гав безь ковпости обойшися и ся строентемь опідалипівся не возможно, как в на приморь: города, окруженные древним укрвплением , которые для общества необходимо новымь разположениемь украпить надлежить; то въ такихъ случаяхъ, лучшее средство, чтобы только старыя ствны и башни новымь строентемь по правиламь сей изуки укръщить, не захватывая онымь горь и лощинь; потому что полезнье обществу такія несо-вершенныя укрыпленія во время осады подкрыплять сикурсами и полевыми строеніями, нежели вст их в окружающія высокія мѣста укрѣплять. Впрочемъ тѣ старые города, которые сдѣланы на неспособныхъ мѣстахъ, и притомъ обществу не весьма нужны, обыкновенно остав. ляются безь уковпленія.

§ 63. ТЕОРЕМА. Тѣ части укръпленія, кои другими обороняются, не должны отъ нихъ отстоять далье, какъ на ружейной выстрыль. Черптеж. IV. изображ. 4.

Доказ. Поелику уголъ бастіона С и фасъ онаго CD должны бышь обороняемы фланкомЪ GF, и такъ ежели оные отъ фланка GF бу-AVML дуть отдалены на выстрель пушечнаго ядра, то уже на такомь разстояни пушечными картечными и ружейными пулями непріятеля вредить будеть не можно; но ежели оные будуть отдалены на ружейной выстрель, то штурмующаго городь непріятеля несравненно болье поражать можно какь пушечными картечными, такь и ружейными пулями, нежели только одними ядрами; следственно первые выстрелы для крепости полезне последнихь.

Сльдс. Изъ сего удобно можно видъть, что оборонительныя линъи не должны быть болье ружейнаго или пушечнаго картечнаго выстръла. *)

Примѣч.

⁴⁾ О длинъ оборонительной линъи Инженеры не согласны: н жоторые полагають длину оной 70 Реинлалских в Руть; Господинь же Вобань отв 130 до 150 Толзовь, Г. Кегорнъ до 80 Реинландских в руть. Моженть стапься, что въ тогданнее время были или и теперь вь тахь мастахь находятся такія ружья, кои, такъ далеко стобляя, неприятеля поражать мотуть; но нынъ въ Россіи употребляемыя ружья такъ далеко дъйствовать не могуть; ибо нарочно дълань быль сему опыть: зарядя исправное ружье полнымь сильнаго порожа зарядомь, не такь какь обыкновенно заряжающся вы полевомы сражения, но положенной порожь прибить быль довольно пыжемь, птакже пуля прижаща была пыжемь; такимь образомь стръляно было итсколько разъ въ мишень, и найдено, что она ев 85 сажень вы мягкое дерево входила только до половины; св 95 саженв хотя и двлала на онотв ловольное углубление, однаножь отскакивала отв онаго, а со 100 саженъ на доскъ быль шольно малой знакъ вдавленія; следственно вы разсужденіи ныне упопребляемых ружей оборонишельная линъя не должна быть болье 85 саж. Но какв и посредственнаго калибра пушечные картечные выстрёлы, довольно сильно действують и вы разстоянии 100 саж. и притомь фланкь ружейными выстрвлами оборениется

Примъч. Въ разсужденти сего между Инженерами было весьма важное пренте: одни полагали длину оборонительной линъи по выстрълу пушечнаго ядра, и для того опредъляли разстоянте бастоновъ одинъ отъ другато весьма велино, и чрезъ то уменьшали иждивенте укръплентй; другте усмотря, что одними ядрами не такъ много вредить можно штурмующаго непртятеля, утверждали длину оборонительной линъи по ружейному выстрълу. Сте пренте всъми ръшено было въ пользу ружья тъть справедливъе, что ружейные выстрълы также далеко дъйствують, какъ и пушечные картечные; слъдственно несравненно больше поражается непртятель таковыми выстрълами, нежели одиими только ядрами.

§ 64. Опредъл. То число людей и орудій, которые для обороны города на кръпостиных в частях в поставляются, называется силою тъх в частей на коих в оные находятся.

§ 65. ТЕОРЕМА. Всь ть части крълостнаго строенія, какъ АВ, АС и DE, кои обороняють мьсто, между двухъ параллельныхъ линьй АС и ВГ находящееся, всегда вудутъ равносильны. Чертеж. IV. изображ. 6 е.

Доказ Положимъ, что линъи АВ, АС и ЕО означаютъ внутренній бокъ парапета того укръпленія, которое обороняетъ мъсто, находящееся между двухъ параллельныхъ линъй АС и ВГ; и такъ, ежели представимъ себъ, что всякой человъкъ или каждое орудіе занимаетъ у сего укръпленія мъсто АН, НІ, ІК и ВК, кои въ разсужденіи одинакихъ орудій или человъка равны быть должны; и такъ, ежели изъ точекъ

H

уже тогда, когда съ него пушки сбиты будуть; по сей причинъ длину оборонительной дливи можио положить около 100 сажень.

Н, I и К, означающих в мъста, провесть линъи НL, IM и КN параллельно AG и ВF то оныя на частях в укръпленія AC и ED, обороняющих в мъсто между параллельных в линъй AG и ВF, означат в такоеж в число равных в пространств в, для постановленія тъх в же орудій или людей, какое число часть укръпленія AB помъстить может в; слъдовательно показанныя части укръпленія AB, AC и ED всегда будут в равносильны.

Следс. 1. Изъ сего явствуеть, ежели оборонительныя линви BF и KN, IM, HL и AG сЪ крѣпостною частію АВ дѣлають прямой уголь; то перпендикулярная оборона сей части полезнье, нежели другой АС и ЕО, ибо оная въ укръпленіи занимаетть мъста, меньше, нежели части АС и ЕД; притомъ же солдаты, стояще у парапета АВ, способнъе могутъ стрълять въ непріятеля прямо прошив себя не прицъливаясь, чего они, будучи у парапетта АС и DE, учинить не могутть, но должны весьма наклонно прицеливаться, дабы попасть в в непріятеля; и притом в изЪ опышовЪ извъсшно, что солдаты, во время непріятельского нападенія, сего почти никогда не наблюдающь. По сей причинъ всякому Инженеру стараться должно, дабы вст части укръпленія, коими обороняются другія, были сколько можно перпендикулярны кЪ линѣямЪ тѣхЪ частей кои онъ обороняють.

Следс. II. Изъ сего удобно можно видеть, что фланки бастіона перпендикулярные къ оборонительнымъ линенть полезнее техъ, кои се-

го не имъютъ; поелику они способнъе могутъ оборонять фасы CD и GH противу лежащихъ бастіоновъ. (Чертежъ П. изображ. 1 е.)

Слъдс. III. Изъ вышеписаннаго видно, что перпендикулярная или прямая оборона АВ есть размъръ неперпендикулярному къ оборонипельнымъ линъямъ строенію АС и DE. (Чертеж. IV. изображ. 6 с.)

Примёч. Инженеры полагають, для постановлентя пущень пространства от 15 до 18 футовь, а для наждаго человёна 4 фута; но Г. Картмаловь утверждаеть, ежели пушки поставлены будуть вы крёпости на морскихы станкахы, то для наждой довольно будеты мёста от 9 до 10 тутовь, а для человёна от 2 до 3х в футовь.

§ 66. ТЕОРЕМА. Каждое место должно укреплять со всехъ сторонь равносильно.

Доказ. Когда одна сторона какого нибудь мѣста будеть укрѣплена слабѣе, нежели другая; то непріятель безь сомнѣнія оную осадить непреминеть, чрезь что скорѣе всею крѣпостью овладѣть можеть; слѣдственно крѣпчайшія части при оборонѣ города останутся безь всякаго дѣйствія.

Сльдс. 1. По сей причинь мыстоположение, полезное непріятилью, должно укрыплять сильные, нежели то, которое способные для крыпости.

Слѣдс. II. Изъ тогожъ явствуеть, что тъ части строенія, кои взаимно обороняются, не должны быть одно слабъе другаго; ибо обороняющая часть укръпленія не допускаеть непріятеля къ той части приближиться, которую она обороняеть, слъдственно непріятелю прежде надлежить разорить первую, дабы овладъть вто-

второю частію; а когда первая слаба, то онб не приминеть прежде разорить слабую, дабы завладыть другою.

О величинь линьй и угловъ вастіона.

Дабы Бастіон в мог вышь полезен для крепости и продолжительные выдерживать силу непріятельскаго нападенія, то он должен быть немалой величины, чтобы вмыстить вы себя довольное число солдать. Г. Эррарды Барле-дюк говорить, что Бастіон будет довольно велик , естьли вы немы помыститься может вочеловых; однако, по утвержденю других , сего числа не довольно, чтобы устоять противу силы нынышних осадь, а по крайней мыры потребно 400 или 500 человых. Г. же. Вобаны полагает число солдать для каждаго бастіона 600 человых , что кажется уже довольно велико.

Привавление. Величину каждой части бастіона точно опредълить не возможно; но естьли
какая нибудь часть сдълана будеть нъсколькими саженьми болье или менье должнаго, то
она въ разсуждени дъйстви силы или твердости
Бастіона почти не составить чувствительной
разности; однакожь порядокь требуеть, дабы
оное было изъяснено съ основаніемъ.

§ 67. ТЕОРЕМА. фланкъ въ разсуждении величины оборонительной линви не долженъ выть меньше 20 и не волве 26 саженъ.

Доказ. Поелику величина фланка опредъляетвя пространством в тах в частей, которыя он в защищать должень, или по тому мъсту, на котпоромЪ непріятиель для разоренія фланка разположить можеть свои батареи; но чтобы непріятелю видеть все части фланка, то онв, для постироенія баппареи, занять должень на вершинъ гласиса мъсто та, находящееся между продолжением в фаса СD бастіона Т и частію прикрышаго пуши прошивуположенною сему фасу (Чертежъ II. Изображ. 1 е.); по сей причинъ фланкъ долженъ быть равенъ ширинъ рва противь угла бастіона и ширинъ прикрытаго пуши; но ширина рва полагается от в до 20 саженЪ, а ширина прикрытаго пути отъ 4 до 6 саж. что составляеть оть 19 до 26 сажень; сафдовательно длина фланка (включая и толстоту парапета) не должна быть менње 20 и не болбе 26 саженЪ.

Сльдст. I. И такъ ежели увеличивается ширина рва, тогда и фланкъ долженъ быть длиннъе; но какъ уже въ первыхъ правилахъ предложено, что фланки должно такъ разполагать, дабы оные одной кръпости, а не непріятелю полезны были, то есть, фланки не должны причинять вреда другимъ частямъ укръпленія: то изъ сего заключить можно, что длинной фланкъ хопія и полезнъе къ оборонъ бастіона, однако иногда въ такомъ случав можетъ произвести несоразмърность другихъ частей, на примъръ: не можно увеличить фланкъ, не уменьшая или фаса бастіона, (ко-

не увеличивая оборонишельную линтю, и не уменьшая угла бастіона и полуперешейка онаго; сабдовашельно большіе фланки во многихЪ са учаях в могуть быть для крыпости безполезны.

Следс. II. Изв чего удобно видеть можно, что, выключая излишнія издержки, на построеніе ллинных фланков употребиться должныя, они уменьшають или стъсняють внутренность укръпляемаго мъста, производять ровь чрезвычайной ширины, и болье открывають себя непріятельским ватареям в, нежели посредственные или сестоящіе изв 20 или 26 саж. котооые въ разсуждении сихъпричинъ большимъ фланкамЪ предпочитаются.

§ 68. ТЕОРЕМА. Дабы вастіонъ имель совершенное свое разположение, то полуперешескъ онаго по крайней мерь должень быть почти равень длинь фланка, то есть оть 18 до 20 сажень.

Доказ. Поелику чёмЪ перешеекЪ бастіона больше, тъмъ будетъ пространнъе бастіонъ; большіеж в бастіоны для крыпости полежные. нежели малые; следовашельно больше полуперешейки лучше малыхЪ.

Следст. Изв сего явствуетв, чемв уголь полигона будеть тупье, тьмь бастіонь будешь гораздо общирные, вы конпоромы можно построить довольной величины для обороны внутренности онаго ретраншаментъ или ретираду*); притомъже и бомбы большому бастіону не столько вреда причинить могуть, какъ малому.

§ 69 ТЕОРЕМА. фасъ вастіона по крайней мере должень иметь не мене 25 и не вольше 40 сажень.

Доказ. Фасъ бастіона обыкновенно дълается для обороны укрыленія со стороны поля; и такъ ежели фасъ будеть маль, то въ разсужденіи малаго числа орудій, на немь поставленныхь, не можно будеть сдълать непріятелю сильнаго отраженія, которой подъ слабою обороною не преминеть открыть свои апроши (окороною не преминеть открыть свои апроши (окороною не преминеть бастіона великъ, то непріятель можеть сдълать въ немь большой проломь, и чрезъ то откроеть внутренность укрыленія; слъдовательно не трудно ему будеть въ него войти, и притомь большой проломь труднъе защищать, нежели малой, по сей причинь фасъ бастіона посредственной величины полезнье малаго или весьма большаго.

Следс. Поелику фасы начертываются посредством уменьшеннаго угла, то они не должны быть очень наклоненными къкуртинъ; ибо чрезъ то утъсняется бастонъ и внутренность укръпленія.

§ 70. ТЕОРЕМА. Уголь вастіона не должень выть меньше во градусовь.

I 2

Доказ-

^{*)} Ретирада или ретрашаменть есть крвпостное укрвиление, строющееся по большой части во время осады вы перешейкы бастиона, для обороны сдыланнаго вы фасы пролома.

Доказ. Извъстно, что пространные бастлоны полезные малых в; общирность же бастіона зависишь ощь величины обороненнаго угла; сафдовашельно ежели они будуть меньше. 60 град. то въ такихъ бастіонахъ, по малости угловъ, безЪ сомненія перешейки будуть узки, въ коих в для обороны внутренности бастіона реширады построить будеть не можно; следовательно чемь уголь более бо град. темь онь полезние для крипости.

Слѣдс. Разсматривая сверьх в того состояніе и пользу острых угловь, кои меньше бо град. находимЪ, что они не только скоръе другихЪ, как в на примъръ, прямых в или тупых в, разбиты быть могуть, но и знатно уменьшають на крепостных в частях в число больших в орудій. и так в изв сего непосредственно видно, что не довольно бастпоннымв, но и встхв кртпосшных в частей опасным в углам в, не должно бышь менње 60 град.

Примыч. Древние Инженеры, какъ-то Еррардь Барле-дюкь, Шевалье Девилль и проч- двлали углы бастоновь прямые, утверждая, что такой уголь полною сидою своей швердосни болбе можеть противиться выстрвламь, къ фасу перпендикулярнымь, нежели прочие. Многие Инженеры увъряють, что острой или тупой уголь, не многимь разнящийся оть прямаго угла, также полезенЪ, какЪ и прямой; по сей причинѣ обороняемой уголЪ, то есть уголь бастона, имъющей оть 75 до 105 град. суть равномбрно полезны. Надлежить приметить и точто углы бастона весьма тупые, хотя и полезиве острыхь; однакожь сими углами довольно обнаруживаюніся фасы бастіоновь непріяшельскимь батареямь, савдовательно их в дълать не должно, а развъ принудить кЪ тому необходимость.

§ 71. ТЕОРЕМА. Стараться должно, чтобы бастіоны другь оть друга сколько можно удалены были.

Доказ. Ежели бастіоны другь отв друга довольно удалены, то чрезь сіе удаленіе, знатно уменьшается число бастіоновь вы укръпленіи, и тъмь самимь уменьшаются издержки, употребиться должныя на строеніе оныхв, и соблюдается интересь Государя.

Прибавл. Опдаленте басттоновъ зависить от величины внутренняго бока и от оборонительной линти или от наружнаго бока многоугольника.

Примъчанія на внутренній бокъ укръплясмаго многоугольника.

- 1. Многіе Инженеры вЪ сочиненіяхЪ своихЪ начинають изображать военное укрыленіе сЪ наружнаго бока; а иные, полагая главныйшимЪ основаніемЪ всего укрыленія оборонительную линью, помощію которой опредыляють всь другія части укрыленія; поелику оную вЪ укрыленіяхЪ почти безЪ погрышности принять можно за внутренній бокЪ укрыляемаго многоугольника, почтому что во многихЪ разположеніяхЪ, фортификаціи внутренній бокЪ отть квадрата до щесті угольника почти равенЪ оборонительной линью. ЧтожЪ касается до 7, 8 и 9ти угольника, то разность онаго сЪ оборонительною линьею бываеть не болье, какЪ отть 8 до 12 саженЪ.
- 2. И такъ когда величина внутпренняго бока извъстна, то осталось только означить величину куртины; но какъ предъ симъ уже гово-

рено, что полуперешеек вастіона по крайней мъръ должен вижть от 18 до 20 саж. которой в в чертежах славный ших в Инженеров в полагается иногда равен $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$ и четвертой части внутренняго бока, выключая квадрать, в котором в оной бывает в равен шестой части сего бока; по сей причин , ежели положим , что внутренній бок в пяти или шести угольника равный оборонительной лин или шести угольника полуперешеек в бастіона 20 саж. (нёсколько меньше пятой части онаго бока;) то для куртины останется 58 саж. По сему в в квадрат в шестая часть внутренняго бока будет в равна $16\frac{1}{3}$ саж. а куртина $65\frac{1}{3}$ саж.

- 3. Изъ сего удобно видъпъ можно, что внупренній бокъ и полуперешеекъ бастіона, будучи
 извъстны, опредъляють величину куртины;
 но дабы куртина съ праваго и лъваго фланка
 имъла совершенную оборону, то должны они
 другь оть друга находиться въ такомъ разстояніи, чтобы можно было видъть съ нихъ
 средину куртины у подошвы рва. Изъ сего
 явствуеть, что неодна издержка денегъ принуждаеть отдалять другь оть друга бастіоны,
 но и дабы можно было способно оборонять съ
 фланковъ куртину; слъдственно величина оборонительной линъи есть предълъ не довольно показанныхъ частей укръпленія, но и высоты вада, какъ-то изъ слъдующаго усмотрътъ можно,
- 4.) ПоложимЪ, что у фланка отплогость парапета сЪ наружной стороны 3 мя футами ниже, нежели со внутренней стороны, и толщина онаго, какЪ обыкновенно, 18 фут.; то поло-

вина куртины ав съ толстотою парапета вс будеть 221 футь (полагая длину куртины въ 59 саж.) разность ef между наружною и внутреннею высотною порапета 3 фут. (Угртеж. IV изображ. 7 е.) И такЪ для подобія треугольниковь ace и ef N будеть Nf: ac = fe : ce или $18: 2^{-1} = 3: 36 \frac{5}{6}$ или 37 фут. то есть къ высотъ вала съ парапетомъ и глубиною рва. *) Но глубина рва полагаетися обыкновенно от в 16 до 18, а высота парапета 6 фут. по сему высота вала должна быть въ первомъ случав 18 фут. а во втором в 17 фут. следственно ежели верьх в парапета возвышен вудетв. считая от дна рва, около 42 фут. (полагая глубину рва и высопту вала по 18 фут. а отлогость бруствера только на 2 фута ниже,) то средину куртины ур у подошвы рва оборонять будеть не можно, ежели только ровь такъ будетъ глубокъ или не наполненъ водою. ВЪ такомЪ случав, дабы непріятеля у средины куртины поражать можно было, то глубину сухаго рва, противъ средины куртины, можно дълать от зхв до 4хв фут. меньше, нежели у фланков в, то есть, чтобы поверьхность дна рва ттр, от фланков р и г до средины куршины т нечувствительно возвышалась, что крѣпости не можетъ причинить никакого вреда, а средина куртины т оборонена быть можеть. T 4 Пои-

©) КЪ сему, найденному количеству можно еще придать от 3 до 4 фут. потому что солдать, подходящёй кЪ срединъ куртины, которато высота по крайней мъръ 5 фут. от выстръловь съ фланка укрыться не тожеть; и притомъ пущечных картечи при выстръловъ

Прибавление. Г. Вобанъ и многіе другіе Инженеры началомь укрыпленія полагають наружный бокь, и по оному для изображенія укрыпленія опредыляють величину прочихь частей, какь - то будеть видно во второй части сей науки.

Примычаніг на правила военнаго укрыпленія.

Предписанныя умозрительныя предложенія от всёх искусньйших и Инженеровь почитаются главньйшими и нужньйшими вы наукь военнаго укрыпленія; ибо всякой Инженерь, не соблюдающій помянутых в правиль, можеть произвесть великія погрышности вы укрыпленіи. Хотя многіє Инженеры выдумали различные виды военных укрыпленій; однакожь каждой изы нихы согласовался во всёх частях своего разположенія сы помянутыми правилами и сы образомы осады вы ихы времена. Сійно различные виды укрыпленій называются разположеніями или системами фортификаціи, которые и названіє свое имъють от имени изобрытателей.

Сохраняя вышеписанныя правила, можно не смотря ни на какое разголоженіе форшифинацій, изобразить всё части укрёпляемаго м'єста, котораго бы предписанным линби и углы имбли надлежащую м'єру; но как'ь с'є д'єствіе для начинающих в учиться н'єсколько трудновато, то сл'єдующій чертежь, разположенный по длинбоборонительной линби нынбшних в ружей или пушечных варшечь вступающимь вы с'їю науку откроеть ясное понятіе и о других разположеніях военнаго укрёпленія.

отдъление III.

О задачахъ, касающихся до изображенія главныхъ линъй кръпостнаго строенія.

Изображеніе укрыпляемаго мыста быть можеть правильной или неправильной много угольникь.

6 7r.

стрълахъ, разсыпаясь въ верьхъ и въ низъ, могутъ вредить неприятеля и у самой средины курпины при подощей реа.

5 72. Опредъл. Правильное укръпление есть то, которато изображение укръпляемаго мъста будетъ правильной многоугольникъ, то есть, когда всъ одинакія части укръпляемыхъ стъв будуть равны.

§ 73. Определ. Неправильное укрепление есть то, котораго изображение мёста будеть неправильной многоутольникь, то есть, когда части каждаго изъ сходственных боковъ укрепленія не всё будуть одинакой величины.

Примбч. Неравенство оных в частей произходить от неравенства угловь, составляющих в изображение мыста. И так в в правильном в укрыплени всё фланки, фасы и перешейки бастонов суть равны между собою; равным образом углы бастона, углы фланков и проч, также и куртины равны между собою; а вы неправильном укрыплении сего быть не можеть.

9 74. ЗАДАЧА. Изобразить главную линтю укртпляемаго мъста. Чертеж. V изображ. те No. 1.

Ръшен. Приступая къ сему дъйствію, прежде всего должно начертить размъръ въ саженяхъ (Курсъ Математики частъ П. § 113 примъчанёе г) какъ въ чертежъ V видно. Потомъ

Проведи на бумагъ прямую линъю AB = 132 саж. которая будеть означать разстояние бастіоновыми наружной бокь укръпляемаго много угольника.

ИзЪ средины наружнаго бока AB поставь перпендикулярЪ DQ=22 саж, то есть= дАВ. *) Г 5

Упо полагаешся для укръплента всъхъщести и болъе угольниковъ а для квадрата и пятиугольника седьмай часть наружнаго бока АВ.

ИзЪ точекЪ А и В чрезЪ точку Q проведи оборонительныя линви ВF и АG, каждую по 98 саж.

Изъ точекъ F и G поставь на оборонительных в линъяхъ ВБ и АG перпендикуляры FE GH, кои будутъ фланки, а линъи АЕ и ВН фасы полубастіоновъ АЕБ и ВНG.

Точки F и G соедини прямою линтею FG, котпорая будеть означать куртину.

Потом в на линви АВ начерти правильной многоугольник в (Куре. Матем. часть II § 239.) какой укрвплять желаешь, на пр. шесті угольник в, и наконец в на каждом в бок у сего многоугольника изобрази таким в же образом в укрвпленіе, чрез в что изобразится главная линвя крвпости.

5 75. ЗАДАЧА. По назначенной главной линви укрвпленія изобразить валь и парапеть.

Рышен. Въ разстояни 18 фут. от главной линъи укръпленія проведи внутри кръпости линъи параллельно всъмъ частямъ, чрезъ что означится внутренній бокъ парапеша.

ВЪ разстояніи зу или 4хЪ саженЪ отъ сей линъи проведи внутри кръпости также параллельныя линъи, которыя означать будутъ ширину валганга.

ВЪ разстояніи 12 фут. от Б сей послѣдней линѣи внутри же крѣпости проведи параллельныя линѣи, какЪ и прежде; чрезЪ что означител внутренняя от логость вала.

BL

ВЪ разстояніи 5 ти фут. от в главной линьи укрыпленія проведи внь крыпости параллельныя линьи, которыя означать будуть наружную отлогость каменной одежды вала. Потомы въ разстояніи 3 к фут. от внутренней стороны парапета проведи на валганты параллельныя линьи, кои означать будуть ширину банкета.

Примвч. 1. Надлежить наблюдать, чтобы отплогость одежды и парапета чертежа, сочиняемаго по большему размъру, означаемы были весьма тонкими линтечками, проведенными какъ можно ближе къ главной линти и къ внутреннему боку парапета, не касаясь оныхъ; а ежели чержежъ будетъ изображаться по малому размъру, тогда показанныя линти означать должно только одною главною линтею и внутреннимъ бокомъ парапета, толще проведенными, а банкетъ весьма тонкою въ параллель внутреннему боку парапета проведенною, не касаясь оной.

Примъч. II. Когда валъ проводится параллельно фланкамъ и фасамъ, то въ срединъ бастіона остается ничъмъ не занятое пространство, и называется тогда лустой остіонъ. Въ сихъ мъстахъ обыкновенно строятся пороховые и другіе для сохраненія военныхъ припасовъ магазейны I, о строеніи которыхъ говорено будетъ на своемъ мъстъ.

5 76. Опредъл. Насыпной или полной бастіонъ есть тоть, котораго внутреннее пространство наполняется землею такъ, что поверьхность оной равняется съ поверхноситю вала; какъ R и R значитъ, Примъч. Ежели въ укръпленіи должно будепь изображать бастіоны насыпные, тогда внутренній бокъ вала проводится только до капитали бастіона, а отлогость онаго до полупоперешника, какъ изъ чертеж V. изображ. 1 го видно.

§ 77. Опредъл. Рампы, (взъёзды) или всходы суть отлогости, сдёланныя у вала со внутренней стороны крёпостнаго строенія, по коимъ взвозятся орудія и всходить горнизонь на валтангь.

§ 78. ЗАДАЧА. Начертить рампы или езъбзды. Чертеж. VI изображ. 1 е.

Рышен. Ежели бастіон будет насыпной; то вы разстояній 10 или 12 сажен от капитали бастіона поставь на линьи ае, означающей отлогость вала, перпендикуляры ав, длиною 10 или 12 фут. потомы изы точки в проведи вы верьхы угла перешейка вала линью вс; а изы точки а линью ал паралельную кы вс, и наконецы протяни ве, чрезы что означится выбызды авса насыпнаго бастіона *.)

ВзЪезды въ насыпныхъ бастіонахъ иногда делаются наклонно къкуртине какъ въ (Чертеж-VI. изображ. I мъ.) показано.

Для начершанія взібізда ві пустомі бастіоні на продолженной линіи аі сділай ід равну то или 12 фут. потомі изі точки д проведи ві

За общее правило принимается, чтобы длина въбъзда, считая отб верька вала, была въ четверо больше высоты вала.

въ верьхъ плечнаго угла вала линъю gf, и нараллельно къ сей линъю ih; наконецъ проведи gk нараллельно hi, будетъ означенъ взъъздъ igfh. Такимъ же образомъ дълается взъъздъ и на другихъ фланкахъ бастіона. (Чертеж. V. изображ. 1 е.)

Взътды дтаются иногда и въ изходящихъ углахъ пустаго бастіона слъдующимъ образомъ: въ разстояніи 5 или 6 фут. от в капитали бастіона проведи параллельныя линти, а длину взътда сдтай 10 или 12 саж. какъ изъ Чертеж. V. изображ. I, 2 и 5 го видно.

§ 79. ЗАДАЧА. По данной главной линви укрвпленія начертить ровЪ, прикрытой путь и гласисъ. Чершеж. V. изображ. 1 No. 1.

Ръмен. Для начершанія рва возьми циркулемь съ пригошовленнаго размъра 15 саж. и посшавя ножку онаго въ верьхъ угла басшіона А, опиши внъ укръпленія дугу еf; шъмъ же разсшвореніемъ изъ верьха угла В другаго басшіона опиши другую дугу сd; пошомъ, положа линьйку на шочку n, ошсшоящую ошъ плечнаго угла въ з саженяхъ, *) и на дугу еf проведи подлъ оной линъю етп шакимъ образомъ, чтобы она касалась дуги еf въ шочкъ е, не проръзывая оной; шакже проведи и другую линъю стг касашельно къ дугъ сd. Сіи дъъ линъи,

пере-

^{*)} На сію почку или на верько внутренняго плечнаго угла проводится помянутал личёл для того, что на фаст у плечнаго угла не можно поставить пушку ближе ко наружному плечному углу, како во разстояніи з сажено.

пересъкшись въ точкъ т, опредълять входящій уголь Контр-ескарла или уголь ретранть етс; начерти такимь же образомь ровь и на другихъ сторонахь укръпленія, чрезь что означится главный ровь укръпленія.

Показанныя линъи en и cr должно проводить только до точки m перпендикуляра, поставленнаго изъ средины бока AB, а къ точкамъ n и r проводить не слъдуетъ.

Примвчанія.

1. Изб сего видно, что все пространство такимъ образомъ составленнато рва совершенно обороняется фланками; ибо часть онато противъ куртины FG видима и оборонена быть можетъ съ фланковъ GH и EF; части рва противъ фасовъ НВ и АЕ также обораняются всъми фланками ЕF и GH, поелику наружные края рва ст и ет проводятся почти на верьки внутреннихъ плечныхъ угловъ парапета; слъдовательно нътъ такого во рву мъста, которое бы съ фланковъ не видимо и оборонено не было.

11. Изб сего удобно можно видёть, что естьли наружный край рва проведется на точку, опистоящую отб плечнаго угла вб 8 или 9 саженяхь, то закрытая часть фланка частію земли контр-ескарпа лишена будеть той пользы, которая назначивается для обороны рва и фаса противулежащаго бастіона. По сей причинь ть древніе Инженеры довольно дъдають погрышности, кои проводять наружный край рва параллельно фасу бастіона, и онымь закрывають довольную часть фланка.

III. Ежели наружный край рва сдѣлать параллельно главной линъи укръпленія, какъ въ изовраженіи 8мъ (Чертежь IV) видно, то фланки АВ и СВ не могуть оборонять рва противь фасовь ВЕ и АБ, потому, что часть земли GHIK оные закрываеть; фасамижъсти части рва оборонить не можно, также и ровь противь куртины обороняется не всѣми фланками, слѣдственно такимъ образомъ рва дѣлать не должно.

9 80. Когда уже изображенъ кантир-ескарпъ или наружный край рва, тогда начертывается

прикрытой путь слъдующим в образом в: Чертеж. V. изображ. 1 е No. 1.

ВЪ разстоянии четырехъ саженъ отъ контрескарпа проведи внъ рва къ оному параллельныя линъи, кой означать будутъ прикрытой путь.

Во встх входящих в углах в, на примтр в р, пракрытаго пути изобрази пласдармы или сборныя для солдат в мтета, для начертанія которых в взявши св размтра із саж. положи от в точки р до s и Т, кои будуть означать полуперешейки пласдарма. Из в точек в и Т раствореніем в 15 саж. опиши двт дуги, взаимно пересткающіяся в в точк в V; потом в к в сей точк в проведи линти VS и VT, чрез в что изобразится пласдармы VS. Линти VS и VT называются фассами пласдарма. Таким же образом в сдтай пласдармы и в в других входящих в углах в прикрытаго пути.

Для начершанія траверзов в опусти є в концов в фасов в пласдарма в и т на краи рва перпендикуляры ва и тв, потом в в разстояніи тв фут. от сих в линьй проведи внё пласдарма другія паралельныя черты; верьхніе концы сих в линьй соедини прямыми чертами; к в сим в траверзам в со внутренней стороны пласдарма присовокупи приступки шириною от в зх в до 4х в футов в.

Для означенія траверзові ві изходящемі углів пласдарма поставь из касательных і точекі о и д перпендикуляры, и проведи вні пласдармові, какі и прежде, другія линіви, сдівлай у сихі

траверзовъ банкеты, какъ изъ Чертеж. III. и V. изображ. I видно.

Примъч. І. Дабы траверзы не препятствовали сообщенію со всти частьми прикрытаго пути, то у концовъ сихъ траверзовъ со стороны поля сдтай проходы rr шириною 3 или 4 фута, какъ изъ Чертежа. ПІ. и V. изображенія і го видно. *)

Примъч. II. Непріятель обыкновенно въ прикрытый путь входить изходящимь угломь, то обороняющісся, отступая за ближніє траверзы X, изъ за нихъ его вредить могуть; по сей причинъ поверьхность траверзовъдълается къ изходящему углу, такъ какъ и парапеть глаенаго строенія, нъскокько наклонно.

§ 81. Для начершанія гласиса или передняго парапеша проведи внё прикрышаго пуши, в разстояній ів или 24 саж. параллельно сторонам в прикрышаго пуши и фасам пласдармов в, пунктирныя линёй ZL, Lt, tu и иY, наконец в соедини утлы прикрышаго пуши с в углами гласиса прямыми линёями TL, Vt, Su и КY, кои означать будуть выпуклые и впадшіе углы поверьхности гласиса. Чертеж. V. изображ. 1е. No. 1.

Со внутпренней стороны гласиса назначь на прикрытом в пути приступок в, шириною от в 4 до 5 фут., как в значить в в изображении и м в того же Чертежа, или в в Чертеж. И постраж. 1е.

на банкетах в прикрытаго пути, у фасов в пласдарм в и утраверзов в в разстояни одного фу-

ша

в Вибсто того, чтобы дблать проходы в переднеть парапеть, некоторые Инженеры присовокупляли ко внутренней сторонь гласиса вы разстояни 4 фут.; другие траверзы ал Чертеж. III. плображ. 2 с.

та от внутренней стороны гласиса врывается рядь полисадовь, которой назначень вы (Чертеж. III. изображ гмъ) круглыми точками.

Прибавлен. ВЪ срединѣ каждаго фаса входящаго пласдарма, то есть во входящихъ углахъ
прикрытаго пути, дѣлаются для вылазокъ противъ непріятеля проходы аа, шириною отъ в до
9 фут. съ воротами, сдѣланными изъ полисадинъ, кои барріерами называются какъ, изъ Чертежа ІІІ. изображ. і го и 2 го видно. Сіи проходы
прорѣзываются въ гласисѣ косо къ фасамъ пласдармь, и изгибаются къ изходящему углу,
дабы непріятель вдоль по онымъ стрѣлять не
могъ. Въ пласдармахъ исходящихъ угловъ подобныхъ проходовъ дѣлать не должно; поелику
оныя мѣста непріятелемъ прежде всѣхъ осаждены быть могутъ, слъдовательно въ слабость
приводить ихъ не надлежитъ.

О внъшнихъ укръпленіяхъ.

82. Опред. Наружныя пристройки или виблинія укрыпленія сущь тв строенія, кои делаются за главным реом вороты; он умножают ворону города, прикрывают вороты, мосты и другія части укрыпленія.

Примъч. І. Наружныя пристройки занимають ть мъста, кои находятся близь города и его защищають, и удерживають осаждающих отб скораго приближенія къ кръпости, дабы непріятель чрезь долговременную осаду потеряль и время и свое войско; сверьх того медленность въ приближеніи къ кръпости, часто принужлаеть

даеть непріятеля, либо от приближенія вспомогательнаго войска, или для непостоянной кЪ произведенію военных в д виствій погоды, оставишь осаду.

Примъч. II. Наружныя пристройки суть многоразличны, какЪ-то: Равелины, Полумьсяцы, Люнеты, Контрегарды, Горн-верки, Крон-верки, Тенали и прочая. Но как в многія изЪ нихЪ признаютися неспособными и нынъ вЪ новых украпленіях не употребляются, то здъсь предлагается только о таких в строеніях в, кои почтены полезными для крепости; чтож в касается до прочихЪ, то оныя можно видъть во второй части сей науки изЪ разположеній разных в сочинителей.

6 83. ТЕОРЕМА. фланки бастіона EF и GH, яко нужный шія чисти укрылленія, сколько возможно скрывать надлежить, дабы непріятель ихъ прежде приближенія къ кръпости разорить не могъ. Чертеж. V. изображ. I е.

Доказ. Поелику фланки делаются для того, дабы непріятеля не допустить кЪ фасу бастіона НВ, или АЕ, прошивъ коихъ онъ всъ свои силы употребляеть, потому что они прежде всъх встав украпленія ему открыты; но какЪ непріятель кЪ нимЪ прежде разоренія фланковЪ приближиться не можетъ, слъдственно ежели они будуть открыты, то непріятель, не приближаясь къ крепости, ихъ разорить можетъ, и пришедь къ фасамъ, не найдеть уже никакого сопрошивленія.

Слѣдст. Изъ сего явствуеть, что показанное изображение крѣпости есть самое простое укрѣпление, коего фланки и куртина, будучи открыты, подвержены безъ приближения къ крѣпости неприятельскому разорению; но дабы оное имѣло полезную и продолжительную оборону, то фланки и куртина онаго прикрываются отъ скораго неприятельскаго разорения Разелиномъ.

§ 84. ЗАДАЧА. Начертить рабелинъ. Чертеж. V. изображ. 1 е. No 2.

Ръшен. Прежде, нежели изображенъ будетъ прикрытой путь, должно для начертанія равелина, взявши верьхи плечныхъ угловъ А и С за центры, разтвореніемъ АС описать дуги, взамино пересъкающіяся въ точкъ х, которая будеть означать верьхъ изходящаго угла равелина; потомъ изъ сей точки прямо на точки и х, отстоящія от плечныхъ угловъ въ з саженяхъ, проведи до контрескарта линъи ха и хв, чрезъ что изобразятся фасы равелина, при чемъ линъи аз и вз будуть полуперещейки равелина ахвз.

Изъ верьха x разтвореніем $\frac{2}{3}$ ширины главнаго рва, то есть 10 ю саженьми опиши дугу 4, 5; по- том проведи параллельно къ фасам равелина линьи, касательно къ дугъ 4,5, кои означать будуть наружный край равелинова рва.

Для полнаго изображенія равелина, проведи внутри онаго, въ разстояніи 18 фут. отть фасовь ха и хв, паралельныя линьи, кои означать будуть парапеть онаго. Потомь въ разстояніи 3 хъ сажень отть сихъ линьй, проведя параллель-

ныя линви, означится ширина валганга; въ разстояніи 10 футм. от в последних в, проведя параллельныя линви, изобразится внутренняя отлогость вала; а для означенія наружной крутости вала, проведи вне фасов въ разстояніи в футм. параллельныя линви; и наконець внутри изходящаго угла равелина сделай взъездь, как в показано в в (§ 78) о взъезде бастіона, получищь полное изображеніе равелина.

Наружный край рва ограничивается прикрытым в путем в и гласисом в св пласдармами (коих в полуперещейки 10 саж. а фасы 12 саж.) и траверзами также, как в показано в в (6 80 и 81).

Примъчанія на наружныя укръпленія.

- 1. Рампары или валы всёхь внёшних укрёпленій дёлающся одинь послё другаго змя фушами ниже крёпосшнаго вала; що есшь, ежели высоща городскаго вала 18 фуш., що высоща вала ближняго наружнаго строенія 15 фуш., а слёдующаго за нимь 12 фуш. и такь далже. Чрезь сіе пониженіе наружныя строенія оть ближнихь позади стоящих удобно обороняться могуть.
- 2. Ежели вст рвы можно наполнипь водою, то рвы наружных строеній должны быть равной глубины св главнымь рвомь, а вы противномы случать, для способныйшей обороны фасовы наружных в строеній, отв тых в частей, кои их в защищають, рвамы наружнаго строенія надобно быть мыльче городскихы.
- 3. Поелику фась и ровь равелина обероняющся частію фаса, прилежащаго бастіона, то фасы равелина должны имъть свое положеніе на точку лежащую оть плечнаго угла по фасу бастіона, по крайней мъръ на ширину паранета съ банкетомъ фланка, потому что такое разположеніе дъйствительные прикрываеть оть непріятеля городекіе фланки бастіона, что для крыпости всего нужные (§ 83).
- 4. е Поелику концы фасовъ равелина, прилежащае къ тлавному рву, съ фасовъ басшаома удобно оборонены быть

не могуть, потому что стоящих на фаст пушекь такь низко наклонить не можно; то дабы у концовь фаса равелина непріятеля вредить можно было (примви. 4. на внутренній бокь многоугольника), для сего на днт такого рва, которой равень глубинт главнаго, аблаются иногда поперечные траверсы X и X съ банкетомь. (Чертеж. XIV. изображ, 1е). Хотя сїн траверсы и нажутся полезными для оборэны рва, однакожь непріятель, завлальвши прикрытымь путемь, дегко съ сихъ траверговь гарнизонь одними ружейными выстрелами сбить можеть; по сей причинт ихъ дрлать не должно.

5. Изъ сего удобно можно видъть, что равелины каждой кръпости необходимы, а особливо тъ, кои дълаются только изъ двухъ фасовъ, потому что они лучте закрывають фланки и курпину, нежели другіе (о коихъ усмотрится во второй части сей науки); слъдственно непрінтель городскихъ фланковъ до тъхъ поръ разорить не можеть, пока не овладъеть равелиномъ, а безъ того можеть разбить ихъ издали. И такъ, ежели есть равелинъ, то непрінтелю весьма трудно на вершинъ гласиса построить батарею противъ фаса бастіона тогда, когда оное мъсто защищается всъмь огнемь съ близь лежащаго фаса равелича; по сей причинъ не возможно ему вредить фланка бастіона прежде, нежели овлядъеть равелиномь, слъдовательно такія пристройки весьма умножають оборону города.

§ 85. ЗАДАЧА. Сдълать въ срединъ равелина редутъ или внутренній равелинъ. Чертеж. V. изображ. 1е. No 3.

Рышен. Раздыли полуперешеек b аз и b в на двы равныя части в b ти n, из b коих b проведи лины b ти b ти b ти b коих b проведи лины b ти b ти b ти b ти b назначь парапеть сего строенія шириною от b 14 до 15 фут. сдылай ширину валганга с b банкетом b в b 2½ саж. потом b изобрази от логость и взывыд онаго как b, в b равелины; а наконец b назначь в b онаго ров b шириною от b 4 х b до b сажен b, получишь план b в b ут тренняго равелина.

Примыч. Поназанный редушь охраняеть отступление войска, защищающаго равелинь, и чрезв то св большею упорносийю обороняеть проломь, сделанной вь фаст равелина; поелину осажденные хотя и принуждены будуть усшупишь превосходной силв непріяшеля, однако, опступивь вы сей редуть, могуть воспящать непріятельскому разположению въ равелинъ, или по крайней мъръ причинять ему въ томъ великое затруднение; и притомъ осажденныхъ до тъхъ порь изъ сего мъста вытнащь будеть не можно, пока непріятель не сделасть въ равелинъ батареи и не поставить пущекь для разоренія редуша.

Теперь, оставя на время наружныя пристройки, должно показать, как в сочиняются прорызы кръпостнаго строенія, а потомъ обратиться къ фланкамЪ и кЪ сильнъйшей оборонъ рва главнаго укръпленія.

О сочинении профилей или прорезовъ главнаго и наружнаго строенія.

- 6 86. Определ. Профиль или прорез есть изображение прямато сфченія какой либо части крыпостнаго строенія вы такомы виды, вы каком в оно по широтв, высотв и глубинв представляется.
- 9 87. ЗАДАЧА. Изобразить проръзъ главнаго вала, рва, прикрытаго лути, и гласиса укрѣпляемаго мѣста. Чертеж. VII. изображ. т е.

Рышен. Для изображенія прорыва, проведи неопределенную линею АВ, означающую мнимой горизонть или поверьхность земли укрѣпляемаго мѣста. На сей линьи прорызы всьхь тьхь частей укрыпленія, кои возвышаются на верьхности земли, изображаются в верьху; а mb.

ть, кои ниже поверьхности земли, назначаются въ низу.

Потом в сдвлай размврв ав гораздо болве, нежели для плана крвпости, дабы посредством вонаго можно было всв мвлкости прореза изобразить в в большем видв.

Размъръ долженъ бышь по величинъ бумаги, на которой проръзъ изобразить желаешь, такимъ образомъ: ежели проръзъ ST въ во саженъ ширины (Чертеж. И изображ те.), то и длина бумаги должна имъть во саж. по пріуготовленному размъру.

И такъ на проведенной линъи АВ положи для внутренней отплогости вала от В А до С по размъру 12 фуш. потомъ изъ точки С поставь перпендикулярь CD вь 18 фут. чрезь что означишся высоша вала. ИзЪ шочки D проведи неопределенную линею DN параллельно AB, на которой положи от b D до V 4 саж. от b V до N, 18 фут. сдълай Vh=1 фут. hE 2 или 3 фут. EF 1 или 2 фут., изъ коихъ означать будуть DV ширину валганга, VN толщину парапета, У внутреннюю отлогость парапета, hE ширину банкета, а EF его отплогость; положи от D до n г фут. и проведи ность валганга, а вторую отлогость вала. ИзЪ точекъ Е и V, поставя перпендикуляры Ее=12 или 2° фут. VL=6 или 7 фут. проведи линъи Lh и eF, а ео параллельно кЪ DN, будетъ Lo внутренній бок в парапета, ео поверьхность, а eF опплогость банкета. Чрезъ точку N проведи неопредвленно перпендукулярную КNP, сдвлай КN = 4 фут. проведи LK, которая будеть означать поверьхность парапета, чрезь которую солдаты, становясь на банкеть, стрыляють вы непріятеля; изы точки К полуфутомы опиши полкруга, который означить поясь одежды, то жесдвлай и у точки N; потомы сдвлай NP = 36 фут. изы точки P проведн линвю Pn параллельно AB, которая будеть дно рва, коего глубина равна высоть вала, то есть 18 фут. положи оты N до r 5 фут. то есть 18 фут. высоты PN, для толщины каменной одежды вала у пояса, а изы точки r проведи rq параллельно NP, которая будеть внутренняя сторона одежды.

Положи от Р до Z 5 фут. то есть шестую часть высоты NP, для наружной отлогости одежды, и проведи NZ, которая означать будет в наружную сторону одежды; сдълай уступ в фундамента SZ в в один в футь, и проведи ST параллельно PN, равну 3, 4 или 5 футам в чрез в что означится глубина фундамента; проведи ТУ параллельно Sa, потом в в разстояніи 3 фут. проведи IS параллельно KN, которая означить одежду парапета.

Для изображенія контр-форса сділай ru = 6 фут. и проведи ux параллельно rq, то uxqr означить толщину контр-форса, касающагося одежды. Такимь образомь изобразиться прорызь вала со всёми его частьми.

Теперь должно взять св Чертежа II. изображ. 110 ширину рва FP вв томв мъстъ, гдъ онв пресъкается сѣкается линѣею ST, и положить по размѣру прорѣза на линѣю pn, на прим. 15 саж. потомъ изъ точки n поставь перпендикулярь nm до пресѣченія съ линѣею AB въ точкѣ m, въ разстояніи $2\frac{1}{2}$ или 3 фут. отъ mn проведи $2\frac{1}{2}$ части глубины рва nm, и проведи ma, чрезъ что означится наружная сторона одежды или контр-ескарпъ; отъ точки a оставь для уступа 6 дюйм. и означь фундаментъ сей одежды, какъ и одежды вала.

Потомь, отступя оть m до f 4 саж. оть f до t 1 футь, оть t до d 5 футь. оть d до c $2\frac{t}{2}$ футь. изь точки d и f поставь перпендикуляры $db = 2\frac{t}{2}$ футь. fh = 7 футь. проведи cb и th, а be параллельно cf, изь коихь he будеть означать внутреннюю сторону гласиса, be поверыхность, а bc отлогость банкета. Для широты гласиса сдълай fg = 18 или 20 саженямь, и проведи hg, которая означить отлогость передняго парапета. Послъ сего изобрази на банкеть, вь разстоянии одного фута оть внутреней стороны гласиса полисадь, высотою оть поверыхности банкета b футь. b дюйма, толициною оть b до b дюймовь, глубиною b фута, какь вь изображени значить, такимь образомь совершится профиль.

Наконець, взявши внѣ профили, въ произвольномъ мѣстѣ точку зрѣнія проведи ко всѣмъ наружнымъ точкамъ A, n, F, e, L K N, Z, a, m, c, b, e, h и g линѣи и положи отъ n до 4 произвольной величины линѣю n4, и про-

веди изв 4 кв 5 параллельно п , отв 5 кв 6 параллельно Fe, от в б до 7 параллельно ео и проч. и означь полувалики и полисады, какЪ въ изображении показано; потомъ положи на каждой части пристойныя іпти, как из той же фигиры вилно, то и получишь проръзь съ продолжающимися частыми укрыпленія.

Прибавленіе. Что насается до изображенія вившних в и прочих в украплений, по оныя посредством в сей задачи и подробнато описанія VII го Чертежа, изображ. 2, 3 и 4 изобразить можно.

И так в пусть (Чертеж VII.) представляешь разръзь по линъи але куртины равелина и прикрытаго пути укръпленія (Угртеж. У. изображ. 1 № 2.) (хотя сія линья и не пояпрофили не будуть разниться отъ мая, но пространства двух в частей али и пе, естьми изобразим важдую часть вы прямом положении) изображающій разныя высопны и ширины слъдующих в строеній:

АВ. означаеть горизонтальную линью земли во всъхъ разръзахъ сего чертежа.

ВЪ изображении второмъ и третъемъ.

- С. Разръзъ вала и парапета куртины.
- D. Ровъ между одеждою главнаго укръпленія, и перешейкомЪ равелина.
 - Е. Означаеть всходь изь рва въ равелинъ.
- F. Изображает внутреннюю сторону равелинова вала и парапеша сЪ банкешомЪ.
- G. Во втором в и третьем в изображении означает в часть земли до средины равелина и валганга.
- Н. Разръзъ равелинова вала и парапета чрезъ фасЪ.

I. РовЪ равелина. L прикрышый пушь, N гла-

Изображение **5** е представляеть разръзь вала, одътаго дерномъ, котораго отплогость равна $\frac{2}{3}$ высоты, a фрезь, d полисады врытые въ валь.

bc уступь или берма, по срединъ котпораго поставлены полисады d.

е, часть главнаго рва.

Изображение 4 означает в разрыва вала съ полуодеждою, то есть, ежели одежда возвышается только до поверьхности земли.

ав уступъ или берма.

е Рядъ полисадъ, по всей длинъ уступа вры-

Примъчанія.

- 1. Въ наждомъ предложенномъ проръзъ буква R означаетъ разръзъ контр-форсовъ, накте въ контр-ескариахъ и перешейнахъ кръпостныхъ строенти дълаются.
- 2. При сочиненій профили примічать должно, что валь во встхі углахів бастіона, также и во встхі изходящихів обороняемых углахів, ділается выше, нежели ві углахів плеча. Сіє возвышеніє вала сів парапетомів закрываеть фасы сихів строеній, и во многихів случаяхів преплятствуєть непріятелю видіть оныя сів окружающих вукрівпленіє мість.
- 3. Иногда фасы закрываются особенными на нёсколько фут. возвышеніями парапета, на углах в бастіона сабланными, кои именуются Боинетами, как в изв Чертежа VI. изображ. 2 го видно, гд впарапет угла бастіона АА болбе возвышен нежели у плечных в углов в. Буквы ее показывают возвышен в боннета.
- 4. Ежели внутренняя сторона прикрытаго пути ольта небольшою наменною или кирпичною ствикою, то вы профиляхы траверзовы, стороны ихы кы полю и кы горолу, будуты разны между собою, и чрезы то имыють лучшую оборону, потому что сторона траверза со сторо-

ны гласиса будеть имъть меньше от логости; слёдственно и проходь между ими меньше будеть открыть неприятелю.

отдѣление IV.

Объ орлїонь, объ уступномь и двойномъ фланкь, о казематахь и о прочихъ строєнїяхъ для обороны реа.

6 88. Изъяснение. Хотя фланки бастіона и ловольно прикрываются равелиномв, однакожв осаждающіе, сдълавши в фась бастіона вредной проломь, обыкновенно стараются прежде вступленія в ооной сбить с фланка пушки для того, чтобы оные вредительнъйшими картпечными выстрежами не препятиствовали преходишь ему чрезъ ровъ и ворвашься въ проломъ; но какЪ такимЪ образомЪ построенные фланки непріятель вредить можеть выстрълами, прохолящими мимо конца равелинова фаса сЪ поля: то, лабы сохранить фланковыя пушки от побочных выстрыми неприятельских выстрыловь. Инженеры выдумали, оставя у плечнаго угла бастіона нѣкотторую часть вала, (которая называется Опильонь) вдаваться фланками внутрь бастіона. дълая их в прямые и вогнушые.

Примъч. Орильоны дълаются плоскіе R и закругленные P, какъ въ изображ. 2 и 3 мъ чертеж. V. видно.

§ 89. ЗАДАЧА. Изобразить орильонъ и блавиййся фланкъ. Чертеж. V. изображ. 2.

Рышеніе. І. Ежели должно будеть начершить плоской орильонь и прямой уступной фланкь; фланкЪ; то раздъля фланкЪ SB на 3 равныя части, изъ верька обороненнаго угла А проведи чрезъ третью часть a внутрь бастіона линѣю Аап такЪ, чтобы ап была равна $\frac{1}{2}$ или 4 саж. и продолжа оборонительную линѣю AS внутрь бастіона, проведи n_c параллельно фланку SE, чрезъ что изобразиться плоской орильонъ n_a В и вдавшійся фланкЪ cn. *)

2. Для закругленнаго орильона, сдълавши все то, что въ первомъ случат показано, поставъ изъ средины bd, и съ конца фаса b внутрь бастіона перпендикуляры, кои взаимно перестичеся въ точкт e; потомъ, взявши точку e за центръ полупоперешникомъ eb, опиши дугу, которая изобразитъ закругленной орильонъ.

Примъч. Дабы орильоны болъе могли противиться силъ непріятельских орудій, то парапеть орильона дълается шириною от 20 до 24 футь.

Для полнаго изображенія уступнаго фланка, продолжа верьхнюю бризуру, ноложи на оной отб точки п ширину парапета 18 фут. банкета 3 фут. валганга 4 саж. отлогости 12 фут. и изб сихъ точекъ проведи линъи параллельно фланку, пока пересъкутся первыя съ сходственными линъями нижней бризуры, а послъднія съ одинакими линъями фаса бастіона и нижней бризуры, чрезъ что означится парапеть, банкеть, валгангъ и отлогость вдавшагося фланка. Наконець сдълай, естьли потребно будеть, взързды, какъ

Часть ил называется Верькняя вризура или уступъ, в часть и равная верькней именуется Нижнею гризурою или нижнимъ уступомъ куртины.

как в и прежде, по будешь им в полное изображение вдавшихся фланков в.

Примъчанія на орильонъ.

- 1. Фланки, имъющіе длину 16 или 18 саженъ, не должны имъть орильона, для того, что онъ отвиметь у фланка много мъста.
- 2. Орильоно совершенно закрываето часть вдавшатося фланка близь точки п уступа сп тако, что оная со противулеженией ей части прикрытато пути видима быть не можето; во семо мосто долается амбразура во которую непріятель пушками ни со какой стороны вредить не можето, а разво только бомбами, ото коихо уже во томо токомо мосто можно обмость ожидать надлежить. Сін пушка защищаєто основаніє одежды у фаса противулежащато бастіона А, и томо препятетвуєть непріятелю во переходо чрезо роєю, и удерживаєть онаго на нокотороє время ото взятья мосто по противулежащато бастіона; для обороны сего пролома, которой непріятель саблать можето еб срединно фаса противулежащато бастіона; для обороны сего пролома становятся также и на орильоно одна или дво пушки.
- 3. Близъ другой шочки с вдавшагося фланка двлается еще амбразура, сокрышая от непріящеля, гдв поставленная пушка обороняеть часть прикрытаго пути, противулежащую углу бастіона, и часть входящаго угла контр-ескарпа.
- 4. Хота древние Инженеры и не признавали сокрытых в фланковы полезными; однакожь многие утверждають, что ежели бастоны не имъють сокрытых в фланковь: то кръпость не довольно укрылена, поелику оные защищають фась противулежащаго бастона съ несравненным успъхомь, нежели прочие.
- 5. Закругленные орильоны почитаются лучшими, потому что они больше закрывають фланки и выдерживають силу непріятельских выстриловь, нежели плоскіе. Равнымь образомь прямые сокрытые фланки сп предпочитаются вогнутымь га (Чертеж. V. изображ. 2) потому что оные становятся дешевле, меньше утбеняють пространство бастіона и способнье ихь строить.

6

ф) Амбразура есть выр блок из парапета, в которой для пальсы выставливается пушка.

6. Сквозь валь подлё верьхней бризуры, то есть у конца орильона, строются Потаенный Вороты, называемыя Потернами или Сартінми, для выходу солдать изъ крёпости вы ровь, а оттуда вы наружный строеній. Смотри изображеній сего подземнаго хода на Чертеж. VIII 3, 4 и 5 изображ. Ежели фланкы не имбеть орильона, то сій сартіи дёлаются вы куртины подлю угла фланка.

О строеніяхъ, касающихся для сильнѣйшей обороны рва.

6 90. Изъяснение. Поелику непріятель въ то время, как в начнет в дълать в в фаст проломЪ, не преминетъ построить на вершинъгласиса противъ фланка батарею дабы тъмъ уничтожить оборону фаса; то искусные Инженеры, стараясь низвергнуть дъйствие таких ватарей, усугубили фланкъ превосходнымъ огнемъ. Сіе произведено пристіройкою вторых в и третьихъ фланковъ, одинъ позади другаго, *) изъ коих в заднія соразм врно превышают в передних в; ибо за полезное признано, чтобы съ фланковъ до тъх поръ не производить пальбы, пока непріяшель не учинишь нападенія на сдъланной вь фасѣ бастіона проломЪ. Здѣсь предлагается только строеніе двойнаго фланка; чтож в касается до тройных в фланков в, то строение оных в можно видеть во второй части изб разположеній разных в сочинителей.

9 91. ЗАДАЧА. Начертить двойной устулной фланкъ или изобразить ошкрытую каземату. Чертеж. V. изображ. Зе.

Рышен.

помянущые нижніе фданки называющь иногда от крытыму казематами.

Рышен. Начертя прямой уступной фланкь сь плоскимь или сь закругленнымь орильономь, какь вь предвидущей задачь показано, сдълай ширину парапета 15 фут. а ширину валганга на горизонть 2½ саж. потомь продолжа уступы внутрь бастона, проведи вь разстояніи 2½ саж. оть послъдней линьи другую параллельно первой, которая означать будеть ширину рва между первымь и вторымь фланкомь. Положа оть сей линьи для ширины парапета 18 фут. валганга 4 саж. отлогости 12 фут. проведи изъ сихъ точекь линьи параллельно нижнему фланку, какь при первомь уступномь фланкь показано, то и получишь верьхній фланкь.

Примвчанія.

1. Ровь предь верьжнимь фланкомь зайсь для того присовомуплень, что каземата со рвомь для крипости полезние, нежели безь онаго; поелику, когда неприятель будеть жестоко вредить изы пушень каменную одежду верьжняго фланка; то отторгающияся части камня или кирпича, не вредя осажденныхы людей и орудий нижняго фланка, будуть падать вы сей ровь; и притомы ежели осаждающие посредствомы лысниць взойдуть на нижней фланкы; то имы трудно будеть взойти на верьхы втораго фланка, ибо они должны прежде опуститься вы сей ровь, а потомы уже, приставя кы стыть лысницы, в сходить на верьжний фланкы.

2. Для сообщенія нижняго фланна съ главною крѣпостью лѣлаются подъ валомъ нижняго уступа съ полуцилиндрическимъ сводомъ каменныя вороты В, вышиною
б фут. а шярины такой, чтобы можно было провезть посредственной величины путку. У сихъ воротънадлежитъ
имѣть извнъ и изнутри крѣпости двойные желѣзные затворы. Когда непріятель взойдеть на нижней
фланкъ, то въ сихъ воротахъ, поставя пушку, удобно
можно картечными выстрѣлами, вредя онаго во флангъ,
выгнать и освободить крѣпость отъ завладънія. Чертеж.
V. изображ. 4 с.

- 3. Дабы съ верыхнихъ фланковъ наршечами безъ вреда нижнимъ стрълять можно было, то онымъ должно быть выше нижнихъ не меньше 10 или 12 фут.
- 4. Нижніе фланки или назематы отб многих винженеровь охуждаются, утверждая, что непріятель бросаніемь ботбь и гранать сдълаеть их в для кръпости безполезными. Естьли сіе возраженіе справедливо, то оно насается и до всякой части городскаго укръпленія; ибо осаждающіе равномърно могуть их в сдълать безполезными для осажденных; а отв сего слъдовало бы, что лучше не имъть никаких оборонительных укръпленій, нежели быть подвержену помянутой опасности.
- 5. Когда фланки въ разсужденти своихъ фасовъ будутъ длинны, то ощь вдавантя вторыхъ фланковъ въ басттоны либо перешейки басттона учинятся малы, или совсъмъ принуждено будеть авлать насыпные бастоны, кои въ разсужденти ихъ дороговизны, и къ дълать непртятелю батарей, по множеству земли, для кръпости не полезны; по сей причинъ Инженеры разсудили дълать во фланкахъ Сутеренги или подземные казематы, изъ которыхъ пущечными выстрълами непртятеля вредить можно. Сти вторато роду казематы сохраняють людей и орудтя отъ падентя непртятельскихъ бомбъ и гранатъ.
- 5 92. ТЕОРЕМА. Подземнымъ казематамъ надлежитъ выть въ такихъ строенїяхъ, кои сокрыты отъ непріятельскаго съ поля поврежденія, то есть должны выть ливо закрыты крѣпостнымъ строенїемъ, ливо окружены водою или непроходимымъ волотомъ.

Доказ. Гдв есть помянутое строеніе, то въ томъ мъсть стьна будеть слаба. И такъ ежели казематы построены будуть въ такихъ мъстахъ, кои непріятелю съ поля вредить будеть можно, то онь конечно не преминеть ихъ разо-

разорить прежде приближенія кЪ городу, и чрезъ то такимъ образомъ укръпленную часть слъдаеть безь всякаго дъйствія, и употребить оную въ свою пользу. Естьлижь казематы следаны будуть вы такихы мыстахы, гды непоіятель их до тех в пор видеть не можеть, пока не приближиться кЪ крѣпости; то онЪ ихЪ. приближась кЪ городу, найдешЪ гошовыми кЪ сильному оппраженію.

Примфч. Подземныя каземаны Аблаются наменныя, поелику деревянныя не могуть выдержать тягости земли, и притомь скоро стнить могуть.

6 93. ТЕОРЕМА. Полуцилиндрические своды казематовъ должны лежать на поперечных в ствнах В А и В, ане на задней и передней ствив крвпостного вала. Чертеж. ІХ. изображ. те.

Доказ. Когда своды казаметь будуть лежапть на задней и передней ствнв крвпостных в частей, то по разбити непріятелем в нередней стівны, на которой лежить сводь, верьхняя часть вала съ ея орудіями принуждена будеть упасть въ ровь, и паденіемь своимь причинишь совершенное бъдствие кръпости. ЕстьлижЪ своды будушЪ сдъланы на поперечныхЪ простиенках вала, то хотя непріятель переднюю ствну каземата и разорить можеть, однакожЪ простѣнки, будучи не вредимы, поддерживая сводь, сохранянь верьхній фланкь от паденія.

6 94. ЗАДАЧА. По данной ширинт свода АВ, найти толстоту каменной ствны, KOMO-

которая вы помянутой сводь сдержать могла. Чертежь V. игображ. 5 е.

Рѣшен. Раздѣли дугу свода на три равныя части въ С и D, точки D и В соедини прямою линѣею DB; потомъ продолжа оную, сдѣлай вЕ — DB, продолжа AB, изъ точки В и чрезъ точку Е проведи линѣи ВБ и ЕG перпендикулярно къ AG; то линѣя вС будетъ искомая толстота стѣны.

§ 95. Подземныя каземанны делаюния следующимъ образомъ. (Чертеж. IX. изображ. 1 е. и 2 е.

Изображ. 2 е. представляеть прорыв кажемапів св частію вида передней ствны фланка, вь коемь буква А означаеть то отверзтіе, вь котпорое выставливается пушка, для пальбы вЪ непріятеля, наружное их в отверзтіе ав бывает в от в до 8 фут. внутреннее cd шириною от в 2 до 3 фут. (Изображ. 1e). высота сего отверзтія внутренняя er 2x фут. а наружная hf om b 8 до 9 фут. (Изображ. 2е). толстота передней ствны ВС кромв ея отплогости. оть 10 до 12 фут. длина каземата BD или ік (Изображ. 1е) от в 16 до 18 фут. ширина lk от в 10 до 12 фут. Линъя EF означаетть верых в полуцилиндрического свода (Изображ. 2 е.); высота казематы ВБ у передней ствны от до в фут. а чтобы произходящій от в стральбы дымв изв каземать ималь скоръйшее стремление въ отверзтие трубы L, то высота DE казематнаго свода со стороны крвпости двлается двумя или тремя футами E BÉIHF

выше передней. Буква L означаеть проръзв тьхь трубь, которыя делаются посрединь каждой казематы у каменной внутренней ствны, каземать дыму, должно быть длиною оть з до 4 фут. шириною от в 1го до 2 фут.; а чтобы сін трубы от в непріятельских в бомбв и гранаттъ повреждены не были, также и случившіеся въпры дыму выходить не препятствовали: то оныя дълаются съ надежными каменными сводами отверзтвемь къ паранету. (Изображ. 2 е). Заднія отверзтія каземать сп для запиранія опть дождей и выпровь и для свободнаго провоза пущекв, надлежить делать св дверьми шириною от в б до 7 фут. (Изображ. 1е). коих высота GD от 7 до 8 фут. (Изображ. 2е.) Буква К означает в каменную галлерею или преддверіе каземать, на однихь только каменныхь столбах в ррр сдъланную (Изображ. 1 е) шириною от 6 до 8 фут. В сей галлерев могить сохраняться от паденія бомбь солдаты. и каземашных пушек в заряды. Н есть не большой каменной ровикЪ, слъданной со внутпренней стороны каземать для стоку дождевой и снъговой воды по mpy6 $\mathfrak{t}ff$, находящейся подb казематною, вЪ главный ровЪ. М означаеттЪ моспюкЪ чрезъ ровикъ, (Изображ. 2е). котпорой въ первом в изображении означен в буквою т. Разстояніе каземать от средины одной до средины другой дълается от в 18 до 20 фут. *).

Поимбу.

подобныя казематы построены Г. вобаномъ укръпленти города ландавы и Новаго бризака.

Примъчанія.

- 1. ВЪ подземных вазематах становятся пушки средняго калибра, я всего лучше, ежели поставлены будуть Гоубицы и нынбшне Единороги; поелику они не столь длины, как пушки, следственно ев длину каземата занимають меньше мъста, и притом пальбу производить из них способне, нежели из пушкв, и сдинорожные картечные выстрелы, в разсужденти большаго количества пуль, гораздо вредне пушечных в.
- 2. Разематривая пользу первых в и сих в последних в каземать, котя кажется, что последнія темь лучше первыхв, поелику оныя не шолько во фланкахв, но и въ прочих сокрышых в частях в главнаго и наружнаго высокаго спороенія, для сильнъйшей обороны рва и другихъ частей, употреблены быть могуть; и сверых сего въ таких вызематах вы мирное время сдълавши между сполбами галлереи деревянную ствику з св дверьми, и вставя въ пушечныя отверстія са прочныя жельзныя рышетки и оконницы, могуть быть содержаны арестанты, или военные припасы, какъ-то: пушки, ихъ станки, батаоейные мосты, бомбы, ядра и прочее. Но какт, по увъренію многихь, вы каземанахь опты нальбы изы нушекь столь много бываеть дыму, что у обороняющихся захватываеть лыханіе, и чрезь то оборона двлается не лействинельною; также от пороховато дыму вредятся своды: по сей причинъ открытыя казематы предпочитаются полземнымъ. 3)

Для сильнъйшей обороны рва, дълаются еще укръпленія, какъ-то: троякаго роду Тенали, Рамсгорны, и Калониры или Кофры, но какъ

E 3

Для скор в выхожден я дыму, можно всигавлять в верьжнее отверзийе каждой прубы создушную сертушку, как я обыкновенно вспавливаю пся в в домашних в оконницах в для выплагиван я излишняго

воздуха.

^{*)} Таковое охужденте кажется не въроящно, поелику вы каземитахы пушки бывающы средняго калибра, и дымы произходишы только от однихы затравокы; слыдовательно такое малое количество дыму можеты выбъжать вы трубу L прежде, нежели вы другой разы выстрыено будеты изы пушки. И зовраж. 2 е.

о сих в строеніях в довольно описывается в в разположеніях в различных в сочинителей второй части фортификаціи; то здёсь предлагается изображеніе только простой тенали и калонира.

6 96. ЗАДАЧА. Начертить во рву простую теналь. Чертеж. V. изображ. 2 е.

Ръшен. Продолжи фасы бастіоновъ Ав и Ев, пока пересъкутся въ D; потомъ въ разстояніи 4хъ саженъ проведи по и си параллельно фланкамъ въ и вк; потомъ въ разстояніи 15 или 18 фут. от в первыхъ линъй Do и Du проведи параллельно линъи, чрезъ кои означится внутренній бокъ парапета; въ разстояніи 3хъ саженъ от в парапета; въ разстояніи зхъ саженъ от парапета проведи параллельныя сх и их, коими изобразится внутренній край валганга тенали; а наконецъ, присовокутя къ парапету приступокъ, какъ въ главномъ строеніи показано, изобразиться теналь, состоящая только изъ двухъ фасовъ.

Примъч. Теналь разръзывается не большимъ ровикомъ Dx, дълающимся противъ средины куртины. Объ части сего строентя соединяются мостомъ, для перехода изъ одной части въ другую. Поверьхность валганта тенали дълается на поверьхности земли. Высота парапета бываеть отъ 6 до 7 фут.

§ 97. Опремьл. Капонирами называющся тв пристройки, кои мылающся между крыпостными частьми для сильныйшей обороны фасовь, и прикрывающся съ двухъ противулежащихъ сторонъ одними парапетами, или къ онымъ присовокупляющся со внутренней стороны каменныя со сводомъ, либо деревянныя покрытыя бревнами и землею отъ паденія бомбъ галлереи.

Прибавлен. Ежели капонирь будеть только сь одинши парапетами безь прикрытія, тогда онь называется Кофромь, кои обыкновенно дълаются во рвахь, между ближнихь кръпостныхь частей, для сильнъйшей обороны фасовь.

§ 98. ЗАДАЧА. Начертить во рву калониръ или коферъ. Чертеж. V. изображ. 3.

Ръшен. Изъ верьха D входящаго угла контрескарпа EDF положи на объ стороны до е и в по з саж. Изъ сихъ точекъ проведи, параллельно перпендикуляру DM, линъи ев и в и, потомъ въ разстояни в или в саж. отъ сихъ линъй проведи другія параллельныя линъи, кои означать будуть ширину отплогихъ парапетовъ канонира; наконецъ, присовупя къ первымъ линъямъ такіежъ приступки, какъ и прежде (§ 81), получишь изображеніе капонира. Парапетъ капонира возвышается, считая отъ дна рва только на фут. а валгангъ онаго врывается на з фут. ниже дна рва; и такъ высота парапета равна тфут. какъ-то изъ проръза Чертеж. VII го. Изображ. в го видно.

Прим Бчан је.

1. Поелику капониры дѣлаются перпендикулярно къ куртинѣ, то выстрѣлы ихъ, въ разсужденйи обороны фасовъ бастона, будуть весьма прицѣльны; по сей причинѣ искусные Инженеры совѣтують строить фасы сихъ капонировъ перпендикулярно къ оборонительнымъ линъямъ.

2. Сїє строенїє употребляєтся тольно въ сухихъревахъ, и кромъ обороны рва служить прикрышіємь для свободнаго перехода солдать между городомь и наружными его строенїями, и для того въ углъ контрескарпа, дълается съ каменными ступенями выкружка; (чертеж. V. изображ. 1е. № 2.) и (чертеж. VII. изображ. 2е.) посредствомъ сихъ ступеней солдаты могуть ходинь невидимо непріятелю.

- 3. Ежели напониръ присовонупляется къ тенали, то для соединенїя напонира съ главнымъ рвомъ дълается параллельно фасамъ тенали у конца напонира ровикъ, шириною отъ 5 до 6 фут. накъ изъ Чертеж. XIV. изображ. 1 видно.
- 4. ВЪ крышыхЪ каменныхЪ и деревянныхЪ капонирахЪ съ наружной стороны дълаются для пальбы изъ ружей малиния окошечки.
- 5. Кофры, сдъланныя помянущым образом в главном рвв, препящешвующь фланкам в а особливе каземащам в, оборонять ровь; и притом ежели непріящель овладветь равеличом , то они осщанущся безь двиствія, поелику непріящель сь равелина обороняющихся легко из Кофера выбить можеть.
- § 99. Опредьл. Контрегардъ или от дъленной бастіонъ екк есть наружное строеніе, которое дълается предъ бастіономы изы двухы фасовы сы выходящимы угломы. Чертеж. V. изображ. 1. No 4.
- § 100 ЗАДАЧА. Начертить контрегардъ или от дъленной вастонъ. Чертеж. V. изображ. 1 с. No 4.

Рышен. Начертя равелины, и означивы ихы рвы, положи оты входящаго угла а на контрескарть равелина до е 7 саж. изы сей точки проведи фасы е вы параллель контрескарту рва. Потомы вы разстоянии 18 фут. оты сей лины, проведи внутри параллельную лины, которая будеты внутренній бокы парапета. Вы разстояніи 3 сажены оты сей лины, а потомы вы разстояніи 10 фут. проведи пораллельныя лины, кои означать будуты ширину валганга и внутреннюю отлогость вала; напослыдокы, присовокутя кы парапету банкеты и санавши такимы

же образом в и другой фас в контрегарда, назначь во входящем в угл в взъвздъ, чрезъчто и изобразится контре-гардъ.

Начерши ровъ сего коншрегарда равенъ ширинъ равелинова рва, какъ изъ Уертеж. V. изображ. 1 го. No 4 го видно. Высоша вала сего строенія равна высощъ вала равелина.

Прим вчанія.

- 1. Контре-гардь кажется полезивищее наружное укрвпленіе, потому что онь занимаєть мало міста, не требуеть великаго иждивенія и довольно прикрываєть
 фасы бастіона, такь что непріятель ижь до тіжь порь
 разбить не можеть, пока не овладієть контр-гардомі;
 но и завладівши онымь, трудно ему будеть сыскать
 землю для построенія батарей, и притомь ві великомь
 будеть смятеніи, будучи подвержень выстрівламь съ
 близь лежащихь бастіонных фасовь и фланковь.
- 2. Наружныя укрѣпленія должны бышь построены съ подкопами, дабы непріятеля, завладѣвшаго оными, можно было со всею его силою взбросить на воздухъ.
- 3. Когда всв потребныя наружныя укрвплентя кв плану присоединены, и разные рвы, совокупляющтеся между собою, назначены; тогда должно начершинь прикрытой путь, параллельно контрескарпать рвовь, св пласдармами и гласисомь, точно такимь же образомь, какь вь \$ 84 показано-

отдѣление у.

О амеразурахъ, платформахъ, варветахъ, вуткахъ, пороховыхъ магазеннахъ и кавалгерахъ.

5 IoI. Опредъл. Амбразуры М, М. сушь проръзы, сдъланные въ парапешъ, сквозь которые производять пальбу изъ пушекъ Боковыя стъны амбразуръ именующся щеки. Угртеж. Іх. изображ. 3 е.

5. IO2 ЗАДАЧА. Начертить на фланкт или фаст кръпостнаго строентя прямыя и косыя амеразуры.

Рышен. I е. Проведи кЪ сторонъ парапета перпендикуляръ АВ, сдълай для наружной ширины АС = AD = 4 или 5 фут., а для внутренней ширины Вf и Ве по 1 или $1\frac{\pi}{4}$ фут. проведи еD и fC; то будетъ планъ требуемой амбразуры. Чертеж. IX. изображ. 3 е. No 1.

- 2. Для изображенія амбразурь съ першейками, проведи въ разстояніи $2\frac{\pi}{2}$ фут. от в внутренней стороны парапета линью ef, перпендикулярно къ АВ положи на объ стороны сей линьи от перпендикуляра АВ до е и f по 1 или по $1\frac{\pi}{4}$ фут. проведи eD и fC; потомъ проведи линьи ek параллельно fC и fn, параллельно eD, чрезъ что изобразится амбразура съ перещейками.
- 3. Для нечершанія косой амбразуры, означь линью ав прямо по направленію оборонишельной линьи, и чрезь произвольно взящую на линьи ав точку і проведи NN перпендикулярно къ ав; сдълай для наружной ширины IN и IN = 4½ или 5 фут. а для внутренней ширины ід и ід = 3½ фут. Проведи линьи параллельно ав, для наружной ширины NC и ND, а для внутренней ширины Qq и Qq. Изь точки Q проведи Qr параллельно къ NN; потомъ въ разстояніи 2½ фут. отъ сей линьи, проведи линью рр параллельно къ NN, положи на объ стороны сей линьи отъ перпендикуляра ав по і или і¼ фут. Проведя рр и рС, сдълай пере-

перешеекъ, какъ во второмъ ръшени показано; наконецъ проведи то параллельно къ линъи рс, то и получинь требуемую амбразуру: тогда выръзавъ часть бруствера От, колеса пушечнаго етанка придуть противь линви ду, а направленіе пушки будеть находиться вы прямой лины съ оборонительною линьею ав. Изображ. Зе. No 3.

Привавлен. Чтобы изобразить въ парапетъ на планъ кръпости амбразуры, по малому размъру; то отступя от плечнаго угла А для первой пушки 12 фут. положи на внутренній бокЪ парапета AD по 18 фут. въ точкахъ с. с. с и проч. сколько длина фланка АД дозволить: ошь точекь с, с, с, и проч. означь къ перелнему краю парапета линви, раздвляющія оную на части; изъ которыхъ бы наружное отверзтіе каждой было по 9 фут. потомъ взявь противулежащія части за переднія, а точки с за внутреннія отверзтія амбразурь, проведи линьи; то и получищь желаемое. Черт еж. VI. изображ. Ie.

Примвчанія.

- 1. Амбразуры должно прорезывать сколько можно перпендикулярно кЪ поверьхности бруствера. Нижняя поверьхность амбразуры двлается параллельно поверьхности бруствера, на з фут. ниже первой.
- 2. Изъ сочинентя косой амбразуры удобно можно видёть, что отв выръзка qrs (Чертеж. IX. изображ. 3 е.) парапеть довольно ослабляется; по сей причинъ тактя амбразуры для кръпости не полезны, ежели парапеты ихъ съ наружи укръплены не будутъ.
- 6 103. Опредъл. Часть паранета, О и О находящаяся между амбразурами, называется Мерлонъ. Изобреж. 3 е.

Примъч Когда на планъ кръпосии назначены амбразуры (§ 102) по оныя оставляются бълыя, а мерлоны

покрывающся тушею.

§ 104. Опредъл. платформъ есть подмостка, сдъланная на валу у парапета изъ досокъ на перекладахъ, на которой становятися пушки и морпиры.

§ 105. ЗАДАЧА. Савлать лушечной и мортирной платформъ. Чертеж. IX изображ. Зе.

Рышен 1. Напрошив каждой амбразуры положи по бии брусьевь, длиною около 18 фут. а толициною от 6 до 8 дюймов в так в чтобы между концами крайних в у амбразур выло разстоянія от 6 до 8 фит. а между друтих в крайних в концов в от в 12 до 14 фут. (смотря по величинъ пушекъ) укръпи оные брусья по концамъ съ объихъ сторонъ брусчапыми вколочеными въ землю кольями въ з дюйма шоличною; дабы пушки во время пальбы не очень подавались назадЪ, то брусья со стороны ко впости подыми на полфута выше, нежели у парапета. Поперегъ сихъ брусьевъ положи доски, толимною от 2 до 3 х доймов , длиною подав амбразура от в б до в фут. а прочія одна другой длиннъе такъ, чтобы послъдняя доска была от 1 т до 15 фут. и прибъй их в толстыми около фута длиною жельзными гвоздьми; на семь мосту прибъй у самаго парапета брусь, толщиною 8 дюймовь, дабы пушечнаго станка колеса не бились о парапеть, когда къ оному кашишся пушка: сей брусь именуется нокерт или отбойникт *).

планформы иногда дѣлаются сплошные, що ееть, все що мѣсто, на которомъ должно стоять пущкамъ, из-

2. Для сдёланія морширнаго платформа, положи въ разстояни в фут. от парапета 4 бо уса, длиною от 6 до 7 фут. толщиною 8 люймов в пак в чтобы разстояние межлу крайними было 6 фуш. и концы их в со стороны крупости были бы на полфута выше, нежели къ парапету; укръпи каждой изъ нихъ 6 ю кольями, пошом в положи поперег в оных в доски, длиною опів 6 до 7 фут. шириною вв і фут. толщиною от 3 до 4 дюймов в, и прибъй кажлую изв нихв железными гвоздыми, какв и прежде; то и получишь мортирной плат-формь. Чертеж. IX. изображ. 4 е.

Прим Вчанія.

- I. Морширные плаш-формы разнятся от в пушечных в ттмъ, что не имъють предь собою амбразурь, и можно их воывать в вемлю.
- 2. Плат-формы для твердости и лучшей прочности должно делань всв дубовые, ежели полько онаго лесу достапь можно.
- Пушки большаго калибра, какb-то: 24, 18 и 12 фун. товыя, надлежить спавить на подмостнахь главнато строенія; а малаго, то есть в и 6 фунтовыя, на валахів наружнаго. Морширы по большой часши вы кръпосшяхъ спановятся 2 пудовыя. Онв хотя во всько твув ковпостных в частяхв, гав мвсто дозволить, за валами на горизонт в земли поставлены быть могуть; однакожь полезиве ихв ставить св пушками на валу, нежели на горизонтв, потому что изв за брустверовь скорбе изв выстоблы в желаемыя мъста направить можно, нежели изв за валовъ. Но какъ извъстно, что для постановленія морширь пребуется всегла широких валовь, то для сего мортиры могуть быть поставлены на валгангъ только одного главнаго строения, а на валах наружнаго, гдв валганть не ширв 2 сажен. оныя спавинь и для пого валганга увеличивать не должно.

настилается на брусьях в досками, нак в в рашения сказано. Смотри Чертеж. IX изображ. 2 e.

9 106. Опрелья. Не ръдко случается, что пушки становять на возвышенномъ землею платформъ, для обороны нъкоторыхъ близь лежащихъ мъсть. Когда такъ возвышенныя пушки стръляють чрезь брустверь безь амбразурь, тогда сте мъсто называется Открытая батарея или Барбетъ; а дъйстве такимъ образомъ изъ пушекъ именуется лальба чрезъ банкъ.

Прибавлен. Барбеты В, В по большой части дълаются въ углахъ бастіона. Каждой фасъ сего строенія от угла бастіона простирается на 12 или 15 саж. Валгангъ барбетовъ возвышается такъ, что от поверьхности оныхъ до поверьхности паранета должно быть от 3 до $3\frac{1}{2}$ фут. Ширина ихъ валганга бывает 5 от 5 до 5 саженъ. По срединъ концовъ валганга барбета дълаются взътды или всходы 6 и 6, шириною от 5 до 12 фут. Чертеж. VI. изображ. 1е.

Примъч. Пальба чрезъ банкъ во многихъ укръпленіяхъ производител со всъхъ кръпосиныхъ частей, а для защищенія от в прямыхъ непріятьскихъ выстръловъ, пушки со сторонъ заслоняются вмъсто мерлоновъ Габлонами или Турами «), какъ изъ Чертеж. ІХ. изображ. 5 го и 6 го вндно.

0

^{*)} Габіонь или Турь есть бездонной плъщеной из в кворосту коробь, вышиною от 2 св половиною до 3 фут. коего поперешникь от 5 до 6 фут. насыпанной либо одною землею, или землею, смъщанною св шерстью, дабы ядра не столь далеко вв оные входить могли.

§ 107. Опредъл. Бутки д д суть не большія каменныя либо деревянныя башенки, стоящія на краю одежды изходящих в углов в крыпости, в в коих в укрываются часовые от в непогоды и нечаянных в непріятельских выстрелов в. Чертеж. VI. изображ. 1 е и 2 е.

Прим Буанія.

- I. Бушки делаюшся круглыя, чешвероугольныя, пяшиугольныя и проч- вышиною от 7 до 8 фут. а поперешникъ ихъ основания от 4 до 5 фут. По сторонамъ бупюкь есть окошечки, вы которыя часовой можеть обозоввать наружное основание вала у дна рва и всв части онаго, а вы случав и стовлять изы оныхы по неприятель. Основание сих в буток в в ровном возвыщени съ поверьхностію вала; центов основанія бутки должень быть у самаго верька изходящаго угла, то есть бутка должна быть построена такв, чтобы половина основанія оном спущена была надв рвомв. Для ходу вв бутку двлается въ парапетъ изходящато угла, въ равномъ положении сь поверхностію вала, проходь у, у, у шириною оть" 2 съполовиною до 3 фут. которой по объимь сторонамъ выкладывается кирпичемь. Верьх в каменных в буток в иногда украшается короною или государственным в тербомв, либо другою какою фигурою.
- 2. Когда бушки во время осады сломать не удастся, то онб непріятелю для стрблянія вдоль по фасамь бастіона, могуть служить вёрною цёлью. И такь вы разсужденіи сего лучше дёлать их деревянныя и ставить на валганге, нежели строить ояыя на изходящихь углахь каменныя.

О пороховыхъ магазеннахъ.

§ 108. Определ. Пороховой погребъ есть каменной или деревянной сдъланной на поверыхности земли анбаръ, въ которомъ хранится порохъ.

Примвуанія.

- I. Порожовые погреба по большой части строятся в срединь пустых в бастоновь; потому что в сих в мъстах они ни мало не опасны городу, естьли по нещастю взорваны будуть, и по близости къ бастонамъвесьма удобны къ доставленю порожа.
- 2. Для сохраненія пороха отб сырости и зажженія непріятиельскими бомбами, надлежить строить погреба на поверьхности земли каменныя сь полуцилиндрическими сводами; а по нуждѣ вы такихы крѣпостяхь, гдѣ не можно достать камня и кирпича, должно дѣлать деревянные, вкапывая ихы нѣсколько вы землю, и отб паденія бомбы крикрывать толстыми бревнами, и сверьхы оныхы насыпать довольно земли.
- § 109. ЗАДАЧА. Начертить планъ каменнаго пороховаго погреба. Чертеж. Х. изображ. 1 е.

Рышен. Начерти прямо угольник в авса, длиною $9^{\frac{1}{2}}$ а шириною $5^{\frac{1}{2}}$ саж. (Курсъ Математ. часть и, 6 70) сделай ширину основанія корошких в стънъ отъ $\frac{1}{2}$ до 4 фут. долгихъ отъ 6 до 7 фут. и проведи параллельно наружным в бокамb линbи ef, gh, eg, и fh, кои означать byдушЪ внутреннее пространство пороховаго погреба; назначь со сторонъ долгихъстънъ основанія контр-форсовь I (подпоръ) длиною 5 фут. шириною з фута таким в образом в, чтобы от в угловь а, в, с и д до средины ихъ было по т саж. а разстояние прочих в отв средины одного до средины другаго по 13 фут. Потомъ въ разстояніи 6 дюймовь от в наружной линви погреба, проведи параллельныя линви, кои означапть будуть уступь всего фундамента. Между каждою срединою подпорЪ, изобрази продушины или слуховыя окны р, шириною вЪ 6 ДЮЙ≤ дюймовь, вы срединь коихь, для безопасности оты отня, начерти квадратные столбики, изы коихь бокь каждаго сдылай вы 1½ фут. около сихь столбиковы назначь такіяжы продушины. Вы средины короткой стыны са изобрази отверзтіе дверей, шириною 3½ фут. а вы задней короткой стыны назначь отверзтіе слуховаго окошка, шириною вы 2 или 3 фут. какы изы чертежа хго и подробнаго описанія частей пороховаго погреба видно, чрезы что и означится планы пороховаго погреба.

Примвчанія.

- І. Пороховые погреба от в шпіонов в мот измінников огораживаются в разстояній 12 фут. от пороховаго погреба каменною стінкою АВСО, в 2 фут. толіциною. В в средин короткой стіны сего закрытія ділаются не большія вороты, шириною от 6 до 7 фут. а высотою от 9 до 10 фут.
- 2. Высота ствив от фундамента до свода двлается в фут. близв верьха сей ствиы находятся помянутыя продушины р, коих отверзте св наружной стороны загораживается жельзными рышетками. Свод пороховаго погреба двлается из клиновастаго кирпича полуцилиндрической, коего толстота равна змв фут. Дабы сей свод выдержать мог в силу паденія бомбь, то оной прикрывается каменным плитинком в, подобно домовой кровль, на два ската, что составить толщину свода против средины бока 4 или 5 фут. как в из в прорвза, втораго изображенія видно. Ход в в пороховой магазеннь,

6

лля безопасности от в бомбв, должен выть всетла со внутпренней стороны крипости. пороховаго погреба и слуховое окно Х запирающся как в св наружи, так в и извнутои, двумя деревянными дверьми, коих в наружныя стороны от в огня обиваются жельзными листами или жестью. Деревянной пол погреба полагается на каменных в столбах возвышенных в на г фут. отъ фундамента, какъ то 2 е изображ. показываетъ.

- 3. ВЪ срединъ пороховаго магазенна стпроятися на столбахв, поставленныхв на полу, Полати или Нары, почти до верька свода одна надъ другою возвышенныя, вЪ такомЪ разстояніи. чтобы между ими бочка сЪ порохомЪ свободно боком в положиться могла, то есть, от в 12 до 2 фут. между сими полашями и около стівнь двлаются ходы, шириною отв 2 до 3 хв фут. дабы способнъе можно было вносипъ и выкаптывапть бочки св порохомв. Изображ. 2 е и 3 е.
- 4. Господинъ Картмазовъ, признаетъ за лучшее делать подобныя продушины р ниже пола, нежели въ верьху, упіверждая, что оныя не столь опасны от важженія, и воздухв, проходя изв нодв полу во отверетія R, удобно сушинь можеть (Изображ. ге.) поль и внутренность погреба *).

5.

ф) Помянутыя нижнія продушины Р можно делать безь ошверзтій R, не уничтожая верьхних в продушинь; единственно только для свободнаго пролету воздука поль поломь; поелику отверзтія R легко оть нечистопы засыпаться могуть.

5. Пороховые магазенны совытують строить у полошвы вала вдоль куршины, дабы очисипить бастіон для личной обороны, или для строенія укрыпленій, служащих в кв отраженію непріятеля, ворвавщагося вЪ бастіонЪ; однакожЪ, предавЪ сіе мнѣніе на разсужденіе искуснѣйших В Инженеров В, можно сказать, что магазеины, построенные въ срединъ бастіоновъ, ни мало не опасны кръпости, ежели по нещастію и взорваны будуть: поелику они от в парапета бастіона довольно удалены, и притом весьма полезны кЪ содержанію вЪ близости всякихЪ поппребных вещей для обороны. Пороховые магазеины делаются не только в одной крепости, но и въ тъхъ больших в наружных в строеніях в, которыя от главнаго нарочито отдалены.

О кавалієрах Ъ.

§ IIO. Опредъл. Касалгеръ есть возвышенная предъ прочими частьми главнаго строенія батарея, строющаяся либо въ насыпномъ бастіонъ, или на срединъ куртины, для очищенія въ полъ противулежащих высоких в мъсть.

Привавлен. Каваліеры суть различных видовь, какь-то: четвероугольные, полукруглые и наподобіе подковы, (Чертеж V. изображ. 1 е. и Чертеж. VI. изображ. 1 е.). Высота Каваліеровь дълается смотря по мъсту, которое они оборонять должны: они возвышаются иногда от в 10 до 15 фут. считая от в поверьхности кръпостнаго вала до поверьхности вала Каваліера.

Примвчанія.

- I. Кавалієры, строящієся ві насыпных бастіонах в, почти всегда подобны оным в; фланки и фасы кавалієров в дізаются параллельно парапету фланка и фаса бастіона, ві разстояніи и или в сажень. Сіе строеніе, как в и главное, одівается камнем в или кирпичем в, ві коем в также строятся платформы, а ві парапетів онаго прорізываются амбразуры. Усртеж. VI. из браж. 1 е.
- 2. ВЪ насыпныхЪ бастіонахЪ, также и подЪ кавалієрами, строятся Сутерренги (подземныя зданія), служащія магазеннами кЪ сохраненію различныхЪ припасовЪ и кЪ закрытію гарнизона от в паденія бомбЪ во время осады и прочая, коихЪ разположеніе изображаєть Чертежъ ХІ, а различные оныхЪ прорѣзы. Чертеж. VIII. изображ: 1е й 2 е.
- 3. Каваліеры дёлаются также, как и бастіоны, либо насыпные или пустые. Чертеж. VI. изображ. 1 е.

Примъчанія на лустые и насылные бастіоны.

Пустые бастіоны предпочитаются насыпнымъ, потому что вы пустых бастіонахы можно построить пороховые магазенны, и весьма способно во время осады, не бывы открытымы непріятелю, сдълать ретраншаменть, и привести его вы такое состояніе, что можеть противиться непріятелю, завладъвшему бастіономь. Вы насыпных же бастіонах в, сего учинить не можно; поелику ретраншаменть должно будеть дълать изводного только парапета, и притомы непріятель, завладъвши бастіономь, найдеть вы немы много земли кы дълать своих в батарей; также-естьли непріятель начнеть дълать поды фасами бастіона подкоть, що осажденные безы дальнято труда могуть оной найдя уничтожить, чего вы насыпномь бастіонь безы великаго труда єдёлать не можно. на противъ того, нъкоторые дають преимущество насыпнымъ бастонамъ предъ пустыми утверждая, что въ насыпныхъ бастонахъ, способнъе возвышать Каваліеры, нежели въ пустыхъ, и что во оныхъ можно дълать подземныя строенія, какъ выше сказано; однакожъ посправедливости, пустые бастоны можно почитать лучшими, нежели насыпные.

отд Бленге VI.

О воротахъ, о мостахъ и разположении улицъ.

§ III. Ворота сушь отверяте, сделанное сквозь валь, для въезду въ городъ и выезду изъ онаго.

Примвч. Ворота дълаются обыкновенно въ срединъ куртины; поелику они способнъе защищены быть могуть фланками близъ лежащихъ бастіоновъ. Ширина воротъ дълается о или 10 фут. сквозь весь валъ, а высота свода, поддерживающаго землю вала, отъ 13 до 14 фут. Внутри отверзтія вороть по сторонамъ дълаются вдавшіяся внутрь части для пъшихъ, кои во время проъзду въ оныхъ свободно стоять могуть, какъ-то показывають планъ и видъ вороть съ наружной стороны (Чертеж. XII. а Чертеж XIII. изображ. 1 е по длинъ и изображ. 2е) по тиротъ проръзы оныхъ.

§ 112. Опредъл. Вороша запирающся опускным по средин в свода Порткулисом в (Герсом в) или Оргами. Чертеж. XIII. изображ. 4 е и 3 е.

Примъч Порткулисъ или герсъ дълается изъ деревянныхъ брусьевъ, на подобіе ръшетки составленныхъ; нижніе концы прямо стоящихъ брусьевъ оковываются острымъ желъзомъ, и вся

оная рама, изъ верьхняго покоя посредствомъ блоковъ опускается на цёлгяхъ или канатахъ (Изображ. 4 е). Оргъ состоить изъ долгихъ деревянныхъ брусьевъ, изъ коихъ каждой повъщенъ на особливомъ канать или цъпи, обвивающейся около ворота гз, посредствомъ коего они всъ вмъсть опускаются и поднимаются (Изображ. 3 е). Орги полезнъе, нежели герсы; потому что, ежели въ оргахъ одинъ брусъ пущечнымъ ядромъ и перебить будетъ, то опустя верьхней конецъ онаго, можно пустое мъсто имъ заслонить, чего у герсовъ учинить не можно; по сей причинъ герсы нынъ уже болъе не употребляются.

Вороты вывають явныя и потайныя.

§ 113. Опредъл. Явныя ворота суть ту, кои описаны вы 6 108; а Потайныя ворота суть проходы сквозь валь, которыми войско выходить изъ города къ должности, въ наружныя строенія, не открывая себя непріятелю, какія описаны были въ 6 89. Примяч. 6 е.

Примъч. І. Городскія, то есть явныя ворота, со вн шней стороны украшають архитектурою Тосконского или Дорического Ордена, возвыся верьфиль или подножие оных в на 4 фут. отв горизонта; ставять от двлениые столбы (Колонны), на коих полагается Гаммав; а иногла между сими колоннами дълающся ниши, въ коихъ поставляются сматуи, Мужество и Премудрость изображающіе; надь самымижь ворошами можно саблашь филунгь сънадписью накая приназана будеть. Подв аркадомь на ворошахь изображается Гербь города или Монарма; а иногда на главном в нарнизв, савлавши надъ столбами подножія, поставляющся Трофен, или делается фронтештиць, на которомь означаются различныя изображенія, служащія ко славо Имперіи и украшенію торода, (Чертеж. VI и Чертеж, XII, изображ. 2 е.). Надъ CBO#

еводами сихъ ворошь, вплоть къ городской ствив, строился четвероугольной покой, шириною до 20 фут. вь коноромь навъщивается порткулись или оргь (Чертеж. XIII. изображ те и 22.). Вороша со внутренней стороны украшают я почти также, как и св наружной, полько сь нівнопорою различностію. По об'в стороны вороть внушри кръпости строятся (Кордегардія) караульни, иногда в два жилья: съ правой стороны для Офицеровъ, а с лъвой для солдань, и для наблюденія приспойносни иногда Офицерамь делается два покол, или позади Офицерской строится тюрьма для арестантовь, а по сторонамь сего строения дълаются каменныя для всходу на валь лесницы QQ. (Чертеж. XII. изовраж. 1.). Вь свияхь предв обоими покоями спичнови ися обыкновенно Горбтеажив. Вь помянущых в стняхь, для поддерживания сводовь, строящся двъ колонны или два столба; прочесжъ разположение ворошь видыть можно изв Чертежа. XII и XIII изображ. т е. и 2 е.

II 4. ЗАДАЧА. Назначить на чертежь плань вороть съ присое диненными къ нимъ строенї ями.

Решен. Разделя куршину на две равныя части, проведи перпендикулярно кЪ оной карандашемъ линъю ас, на которой отъ главной лины ковпости положи мыру в фут. ar = 3 $\Phi v m$. vh = 20' или 24'; потом b от b линbи, означающей внуттреннюю отплогость вала, слълай ci = 30' и cm = 15'; чрезb сіи точки проведи карандашем в линви, параллельно к в курпинь, савлай ab = 18', rg = 14' ck = 50' и kl = 6', тоже савлай и на другой сторонв линви ас; потом в проведи линви, как в в и ображ. 1 мъ Чертожа VI. показано, що и получищь требуемой плань вороть. Вы которомы вы представляеть планъ фронте-шпица, ки караульнаго дома, ды планъ герсова покоя, противъ котораго на валу строится иногда, надъ караульнымъ домомъ но-* 4 кой кой Z для Майора или Калитана вороть, (Чертеж. XIII. изображ. 1 е.); /к означаеть ширину каменных в лесниць для взходу на валь (Чертеж. VI изображ. 1 е.) которыя в в чертежь XII. означены буквою О.

6 115. Определ. Мость Q есть сделанной чрезЪ крѣпостной ровЪ переходЪ. Чертеж. VI. изображ. те.

Примћу. Мосты двлаются каменные и деревянные: Но при крипостяхь всегда онымь должно бышь деревяннымЪ.

§ II6. Опредыл. Открытые мосты сушь ть, по коимь народь ходить и вздить вы городь и изв города, а Потайными мостами именуются тв, которые двлаются для способнаго сообщенія города съ наружными пристройками.

Ошкрышые мосты по большей части состоять изв неподвижнаго и полвемнаго моста.

6 117. Определ. Неподвижная часть моста есть та, которая никогда не движима, а разбирается только во время починок в или непріятельского нападенія.

Примвч. Неподвижные мосты Q (Чертеж. VI. изображ. 1е. и Чертеж. XIII изображ. 1е) утверждаются на деревянных в сваях в; а иногда водяных врах в помянутыя сваи укръвЪ пляются в брусья, положенные на каменные быки р, р, р и проч. (Чертеж. XIII изображ. 1е. и бе); высота свай дѣлается вЪ разсужденіи глубины рва. На верьхніе концы свай накладывающея брусья д, д, д и проч. а на оные полагающся

гаются вдоль мосту другіе брусья r, r, коих в концы прикрыляются к в стынь контрескарпа. На сих в брусьях в намащиваются доски, от в концов в коих в, для проходу пыших в, по обым в сторонам в оставляются мыста S и S, шириною в в з фут как в топеречнаго прорыза изображенія шестаго видыть можно. Неподвижной мость начало свое имысть от наружнаго края рва; ширина онаго 15 или 16 фут включая в в то число и проходы для пыших в.

- § II8. подъемной мость Z (Чертеж. XIII. изображ, те.) есть сплоченой изь досокъ поль, котораго одинъ конецъ служить вмъсто оси, а другой подымается и опускается машиною авс.
- § 119. Опредъл. Машина abc, которою подымается мость, называется Пліеръили Перевъсъ.

Примвчанія.

І. Пліерь или перевьсь дылается изв двухв брусьевь AB и CD (изображ. 5 е.) вдвое длиннъе того моста, которой онъ подымаетъ, половина пліера скрыпляется вмысть крыстообразно, на подобіе ръшешки, другими поперечными брусьями, коих в тягость почти равняется тягоспи моста. Сей перевъзъ полагается желъзными осями, вЪ концы средняго бруса ушвержденными, на вершинах двух в на мосту стоящих в столбовь ти и т, на коих он концами своими свободно понижается и повышается. КЪ концамЪ пліера и кЪ концу подЪемнаго моста, соединяющемуся съ неподвижною частію моста, прикръп-Аяются цъпи е е, посредствомъ коихъ два че-Ж 5 ловѣка.

ловъка, ухващясь за концы цъпей пи п, кЪ другим в концам в перевъса прикръпленных в легко мость поднимають; поелику ръщетка пліера, обращенная къ городу, почти въ равновъсіи съ тияжестию моста. Подвемной мость дълается такЪ, что оной, будучи поднятъ, совершенно закрываеть ворота, изв брусьевь на мосту сльланныя. По срединъ концовъ под вемнаго моста уппверждаются двъ жельзныя петгли г г. а противу их в по сторонам в столбов в тит двлаются дыры dd (изображ. те и 5 е), и когда мостъ поднименися, що сквозь пешли моста и диры столбовь продъваются жельзные засовы, коими сіи вороша запираются.

- 2. Ширина подъемнаго моста бываетъ отъ 9 до 10 фуш. а длина от 12 до 15 фуш.
- 3. Такіе польемные мосты льлывались прежде у самых в городских ворошь, и прошивь оных в помянушыми перевъсами поднимались; но какЪ скоро усмотръли ихЪ неспособность, потому что во время нечаяннаго нападенія, непріяшель быгущих в изв крыпости людей для подвему моста перестрълять можеть, или хотя мость и поднять будеть, то непріятель его издали пущечными ядрами разбить не преминешь прежде, нежели изъ кръпости сдълають ему въ томъ какое либо препятствие: по сей причинъ, дабы избъжань показанных в неудобностей, начали дълать такіе мосты, кои поднимающся изЪ нушри городскихЪ воротъ, слъдующимь образомь: одинь конець сего моста утверждаешся осью R кЪ самой городской сшѣнѣ, а кЪ другому концу онаго I, котпорой соединяется сЪ

съ концемъ неподвижнаго моста, прикръпляются цепи IGEF, и проводятися чрезъ блоки G и E, скои во второмъ изображени означены буквою М и М) внутри вороть утвержденные. Сіи блоки разполагающся шакъ, что фмя человъками, ухвашившимися за концы цъпей, мость легко поднимаетися, и описывая дугу ІК, совершенно закрываеть отверяте городских вороть НК. Усртож. XIII. изображ. Те и 2 е.

- 4. Нижняя сторона сего моста иногда оковывается частыми желбаными полосами для того, чтобы непріятель оных в скоро разбить не могв. Городския вороша, закрышыя подвемнымь мостомь, запираются также, какъ въ т мъ примъчанти сказано было.
- 5. Ежели длина неподвижнаго моста будеть 20 или зо сажень, то дабы неприятель не могь укръпиться по длинъ моста (ежели онъ по снорости разобранъ не будеть), дълается на срединъ онаго прежде описанной подъемной мость Z. Чернеж. VI и Чертеж. XIII- изображ. 1 с
- 6. у нонца неподвижнаго моста, со внутренней стороны гласиса, строятся не больнія ворота, точно такіяжь, канія описаны были при фасахь пласдармовь покомпаго пуши (Чермеж. III. изограж. зе), коих высогиз ощь 7 до 8 фут., а ширина 9 или 10 фут. Толщина 6 ревень, къ строгнію сихь вороть употребляемыхь, 5 или 6 дюймовь.

§ 120. Начертить мость на плань крылости. Чертеж. VI. изображ. 1 е.

Рышен. Предъ ворошами проведи чрезъ ровъ четыре линви перпендикулярно кв куртинв, кои бы составляли три пространства: среднее, шириною 9 или 10 фут. а боковыя по 3 фута; раздели длину моста на равныя части, изъ коих вы каждая была от в 13 до 16 фут. для показанія разстояній между сваями; противЪ каждаго

каждаго разстоянія, съ объихъ сторонъ моста, внъ онаго сдълай квадраты шириною въ і футі. кои означать будуть концы брусьевь, положенных в на верьхи свай, поддерживающих в мость. Подлъ самых вороть, а ежели длина моста болъе 20 ти сажень, то и на срединъ онаго, оставь порожнее мъсто для подвемных в мостовв, длиною 15 или 16 фут. шириною 9 или 10 фут. На сихъ мостахъ, для различія оттъ неподвижныхЪ, проведи діогонали, а на прочихЪ пустыхЪ мъстах в поперечныя линъи, в в разстояни одного фута, оставя по объимъ сторонамъ трехъ футовое пространство бълое, кои будуть означашь дороги пѣшихЪ.

- § 121. Изъяснение. Когда городъ вновь построень, тогда должно сдълать разположение улиць. Улицы разполагающся по Климату того мъста, гдъ построена кръпость. Въ жаркихъ местах в положение улиць должно быть на NO и SW, NW и SO; потому что тогда оныя при полуденномъ сіяніи Солнца будуть прикрышы шенью домовь; но вр холодних климашах в улицы разполагающся на Съверъ и Полдень, на Востокъ и Запада, дабы онъ сколько можно солнцемъ нагръвались.
- 6 122 Опредъл. Городскимъ пласдармомъ или Сборнымъ мъстомъ называется то сдъланное по срединъ города большое мъсто, на которомЪ бываетъ сборъ войска, для дневной эксерциціи. Городскіе пласдармы бывають или квадрашные, либо подобные изображению укрыпляемаго MBcma. J. D. M. Chr. 1997 (M.

§ 123. Опредъл. Казармы или казерны суть строенія, находящіяся внутри города у основанія куртинь, для содержанія Гарнизона и караульных в.

§ 124. ЗАДАЧА. Начертить планъ улицамъ и прочимъ строенї я мъ съква дратны мъсворнымъ мъстомъ. Чертеж. V. изображ. 1 No 5.

Рышен. Бокъ городского квадрашного пласдарма полагается въ укръплени квадрата зо саж. пяти угольника 35, шести угольника 40, семиугольника 45 и такъ далъе, прибавляя по 5 сажень, для 12 тиугольника будеть 70 сажень. И так в в разстояни то саж от в внутренней отплогости куртины, назначь место ітпрат для городских в домов в, параллельно куртинам в. Чрезъ центръ С отъ вороть А къ воротамъ В проведи линъю АВ, и линъю тп перпендикулярно къ Ав, положи отъ С до Е, F, G и Н по 20 саж. чрезъ точки Е и F проведи линъи параллельно rn, а чрезъ точки G и Н линви параллельно кЪ АВ, кои изобразять квадрать сборнаго мъста, котпораго каждый бокъ будетъ по 40 саж. а чтобы назначить улицы, то въ разстояніи 20 или 25 сажень оть боковь квадрата, или раздъля разстояние от в точки Е до линъи ml на двъ равныя части въ точкъ t, проведи чрезъ оною линъю параллельно пу; тоже сделай и на линеи FB. Потомъ, взявши разстоя-Hie Et, положи от H кb u и от u кb x, также от G кb r, сколько разъ положиться можеть, то есть два раза съ остаткомь. Чрезъ сіи точки и х и проч. проведи линви, паралдельно

лельно кЪ АВ, чрезЪ что и означится средина улиць; а чтобы изобразить ширину улиць, прошив в средины квадраша, то в разстояни 3 саж. от в линви АВ и гп, проведи по объ стороны параллельныя линви, чрезв что означится ширина улиць въ 6 сажень, а прочія улицы слълай шириною 4 или 5 саженЪ, то есть, положа на объ стороны от линъй, означающих в средину улиць, по 2 или 2 сажени, и означь каждой квадрать и прочія фигуры строенія между улицъ черными линъями. Для изображенія казармь въ пространствъ то сажень, проведи въ разстояніи одной или 2хЪ саженЪ от в крутости вала, паралельно оному линви, потомъ въ разстоянія 6 саженЪ проведи другія линви, пораллельно кЪ первымЪ: сіе пространство означать будеть место для казармь, а оставшіяся 4 сажени изображать будуть улицы между казармъ и домами. Длина казармъ равняется длинъ куртинъ укръпляемаго мъста, какъ изъ Чертеж. V. изображ. 1 го. видно. По концамЪ сихЪ казармЪ строятся Офицерскіе покои 66. ширина их в 6 сажен в, длина 7 или 8 саж. а ширина казармЪ 4 сажени. ПротивЪ тьхь куртинь, гдь есть ворота, казармы строятися въ разстояния в или 10 саж. от в той линъи, котпорая означает в средину ворот в; и Офиперскіе покои 66 дълаются со стороны вороть; а пространство мѣста, между Офицерскими и городскими домами проптиву вороть, оставляется подъ площадь для свободнаго разъвзду.

Примъчанія.

¹ Между конповь казарыв у вороть и бастоновь, какь мъста открытыя больше выпру, оставляются для Внамень.

- 2. ИзБ поямоугольных в назначенных в для стороен я мъсть, кои произходять от в пресъчения улиць, ближайшия кЪ пласларму, яко удобитиштя выбирающся для построентя на них в публичных в зданій, как в-то, Арсенала, Церкоей, Поису детвенный мвств, Гостиннымь дворовь, Коменпантского и штого Офицеоснико домово, дабы при каждой смвив исправность гарнизона видвть можно было; а на прочикъ мъстажь строятся обывательские домы.
- 3. Арсеналы или Цейггаузы строятся только въ таких врепостяхь, изв которых другія оружість и прочими военными снарядами способные удовольствованы быть могуть, и должны быть построены вв такомв мъстъ кръпости, которое безопасно от огня. Гостятали, для чистопы воздуха и водь, по большей части строятся вив города, при рекахв или протокахв, при коих в иногда учреждающся сады и чистые пруды.
- 4. Казармы иногда дълающей въ два жилья, изъ коихъ въ нижнемъ разполагаются для драгунскихъ лошадей стойлы, со всти къ тому принадлежностьми. Сти енгоенія хотя ділаются иногда каменныя ві валахі крітосшных в часшей; однаножь вы разсуждении шого, что вы подземных в зданіях в жить не такв здорово, какв вв стопенияхь на вольномь воздухь; притомь же оть таких в етроеній городскія стіны будунь слабы, то нервыя полезное, нежели послоднія.
- § 125. ЗАДАЧА. Начертить планъ улицамъ съ большимъ пласдармомъ, подобнымъ фигурь укръпляемого мёста. Чертеж. XIV. изображ. 3 е.

Рышен. Изв бастіонных в центров в и средины курпинъ проведи въ центръ многоугольника линъи; потомъ положи отъ центра мъста на тьх в линьях в, кои проведены изв средины куршинъ, въ укръпляемомъ квадрашъ по 15 саж. въ пятиугольникт 18, въ шестиугольникт 20, въ семиугольник 25, потом в назначь улицы противь вороть, шириною 6 саж. а прочія, идущія оть курпинЪ и бастіонныхЪ угловЪ, щириною 4 или 5 саж. и наконецъ изобрази поперечныя улицы одну от в другой в разстояни 25 или 30 сажень. Назначь у каждой куршины казармы. точно таким в образом в, как в и в пред вид ущей задачь показано, що и получищь требуемое разположение улицЪ.

Примяч. Первое разположение улицъ несравненно способите для правильнато разположения домовь, нежели последнее; поелину ва первомы углы домовь будуть прямые, а въ послъднемъ косые, коими внутренность домовь уштеняещся.

Когда уже планъ городу и профили онаго сочинены, то для произведенія в дъйство строенія городских в стівнь, необходимо знать надлежить величину встхь линти и угловь, составляющих в начертание кръпости, дабы посредством в оных в можно было назначить на опредъленномъ мъстъ подлинную величину линьи и угловь укрыпленія.

6 126. ЗАДАЧА. По извъстнымъ линьямъ сочиненія найти прочіе неизвъстные углы и линви правильного укрвпленія. Чертеж. У. изображ. те.

Рышен. Дабы найти совершенную величину линъй всего укръпленія, то по извъстному наружному боку АВ, копторой положили мы во 132 саж. оборонительную линвю ВГ 98 саж. перпендикулярь DQ 22 саж. легко можно сыскапть величину всъх в прочих в линъй, составляюже размфромЪ, по которому сочинено изображение крфпости; но въ разсуждении измърения угловъ посредствомъ транспортира, того учинить не можно 4

можно, поелику величина нъкоторых в углов в содержишь вы себы градусы сы нысколькими минутпами; и тпакЪ дабы найти подлинную величину угловь и линъй, должны мы будемь сыскивать оные тригонометрически сафаующимЪ образомЪ:

ВЪ прямоугольномЪ преугольникъ BDQ, по извъсшной линъе BD = 66 саж. и DQ = 22 саж. найдешся уменьшенной уголь DBF = 18° , 26' и линья BQ = 69° , 4' (Курсъ математики Томъ III. § 21.), а вычтя во изъ оборонительной линви BF найдется дополнение оной FO=QG=28°, 3′, и уголь BQD=71°, 34′ = AQD, посему уголь ретранть АОВ будеть = 143°, 8', котпорой вычтя изв 180 град. сыщется уголв BOG = 36°, 52'.

ВЪ прямоугольномЪ треугольникѣ НОС по извъстиной линъи QG = 28°, 3′, углу HQG=36°, 52', найдешся фланк Б GH = 21°, 2', и линъя QH = 35°, 3', (Kypeb mamenam. Tomb III. 6 22.) которую вычтя из вQ, получищь фас в бастіона НВ = 34°, 1'.

БЪ равнобедренномЪ преугольникъ FQG по извъстным в бокам в FQ и QG найдется куртина FG = 53°.6'. (Kype T mame mam. Tom III. 6 25.)

Уголъ центра АСВ и уголъ окружности АВХ по (§ 201, Курет математ. Томъ II.) будушь известны, следственно и половина угла окружности АВС найдется = 60°; изЪ которато вычитя уменьшенной уголь ABF = 18°, 26' остатовь будеть равень половинь угла бастіона НВС = 41, 34'.

ВЪ преугольникъ ВБW по извъстнымъ угламъ FBW. BFW и оборонительной линъи BF = 08° найлется капиталь BW = 35° 5', и линъя FW = 75 саж. изЪ которой вычтя куртину FG получишь полуперещеек в GW = 21°, 1'.

Сложи два полуперешейка IF, GW сЪ куртиною FG, получишь внутренній бок в IW=06°. 1', которой разнится от боронительной линъи только одною саж. и 6 ю футами.

Примъчанія.

I. Уменьшенной уголь ABF въ укръпляемомъ квадратв двлается меньше, нежели вы прочихы многоугольникахь, для того что уменьшенной уголь по сочинению чертеж. V. изображ. 1. будеть равень углу всякаго многоугольника, то есть 180, 26/; и так в два уменьшенные угла, вычитя изв 90 град., то есть извугла квадрата, останется для угла бастіона только 53 град. 8 мин. копорой, как видно из (6 70), не должен быть меньше бо градусовь, следственно дли укрепленія квадрата проведя наружный бок В АВ = 132 саж. сд влай у точек в А и В уменьшенные углы ABF и BAG по 15 град. Потомъ положа для оборонительных в линъй BF и AG по ов саж. соверши чершежь, накь вь (5 74) показано, нотораго всв углы и линви посредствомь предвидущей задачи легко сысканы быть могуть, при чемь уголь бастіона НВМ (No. 1.) будеть = 60 гозд. Чтожь касается до прочих в многоу гольников в, то величина встх в лин в и угловь, всегда пребудеть равна величинь линьй и угловь шесшиугольника, изключая уголь бастіона, который будеть въ пятиугольникъ 71 град. 8 минут. въ шестиугольникћ 83 град. 8 мунут. въ семиугольникъ почти град. въ восьмиугольник в 98 град. въ девящиугольник в 103 град. съ 8 ю минутами и прочан. И такъ сохраняя всегда почазаниую в сочинени плана (§ 74) мъру линьй. во встх в многоугольниках в, бол ве пяши боков в имвющих в, фланки, фасы, оборонительныя линви и куршины никакой разности имъть не могуть, и точно такой же величины, как в в шестиугольник ; но углы бастіона и полуперешейки по мір в увеличиванія числа 60ноев укрыпляемой фигуры аблающся больше, а капишали меньше. TT.

II. Изб сего явствуеть, что ежели бы не перемъняя величины фаса и оборонительной линби должно было сдблать фланко бельше на пр. во 25 саж. ; то бы во такомо случав куртина была 6 ю саженьми менеше 530, 6', которой средина при подошь рва со ближайших фланково оборонена быть не можеть (571 примъч. 4е.); тожь должно разумъть и о увеличивании фаса, что сказано о фланкъ.

III. Кажешся, что для увеличиванти фланков и фасов можно бы, сохраняя соразмърность встъ частей укръпления, сдъльть уголь уменьшенной больше во естъ много-угольниках волье шести боков имъщих ; сднакож сего учинить не можно, не перемъня величины оборонимельной линъи и куртины, как и и слъдующаго видно. Чертеж. V. изовраж. 2 с.

Поелику удобно видёть можно, что чёть уголь окружности многоугольника будеть больше, тёть способнёе можно увеличить уменьшенной уголь EAS, также и внутренній оборонительной ASK, который ему равень, по причинь наружнаго бока АЕ параллельнаго куртинь, KS; но чёть сей последній уголь будеть больше, тёть и бокь треугольника КSb или противулежащій ему фланкь bK будеть больше (Курс. мат. томь II. § 56.)

Понеже когда уменьшенной уголь должень быть соразмърень углу полигона, то изв сего видно, что фланки, коижь величина зависить от первых угловь, должны перемвняться по мврв увеличиванія или уменьшенія уменьшенных угловь. Полагая, что вы шествугольникъ уголь бастона равень 70 град. коего половину равную 35 град. вычити изв 60 град. то сеть изв половины угла многоугольника, останется для уменьшеннаго угла 25 градь и шак в положим в, что АВ представляет наружный бок в укрвпляемаго шестиу гольника (Чертеж. XIV. изовраж. 2е,) а уменьшенный уголь ВАУ сделанный у шочки A = 25 град. и что ACEFDB изображаеть уковпленте, савланное по уменьшенному углу 18 град. 26 мин. а для изображенія украпленія АсеfdB по углу 25 трад. проведены оборонишельныя лин и Аf и Ве неопреавленно, и такв савани фась Ас и Ва — АС и ВD, проведи ес и fd параллельно СЕ и DF, соедини точки е и f прямою линбею еf. Разсматривая составление сего уковпленія найдется: те. оборонительная лин вя Аб з мя саженьми больше, нежели АГ во первомо укръплени.

ць О сыскивании неизевстных в частей укрыла:

- 2. Куршина ef 3 мя саженьми больше FE.
- 3. Полуперещеек b fk , ю сажен. меньше, нежели FK
- 4. Фланкъ df, 8 ю сажен. и 3 мя фут. больше, нежей ли DF.

5 флани fd на оборонительной лин и Af стоит не перпендикулярно, но подъ углом вз т град.

Еспьлиж саблать оборонительную линбю Аз равну АF, оставя тъж фасы Ас и Ва, то проведя куртину 3,4 и фланк за,4, найдется куртина 3.4, меньше первой ЕF, уголь фланка 4,3d будеть тупбе и фланк за неперпендикулярень къ оборонительной линби Аз; естьлиж в изъ точки 4 провесть фланк 4,2 параллельно къ ЕС, то уголь фланка 2,4,3 будеть равень FEC, но неперпендикулярень къ оборонительной линби и фасъ Агораздо больше АС.

Изъ сего видно, что увеличивая фланкъ, уменьшается уголъ и перешеекъ бастона, увеличивая оборонительную личъю уменьшается перешеекъ бастона, и притомъ увеличивая фланкъ, уменьшается внутренность укръпляет маго мъста, и увеличивается ширина рва противъ куртимы; изъ сего удобно можно видъть, чъмъ укръпляемый многоугольникъ будетъ имъть больше боковъ, пъмъ и уголъ бастона увеличивается, соразмърно числу боковъ многоугольника.

Г. Шевалье де-Виллы разположение укрыпления уподов область человыческому тылу, которато ежели члены оне соразмырны между собою, то оные обезображивають него видь, и вы разсуждении несоразмырной величины безопоковны человым за равнымы образомы и всы части казоного либо укрыпления должны имыть между собою соразомы придать не дабы соблюсти сей порядокы, то должно придать всякой части укрыпления равную силу з ибо ежели одна часть укрыпления будеть имыть больше силы, нежели другая, то на послыдною неприятель не преминеть напасть, оставя сильный укрыпления.

IV. По сысканным углам и линбям укрвплентя можно будеть изобразить крвпость, начиная со внутренняго бока следующим образом : проведя линбю равную по размеру внутреннему боку, сделай на оной полуперешейки, какте по вычислентю означающся, потом нанеси все углы, фланки и фасы равной величины сь найден-

HMMM

ными по предыдущей задачё; означь оборонишельныя линьи и напишали бастона (§ 239 Курс. матем. Томъ II.), и продолжи оные пока взаимно пересъкутся, взявь точку съчензя ижь за центрь, опиши кругь, по окружности кошораго положи число боковь укръпляемаго многоугольника; а потомь при каждомь бокъ изобрази такимь же образомь всъ подлежащзя для укръплензя линъи сочинензя, чрезъ что и изобразятся главныя линъи укръплензя.

отдъление уп.

О коммуникаціях в или сообщеніях в, о ботардах в, о слюзах в, о передних в рвах в, и прочих в пристройках в, внъ гласиса производимых в.

О коммуникаціяхъ или сообщеніяхъ.

§ 127. Изъяснение. Когда кръпостныя строенія не будуть имъть взаимнаго сообщенія, то они будуть имъть слабую оборону, а чрезъто и не ръдко крайней опасности подвержены быть могуть.

Примъч. Не у всъх встроеній дълаются мосты, подобные тымь, о коих предь симь уже говорено, для того что они открыты непріятелю кы нападенію; по сей причинь должно бы их в было сы прилежностію оберегать. И так в естьли бы кромы помянутых в мостовь у крыпостных встроеній других в сообщеній не было, то бы непріятель во время осады оные из в пушек скоро пресычь могь. По сей причинь дылаются такія сообщенія, которыя не столь открыты непріятелю, как в прежде отисанныя. Воты ты, кои дылаются вы сухих развы, изключая потерны при орильонах в куртинах в, о коих в говорено вы \$ 39. примыч. 6 е.

- б 128. Главное строение съ теналиею сообщается потерною или подземных в ходом в, поль валомь вы срединь куртины сдъланнымь, подобным в тому, какой описан в в в (689 мв); и дабы непріятель не могь онаго вредить, и препятиствовать сообщению, то отверятие должно бышь соверщенно закрышо шеналією.
- 6 129. На внутпренней сторонъ валганга тънали делающся переходы или малыя лесницы, для всходу по онымъ со дна рва на сіе спіроеніе. Теналь сообщается съ равелиномъ посредствомъ капонира, о коемъ сказано въ 6 98. СЪ капонира всходять въ равелинъ лесницею, сдъланною въ перешейкъ онаго. Пушки на равелинъ взвозятися по нарочно сдъланным в деревянным в наклонно ко дну рва сплоченным из досок в мостамь, полагаемымь на каменныя лесницы или всходы равелиновЪ. РавнымЪ образомЪ и всъ прочія наружныя строенія сообщаются взвъздами и лесницами, кои делаются въ углахъ перешейковь, какь (Чертеж. V. изображ. 1. No 2 и 3.) показывають, и въ (Чертежъ III. изображ. I мъ) буквою Z означено.
- § 130. Когда ровъ водяной, то переходъ чрезъ ровь изв потернь средины куртины вв теналь, а изъ оной въ равелинъ, дълается не большими Лодками или Плывучими мосточками. Сію переправу весьма удобно производить можно, привязывая по срединъ перешейка равелина и позади тенали канатъ, посредствомъ коего весьма скоро можно на мостиках в переправляться к в наружным в строеніям в.

Примёч. І. Плывучіе мосточки дёлаются из двухъ плошно сабланных в смоленых в ящиновь, связанных в вь рядь, на верьхь коихь прикрыпляющся гвоздыми или веверевнами доски.

11. Выключая сообщение посредствомъ плывучихъ мостовь или лодокь, кои для скоръйшей переправы не весьма способны, дълающся мосты, шириною 5 или 6 фут., у самой поверьхности воды, простирающиеся от в тенали къ равелину, а оттуда продолжаются на объ стороны, по длинв полуперешейновь да нонтр-еснарна вы пласдармамъ входящихъ угловъ прикрытаго пути, или въ перешейкамь прочихь неотдаленныхь пристроскь. Сти мосты дълающия на утвержденных во рву сванхв, на коимъ положа переклады намащиваются доски. Чертеж. XIV. изображ. 4 е.

III. Переходя чрезъ такие узкие мосты ночью, легко можно упасть вы ровы, а особливо когда принуждено будеть, оставя наружныя пристройни, отступать по оным во многолюденев; следенно помянуные мосты не удобны, но шолько польза водиных в овов в состоить вь томь, что они болье сухихь препятствують непримпелю вы скорбищемь завладении укрыплениемь.

О вотардахъ или плотинахъ.

§ 131. Опредъл. Ботардо или Плотина abcde есть каменное строеніе противъ изходящихЪ угловЪ бастіона и равелина для удержанія воды, чрезъ всю ширину рва простирающееся. Чертеж. ІХ. изображ. 7 е.

Поимвчанія.

І. Когда водяные рвы не имѣюптЪ горизонтальнаго положенія, то есть, ежели одна часть рва наполнена быть можеть водою изъ какого либо пратнока или рѣки, а другая часть по стечени воды останения сухая: то дабы оную удержавь вь возвышенных в частяхь, можно было на нъсколько фут. наполнить ров водою, дъ-З 4 лаются попереть рва ботарды или плотины. Для прочности и супротивленія силь непріятельских выстрьловь, коими онь во время осады старается разорить ботардо, и чрезь то спустить изь рва воду, толстота онаго не должна быть меньше 18 футовь.

II. Ботардо дълается противъ изходящихъ угловь укрыпленія для того, что вь прочихь мъстах оной можетъ прикрывать непріятеля ошр крепостных выстреловь, во время его перехода чрезъ ровъ. Высоппа сей плотины дълается соразмърна высотъ воды, которую должно удержать во рвъ; верьхняя его часть дълается на подобіе домашней кровли на два скатпа, а дабы непріятнель выстровлами своими не могЪ вредить ботардо съ поля, то верых онаго не долженъ превосходить высоту поверьхности прикрытаго пути. Чтобы непріятелю не можно было перейпи по вершинъ ботардо водяной ровъ, то для препятиствія сего делается по срединь онаго круглая башня D, высошою от 6 до 7 фуш. которой поперешник в равен высоть. Верьх в сей башни дълается конической фигуры; сія башня шакже препятствуеть бытлецамь вы переходъ чрезъ ботпардо. Въ срединъ сихъ плотинъ для стоку излишней воды, делаются 2 или 3 оппверапія А, А, А, какъ изъ Чертежа ІХ. изображ. 7 го видно.

III. ВЪ планамЪ кръпостей сотардо изображается наподобіе траверзовЪ, составленнымЪ изъ двумъ параллельнымъ лянъй, въ разстояніи одна отъ другой 15 или 18
фут. съ кружечкомъ по срединъ симъ линъй, означающимъ планъ башни. Отъ сего кружечка между двумъ
первымъ динъй проводищся въ объ стороны линъя, означающая

чающая верьх в крышки, как в тертеж. XV. буква т означаеть.

О слюзахъ или водяныхъ слускахъ.

§ 132. Опредъл. Слюзъ есть сдъланное въ каменной или деревянной плотинъ запирающееся отверзтіе, для удержанія воды отъ втеченія изъ какого либо канала, ръки и проч. въ другое парожнее мъсто, равно и для впусканія въ оное по произволенію.

Прибавлен. Посредством в сделанных в в слюзе вороть, которыя разтворяются или поднимаются, впускается вода из в канала или реки во рвы укрепленнаго места.

Примвч. І. Слюзы приносять велиную пользу нрвпости вы оборонь сухаго рва, по ому что ежели слюзы
будуть сокрыты от непріятеля, то во время его пережожденія чрезь ровь, отворя слюзы, легко можно производимыя имы во рву работы затопить, наполня рвы водою, и опровергнувы все его строенія, принудить
строить оныя вновь.

И. Слюзы также употребительны въ низкихъ воданыхъ пъстахъ, для удержанія околичныхъ водь, дабы посредсивомь оныхъ, учиня наводненіе, удержать непріятеля от приближенія къ укръпленному мъсту.

Слособъ, какимъ образомъ дълается по-

§ 133. Дабы показать употребление слюзь при защищении укрыпленнаго мыста, то прилагается здысь примырь изы Гидравлической Архитектуры Г. Белидора (Томы II, Часты II), вы которомы описываются слюзы, построенные Г. Вобаномы для защищения города Менина, какыто изы приложеннаго при семы (каковы сей городы).

родЪ до разоренія былЪ) изображенія видъть можно Уертеж. XV.

Для разсмотренія сего изображенія и понятія того, что о немъ здёсь изъяснено будеть, надлежить сдёлать слёдующее предвареніе.

- I. Рѣка Лист втекала вЪ городЪ, проходя подЪ валЪ вЪ А, гдѣ былЪ сдѣланЪ слюзЪ, для удержанія оной по изволенію.
- 2. Впущенная вода, проглекая пространство канала AES, выпускаема была въ двухъмъстахъ D и F, гдъ также находилось два слюза.
- 3. Съ полуденной стороны сдъланъ былъ мостъ Т съ двумя каменными сводами.
- 4. Построены были каменныя ботарды вы мъстахъ N, L, K, Z, G и Р.
- 5. СЪ сѣверной стороны города, въ срединъ тлавнаго рва, котпорой въ разсуждении высокаго мъста былъ сухой, сдъланъ былъ другой ровъ такой глубины, что могъ наполняться ръчною водою.

Изъ сего удобно можно видъть, что затворивши слюзъ въ А и слюзы ботардъ L и К, ръка лисъ, удерживаема будучи возвыщенною плотиною С и плотиною В, отдъленною отъ главнаго рва, наводняла пространство внъщнихъ каналовъ и низкое мъсто. Сте наводненте ограничено было съ правой и лъвой стороны возвышентями. Слюзъ въ А прикрытъ былъ (какъ-то обыкновенно дълается) полумъсяцомъ I, а отверзте, гдъ вода втекала въ А, для безопасности города затворялось ръшетчатыми воротами, занимающими отверзтте водяныхъ воротъ.

Лля втораго наводненія, которое прежде описаннаго бышь не могло, зашворялся слюзь F и наружной Н, а прочіе А и D, будучи отворены, открывали теченіе рѣки по каналу DVX, которая разаиваясь наводняла лугь, съ восточной стороны находящійся, для того что она удерживаема была боппардою G, плотиною Z построенною попереть рва и наружнымъ слюзомъ Н; однакожъ сіе наводненіе не могло соединишься съ ръкою лисъ въ низу и послъдовать своему теченію до півх в порв, пока не опіворен выл в слюзь F или наружной Н; поеллку правой берегь оной ръки для удержаній водь сдълань быль выше. Подобнымь образомь можно бы сдълать наводнение въ томъ мусть, гдъ протекаеть малая ръчка Гельва и входить каналомъ Ya въ ровъ укръпленнаго мъста, естьли только вашворишь малой слюзь а, сабланной в прикрытомЪ пути.

Для наполненія рва LMN сЪ сѣверной стороны, должно отворить слюзЪ А и слюзЪ ботарда L; естьлижЪ отворить слюзЪ ботарда N, то наполнится ровЪ NOP. А дабы сдѣлать стокЪ изЪ сухаго рва, то должно отворить слюзЪ ботарда P, чрезЪ что послѣдуетъ обратное стеченіе рѣки лисъ по рву LNOP вЪ нижнюю часть оной. РовЪ КZ наполняется посредствомЪ слюзЪ К и Z, и чрезЪ то окружается весъ городЪ водою.

Изъ сего положенія видно, что Г. Вобант, таковымъ наводненіемъ восточную и западную сторону укрѣпленнаго мѣста, почиталъ за излишнее укрѣплять наружными пристройками; но стаспіарался болже укрыпить прочія, а особливо сжверную сторону города; поелику оная способствовала непріятелю открыть свою осаду.

О строеніяхь, кои делаются вив гласиса.

§ 134. Опредъл. Ежели мъстоположение дозволяеть, то за гласисомь дълается иногда Передній ровъ (Аван-фосъ) параллельно линъи, означающей окончаніе гласиса, шириною отъ т до 9 саж.

Примъч. Хотя передній ровь булеть и водиной, однакожь дабы непріятель, завладъвши оныть и найдя улобный случай спустить воду, не могь вы неть скрыться, то ровь дълается такимь образомь: продолжается поверьхность главнаго гласиса до наружнаго края переднято реа, гдъ будеть самая большая глубина, откуда поверьхность дна сего рва нечувствительно уменьтается даже до основанія се гласиса; накь-то изь Чермеж. XIV. кловраж. 5 го удобно можно видъть. Разръзь сего рва означень треугольникомь осе, которой никакого прикрытія непріятелю, но вреду гласиса главнаго укръпленія дать не можеть. Изь сего явствуєть, что рва, коего бы профізь быль четвероугольникь аесс, строить не должно; поелику тогда бы глубина рва у основанія са гласиса составила треугольникь еас, гдъ непріятель отть кръпостныхь выстръловь совершенно сокрыться можеть.

Напротив в пласдармов в изходящих в и входящих в углов в прикрытаго пути, за передним в рвом в, строится род в равелинов в А, Очками называемых в. Чертеж. XIV. изображ. 1 е.

9 135. ЗАДАЧА. Начертить очки перед-

Рышен. Изв верьхов b а и e входящих b углов b передняго рва, положи по сторонам b онаго ab и ef, от a до b и от b е до f по b и от b сажен b, потом b из b точек b и f взятых b за центры

центры разтвореніем в отв 23 до 26 саж. опищи дв дуги, пересъкающіяся в в точь д, из в которой проведи линьи дв и д f, кои будуть означать фасы очков в *). Сдълай ров в шириною отв 6 до 7½ саж. параллельно фасам в. В в перешейк в очков в сдълай выкружку дугою, описанною из в входящаго угла h гласиса разстояніем в he; а потом в из в точки h разтвореніем в hi опиши другую дугу параллельно первой, чрез в что сдълается закругленіе гласиса; назначь парапет в сего строенія толщиною в в 18 футь и присовокупи к в нему банкет в, как в из в фигуры А видно; получить требуемое.

Примячанія.

І. Дабы еїе строеніе было нісколько выше гласиса, то валь онаго от поверьхности земли насыпается только на 2 или на 3 фута, а высота парапета от 6 до 7 фут. разполагается такимъ образомь, чтобы сверьх в поверыхности онаго высота парапета была 3 фуша; верыхняя ошлогость паранета разполагается шакв, чтобы чрезв оную видёть и оборонять было можно наружный край рва сего строентя. Внутренняя и наружная сторона очновь одъвается дерномь, съ присовонуплентемь бермы, шириною около з фунг. эз переднимь овомь двлается прикрытой путь, совершенно закрывающий очки и передній ровь. Передній принрытой пупь не должень быть выше перваго; но ежели гль мьсто позволяеть і то ходь онаго дёлается на 1 или на 2 фута ниже перваго.

II. Переходь въ показанное строение изъ пласдартовъ дълается уподобляющийся двойному прикрытому пути, которой простирается отв изходящато угла пласдарма, до кран передняго рва; а чрезъровъ дълается у самой поверкиности воды (ежели ровъ водяной) небольшой мостокъ. И такъ для начертания перехода проведи со объихъ сторонъ

^{*)} Ежели изходящій уголь очновы будеть меньше бо град. то должно длину фасовь уменьшить.

линби TD, въ разстоянти 4 фута параллельныя линби: следай возвышение земли отв 6 до 7 футовь, которая бы служила сему ходу паранешомь, со скатомь на объ стоооны почно такв какв двлается гласисв прикрытаго пуши. Къ симв парапешамв со внутренней стороны прожода присовенупляющся банкеты св полисадами. Входв со стороны прикрытаго пущи закрывается траверзом в Т, которой препященнуеть неприятелю, завладышему очками, обозо враше и вредить гарнизонь, во внутренности пласдарма находя вися. По сторонамь траверза Т для сообщения съ переходомъ, дълаются проръзы шириною отв 2 до 3 фунювь; длина траверза бываеть до 20 фут. а толщина 18 фут. св отлогимв кв полю скатомв. Совнутренней стороны траверза присовокупляется банкеть, на которой, становясь солдаты, обороняють чоезь траверзъ сообщение очновъ.

Привавлен. ВЪ изходящихЪ углахЪ гласиса, дълающся еще Редуты КК (Чертеж XIV. *) фасы сихЪ редушовЪ бывающЪ отъ 12 до 13 саж. длиною. Редутъ составляется только изъ одного парапета, возвышеннаго со объихъ сторонъ изходящаго угла гласиса. Высота парапета дълается отъ 7 до 8 фут. съ однимъ или двумя банкетами; толстотажъ парапета обыкновенно 18 фут. Сообщене прикрытаго пути съ редутомъ дълается въ гласисъ также, какъ и очковъ, и закрывается тарверзомъ G **)

Примеч. Когда предв гласисом в нет переднято реа, которойны могт елужить реом редута, то присовокупляется кв нему есобливой ровь, 6 или 8 саж. шириною паралльное фас. мв. Вжели ровь сухой, то дно онаго делается подобно мавезду. понижаясь св концов фасов в квизходящему углу резута, где онв имет в били 8 футов глубины. Сте строенте служить другими очками и

с) Г. Леблондь называеть их в флешами или Стрвлами.

1. Возань, для усовершентя помянущых строенти, двлаль внутри их в посредь фасовы траверзы; так-

ие допускаеть непрівшеля безь крогопролитія приближиться кь укръпленіямь.

Сте строенте, как и очки, обороняется тыми частыми прикрытаго пути, на которыя падаеть продолженте их двухь фасовь.

- § 136. Опредъл. Когда кръпость не имъетъ передняго рва, то выключая помянутыя строенія, дълаются иногда прощивъ пласдармовъ изходящихъ и вкодящихъ угловъ родъ бастіоновъ, кои называются Флешами или Стрълами а иногда Авангардами. *)
- 6 137. ЗАДАЧА· Начертить Авангардъ R противъ входящаго угла пласдарма. Чертеж. XIV. изображ. 1 е.

Рышен. Проведи чрезь верыхы т входящаго угла контр-ескарпа, и изходящаго угла k пласдарма, неопредыленную линью mn, сдылай mn = 30, 40 или 50 саж. то есть, какы далеко оной оты пласдарма построить будеть должно, чрезы точку n проведи ор перпендикулярно кы mn, сдылай no и pn равну 10 или 12 саж. изы точекь no и no поставь перпендикулярью no и no длиною оты no хаж. наконець изы точекь no и no длиною оты no хаж. наконець изы точекь no и no длиною оты no хаж. опиши двы дуги, взаимно пересыкающияся вы точкы no и проведи лины no и no и no чрезы что изобразятся главныя лины авангарда, изы коихы будеть ор перешеекь, а no и no фланки, no и no no перешеекь, а no и no фланки, no и no

non-

же для прикрытія гарнизона, возвышаль парапеть обороняемаго угла сего строенія на $I^{\frac{1}{2}}$ фута выше, нежели у концовь фаса.

^{#)} Г. Левлондь называеть ихв Редутами.

Привавл. І. Парапеть сего строенія делается такой же высоты и ширины как и у очков в; а ровъ шириною ошъ 6 до 8 саж. Ежели ровъ будеть водяной, то оной делается параллельно фасом в и фланкам в; в в пропивном в же случав авлается параллельно только одним в фасамь. какь изв тто изображ. Чертеж. XIV. видно. Но дабы напріятель по завладівній не могів скрышься въ сухомъ рвъ и упошребить оной въ свою пользу, то поверьхность дна рва дълается отб начала фланков в изходящему углу S скатомЪ; гдъ глубина рва должна быть оттъ 8 до 9 футт. Авангардъ иногда окружають прикрышым в пушемв, кошорой имвешь св нимв сообщение небольшим в ровиком в, у перещейка слъланнымЪ, какЪ изображ. R. Чертеж. XIV. значишЪ.

Прибаел. П. проходы изв покрытаго пути вв авангарды делающся шанже, накв показано при строении очковь и редуша; св тою томько разностію, что сей проходъ закрывается траверзами, отстоящими одинъ отъ другова на 15 саж. Сте сообщенте дълается иногда подземною таллереею, которая прочиве и полезиве первато а особливо ногда авангардь не столь далено построень от прикрытаго пути; ибо вы такомы случав можно их в оборонять св великою упорностію, подкрыпляя силу авангарда силою прикрытаго пути.

Прибавл. III. Когда укрвиление имветь довольно сторонь, прикрытых вангардами; то их прикрытой пушь сообщается между собою, и чрезь то составляеть передній прикрытый пущь, предв сими строеніями находящійся.

Авангарды бывають или земляные, или сь наменною одеждою, у коих в иногда отв опасности паденія бомбь, строиться со внутренней стороны фасовь и фланковь, со

сводами галлерея.

Прим вчанія.

I. фасы авангарда R обороняющся шёми частыми прикрытаго пути, на которыя падають продолжения фасовь cuxb

сих в строеній. По сей причинт авантарав должень быть отв гласиса такв отдалень, чтобы фасы онаго оборонаемы были св прикрытаго пути; потому что ежели бы авантардь такв далеко отстояль отв гласиса, что продолженія его фасовь падали вмёстю точекь и и, внё изходящих угловь у и Е, то бы какв фасы авантарда, такв и ровь онаго, не могли быть защищаемы частьми прикрытаго пути. Помянутое строеніе и вообще всё те, кои дёлаются внё гласиса главнаго строенія, должны быть такв разположены, дабы непріятель, не осадя оных строеній совершенно, не мого почесть свою осаду между крёпостью и онымь строенівть і ибо вы противномы случать таковыя строенія не могуть быть обороною крёпости.

II. Авангарды, строющёеся проживь пласдармовь входящихь угловь прикрытато пути, не столько подвержены поназанному неудобству, какь ть, кои дълаются пронивь пласдармовь изходящихь угловь, и для того первые предпочитаются последнимь; ибо они непріятеля, осаждающаго изходящій уголь гласиса, какь первыйти предметь его осады, могуть поражать вы тыль, следственно онь принуждень будеть завладёть прежде авантардомь, а потомы уже продолжать сеое предпріятіе.

III. Польза всёхъ тёхъ строеній, о коихъ говорено въ (§ 134, 135 и 137) есть слёдующая: они увеличивають силу главнаго укрёпленія и служать препятствіемъ непріятелю, въ приближеніи къ укрёпленіямь и въ занятіи способныхъ для него мёсть, которыя во время осады могъ бы онъ употребить въ свою пользу. Изъ сихъ укрёпленій удобно можно обозрёвать непріятельскія строенія, кои онъ производить будеть для осады, и принудить его начать свою осаду далёе оть крёпости.

IV. Сими строеніями можно закрывать и соблюдать тё слюзы, которые дёлаются вы околичностяхы города, для наводненія рвовы и низкихы прилежащихы крёпости мёсть. Показанныя отдаленныя строенія суть рогнообразны, и по большей части четверобочныя, и на подобіе равелиновы или малыхы отдёленныхы бастіоновы.

V. Всего важите при шаковых в строентях в наблюдать должно, дабы они не могли послужить прикрыттем в непртятелю противы выстреловы главнаго укреплентя, и чтобы из в них в обороняющимся без в вреда можно было вышти вы главное укрепленте тогда, когда принужены будуть их в оставить непртятелю.

И

отдъление УП.

О ниталеляхъ, контр-минахъ и фугасахъ.

6 138. Опредъл. Цитадель есть небольшая крѣпоспіца, вдавшаяся одною своею стпороною внуттрь города. Фиг. 5 Чертеж. XVI.

Наблюленія.

І. Цитадели строятся по большой части при вновь завоеванных в городахв, для содержанія общества вЪ страхѣ, или для охраненія имѣнія жителей пространнаго и богатствомъ изобил ующаго города; поелику онъ довольно могушЪ прошивишься непріяшелю и шогда, когда главная крепость взята будеть, чему довольно бывало примеровь.

II. Дабы циппадель могла командовать городскими строеніями, то для оной полезнъе занимать высокія, нежели низкія мізста, а особливо пакія, которыя весьма близки кЪ морю, кЪ рѣкѣ или большому озеру, для способнѣйшаго пресъченія во время бунта в привозъ потребных вещей крвпостным вителямв, или для удержанія непріятельского приближенія судами; по сей причинъ циппадели не при всякомъ мъстъ строинь можно.

III. Главная крѣпость со стороны цитадели не должна имъпъ ни одной такой часпи укръпленія, которая бы закрывала себя от выстръловЪ циппадели, и для того оная должна быть укрвплена св большимв рачениемв, нежели городЪ; ибо естьли циппадель будетъ слабъе онаго, то непріятель не преминеть ее осадить прежде, нежели главное укрвпленіе, и взяв оную завладветь и городомь; напротивь того непріятель, сдвлавши осаду городу и завладввши онымь, должень будеть двлать другую осаду, дабы завладвть цитаделью, или принуждень будеть осадить городь и цитадель вмъсть.

IV. Между циппаделью и градскимъ строеніемЪ для безопасности оставляется пустое мъсто ZZ, шириною по последней мере зо саж. котпорое зоветися Эслгланадомъ. На семъ мъсть собираются полки и гарнизонь, для смотру и ружейнаго ученія, и дабы непріятелю, завладовшему городомЪ, не можно было подойши кЪ питадели, будучи закрытымь. Цитадели посрединъ городовъ не строятся; ибо въ случаъ бунта останутся безъ всякой помощи, также непріятиель, завладфвши городомЪ, легко можетть поморить въ ней гарнизонъ съ голоду, естьли онь не имъеть всъх потребностей, коими бы до прибытія вспомогательнаго войска циталель защищаться могла. Цитадели иногда двлаются и внъ города, но однакожъ соединяющся съ нимъ какими либо линъями, или строеніями, и отдъляются от в кръпостных в частей, равно как в и прочія циппадели рвомЪ.

V. Циппадель всегда занимает двъ стороны укръпленія, и должна быть такъ построена, чтобы главный ровъ защищался либо фасами бастіона, или фасами равелиновъ, какъ возможно прямыми выстрълами.

§ 139. ЗАДАЧА. Начертить полное изображение пятиугольной цита дели.

Решен. Пусть бастіоны L, Е и М означають ту сторону кръпости, на которой надлежить помъстить циппадель. Сти басттоны, при черченіи крѣпости, не должно означать тушью, но однимъ только карандашемъ, для того что мъсто средняго бастіона Е, сЪ прикосновенными кЪ нему стпроеніями, займеттъ частть ципадели, входящей внутрь города. И такъ продолжи капишаль бастіона Е неопределенно, на которой выбери произвольную точку D, далье или ближе кЪ городу, смотря по обстоящельствамь, какь далеко циппадель внутры города вставить будеть должно; изь сей точки D поставь перпендикулярь АВ, на которомь сделай DA = DB = 66 саж. что составить наружный бокЪ АВ во 132 саж.

По извѣстному боку АВ, сыщи величину полупоперешника АС правильнаго пятиугольника (Курсъ математ. Томъ III. § 78), котпорой будеть 112°, 2'; разтвореніемь сего полупоперешника опиши двъ дуги, взаимно пересъкающіяся въ точкъ С, которая будетъ центръ пятиугольника. Изъ точки С полупоперешникомъ СВ опиши кругь, по окружности котораго положи бокъ АВ пяшь разъ; на каждомъ изъ сихъ боковъ изобрази укръпленіе точно такимъ же образомЪ, какЪ вЪ (6 74) показано, и присовокупи кЪ сему укръпленію наружныя пристройки, которыя для циптадели почтится необходимыми; наконець изв угловь F и I бастіоновь L и M, проведи линъи Fa и 1b такъ, чтобы части Аа и Вь фасовъ циппадели могли управаять продолженными фасами Fa и bI главной крѣ-

крепости. Прикрытой путь и гласись цитадели сдълай такъ, чтобы часть онаго, прилежащая кЪ городу, имъла свободное сообщение сЪ городскимъ прикрышымъ пушемъ, чрезъ что и изобразится цитадель, как из Уертежа XVI. видно.

Прибавл. І. Ежели должно будеть цитадель такъ разположить, чтобы целой бастіонъ циппалели находился въ городъ, по уголъ баспіона циппадели должень быть на капитали бастіона CD главнаго укрыпленія, на примерь, въ точкъ D; потомъ, сдълавъ DC равну полупоперещнику правильнаго пяшиугольника, опищи кругь, въ которомъ от в точки В положи пять разЪ наружный бокЪ АВ = 132 саж. а наконецЪ соверши укрыпленіе циппадели, как в в сей задачь показано, то и получишь желанное изображеніе циппадели.

Прибавлен. II. Поелику таковыя изображенія циппаделей должно будеть несколько разъ повторять черченіемь, для того только. чтобы цитадель имъла положение свое внутрь города, какЪ надлежишЪ, а особливо когда она пристроивается кЪ старому укръпленному мъсту; то кажется въ сыскиваніи точки D, гдъ ей быть должно, следующее средство будеть легче и просттве прежняго: начертия планъ главных в линъй циппадели, как в показано, на особливомъ листъ бумаги по томужъ размъру, по котпорому изображено главное укръпленіе, потом в обръжь бумагу вплоть подла краю главных влиньй св той стороны, которая долна бышь сообщена съ городомъ; положи сей чер-И 3

тежъ на изображение города такимъ образомъ, чтобы рвы и городския укръпления командуемы и обороняемы были съ цитадельскихъ строений; а наконецъ учиня сіе и сколовши цитадель на планъ, изобрази оную, какъ по правиламъ показано, чрезъ что и изобразится планъ города съ цитаделью.

Прибавл. III. Естьми же потребно заложить циппадель внъ кръпости, тогда изображается она предъ куртиною, а центрь оной берется на перпендикуляръ, воставленномъ изъ средины той куртины, которая должна быть безъ всякаго укръпленія; поелику вмъсто оной, одинъ бокъ циппадели будетъ съ фланками и фасами и съ прочимъ укръпленіемъ, какъ изъ втораго изо-браж. Чертеж. XVI. видно.

Примвчанія.

Г. У ципадели обыкновенно бываеть только двои вороть, одни вы городь, а другія вы поль: первыя для убъжища гарнизона, вы случать мятежа или послы сдачи города; а другія для принятія вспомогательнаго войска и провізніта, и для того они называются соротами помощимими. У каждыхь вороть дылаются мосты такісжь,

нанъ и у города.

11. Во внутренности ципаделей большой пласдармъ и улицы разполагающся такимъ же образомъ, канъ и въ главной кръпости (§ 124). Въ ней помъщаются самыя знатнъйщтя строентя, какъ-то: цеововь, Губернатерской домъ, Арсеналь, пороховые и съъстныхъ припасовъ магазеины и проч. а остальное мъсто зянимается Офицерскими и солдатскими казармами, отстоящими отъ внутренней отлогости куртинъ въ 4 или 5 саженяхъ. Гат есть ципадель, тогда городскимъ улицамъ того мъста должно быть открытыть противъ ципадельскихъ строентй, дабы можно было съ ципадели вдоль ихъ стрълять, и поражать сборища мятеженновъ; такъ же дабы не допустить непріятеля подойти въ ципадели состороны города, закрывансь городскими строентями, котада онь имъ завладъсть.

6 140. Определ. Сообщительною цитадели называется продолженная часть городскаго укрѣпленія до цитадели, какЪ Га и Ів, или часть укрѣпленія, находящаяся между городомЪ и циппаделью, какЪ рр. Изображ. 2 е.

Примъчанія.

I. Помянутыя линви оканчиваются или на капишаляхь бастоновь цитадели, либо на напиталяхь равелиновь, или на срединѣ куртины. Послъднее разположеніе от искусных Инженеровь почитается полезньйшимь, нежели прочія.

II. Сообщительныя части, в разстоянии 35 или 40 саж. от прикрытаго пути, вала не имъють; но на сем в разстояни строится наменная ствна, от 4 до 5 фут. толщиною, а высотною равная св валомв главнаго мъста. На верьку сей стъны дълается ходь, въ 4 или 5 фут. шириною, поддерживаемый со стороны города каменными подпорами, сообщающимися аркадами (сводами). Сей пушь имбеть равное вознышение съ валомь города, и со стороны поля прикрывается паранетомв, вв 2 или з фута толщиною, коего высота 6 фут. в в нем далаются для ружейной обороны окошечки.

III. Когда города пространны и многолюдны, то со сторонъ городскаго укръпления, противуположенныхъ ципадели, спроятся редупы, кои не что иное суть, какъ от дъленные бастоны; перешейки оных в, со стороны города, прикрываются небольшим в укрыплентем в со рвомы, поедь которымь оставляется внутои города малая площадь, без в закрытія сообщительной линви. Мъсто со стороны поля должно быть исправно украплено; ибо вь прошивномь случав непріящель не преминеть оное осадищь, и симь способомь легче завладёть городомь, которой противь сего строенія имбеть слабое укрвпленіе. Таніе редупы находятся в Страсбургь, Лиль, и проч. въ нихъ содержится особливой гарнизонъ и Коменданть, равнымь образомь и не больше, необходимые для гарнизона сихъ строеній, провіантскіе и прочихь воен, ных в припасовь магазеины.

О контр-минахъ и фугасахъ.

6 141. Определ. Контр-мины или противные подколы сунь подземные ходы, фасам в и фланкамЪ бастіона, а иногда и куртинамЪ параллельные.

Прибавлен. Контр-мины строятся каменныя со сводами вЪ шоже время, какЪ и крепосшь. Поверьхность их основанія почти в равном в возвышени со дномъ сухаго рва; а ежели ровъ водяной, то оной ход волжен выть, несколькими футпами выше поверьхности воды. Высотта хода 6 фут. а ширина 4 фута. Такого роду подконы называющся главными или коренными; прочіе же, кои дізающся по обыкновенію во время осады, продолжаясь от в главных в, называются отрасльми или сътвями первых в. Высота сихв подкоповъ 4 фут. а ширина отъ 27 фут. до 3 фут. въ сихъ галереяхъ ходить можно только на коленях в или нагнувшись.

Примъчанія.

І. Входь вы подкопы дълается близь фланксвы бастіона, посредствомь ступеней или лесницы, сдъланной подъ валомъ контр-минированнаго строенія. Отдаленіе жодовь, составляющих в контр-мины, отв одежды вала сепь непостоянно, а двлается по разсуждению Инженера укрѣпляющаго мѣсто. Г. Маршалъ Вобанъ отдаляль их в отв эснарна на 48 и 60 фут. св приобщением в в нимь отраслей, оканчивающихся у контр-форсовь одеж-

II. ВЪ углахЪ подкопа, для прибъжища минерамъ, дълаются сборныя мѣсша, изв коихв каждаго поперешникв оть 6 до 8 фут. входь сихь сборных высть затворяется дверьми, им вющими для пальбы изв ружей окошечки, или малинькія амбразурцы. Иногда посрединѣ сборнаго жьста дълается колодезь, одътой намнемь, глубиною около 12 фуш., а шириною от 2 до 3 фут., в в которой для удовольствія жителей, проводиния вода изв вив города.

III. Дабы непріятель при входь вы подкопы не могы екоро завладыть галлереєю или ходомы, то для отвращенія сего дылаются поперечныя перегородки сы толстыми дверьми, отстоящими одна оты другом вы 3 хы или 4 хы саж. вы комхы прорызываются для пальсы изы ружей нысколько окошекы.

IV. Для равновъсїя внъшняго воздуха съ контр-минами, дълывались въ древнїя времена изъ сводовъ галлереи, четвероугольныя и круглыя продушины, или трубы, простирающійся до поверьхности валганга, шириною оть 2 до 3 фут.; но Шевалье де-вилль примътиль, что дъйствіе ихъ въ разсужденіи равновъсїя воздуха не совершенно, и для того онъ совътуеть дълать сій продушины нъсколько ширъ. Помянутыя трубы дають выгодное средство выгнать непріятеля, вшедшаго въ контр-мины, разными отненными составами, кои чрезь оныя трубы бросаются и наполняють ходь контр-мины вонючимь дымомь, оть коего не можно остаться въ галлереи не подвергаясь опасности задушиться.

Чертеж. XVII. изображ. 1 е. представляеть плань контр-минированнаго бастіона, въ которомь буквы dd означають ходь или галлерею бастіона и прикрытаго пути.

ff, отрасли или вътви контр-мины.

Изображен. З. представляеть проръзьконтрины съ опраслыю или вътвыю по широтъ фаса бастіона.

Изображен. 2. представляеть прорыть контримины съ отдущинами ВВ, оканчивающимися у крутости банкета, которыя находятся пропивы самых колодновы Р.

Буква А означаетъ профиль такихъ контрминъ, которыя въ древнія времена дълывались по длинъ каменной одежды, съ трубами или отдушинами, до поверьжности парапета простирающимися. Сіи галлерей довольно уменьшали какъ работу, такъ и иждивеніе каменныхъ и ъ

одеждь; однакожь ствны св такими контр-минами подвержены были скоръйшему разоренію оть неприятельских пушечных выстрыловь, нежели первыя, ибо попавши ядром в в ствну оптаушины, легко оныя разоришь можно.

Равелины, контр-гарды и прочія наружныя пристройки также могуть быть контр-минированы, ежели только не пожальють на то иждивенія. Онъ дълаются точно такимъ же образомъ, как и под в главным в строеніем в. Вход в в в оныя конпір-мины далаетіся либо в перешейках в помянутых в строеній, или строяться подземныя сообщенія, идущія от в галлереи бастіоновь поль сухимь рвомь, до галлереи наружных в пристроек в, как в в в изображ. 1 м в буквами Е и Е означенном видно.

Когда свойство земли позволяеть, то контрмины дълаются и подъ прикрытымъ путемъ съ трехъ, четырехъ или пяти камерными отраслыми т т, подъ срединою гласиса сдъланными, для взорванія непріятельского на оном укрупленія. Такія отрасли съ ихъ камерами именуются фугасами. Фугасы углубляющся не болье, какЪ на 6 или на 7 фут. считая от в поверхности вемли. Планъ сихъ фугасовъ и ихъ подземныхъ сообщеній представляеть (изображ. те. Чертеж. XVII); а проръзв подземных в сообщеній прикрытаго пуши съ минами главнаго строенія показываеть буква Е и СС (изображ. 4е.) того же чертежа.


Контр-мины довольно препятствують непріашельскому минеру подвесть свою мину подъ крѣкрѣпостныя строенія, и дають удобный случай прорыться изь галлереи къ непріятельской минь, и чрезь то опровергнуть его намъреніе; для чего должно предостерегаться, дабы непріятеля не допустить къ исполненію предпріятія.

Фугасы, сдъланные подъ срединою гласиса, весьма нужны во время осады; ибо непріятель, уведомясь объ оныхъ, не осмълиться инако приближиться къ укръпленіямъ, какъ съ великою предосторожностію, поелику фугасами легко можно взорвать всъ его на гласисъ сдъланныя апроши и батареи, и принудить къ потеръ не малаго времени на вторичное строеніе своихъ укръпленій, коими бы онъ могъ подойти къ прикрытому пути; слъдственно контр-минированныя укръпленія полезнъе тъхъ, кои оныхъ не имъютъ.

Примычаніе.

Хотя фугасы и признаются полезными для укрвпленія, однакожь Коменданту города надлежить остерегаться, члобы ихь не взорвать прежде, нежели непріятель на оныхь мьстахь укрвпится; поелику сдвлавтіяся оть взорванія фугасовь во кругь всего прикрытаго пути ямы послужать непріятелю совершенною засадою. Ежели Коменданть города намбрень взорвать фугасы, то онь должень вы то время приготовить сильную выл эку, посрествомь бы которой, подорвавь всё непріятельскій строежнія и батарей, можно было опровергнуть всю его осаду,

конецъ первой части,





НАУКИ ВОЕННАГО УКРЪПЛЕНІЯ

ЧАСТЬ ІІ.

Содержащая въ севъ 21 разположение военнаго укръпления городовъ двенадцати Европейскихъ Инженеровъ, съ полнымъописаниемъихъ правилъ.

предувѣдомленіе.

Мивнія писателей столь многоразличны, что число изв'єстных выдумщиков в Фортификацім считается уже до 150, а количество изданных в ими образцов в укр'єпленія до 400, и различіє между ими в в разположеній кр'єпостных в частей состоит в только в в том , что иной д'єлает в вал выше, другой ниже; иные толстот у бруствера полагают в больше, другіе меньше; у н'єкоторых в бока многоугольников в и оборонительныя линей длинн'є других ; один в д'єлает в двойные или тройные фланки, другой одинакіє; иные д'єлают в куртины ломаныя, а другіе кривыя, вн'є или внутрь вогнутыя и проч. о чем за излищнее почитается входить в в по-

дробное описаніе: по сей причинь предлагающся злъсь полько знамънипыхъ писапиелей изображенія, не для того, чтобы разположенію оных Б следовань въ строени крепостей, и упражняться безполезно въ черчени ихъ на бумагъ (изключая желающих в); но дабы умѣть чрезв то различины знаніе одного писания предв другимв, дать преимущество неоспоримой справедливости, и обозръть посатловательное их в произхождение.

от д Бленіе Т.

О Италіанскомъ, о древнемъ Французскомъ и о Голландскомъ укръплении городовъ.

О Италіанскомъ разположеніи укръпленія Гослодина Сардія.

ИзЪ великаго числа ИталіанскихЪ писателей. о сазличных разположеніях военнаго укрыпленія, одному только Сардію отдають преимущество.

6 142. ЗАДАЧА. Изобразить главныя линым укрыпления по правиламь. господина Сарлія. Чертеж. XVIII. изображ. 1 е.

Репиен. Внутренній бок В АВ сего укрыпленія (как в увавоманеть Г. Дейдіе, ссылаясь на Г. Опанама) должень содержать вы себь воо геометрических в шагов в, а каждой пол и перешеек в 150 шаговЪ *), слъдственно внутренній бокЪ АВ будеть имъть 666 г тоаз. а полуперешеекь бастіона 125 тоаз. и так в для куртины остается 416 тоаз. восьмая часть куртины, то есть

в) Всякой шагь содержить вы себь 5 Парижених в футовы.

52 тоаз. составляеть второй фланкь; и по исчислению найдется величина оборонительной линви 559 тоаз. *) чему быть не возможно; поелику мушкетные выстрымы такь далеко дыствовать и оборонять фасовь не могуть.

Дабы соблюсти соразмърность внутренняго бока 800 к в полуперешейку 150 тоаз.; то судя по древнему укръпленію, можно положить внутренній бок в АВ 160 тоаз. при чем в будет в полуперешеек в бастіона 30 тоаз. И так в, проведя линью АВ, которая бы по размъру содержала в себъ 160 тоаз. положи от в концов в А и В, для полуперешейков в АС и ВВ, по 30 тоаз. поставь из в С и В перпендикуляры СБ и ВЕ, равны АС и ВВ; сдълай вторые фланки СІ и НВ равны восьмой части куртины СВ; проведи чрез в концы фланков в Г и Е меньшія оборонительныя линьи, коими означатся фасы бастіонов в.

Сей ИнженерЪ, вЪ разстояніи зо фут. от в наружнаго бока бруствера, на средниъ куртины дълаетъ кавалієры Р и Р: видъ оныхъ есть продолговатый прямоугольникъ, въ которомъ поставляетъ на длинной сторонъ три пушки,

ККД

Ф) Сомнъваться должно, чтобы искусные въ тогдащнее время Италіанскіе Инженеры полатали столь невъровинную длину оборомительных в линьй; но утвердительно признать можно одно только честолюбіе французовь, относящееся единственно кв своим одноземцамь, и сокрывающих в непреодолимую ненависть ко всъм прочим Инженерамь; а болье по тому, что они в своих сочиненіях в о наукт военнаго укрыленія не помъщають почти ни одного из в ньмецких сочнителей, кои как в древностію, так в и превосходством своего знанія, французским Инженерам в предпочитаются.

для отраженія непріятеля со стороны поля; а по двъ пушки на других сторонахь, для обороны пролома въ бастіонъ.

Помянутый ИнженерЪ, присовокуплялЪ иногда въ семъ укръпленіи къ фланкамъ, орильоны, также и нижніе фланки, кои называеть онь Казематами, что саблать лолжно саблующимъ образомЪ: (Изображ. 2 е.) опідёли на фланкѣ АВ линъю АС, равну одной прети фланка; потомЪ положи на полуперешейкъ бастіона от В до І, также и на продолженном в фаст от В А до L птакуюжь величину, какова одна претпь фланка; провели неопредъленныя линфи ІТ и LH, параллельно фланку АВ; сделай ВЅ равну 2 moaz. проведи изЪ точки S линъю SP, параллельно полуперешейку; сделай часть с4 в то фут, а линью РТ равну 24 тоаз. протяни линью Т4; изъ точки С проведи на верьхъ угла прошивулежащаго бастіона линью Сх, котпорая пересьчеть HL вы точкь V; потомы точки L и V соедини прямою линфею LV, то и будеть плоской орильонь. Для закругленія сего орильона, сделай на линъи LV равнобедренный преугольникъ LkV, котораго бы бока Lk и Vk равны были $\frac{2}{3}LV$; изЪ точки к полупоперешникомъ к сопиши дуту, будеть закругленной орильонь. Линъя РТ означаеть верьхній фланкь, коего высота равняется высоть главного строенія, а линья СВ представляеть нижній фланкь или каземату, какЪ видно изЪ прорѣза вЪ изображ. 3 мъ Чертеж. XVIII. гдъ буква А означаетъ часть верьхняго, а В нижняго фланка.

Примъчаніе.

Хошя каземашы или нижние фланки кажешся, что приносящь великую пользу кръпости, поелику укеличивающь силу фланка и способные защищающь ровь, нежели верхніе фланки; однакожь примъчено, что одинь пушечной выстрый нижняго фланка произведеть великой дымь, копорый обезпокоить верьжний фланкь и препятспивуеть производить исправно пальбу. Притомь же как в нижнів фланки не отделены рвами, то оіп дейстеїя непріятельских выстраловь отторгающіяся части камней от ствны верхняго фланка двлають много вреда нижнимь, от чего принуждено будеть вы скоромь воемени оставить ихь безь двиствія. Сте-то самое принудило Г. Вобана опорочить их употребление. Сверьх в того недостатовь сего способа состоить вы томы, что фасы бастона ED и CF защищаются косо-прицыльными выстовлами фланковь, кои также довольно открыны, по причинъ вторых фланковь, которых в дъйствие весьма слабую приносить вы оборонь фаса пользу. .

О разположении укръпления Господина Еррарда де-Барле-дюкъ Чершеж. XVIII. изображ. 4 е.

Г. Еррардъ де-Барле-джкъ, Инженеръ Французскаго Короля Генрика IV, есть первый изъ древнихъ Французскихъ Инженеровъ, который издалъ въ 1600 мъ году полное описаніе военнаго укръпленія. Утверждають, что Амгенская цитадель укръплена по образу его способа, и что замокъ Седанъ также во многихъ частяхъ уподобляется оной цитадели.

§ 143. ЗАДАЧА. Начертить главныя линьи укрыпленія по правиламь Господина Еррарда.

Ръщен. Положимъ, что должно укръпить правильной шестиугольникъ, то для сего избравщи на бумагъ центръ О, произвольнымъ

разтвореніем в циркула опиши полкруга, по окружности котораго положи полупоперешник в ОВ три раза; проведи косые полупоперешники ОА и ОВ, сделай углы ОАС и ОВО по 45 град. *), раздели уголь ОАС на двё равныя части прямою линёею АД, которая пересечеть оборонительную линёю ВД вы пючкы Д; взявы циркулемы величину лины ВД положи оты А до С; чрезы точки Д и С проведи куртину ДС; а изы точкы Д и С на оборонительныя линыи АС и ВД опусти перпендикуляры ДЕ и СЕ, кои будуть фланки бастоновы; а лины АЕ и ВЕ означать фасы, что самое сделавь и на другихы бокахы шестиугольника, будеты имёты изображеніе главныхы линый Г. Еррарда.

Для изображенія рва, взявши циркулемъ величину фланка СБ, изъ точки В опиши дугу, потомь проведи къ сей дугъ касательную линью параллельно фасу бастіона ВБ; равнымъ образомъ сдълай и противъ другаго фаса бастіона АЕ, чрезъ что означится главный ровъ. Наконецъ начерти въ параллель контрескарту прикрытой путь, шириною 5 тоаз. а ширину гласиса сдълай отъ 20 до 25 тоаз. параллельно прикрытому пути, чрезъ что и изобразятся всъ главныя линъи кръпостнаго строенія.

Г. Еррардъ за непременное правило поставляетъ, отъ квадрата до осмиугольника фланкамъ быть перпендикулярнымъ къ фасамъ бастіона, а

Сей уголь Г. сочинитель полагаеть для укръпленія квалрата 60 град., пятиу гольника 40 град., а въ прочихъ многоугольникахъ по 45 град.

въ прочихъ многоугольникахъ къ куртинъ; оборонительную жъ линъю во всъхъ укръпленіяхъ полагаетъ равну 120 тозз. И такъ, ежели потребно будетъ знать величину прочихъ линъй показаннаго укръпленія, то начертия размъръ, коего бы 120 тозз. составляли величину оборонительной линъи, вымъряй посредствомъ онаго всъ линъи, получищь желаемое.

Сей ИнженерЪ дълалЪ на фланкахЪ и орильоны, которые занимали около двухЪ третей фланка.

Прим Бчанге.

Унръпление сего Инженера имъетъ многие недостатки; ибо фланки онаго очень корошки, и совершенно скрышы ошр непріяшеля, и по причинь острато угла, которой они делають съ куртиною, весьма слабо защищающь ровь и прошивуположенные фасы бастіона ...). Полуперешейни и фасы бастіоновь чрезвычайно долги, напронивь шего куршины очень корошки, а фланки не соразмърны величинъ полуперещейновъ. Все сте составляеть довольно великую погрышность; поелику неумфренно разпространять фасы бастона есть то же, что увеличинь слабвишую часть укрвиления, которая перввишимь предметомь осады; уменьшить куртину, значить уменьшить кобпчайшую часть, которая никогда осаждена быть не можеть. Бывшие потомь Инженеры. сію погръшность нъсколько поправили, и дълали уже фланкь перпендикулярно вы куртинь, какь - то извельдующаго за симь разположентя удобно видъть можно 😂).

I 2 При-

⁽ж) Безб пристрастія сказать можно, что фланки сего Инженера д'влають такой же тероической видь во время осады, какь робкіе солдаты во время баталіи, которые, не хотя сражаться съ непріятелемь, извинялись слудующими словами: непріятель намы столь презрителень, что мы не хотимь его удостоить своимь зрънгемь.

жф) Еррардъ (говорить шевалье де-Вилль) почитается только за то, что онь во францій быль первой сочинитель военнаго укръпленія.

Привавл. Гишпанской способь укръпленія почти ничъмъ не разнится от предложеннаго способа въ 6 142 мЪ; поелику оное имъетъ второй фланкъ, и полуперещеекъ бастіона равенъ шестой части внутренняго бока, фланки равны полуперешейкам в и перпендикулярны къ куртинь; фасы бастіонов опредъляются меньшими оборонишельными линъями, но шолько углы бастіона тупые. По сей причинь не предвидится нужды здёсь таковое изображение сообщать; ибо подобіе онаго из следующаго видеть можно.

О способъ укръпления. г. Шевалье де Вилля.

Сей Инженеръ прославился во времена Фран-цузскаго Короля Лудвика XIII. котпорый полагаеть полуперешейки и фланки бастісна равны шестой чести внутренняго бока укръпляемаго много угольника. Фасы и углы бастіона опреликания имнакапинодоро импинами динами а вр проликр многолючениках в чручешр бастіона прямые. ИзЪ чего удобно можно видёть, что г. де-Вилль вторыми фланками, сдёданными на куртинь, посльдоваль Италіанцамь, а полуперешейками ГишпанцамЪ; слъдственно сей образъ укръпленія есть сложной изъ Итпаліанскаго и Гишпанскаго способовъ.

§ **144.** ЗАДАЧА. Начертить главныя лини укрыпленія по правиламь Г. де Вилля. Чершеж. XVIII. изображ. 5 е.

Рышен. г. де Вилль полагаеть внутренній бокъ укрѣпляемаго многоугольника 120

тоаз. *). И так в, проведя лин вю АВ по разм вру вв 120 тоаз. раздели на шесть равных в частей. Сле лай полуперешейки AC и BD, каждой равень шестой части, то есть по 20 тоаз.; из в точекЪ С и D поставь перпендикуляры СL и DH равны полуперешейкамЪ; проведи полупоперешники ОВ и АО, и продолжи оные внё многоуголника неопредъленно; изЪ шочки L на продолженную ОА опусти перпендикулярь LO; сдьлай QM равну QL и проведи ML, котпорая будеть фась полу-бастіона СLM; равнымь образомъ сдълай фасъ NH другаго баспиона, наконець учиня пакоежь укрыпление и на другихъ бокахъ многоугольника, изобразящся главныя линви сего укрвпленія, при чем углы бастіона будуть прямые (Курс. матем. Томъ. И. 6 53 слъдет. 4 е.)

Для означенія рва, из в точек в М и N разтвореніем в 20 тоаз. опиши дуги, потом в каса-1 3

⁴⁾ Надлежить знать, что Г. де-Вилль (какь-то обвявляеть г. ле-Блондь.) вы своемы сочиненти полагаеты внутренній бокы многоугольника гораздо болье, ко-торой почти всегда равняется оборонительной линьи, и содержить вы себы 180 геометрических вызговы, что составляеть 150 толь, но притомы упоминаеть, что естьли положеніе онаго бока вы семы случав будеть очень велико, то можно оной положить во 150 таговы.

И такъ ежели внутренній бокъ многоугольника будеть имъть 150 поаз. по полуперешейки и фланки басті-она будуть по 25 тоаз. а фасы по 48 тоаз. и по 2 фут. естьлижь оный бокъ будеть содержать въ себъ 125 тоаз., то полуперешейки и фланки будуть имъть 20° 5′, а фасы 40 тоаз. Всъ тъ, кои употребляли способъ сего сочинителя, всегда полагали внутренній бокъ во 120 тоаз., что и здъсь полагается.

пельно къ тъмъ дугамъ проведи линъи, параллельныя фасамъ бастіона, чрезъ что и изобразится главный ровъ.

Для прикрытія фланка НD орильоном , раздели оной на три равныя части, чрез конець третій части GD проведи из противулежащаго угла бастіона линью MG, сделай GK равну GD, продолжи фась NH, пока пересьчется сь линьею MG в В R; из в сей точки, взятой за центрв, полупонерешником в RK опити дугу, которая пересьчеть продолженной фась NH в в точк I; точки I и K соедини прямою линьею IK; наконець сделай закругленіе сего орильона, так в же как в показано в в в в.

Дабы сдълать верьхній фланкЪ, то положи на продолженную КС, внутрь бастіона 7 тоаз. и проведя DE параллельно GF, или продолжа большую оборонительную линью МD, проведи EF параллельно GD, будеть EF второй или верхній фланкъ бастіона, а GD каземата или нижній фланкъ. Высота послъдняго равняется съ поверьхностію земли укръпляемаго мъста.

Примъчанія на разположеніе Г. де-Вилля.

- I. Фланки сего сочинителя имъють тужь самую погръщность, какую и Г. Сардія; поелику они, будучи перпендикулярны къ куртинъ, обороняють ровь и фасъ противулежащаго бастіона весьма прицъльными выстрълами.
- 2. Полуперешейки и фланки бастіонов весьма коротки, орильоно столько занимаєть во бастіонъ мъста, что на сокрытомо фланкъ болъе 4 хъ пушекъ поставить не можно, чего для обороны рва и фаса противулежащаго бастіона не довольно.
 - 3. По митию Г. де-Вилля укрыпление со вторыми фланками, въ разсуждении превоскодной обороны рва, нежели

жели первых фланковь, имтешь великія выгоды; но какь большая часть Инженеровь разсуждали о вторых в фланках в совство инако, то мнимую пользу и недостатки вторых фланковь из следующаго усмотреть можно.

Шевалье де-Вилль о пользъ впорых в фланков в объявляеть следующее: г.) , Вторые фланки , защищающь фась бастіона кратчайшими ли-, нъями, и пришомъ длина сихъ фланковъ бы-, ваеть 15, 20, 30 и до 40 тоазовь, съ ко-, их в бол ве третьей части фаса противуле-, жащаго бастіона видеть можно, следователь-, но фасы имъюттъ больше обороны, нежели съ одних в первых в фланков в. 2.) Хот и при-, нуждено будеть наклонить фасы для вто-, рых в фланков в СТ и Dd внутрь бастіона. , но въ такомъ случат удобнъе можно видъть , и оборонять съ первых в фланков в сабланный , вЪ фасъ бастіона проломЪ; чтожЪ касается , до угла бастіона, который вЪ разсужденіи " вторых в фланков в уменьшается, то доволь-, но будетть оный увеличить отв бо до оо , град. и савдуя сему примъру, угаы бастіо-, на шести и прочих в много у гольников в , так-, же и въ бастіонахъ на прямой чертъ строю-"щихся, должны быть прямые; поелику чъмъ , болье укрыпленіе боков имыть булеть, тымь , оно сильные вы обороны, не вы разсуждении , великаго отверзитія углов в онаго, но по при-, чинъ сильной обороны, произходящей от в числа ,, курппинЪ, содержимых в в в фланки. 3.) Хо-, тя оборона рва, которой в разсуждени вто-, раго фланка несравненно ширъе обыкновеннаго, , и не можеті быть совершенна; однакож выя нушая

, нушая изб него земля послужить кв дъла-, нію каваліеровь и уширенію гласиса. 4.) Хопія оборона вторых в фланков в прицельна, но оная произведенть больше огня; и пришомъ , когда (говоришъ сей Инженеръ) на второмъ , фланкъ не можно будетъ въ разсуждени весь-, ма косых в и длинных в амбразурв, ослабляю-, щихъ парапетъ, для обороны рва поставить , пушекъ, то и въ семъ случат ихъ презирать , не должно; поелику вмѣсто пушекЪ можно , употреблять ружья, то есть поставить фронть солдать, кои исправно могуть обо-, ронять фасъ бастіона. 5.) Еще знатная поль-, за вторых в фланков в состоит в в том в, , что близь оныхь на концахь куртины по-, строить можно каваліеры, коих часть фа-., совъ защищать можеть фась противулежа-, щаго бастіона, а остаток в оных в служить , можеть къ поражению неприятеля со сторо-. . ны поля.

Противное сему мнвние есть следующее:

І. Вторые фланки защищають фась противулежащаго бастіона весьма косо-прицельными выстрелами, и притомъ во время обороны солдаты, стояще на второмъ фланкъ, какъ бы отважны ни были (какъ-то по опытамъ извъстно) не стараются прицеливаться надлежащимъ образомъ, для обороны того мъста, которое они защищать должны; слъдственно весьма косая оборона почти ничего полезнаго для кръпости произвести не можетъ *), какъ-то говорить

в) въ доказапельство сего положимъ, что гребень пара-

ришь Г. Блондель въ своемъ сочинени; "что "вторые фланки ни къ чему больше не удобны, "какъ только къ произведению большаго огня, "устращающаго осаждающихъ; поелику мнъ "никогда не случилось видъть раненыхъ отъ "сей обороны осаждателей. "Господинъ же Вобанъ, опровергая вторые фланки, почитаетъ выстрълы простой своей тенали совсемъ безполезнымии и ни къ чему больше не служащими, какъ только къ защищению рва; однакожъ не отвергаетъ сихъ строений, коими по низкости ихъ удобно можно оборонять ровъ. 2.) Поелику

нета возвышается от самаго дна рва на 7 тоаз. и наклонность поверьхности нарапета з фута, то выстрвленныя изв пушекв и ружей перваго фланка прямой обороны ядры и пули будуть ударяться во дне рва, в разстояни от фланка около 42 тоаз. (§ 71 примбч. 4); изв сего нажешся, что солдаты, стоящіе на второмь фланкь, могуть защищать ровь фаса прошивулежащаго бастіона, и для того обороны им веть быть больше. Однаножь положимь, что и солданы стараюнся наблюдать весьма косо-прицальные выстрълы, то хотя наклонение парапета у вторых в фланков в такоеж в , как в и у первых в; но части оборонительных линви вторато фланка, простирающіяся по поверьхности паранета, при весьма прицвльных выстрвлахв, составляющия острой уголь со внутреннимъ бокомъ парапета, будутъ втрое и вчетверо больше, нежели части перваго фланка; слвдовательно и углы изъ помянутыхъ линъй и внутренней отлогости парапета будунь очень тупы, при коихъ пули и ядра, безъ ошибки сказать можно, будуть паданть по своему направлению на дно рва, въ разстояніи 130 тоаз. и болье оть вала втораго фланка, то есть несравненно далбе, нежели разстояніе от онаго до угла бастіона, и чёмь косте на-правленіе оборонительных линти, тёмь части оныхв, простирающияся по поверьжности парапета, будуть длиниве; следовательно ивкоторые выстрыя. ы будуть почти параллельны поверыхности земли.

вторый фланкъ GF (Чертж. II. изображ. 2 е). столькож в на себъ помъстить можеть орудій или солданть, обороняющих в фасъ СВ, сколько и перпендикулярь FI, опущенный изъ угла F на продолжение фаса СD (6 65); слъдовательно, дабы имъть полезную для кръпости оборону, по лучше сдълать ломаной фланкъ HFI и куртину EGI, не утъсняя внутренности города, нежели строить помянутые вторые фланки, коими в в разсуждении наклонения фасов в уштьсняется бастіонь 3.) Амбразуры, из в которых в бы можно было оборонять дно рва противуположенных в фасовь, во вторых в фланках вудуть весьма косыя, савдовательно их в прорызывать будеть не возможно; поелику довольно боль-шая ихъ опплогость и несоразмърная наружнаго отверятия ширина, ослабляющая парапеть, способствуеть непріятелю разорить вторые фланки в в первые дни осады. Чтож в касается до каваліеровь, то оными утвенень быть можеть бастіонь и внутренность города болье, нежели ломаными фланками, следовашельно они никакой пользы кръпости принести не могуть.

и такъ, сообразуясь съ сими неудобностями, осталось только сказать, (какъ говоритъ Сентжулье) что двъ обороны лучше одной, то есть, съ двухъ фланковъ больше отня и грому, нежели оть одного только перваго фланка, и наконецъ заключить, что несравненно полезнъе укръплять города одними первыми фланками, нежели присовокуплять вторые.

О спосов в Голландскаго укрыпленія Господина Маролле (*).

Г. Маролле в укръпленіи своем в дълает в фланки перпендикулярны к в курпинь, упопребляет в большія и меньшія оборонительныя линьи, все главное строеніе окружает в фосебреею или нижним валом в, чрез в что составляет в двойную оборону.

§ 145. ЗАДАЧА. Начертить полной плань Голландскаго укръпленія. Черт. XVIII. изоб. бе.

Рвшен. Для укръпленія шестиугольника проведи неопредъленную линью АВ, на которой сдълай уголь ВАО равень половинь угла окружности многоугольника, то есть — 60 град.; но какь сочинитель полагаеть уголь бастіона — 80 град. (**), котораго половина равна 40 град.; того для сдълай уменьшенной уголь ВАВ равень 20 град. положи для фаса от Адо Е 48 тоаз. изъ точки Е опусти на АВ перпендикулярь ЕN; положи от N до I для куртины верыхняго вала 72 тоаз. (***); сдълай ІВ равну AN; изъ точки I поставь перпендикулярь IL, равень NE, и протяни линью LB, которая будеть фась полубастіона; сдълай уголь АВО равень 60 град.; на продолженной NE уголь

^{©)} По большой части называють сей способь фрейтаговымъ.

^(**) Г. Маролле полагаеть уголь басштона въ квадратъ 60 град. въ пятиугольникъ 72 град. въ шестиугольникъ 80 град. въ семиугольникъ 85 град. въ восмиугольникъ и прочикъ многоугольникахъ по 90 град.

^(\$\$\$) Естьли нижняго вала не дёлается, нюгда сія линёя для нурщины главнаго строенія полагается 64 товаз.

GEF въ 55 град. которато бокъ ЕF пересъчетъ полупоперещник В ОА в В точк Б F; из В сей точки проведи линъю FM, параллельно къ боку АВ; продолжи перпендикуляры NE и LI до линъи FM, будуть EG и LH фланки полубастіоновь, а GH курпина.

ВЪ разстоянии 20 фут. от в означенной линьи, проведи оной паралельно внъ кръпости линьи, кои означашь ширину валганга нижняго вала; потомъ въ разстоянии 15 фут. проведи другую параллельную первой, чрезв чию и означитися парапеть фосебреи.

Сдълай ровъ шириною 16 тоаз. паралельно фасамЪ бастіона, коего контр-ескарпЪ пересъкщись въ точкъ т. означить главный ровъ.

Для означенія равелина, проведи изъ верьха угла т контр-ескарпа линъю ти, перпендикулярно кЪбоку АВ; положи отъ т до п 32 или 36 тоаз. изЪ точки п протияни на плечные углы Е и L до контр-ескарпа фасы равелина, при чемь ту и тх будуть полуперешейки равелина; слълай ровъ параллельно фасамъ равелина, шириною 10 тоаз.

ИзЪ центра О полупоперешникомЪ ОА или ОВ ониши кругв, или полкруга, на окружности котораго означь помянутой шестиугольникъ; на каждомъ бокъ онаго сдълай тожъ самое, что сдълано было на боку АВ, то и получишь полное изображение главных в линъй укръпления. том в означь прикрытую дорогу в параллель конпр-ескарпу, шириною 16 фут. Бо входящих Б углахЪ оной изобрази пласдармы, коихЪ бы полуперешейки равны были 10 тоаз. а фасы 12. тоаз. въ разстояни из птоаз. проведи линъи параллельно первымЪ, кои означашЪ ширину гласиса.

Г. Маролле (как в объявляет в Г. Дейдие.) на нижнемЪ валу дълаетъ дозорный путь, и дабы не упасть в в ров в прикрывает в оной со стюроны рва каменным в парапетном в полщиною в р г фут. как в изв проръза видно. Чертеж. XVIII. изображ. 7е.

Ежели потребно будеть совершить полной планъ сего укръпленія, то толщину вала, парапета и проч. наложить можно съ предложенных в проръзов в главнаго укрыпленія. Уситеж. XXI изображ. је и 2 е.

Прим Бчанія.

- Т. фланки сего сочинишеля разположены шакже, как и у предвидущих в Инженеровь, и притом весьма коротки; ровь прошивулежащаго бастона защищають весьма прицвльными выстрвлами. Равелин в сего строения совершенно оширывает куртину неприятельский батареять. во вколиших углах прикрышаго пуши построенным ,. и пришомъ весьма слабую имъешь оборону.
- 2. Г. Маролле и многіе Голландскіе Инженеры главною вигодою почишають фосебрею или нижний валь, которая составляеть двойную оборону крепости, и защишаеть дно рва и прикрытой путь выстрелами, гораздо вредишельн вишими, нежели св одного вала; и для того валганть оной дёлали на поверьхности земли, однакожь непріятелю весьма способно св построенных в на вершинъ тласиса батпарей сбить пущечыми выстрелами осажденных в св фасовь и фланков нижняго бастона, кои должны будуть сокрываться только на куртинъ фосебреи. Естьлижь главный валь крепости одеть будеть намнемь, то гарнизону и тамь укрыться будеть не возможно; ибо отторгающіяся ударами пушечных в ядерів части камня, равно и паденіе бомбь, могуть ихв привеети въ совершенную опасность.
 - 3. Изнаючая показанную погръщность фосебреи въ разсуждении небольшой высопы, придаеть удобный способъ

ко взятію кръпости приступомь, то есть ежели ровь сужой, то непріятелю легко можно взойти на валь посредственными лесницами; естьлижь ровь будеть наполнень водою, то зимою во время морозовь, всв части нижняго вала могуть быть равноприступными. Вь такомь случать Коменданть принуждень будеть большую часть своего гарнизона держать денно и нощно вь ружье, дабы учинить сильный отпорь нечаянному непріятельскому нападенію.

Помянущыя неспособности довольно научили нынъжникъ Инженеровъ, чтобы въ укртплентяхъ не дълать фосебреи, кромъ простой тенали противъ куртины, присовокупляя нижній фланкъ или каземату, гдъ они для кръпости могутъ быть полезны; поелику по онымъ непріятель вдоль стрълять не можетъ.

О слосоов укрвпленія Г. Сент-жулье.

Г. Жулье раздъляеть свою фортификацію на два вида, на большую и малую. Большою укръпляеть общирныя мъста, а послъднею небольшія мъсто-положенія.

§ 146. ЗАДАЧА. Начертить планъ 60льшаго укръпленія по правиламъ. Г. Сент-Жулье. Чертеж. XIX. изображ. 1 е.

Рѣшен. Положимъ, что должно укръпить правильной восмиугольникъ, котораго наружный бокъ ав 240 тоаз. И такъ раздъля сію линъю на двъ равныя части въ точкъ с, поставь изъ оной перпендикуляръ сі въ 24 тоаз. то есть равенъ десятой части наружнаго бока ав; чрезъ точку і проведи оборонительныя линъи аіl и вій; сдълай части іl и мі каждую по 70 тоаз. проведи линъю мl, которая будеть куртина, и на средину о сей линъи проведи меньшія оборонительныя линъи од и ов, на коихъ положи для каждаго фаса по 48 тоаз. то есть пятую часть

часть наружнаго бока ав, а напоследок в от в концов в сих в линей проведи к в концам в куртины фланки; таким в же образом в сделай и на других в боках в укрепляемаго много угольника.

Для изображенія орильона возми двѣ пятины фланка и соверши оной, как показано в в (6 89). Сдѣлай ров шириною в 20 тоаз, коего контрескарп проведи параллельно фасам бастіона.

Продолжа перпендикулярь іс до q, положи от входящаго угла контр-ескарпа до е 45 тоаз. для капитали равелина, отступя от в концовь куртины по 15 тоаз. проведи фасы равелина, сдълай ширину рва 10 тоаз. параллельно фасамь. Для контре-гарда равелина положи от в р до q 35 тоаз. проведи фасы онаго до контр-ескарпа параллельно фасамь равелина, потомь сдълай ровь сего контре-гарда 12 тоаз.

Прикрытой путь сей сочинитель дѣлаеть около всего укръпленія, шириною 5 тоаз. во входящих в углах во онаго строить пласдармы, коих в полуперешейки 15 тоаз. а фасы по 20 тоаз. и со сторонъ прикрываеть оные траверзами. В в срединъ пласдарма дѣлаеть круглой редуть для пушекъ и солдать. Ширина гласиса отъ 35 до 40 тоаз.

Поелику въ семъ способъ укръпленія мушкетная оборона полагается отть средины куртины, то для того сей Инженеръ дълаетъ противъ средины куртины, чрезъ ровъ до входа равелина прикрытой копониръ, высотою отъ дна рва 7 фут. кромъ бруствера, ширина онаго то того. въ которомъ для обороны рва и фаса бастіона

И

3.

VI

)-

Я

10 15 стіона ставятся пушки. КЪ сему капониру присовокупляєть онь каменную со сводомь галлерею (ходъ) для способнаго перехожденія солдать вы равелинь.

Толстота вала вЪ главномЪ укрѣпленіи полагается 12 тоаз. а толстота парапета для должайшаго супротивленія 5 тоаз. высота главнаго вала 12 фут. а внѣшняго укрѣпленія валЪ дѣлается 3 ми футами ниже; и дабы вЪ разсужденіи низкаго вала сихЪ укрѣпленій, закрыться отъ боковыхЪ непріятельскихЪвыстрѣловЪ, то сей ИнженерЪ поперетЪ валганга дѣлалЪ на фасахЪ праверзы.

ВЪ перешейкахb бастіоновb дbлаетіb сей сочинитель каваліеры, сb коихb пальба для лучшаго пораженія непріятеля производится чрезb банкb. И такb для изображенія сего строенія, взявши точкy b за центpb, разтвореніемbbопиши дут<math> y, назначь парапетbи валгангbкак<math> bиуглавнаго строенія, чрез<math> bчто и изобразится каваліер<math> bс

Примбчанія.

- І. Кавалієрь имфенть двв батарен, изв коихв первая двлается на поверьхности вала насыпнато бастіона, для безопасности отв паденія бомбв св сводами, представляющая со стороны крвпости открытую таллерею, надв которою, гораздо выше парапета главнато строенія, двалается другая открытая батарея св парапетомв.
- 2. Для сильнёйшей обороны рва сей Инженер делаеть нижнёе фланки, и для прочности вы супротивленёй укрыпляеть какы ихы, такы и верыхнёя фланки закруглеными мерлонами, длинною 2 товз. и амбразурами, шириною 14 товз.
- 3. Вы семы способы, котя и довольно корошаго укрыпленія, накы-то каваліеры перешейковы, от дыля нькоторымы

торыть образомь бастоны от главнаго строентя, приводять осажденных вы состоянте защищать проломы, сабланной вы бастонь; однакожь нажется, что фасы бастона от капонировь рва вы разсужденти прицыльных выстрыловы имбють слабую оборону, и припомы сей капонирь 2 мя или 3 мя бомбами легко разорить можно; также неприятель, завладыши контре-гардомы равелина, можеть сы построенных на ономы батарей разовить фланки, кои ему будуть видны.

§ 147. ЗАДАЧА. Начертить планъ малаго укръпленія по правиламъ. Г. Сент-Жулье. Чертеж. ХХ. изображ. 1 е.

Решен. Положимь, что должно укрыпить шестиугольникв, котораго наружный бокв ав 180 тоаз. Изъ средины с поставь перпендикуляръ са, равенъ четверти бока ав, то есть 45 тоаз. чрезъ конецъ онаго проведи оборонишельныя лины al и bi, каждую по 120 moas. то есть равны 3 ab. Савлай фасы as и br по бо moas. то есть = 1 ав. Положи на оборонительных в линъях $^{\text{h}}$ от $^{\text{h}}$ d до o и t по 30 тоаз. то есть одну шестую наружнаго бока ав. Точки о и t, также і и І соедини прямыми линъями: первая будетпъ куртина мъста, а последняя куртина тенали. Проведи фланки tr и оз, и чрезъ плечные углы линви тр и са въ параллель наружному боку ав. Сделай внутрь сего фаса ровь, инириною в тоаз. какъ линвя их показываеть, чрезЪ что опредълится фланкЪ хt. На семЪ фланкъ сдълай орильонъ и вогнутой фланкъ такимъ же образомЪ, какЪ показано вЪ предъидущей задачъ. Проведи наконецъ фланки тенали, параллельно фланкам b tr и os, пока пересъкутся сЪ продолженными фасами передняго бастіона.

Начерти ровъ сего укръпленія, шириною ів тоаз. положи на капишаль наружнаго равелина от входящаго угла контр-ескарпа 70 тоаз. и опистипя от в точек в и и и по го тоаз. къ симъ точкамъ отъ конца капитали проведи фасы равелина, сделай онаго ров 12 ппоаз.

Положи для капишали внушреннято равелина 45 тоаз. проведи фасы онаго параллельно фасамЪ наружнаго равелина, сдълай ровъ шириною ю тоаз, потом в савлай во вход в равелина выкружку шакимъ образомъ, чтобы конецъ дуги касался линви а и; для того, дабы (как в говорить сочинитель) со сделанных во рву у точек в и и р батарей вредить можно было непріятеля, когла он в савлаеть у точки а в в фаст передняго бастіона проломЪ. Толстота парапета сего укрѣпленія 18 фут.

Напосавлок в савлай прикрышой путь (выключая редупы) и гласись точно такь, какь въ первомъ укръпленіи показано, чрезъ что изобразипься полный планъ пребуемаго укръпленія.

Примъчаніе.

Фланки сего укрѣпленія имѣють великую оборону, которая не будучи открыта, весьма сходствуеть съ прямою обороною. Фасы внутреннято басттона сокрыты отв выстръловь неприятельских ватарей. Батарея сужато ова противулежащато бастіона обороняєть проломь съ такого мъста, противъ которато неприятель не можетъ поставить пущекь; наконець и тенальонь длиною своихь фланков в в состояни сд влать великую оборону. Напротивь того уголь передняго бастіона очень острь; а уголь тлавнаго бастіона очень тупь, что способствуеть скорому содъланію пролома, которой непріятель легко занять можеть, не взирал на батарею сухаго рва, для того что, естьли ему не удастся разбить оную пушками, THE

то онь разорить ее бомбами; и притомь, какь скоро сік батарея будеть разорена, то фасы внутренняго бастіона останутся безь обороны.

О способъ укръпленія Г. Еомбеля.

Г. Бомбель полагаеть три вида воённаго укрыпленія: большое, посредственное и меньшое. Въ большомъ укрыпленіи внутренній бокъ укрыплемаго многоугольника 160 тоаз. въ посредственномъ 140 тоаз. а въ меньшемъ 120 тоаз.

5 **148**. ЗАДАЧА. Начертить планъ укр**t**пленія по правиламъ Г. Бомбеля. Чертеж. XX. изображ. 2 е.

Ръщен. Раздъли внутренній бок в ас укръпляемаго многоугольника на пять равных в частей, из вкоих в каждая часть составить полуперешеек в бастіона. Из в точек в а и в поставь к в ас перпендикуляры вп и а в поставь к в ас перпендикуляры вп и а в поставь в потом внутренняго бока ав, кои будут в означать фланки бастіонов в; потом в проведи оборонительныя лин в и в в, пока пересъкутся с в полупоперешниками многоугольника в в точках в р и в, чрез в что изобразятся фасы бастіона пр и в в

Для орильонов в и нижних в фланков в положи от в точки п до и одну треть фланка вп, а от в точки s до с одну треть фаса sl, и проведи из в лин во сио, потом в св конца оборонительной лин ви в поставь перпендикуляр во, чрез в что означится орильон в. Продолжи оборонительную лин во sb, пока перес в толупоперешником в многоугольника в в точк з; сдылай хт равну ха, и проведи вт, на которой К 2

сдълай сокрышые фланки слъдущимъ образомъ: Начертия на линъи bo равнобедренный треугольник boq, котпораго бы бока од и bq равны были тремь четвертямь bo, и взявши точку q за центръ полупоперешникомъ ав, опиши дугу во, котпорая означать будеть нижній фланкь. ПотомЪ, прибавя кЪ первому растворенію в тоаз., опиши изЪ тогоже центра другую дугу далье первой на 2 или на 3 поаз. чрезъ котторую изобразится верхній фланкЪ.

Г. Бомбель в угав бастіона двлаеть нижнюю батарею, для начертанія которой положи на капишали басшіона линью pt, равну одной треши фаса пр; съ конца р сей линьи опиши дугу ду пересъкающую фасы бастіона, чрезъ что изобразится в b уга b бастіона нижняя баною 24 тоаз. въ параллель фасамъ бастіона.

Дабы означить верьхъ равелина, то изъ точки а разтвореніемь ад опиши дугу, а изъ точки с линњею св другую дугу, кои взаимно пересъкшись въ точкъ у, означать верьхъ равелина. Изъ сей точки проведи къ плечнымъ угламъ прямыя линъи до контр-ескарпа, чрезъ что означапися фасы равелина; наконець сдълай ровь сего строенія параллельно фасамь, шириною 16 тоаз.

Изобрази конттре-гарды равелина слъдующим в образомЪ: продолжи фасы равелина кЪ полю такъ, чтобы линъя ей равна была фасу равелина, сдълай уголь ehk равень 60 град. также и части ef и en равны одной трети eh и проведи линъи nv и vf параллельно ef и ne; та-кимъ же образомъ назначивши и на другой сторонъ

ронъ равелина, будешь имъть изображение контрегардовЪ.

Примћуан їя.

- I. Сей способь гораздо сходствениве сь правилами хорошато укръпления, нежели предвидущие. Фасы сего уковпленія обороняющся прямыми выстовлами, и фланки будучи довольной величины, способны кв жесточайшему опражению неприятеля.
- 2. Погръщности сего Инженера суть сабдующія: поелику уменьщенной уголь сего унръпления всегда почти 21 град.; то уголь бастіона въ квадрать будеть только 48 град. въ пятиутольникъ 66 град. по сей причинъ углы бастіоновь вь разсужденій супротивленія силь пушечных выстреловь будуть слабы, и следственно скоро разорены бышь могушь. Изв тогожь видно, что фасы бастіона низкой батарен дру, нажется, уголь бастіона бол ве ослабляють, нежели укрвиляють; потому что оные, соблюдая людей, находящихся на сей низкой бата. реи от сожжения верьхними пушками главнаго вала gtr (какв то не обдно случается) должны быть по послёдней мвов 15 ю футами ниже поверьхности вала, а паче не бывь прикрышы никакою наружною пристройкою, легко могуть быть со сабланных на гласист батарей анфилированы. Закругленный валь бастіона gtr, представляк героической видь, удобиве издали неприятелемь разорень быть можеть, нежели острота обыкновеннаго вастона, и приномъ низкая башарея ошкрываетъ изрядный способЪ непріятелю, кЪ скорбищему всходу въ сдбланный вЪ лицв вогнушаго вала проломв.

отделение и.

о новъйшихъ разположенїяхъ военнаго укръплентя Французскихъ Инженеровъ.

О слосовь укрылленія Г. Блонделя.

Г. Блондель полагаеть два рода укрыленія, большое и меньшое, на слъдующих в положеніяхь: въ большомь укрыпленіи наружный бокъ 200 тоаз. въ меньшемъ 170 тоаз. Оборонительная

тельная линъя въ большемъ укръплении 140 поаз. въ меньшемъ 120 поаз. и укръпление свое начинаеть съ уменьшеннаго угла, который сыскиваеть онь, вычитая 90 град. изв угла окружности много угольника, и къ третьей части остапіка придаеть із град. на примърь: дабы сыскать уменьшенный уголь вы шести угольникь. то вычти до град. изв 120 град. то есть изв угла окружности много угольника, кЪ третьей части остатка, которая есть 10 град. придай 15 град. то и получишь уменьшенной угод В 25 град. Сей уголь для укръпленія квадрата будеть 15 град. а для бастіона, который ділается на прямой линъи 45 град. По сей причинъ уголъ бастіона в в квадрать равень бо град. в пяпіиугольник 66, в шести угольник то град. и такЪ далъе; уголъ же бастіона, находящагося на прямой линви, будеть со град.

§ 149. ЗАДАЧА. Изобразить полной планЪ военнаго укрвпленія по правиламь Г. Блонделя. Чертнеж. ХХ. изображ. Зе.

Рѣшен. Положимъ, что линъя АВ есть бокъ укръпляемаго шестиугольника, у концовъ которой сдълай уменьшенные углы ABC и DAB по 25 град. Раздъли бокъ АВ на десяпь равныхъ частей, сдълай оборонительныя линъи ВС и АD равны семи десяпинам в наружнаго бока АВ, то есть въ большемъ укръплени 140 тоаз. въ меньшемЪ 120; раздѣли части АО и ВО оборонительных ва диньй на двъ равныя части в в точкахЪ Н и Е; кЪ концамЪ С и D оборонительных в линъй проведи линъи ЕС и НВ, чрезв что ознаозначаться фасы и фланки бастіона; потомъ протяни куртину CD.

Для орильона положи опів E до I и опів Н до L по 10 moas. чрезъ точки I и L проведи изь прошивулежащихь угловь бастіоновь линьи и продолжи оныя для уступа внутрь бастіона до т и п на 5 или на 6 пюаз. (*); на продолженных в уступах в сделай параллельно фланку DH три батареи, одну от в другой в разстояніи 7 шоаз. из сего числа положи для парапета з тоаз, а для валганга събанкетомъ и отплогостію вала останется 24 фут. нижнюю батарею возвышаеть сей Инженерь от дна рва на 9 и 12 фунг. среднюю от в 18 до 24, и самую высокую от в 27 до 36 фут. которой высота равняется высоть главнаго строенія. Внутри сего бастіона. въ разстояния 7 тоаз, отъ верьхняго фланка. сделай каваліерь, коего бы долгіе бока были параллельны помянушым фланкам, как из фитуры видно; каваліерь возвыщаеть сочинитель от поверыхности вала от 9 до 12 фут.

Сделай главный ров в параллельно фасам в бастіона, шириною равен в длин сокрытаго фланка. По средин главнаго рва назначь кювет в, шириною 7 или 8 тоаз. глубиною 5 или 6 фут. как в фигура 3 я показывает в.

Взяв Б точки Е и Н за центры, разтворенем ЕН опиши дуги, взаимно пересткающіяся в точкт F, которая будеть верых Б равелина; по-

Т 4

⁽⁴⁾ Дабы сдёлать длиннёе куртину, то сочинитель вы большемы многоугольник и вы бастёнь, который дёлается на прямой линьи, увеличиваеты сей уступы до 20 товя.

томь положа от угловь Е и Н по 6 тоаз. проведи до контр-ескарпа линви FH и FK кои будушь фасы равелина, изобрази ровь равелина параллельно фасам в онаго, шириною то продз.

Г. Блондель фасы бастіона прикрываеть кирпичнымЪ контре-гардомЪ, для начертанія котораго проведи въ разстояни 4 хъ тоаз. отъ контр-ескарпа линви гх и гг до контр-ескарпа равелина параллельно фасамЪ бастіона; следай парапеть онаго в или 10 фут. Сей контре-гардь должень бышь весь коншр-минировань, ровь сего конпре-гарда сдълай равенъ широптъ рва равелина. параллельно его фасамЪ.

Сей ИнженерЪ, для обороны равелинова рва. авлаеть на фасахь бастіона двь батарен: высота нижней равна высоть средней батарем фланка, а верыхняя равняетися высотть главнаго строенія, кои сделай следующим в образом в: продолжа фась и контр-ескарпь равелина внутрь бастіона, положи от в е и т до с и в по в тоаз. Подобным в образом в сдълай по двъ башареи на каждом в фасъ равелина, для обороны рва контпрегарда.

Во входящих в углах в, для прикрытія помяну шых в башарей, сд влай реду шы, коих в бы полуперешейки ав и ар равны были 20 тоаз. а фасы ва и ра отв 25 до 30 тоаз. кв коимв присовокупи ровь параллельно ихв фасамь, шириною в тоаз. а высота вала сих в строеній двлается въ о футовъ.

Наконець около всего контр-ескарпа сдълай прикрытой путь, шириною оть 6 до 8 тоаз.

ими зо тоаз. проведи пунктирныя линьи, кои означать будуть ширину гласиса; къ коему со стороны прикрытаго пути присовокупи банкеть, шириною оть 4 до 5 фут. Высоту и ширину вала парапета и прочихь частей укрыпления удобно видыть можно изъ сообщенных здысь приличнымъ мыстамъ сего строения разрызовь. изображ. 3, 4 и 5. Чертеж. ХХІ.

Примъчанія.

I. Сей образъ укръпленія можно сравнишь съ живописною каршиною, которая не смотря на блескъ доротихь для изображения издержанных в красокв, имъвши прошивъ правиль живописи многія погръшности, не можешь бышь искусными художниками одобрена; так и образЪ укрѣпленія умножениемъ чрезм фриым Ъ пущечнаго огня насъ ослъпляеть и принуждаеть сомкнуть глаза, дабы не взирать на велинія погрышности прошивъ основащельныхъ правиль военнато укръпления, при каждомь шагв вы немь находящияся. Естьми бы кто разсудиль укрышть городь великимь числомь пушекь поставленных на валь, то сей спосовь, для удовлепворенія так тыслящаго Инженера, был вы совершен вишій; поелику фась каждаго бастіона защищается 4 мя батареями, им вющими длину отв до до 36 тоаз, изв коихв на каждой батареи поставиться можеть отв 10 до 12 пушень, а на цвломь фланкв оть 40 до 50 пушень; слёдственно, изключая прочія укрыпленія, на однихь только фланках в в шести бастонах в должно быть отв 480 до 600 пущень, а на всемь укрыплени от 1000 до 1200 пушекв. Такое великое количество отня двлаеть ковпость, кажется, непобъдимою; однакожь уповательно. что всякой искусной Инженерь лучше согласится несравненно меньшим в иждивентем в украпить простой геоме. трической шестиугольникь и на валу онаго поставить пушки одну подлѣ другой, нежели подвергаться столь безчисленному иждивенію одних в только орудій, изключая издержки, на построение крвпости и содержание многочисленнаго гарнизона употребиться должныя.

2. Каменный контре-гарав, какой строить сей Инжекерв, не можеть долго противиться силь пущечных вывыстрвловь; поелику толщина парапета енаго тольно 8 или 10 фут. и примомы на мъсто перваго, по малости пространства, не можно сдълать другаго изы габтоновы или земляныхы мъшковь, котораго толщина по крайней мъръ 3 толз. быть должна. Сей контр-гарды, будучи разорень, совершенно откроеты непртятельскимы батареямы фланки, сы которыхы крыпость вдругь стрвлять не можеть; потому что нижнтя батареи, будучи одна преды другою мало пониженны, подвергаются сожжентю зарядовь сы верыхнихы батарей; и притомы покаванныя батареи имъющтя тъсное пространство, оты падентя бомбы и поражентя ядеры скоро сдълаться мочтуть разореннымы амфитеатромы, что самое послужить непртятелю скорыйшимы всходомы на кръпость.

3. Нижнія башареи, сабланныя на фасах вастіона и равелина, такомуж подвержены жребію; также острые углы бастіонов легко непріятельскими выстрвлами разорены быть могуть. Сухой кюветь, едбланный во рву, служить убъжищем непріятельскому Минеру. Поминутое укрыпленіе можно опорочить и вы разсужденіи других частей; но обы оных забсь за излишнее почитается аблать описаніе. Чтож касается до иждивенія сего укрыпленія, то вы том недостатка быть не можеть; поелику Государь, желающій доставить благосостояніе своему Государь, вы разсужденіи строенія укрыпленій, какы говориты Шевалье де-вилль и Г. пастань, должень завнзать глаза и отворить сундуки деннежной казны.

О разположении укръпления Г. Графа де Пагана.

Г. де-Паганъ полагаеть три вида укръпленій: большое, посредственное и малое. Наружный бокь многоугольника вы большомы укръпленіи 200 тоаз. вы посредственномы 180, вы маломы 160 тоаз.

§ 150. ЗАДАЧА. Начертить полной планъ посредственнаго укръпленія по правиламъ Г. де-Пагана. Чертеж. XIX. изображ. 2 е.

Ръщен.

Решен. Наружный бок В АВ укрыпляемаго шестиугольника, который равен В 180 тоаз., раздыли на двы равныя части вы точкы D, изы которой поставь перпендикуляры DC, равен Зо тоаз. то есть равены шестой части наружнаго бока АВ; изы точек А и В чрезы точку С проведи оборонительныя неопредыленныя лины AN и ВМ; сдылай фасы бастіонов АЕ и В каждой по 50 тоаз. *). Изы точек Е и F, опусти на оборонительныя лины ВМ и АN перпендикуляры ЕМ и FN, кои будуть фланки бастіонов ; потомы проведи куртину МN.

Г. Паганъ для лучшей обороны дёлаеть на фланкъ три батареи, возвышая ихъ одну надъ другою.

Для начершанія сих укрыпленій, кои вообще казематами именующся, раздыли фланкы FN на двы равныя части вы точкы G, изы точки A чрезы G проведи линыю AG, которую, также и оборонительную линыю AN, продолжи внутры бастіона неопредыленно.

Положи от G до H 5 тоаз. проведи HI параллельно к GN; в Б разстояни 7 тоаз. от Б сей линви, проведи КL параллельно HI в Б таком Б же разстояни, так Б чтобы HI превосходила GN одним Б тоаз. а КL двумя тоаз. больше HI; потом Б в разстояни 7 тоаз. **) от Б сей линви, проведи ОР па-

pa.

фа Пагань полагаеть ширину валганга вообще съ парапетомь въ квадрать большаго укрыпления, въ квадозиль

ф) ВЪ большомЪ укрѣпленіи для всѣхЪ многоугольниковЪ Г. Паганъ полагаеть фась бастіона 60 товь. вы маломъ 40 товь. перпендикулярь DC для всѣхъ видовъ укрѣпленія вы квадрать 27, а вы прочихы много-угольникахы 30 товь.

раллельно LK однимъ тоаз. длиннъе LK. Изъточки Рпротяни РQ паралельно FB. Сія линъя будетъ фасъ внутренняго бастіона, котораго линъя ОР будетъ фланкъ; назначь толстоту парапета нижняго и средняго фланка параллельно ІН и КL въ 15 фут., а ширину парапета главнаго строенія 18 фут., какъ то означаетъ проръзъ фланка Блонделева разположенія. Чертеж. ХХІ. изображ. 4 е.

Саблай главный ровб параллельно фасамъ басшіона, шириною 16 moas. также ровб предъ внутреннимь бастіономъ шириною 4 moas. изобрази кодъ вала шириною въ 4 moas.

Визинее укръпление разполагаетъ сочинитель двояко: вЪ первомЪ видъ дълаетъ двойной равелинъ и контре-гардъ, что начерти слъдующимъ образомЪ: (Чертеж. XIX. изображ. 2 е.) сдълай полуперещеек в та большаго равелина равен в 30 тоаз, фасb nx = 50 тоаз. для полуперешейка те внутпренняго равелина положи 12 тоаз. сдълай фасы онаго параллельно фасам в большаго равелина; между большимъ и меньшимъ равелиномъ изобрази ровь, шириною 4 тоаз. назначь ровь большаго равелина, шириною то или 12 тоаз. параллельно фасам вонаго; потом в сделай контретардъ дра параллельно фасамъ бастіона, шириною о или 10 тоаз. котораго длину фаса др опредъляеть контр-ескарть равелина; ровь сего контре-гарда сдълай равенъ ширинъ рва равелина, толстоту парапета 15 фут. какЪ-то изЪ прорвза Чертеж. XXI изображ. 6 го видно.

Bo

драшт и пятиугольникт посредственнаго, въ квадрать, пятиугольникт и шестиугольникт меньщаго по 7 това. а въ прочихъ многоугольникахъ по 8 това.

Во втором в разположени внашняго украпленія. два контре-гарда соединяеть низкою ломаною куртиною CVD (изображ. Зе Чертеж. XIX). По концамъ сихъ контре-гардовъ возвышаетъ три батпареи. Для начертанія сего, сдёлай контрегардь, шириною 25 тоаз. фасы оных в продолжи до пресъченія съ контр-ескарпомъ въ точкахъ А и В; а чтобы помъстить три батареи, то положи от А до С и от В в до D по 17 тоаз. изЪ точекЪ D и С поставь для фланковЪ перпендикуляры Сr и Dq, разделя оные пополамь. проведи изъ противулежащихъ угловъ контрегардовь линви, и продолжи оныя внутрь бастіона на 3 тоаз. проведи линъи параллельно фланкамЪ, чрезъ что означатися нижнія баттареи конпре-гардовЪ; потомЪ опиступая внутрь бастіона по 7 тоаз, проведи двв посавднія линви параллельно первымв, такв чтобы одна другую превышала однимъ тоазомъ, кои означать будутъ среднюю и верыхнюю батареи фланка контре-гарда. Изобрази толстоту парапета сих ватарей 15 фуш. остатокъ же будетъ ширина валганга каждой каземаны. Назначь ровь сего конпре-гарда шириною 12 тоаз. Толстота паранета фасовъ сего строенія полагается ів фут.

Начерти предъ сими контре-гардами одинакой равелинъ такимъ образомъ: изъ точекъ А и В, взятыхъ за центры, разтвореніемъ В опиши дуги, взаимно пересъкающіяся въ точкъ х, которая будеть верьхъ равелина; изъ сего верьха проведи, къ точкамъ отстоящимъ въ 3 тоаз. отъ плечнаго угла контрегарда линъи до контрескарпа, кои будутъ означать фасы

равелина. Сдълай ровЪ сего равелина 10 или 12 тоаз.

Изобрази прикрытной путь какъ въ первомъ. такъ и во второмъ разположении укръпления, шириною 4 тоаз. во входящих в углах в онаго сдвлай пласдармы, коих вы полуперешейки содержали въ себъ 12 шоаз. а фасы 15 шоаз. пошомъ означь передній брустверь (гласись) шириною оть 20 до 24 тоаз. какь изь 2 и 3 го изображ. видно.

Высопту вала главнаго укрыпленія полагаеть сей Инженерь 3 тоаз. глубину рва 3 тоаз. валгангь верхняго фланка делаеть равень высоть валганга бастіона; валгангь второй казематы 12 ю футами нижь, а поверыхность валганга нижней каземаны также 12 ю фунтами ниж в средней; высошу вала 2 тоаз. и глубину рва 3 тоаз. валь нижней баттареи, контпре-гарда равно и куртины, возвышаеть на одинь тоаз. считая оть дна рва, а прочія одна другую превышаеть на 12 фут. Валь контре-гарда возвышаеть на два тоаз. считая от в поверьхности горизонта, что удобно можно видъщь изъ приложенных в оному строенію проръзовь 4e и бе. изображ. Чертеж. XXI.

Примбчанія На способЪ Графа де-Пагана.

Способь украпенія Г. Пагана гораздо полезнае другихь; ибо коша въ укръплении онаго и находящся и жошорые не досшатки, однакожъ чрезъ него правила прежде быввание его разположения не мало удовольствовало последующих Инженеровь, писавших в новые способы военнаго укръпления, а особливо они одолжены ему, знаниемъ пользы, произходящей от прямой обороны. Естьмижь развмотръть съ примъчаниемъ правила послъдующихъ, то найдется, что оные были не что иное, как исправники недостатковь перваго. Г. Пагань первый изв французеких Инженеровь позналь неспособность фланковь перпендикулярных в куртинь; он изобраль способь тораздо лучшій прежняго, для обороны пролома в фасв и реа бастіона, отражая непріятеля довольным количествомь Артиллеріи, поставленной на фланкъ бастіона.

Наружный бастіонь есть изрядная оборона, препять ствующая непріятелю вь скоромь завладьній внутреннимЪ бастіономЪ.

Г. Пагань наземащами своими увеличиль силу защит щенія прошивулежащаго бастіона болье, нежели его предшественники; но как длина пушечных станков в и опидвиганте их в назадь во время пальбы принуждають вдавать каземаны внутов вастона, отв чего перешейки оных в саблались узки, в в коих не остается довольно мёста, габ бы можно было саблать ретираду. или построить довольной величины фронт в солдать, для отражения неприятеля ворвавшагося въ бастионъ. Помянутыя три батареи фланка, возвышающіяся одна надь другою, могуть номъстить вы себъ оть 14 до 18 пушекь, вы томы числы три такихы, кои будучи вы каждомь фланкъ близь плечнаго угла бастіона, совершенно сокрышы опб непріншеля, и служать немалою обороною для фаса противулежащаго бастіона.

Каземаны Г. Пагана котя очень тёсны и открыны непріншельским в пушкам в номодам однакож оны в в тогдащнее время, в номодое малое искусство матанія бомб ночти не производило никакого вреда, приносили кр впости великую пользу; но как в нын вшняя Аршиллерія предв тогдашнею несравненно преимуществуєть и мътание бомбь производится св великимъ иснусствомь, такъ что не возможно укрыться и въ небольшихъ укръпленіяхь, каковы суть фланки Г. Патана; слъдственно они со встый своими выгодами не способны, потому что

I. Непріятель съ противу их в построенной на гласисв батареи, разбивая верьхнія ствны каземать ядрами, можеть вредить отпоргающимися обложнами кирпичей стоящія орудія и канонировь, и какь оными обломками, такъ и землею казематы засыпаны бышь могушь, и чрежь то приведущся вы необоронительное состояние.

- 2. От производства съ показанных фланков пальбы, восходящий въ большомь количеств тустой дымь нижних ватарей, весьма безпокоить и почти захватывать дыханіе у обороняющихся въ верьхних ватареяхь.
- 3. Поелину къ пушечнымъ зарядамъ по большой части употребляются пеньковые пыжи, то при выстръважь съ верьжнихъ батарей въксторые изъ нихъ будуть падать загоръвшимися на нижнія батареи, и чрезъ сей огонь при заряженіи пушень, легно заряды въ ружнахъ нанонировъ загорътся могуть, а при разрывъ сихъ, той же участи подвержены будуть и всъ заряды находящіяся въ каземать, и тъм самит причинится бълствіе обороняющимся, слёдственно оныя казематы останутся безъ всякаго дъйствія.
- 4. Двойной ревелинь сего укрыпления хошя и спососень, но онымь не закрывается куртина; по сей причинь оная от побочных равелича батарей, построенных в на контр-ескарив, удобно разорена быть можеть.

О трехъ разположеніяхъ укрыпленія Г. Вобана

Первой образ в укрыпленія Г. Вобана называется древній или старинной, которой употпреблень быль во Франціи при укрыпленіи города Дюнкерка в Фортаній при укрыпленій при укрыпленій

- Г. Вобант полагаеть три рода укрыпленій: большое, посредственное и малое. Вы большемы укрыпленіи наружной бокы равены 200 тоаз. вы среднемы 180 тоаз., а вы меньщомы 160 тоаз.
- 9 ISI. ЗАДАЧА Изобразить планъ перваго разположения укръпления по правиламъ Г. Вобана. Чертеж. XXII. изображ. 1 е.

Ръщен.

Рышен. Положимь, что наружный бокь укрыпляемой фигуры будеть ВС, которой для посредственнаго укрыпленія имы 180 тоаз, и такь, изь средины сего бока ВС поставь перпендикулярь ID; положи оть I до D;

Восьмую часть бока ВС, ежели укрыпляемая фигура будеть квадрать;

Седьмую часть бока ВС, ежели будеть няти-

И наконецъ шестую часть бока ВС ежели укръпляемая фигура будетъ шести или болъе угольникъ, что и здъсь положено.

ИзЪ точекъ В и С чрезъ точку D проведи оборонительныя линви BD и CD, продолжи ихъ неопредвленно доб и Е.

Возми циркулемь, для фасовь бастіона двъ седмины наружнаго бока ВС, то есть 50 тоаз. и положи на оборонительных в линъях в от в в до Н и от в С до G.

Ставши ножкою циркула въ точкъ G, разтвореніемъ GH опиши дугу НЕ, которая пересъчеть оборонительную линъю СЕ въ Е; тъмъ же разтвореніемъ изъ точки H, взятой за центръ, опиши другую дугу GE, которая разръжеть оборонительную линъю ВБ въ точкъ F.

Точки Н и Е, шакже G и F, соедини прямы ми линъями НЕ и GF, кои будушь фланки полубастоновъ внЕ и СGF; а линъя ЕF соединяющая концы фланковъ, будетъ куртина; потомъ начертя на линъи вс правильный шестиугольникъ (Куреъ матем. Томъ II. § 239.)

Λ

сдълай на каждомъ боку такоежъ изображение: чьезь что и означаться главныя линви укрыпле-

Изъ каждаго угла В и С полубастіона, разтвореніем в тоаз. опиши дуги, потом в положа линфику на плечной уголь Н и на дугу ав такимь обгазомь, чтобы линъя аН, проведенная подаваннъйки, касалась дуги ав въ точкв с; также проведи в в точку С линвю еС. касательную къ дугъ ед, которыя взаимно пересъку тся въ точкъ L, чрезъ что и означишся верьх входящаго угла контр-ескарпа.

Разделя фланкъ НЕ на три равныя части. положи линъйку на уголъ бастиона С и на точку третьей части п, проведи внутрь бастіона линею пт = 5 поаз.; пакже положи на продолженной оборонительной линви СЕ, от Е до г пяпів тоаз, проведи ті; сдёлай на линви Ни закругление орильона как в в б во показано; потомь изв точекь т и г разпиворениемь тт опилии дуги. взаимно пересъканщияся въ точкъ с; изъ сей точки, взятой за центръ, тъмъ же полупоперешником в опиши дугу ит, которая будеть сокрытый вогнутый фланкь, или Туржрейзь; тоже саблай и на другом в фланкв, получишь изображение главных в линъй укръпления.

Опиступя от вплечного угла М до х, 5 тоаз. раздъли оставшуюся часть оборонительной линеи дх на две равныя части в в точке р, изв которой на оборонительную линью су опусти перпендикулярь рт; точки р, т и т соедини прямыми линфями, чрез что означатися фасы хр, фланки pt, и куртина tt строющейся во рву те-1 - 11/1 NOTE TO BE

нали *); сдълай ширину рва между куртиною главнаго и сего строенія, шириною въ 3 тоаз. ширина валганга, фасовъ и фланковъ дълается въ 3 тоаз.

Для начершанія равелина, продолжи перпендикулярь DI чрезь входящій уголь L контрескарпа, на которомь положи для капитали равелина оть входящаго угла L до N 50 или 55 тоаз.; положа оть плечныхь угловь Н и G до и и л по 5 тоаз. проведи кь симь точкамь оть N линьи Nu и Ns до пресьченія съконтрескарпомь кь точкамь К и О, чрезь что и означатся фасы равелина КN и ОN и два полуперешейка LК и LO; сдълай ровь равелина параллельно фасамь, шириною 10 или 12 тоаз.

Изобрази ширину парапеша во всем укръплени равну трем в тоаз. ширину валганга 5 или 6 тоаз. внутреннюю отлогость вала 3 тоаз. а наружную отлогость каменной одежды 6 фут. ширину банкета от в 2½ до 3 фут. толщину парапета против средины орильона 4 тоаз.

Назначь прикрытой путь въ параллель контрескарпу, шириною 5 или 6 тоаз. во входящихъ углахъ сего пути сдълай пласдармы, коихъ бы полуперешейки были по 10 тоаз. а фасы по 12 тоаз. Означенной ходъ прикрой отлогимъ парапетомъ (гласисомъ) въ параллель покрытому пути и его пласдармамъ, коего бы ширина была отъ 20 до 30 тоаз.

Со сторон в пласдармов сделай поперег прикрытаго пути траверзы, шириною з тоаз. а длиною равны ширине прикрытаго пути, къ л 2

^{*)} Г. Вовань дълаеть во рву тенали простыя R и съ куртиною безъ фланковь V.

коимъ со стпороны пласдармовъ присовокупи банкепы, шириною въ 21 или 3 фута; у конца каждаго праверза со внупренней стороны гласиса, сдълай проходы, шириною 4 фут. ПотомЪ около всего гласиса со внуппренней стороны назначь банкеть, шириною оть 41 до 5 фут.

Тысоту главнаго вала полагаеть Г. Вобанъ 18 фут. и глубину рва такуюжЪ. Высоту вала равелина 15 фут. то есть 3 мя футами ниже городскаго вала; высотту парапетта и гласича оть 6 до 7 фут. валгангь тенали со тавляеть поверьхность земли, на которой онъ дълаетъ парапеть тенали. Со внутренней стороны гласиса врываеть на банкетъ полисады, глубиною на з или на фута, выставляя концы их выше гласиса на 1 или да фуш. какъ изъ приложенных в на XXII Чертеж. проръзов видно.

6 152. ЗАДАЧА. Начертить люнеть или двойной равелинъ съ фланками по правиламъ Г. Вобана.

. Рышен. По предвидущей задачь, начерими сперва равелинъ съ одними фасами. Потномъ отпъ конца полуперешейка положи до f и k по 7 или по 8 тоаз. изb сихb точекb проведи линbи f_2 и кз, параллельно капишали равелина, до пресъченія съ фасами, кои означать будуть фланки равелина. Для внутренняго равелина или редута, положи от входящаго угла контр-ескарна а до п и г по в тоаз. из в точек в п и г проведи внутрь равелина фланки, параллельно капитали, длиною от 4 до 5 тоаз. из в крайних в точек в сих в фланков в проведи фасы, парадлельно фасам в равелина; потом в сдълай ров в сего редута, шириною з толучищь изображение внутренняго равелина или редута св фланками. Глубина рва сего строенія полагается по фут.

Сей редупть Г. Вобань делаеть только предь тою курпиною, вы которой делаются вороты, и во ономы помещаеть кордегардію (домь для караула). Высота вала сего редута равна высоть вала равелина, валганты и брустверы полагаеть такой же, какы и вы равелинь.

Сей Инженеръ для прикрытія угла бастіона укрыпляемаго квадрата и пятиугольника, строиль за контр-ескарпомь Демилюны, также въ срединь бастіоновь прочихъ много угольниковъ дылаль каваліеры, подобные тымь, кои описаны были первой части въ (§ 110); но какъ сіи строенія, а особливо первое совсыть безполезно, того ради оныя здысь и не помыщаются.

Примъчанія на первое разположеніе укръпленія Г. Вобана.

- I. Орильон Вобанов В разположен в изрядно, по тому болбе, что он в двлается наменной, следственно непріяменю разорить его почти не возможно, что самое служить и в немалому подкрвпленію фланка.
- 2. Фланки бастіона шанже не много приносять пользы кръпосяти, поелику они будучи углублены внутрь бастіона, утъсняють вы немь пространство для сдыланія реширады кы отраженію непріятиля, входящаго вы едыланной на фась бастіона проломы.
- 3. Нижняя бризура в оборон крипости до техь пор употреблена быть не можеть, пока неприятель не завладиеть орильономь.
- 4. Равелинъ разположенъ весьма слабо, поелику фасы равелина не закрывають куртины; по сей причинъ невружтель, сдълавши по объимъ сторонамъ равелина на гласисъ деъ батарем, средину куртины до основания ра-

зоришь можеть; слъдственно когда завладъеть равелиномь, то его ни откуда вредить будеть не можно, и такь, безпрепятственно сделавь на ономь две сильныя башареи, непремънно фланки разорить можеть. Фасы равелина слабо обороняющся фланками бастіона, потому что выстоблы весьма прицбльны; равелинь же съ фланками, которой французы называють деминономь, еще бол ве перваго не полезень кридсти, послику онь открываеть непріятелю не довольно курпину, но и фланки.

- 5. Пласдармы очень слабо обороняють прикрытой пущь, ибо фасы оных в корошки, и пришом выстрым весьма прицальны; сладовательно длинной фась гласиса слабо обороняющь.
- Г. Вобант, усмотря свою погрышность вы слабомь укрыпленіи куртины и фланковь, и дабы оную исправя привести въ лучшее оборонительное состояние, то началь прикрывать оныя малыми и большими люнептами, изъ коихъбольшіе называются иногда контре-гардами равелина, как в изв савдующаго предложенія видно.
- 9 153. ЗАДАЧА. Начертить малые люнеты и контре-гарды равелина.

Решен. От входящаго угла контр-ескарпа, положи по краю тлавнаго рва и по краю рва равелина, для полуперещейковь от и оР малых влюнешь по 15 тоаз. изв точекь Т и Р разтвореніем в 20 тоаз. опиши дуги, взаимно пересъкающіяся в і почк д; проведи прямыя линьи ТО и РО, кои будуть фасы люнеть или очжовь; также начерти люнеть и на другой сторонъ равелина; сдълай ровъ сихъ люнешъ въ параллель фасамь, шириною 6 тоаз.

Примвчанія.

1. Люнеты обороняются фасами бастіона и фасами равелина.

2. Высоту вала сих в люнеть Г. Вобант полагаеть отв 9 до 12 фут., а иногда возвышаеть на поверыхности земли только одинь паратеть отв 6 до 7 фут. следственно очки до тех в порв от в непріятеля будуть сокрыты, пока он в не взойдеть на верых в гласиса.

Большіе люнены или контре-гарды делаются для техь же причинь, и обороны фасовь равелина, которые начерти следующим в образомв: (У ртеж. XXIII. изображ. г.) неодолжа фасы равелина V за контр-ескарив, положи по краю рва от в D до С и от в Е до F по зо тозз. погломь от в точекь, гдь пересъкается главный ровъ со рвомъ равелина, положи по краямъ главнаго рва до М и N по 15 moas. и проведи линъи СМ и FN. Валь съ парапетомъ сего строенія сдівлай з мя или 4 мя фунтами ниже равелинова вала. Назначь ровь сихъ контпре-гардовъ параллельно их в фасам в, шириною равен в рву равелина. Въ срединъ каждаго изъ сихъ контре-гардовь, сделай параллельно фасу CD решраншаменшы или реширады РО; изобрази у всего строенія парапеть, валгангь и банкеть такой же величины, как в и у равелина; потом в помянутую решираду отдели реом в , шириною в в з или 4 поаз. не соединяя онаго сЪ главнымъ рвомъ.

Предв сими контре-гардами начерили редутъ S, котораго бы полуперешейки были по 10 тоаз. а фасы по 12 тоаз.; сдълай ровь параллельно его фасамь, шириною б тоаз., и изобрази какь обыкновенно, парапеть съ приступкомъ. Чтожь касается до вала, то онаго у сего строенія, кромъ парапета, не дълается.

Рвы контре-гардовь обороняются, какь и ровъ раведина, фасами басшіоновъ. Ровъ решраншамента обороняетися фасом в равелина. Редутв обороняется малыми фасами контре-гардовЪ.

6 154. Опредъл. Горнверкъ есть сложное кръпостное строение, состоящее из одной куртины, двухь фланковь и фасовь, и двухь долгихь боковЪ, кои крыльями называющся.

§ 155. ЗАДАЧА. Начертить горнверкъ или вившнее строение, половящееся рогамъ. Чертеж. XXIII. изображ. 2 е.

Решен. Продолжа къ полю перпендикуляръ IL проходящій изв средины бока, положи отв входящаго угла I контр-ескарпа до точки L половину или двъ трети наружнаго бока, то есть 90, 100, 110 или 120 толз. которое число сочинитель полагаеть мушкетнымь выстреломь. ЧрезЪ точку L проведи линъю LOP, параллельно куртинь; савлай LO и LP, каждую по 60 или по 70 пюаз. что составить наружный бокь РО во 120 или 140 тоаз.; отступи от угла плеча бастіона по 5 или 6 тоаз. до D и E, или проведи параллельно средней IL крылья сего укрѣпленія; потомъ укрѣпи наружный бокъ сего строенія такв, какв и главнаго, то есть поставь перпендикулярь изв средины бока, равень одной шестой части ОР, а фась равень двумь седминамъ наружнато бока ОР и проч. положи внутпрь бастіона, для уступа орильона 3. тоаз.

Начерши ровъ сего укръпленія, щириною ра-

венъ двумъ преплямъ главнаго рва.

Для капитали равелина, которой делается пред вуршиною сего укрыпленія, положи отв входящаго утла контр-ескарпа 36 тоаз. проведи фасы онаго на плечные углы полубастіоновЪ; сдѣлай ровъ сего равелина параллельно его фасамъ, шириною равенъ двумъ третямъ ширины рва большаго равелина.

Назначь у всего строенія парапеть и валгангь сь банкетомь, шириною вь з тоаз.

Высота вала у горнверка дѣлает ся 3 мя фунтами ниже, нежели у равелина крѣпости; а высота вала равелина, которой дѣлает ся у горнверка, 3 футтами ниже вала горнверка, то есть, ежели высота главнаго вала 3 тоаз. то высота равелинова вала крѣпости будет $2^{\frac{1}{2}}$ тоаз. высота вала горнверка 2 тоаз. а высота вала его равелина $1^{\frac{3}{2}}$ тоаз.

Иногда для обороны рва строится во рву горнверка теналь, соображаясь съ правилами главнаго укръпленія.

Для обороны длинных в боков в горнверка, иногда дёлаются въ срединё онаго ретраниаменты или ретирады.

Чтобы начертить ретраншаменть, по изь срены фаса равелина У поставь чрезь контр-ескарть перпендикулярь до пресвченія сь крыломь горныерка: сія линья будеть наружный бокь ретраншамента п, которой укрыпи валомы и паранетомы такой же величины, какая показана вы горнверкь. Со внышней стороны сего строенія назначь ровь, шириною 3 тозя и соедини оной только со рвомы равелина, которой и оборочняется фасомы равелина. Глубина рва должна быть то или 12 фут.

Около всего строенія сділай прикрытой путь и гласись, и во входящих углахь пласдармы, точно такой же общирности, какь и у главнато строенія, чрезь что изобразится полный плань горнверка.

Примбчанте

Ториверно пред куртиною имбето весьма слабую оборону, ибо длиномя его крылья со фасово бастионово, также и со окрышато пути, сбороняются весьма слабо; и тако неприятель, завладении обымо, не преминето построить противо фасово равелина сильныя батареи, со но портуб равелино до основания разорить можето помянутых же батарей ни откуда вредить будето не можно.

§ 156. ЗАДАЧА. Начертить горнверкъ предъ вастіономъ. Чертеж. ХХІІІ. изображ. 3 е,

Рвинел Продолжи капиталь бастіона до точки d, так в чтобы cd равна была половинь мли двумь третямь наружнаго бока главнаго строенія, то есть от в точки c положи до d, 90, 100, 110, или 120 тоаз. чрез в точку d поставь продолженный в в об в стороны перпендикулярь АВ. Сделай d и dВ по бо или по 70 тоаз. что составить наружный бок в АВ горнверка во 120 или 140 тоаз. положи от в угловь N и K на фасах в равелинов в 1 и 2 до F и G то 15 тоаз. проведи из в А и В до края рва крылья АС и ВМ. Потом в укрыпи все оное строеніе точно таким же образом в, как в в предвидущей задачь показано, чрез в что изобразится горнверк в пред в бастіоном в.

Примъч. Гориверив предв бастіоном имъств та-

одобляющееся коронь, состоящее из одного

бастіона, двух в полубастіонов в двух в крыльевЪ. Сте укръпленте дълается по большой части предв куртиною, а иногда и предв бастіономЪ, но только весьма рѣдко.

6 158. ЗАДАЧА. Начертить кронверкъ пре АЪ куртиною. Черт. XXIII. изоб. 4 e.

Решен. Продолжа перпендикуляр В АВ, из В средины куртины чрезъ верьхъ равелина проходящій, положи на ономь от входящаго угла L контир-ескарна до В 120, 130, 140 или 150 тоаз. изъ точки L, взятой за центръ, разтвореніемЪ LB опиши дугу ЕВГ, на котпорой положи от В до Е и F по 120 тоаз. и проведи ВЕ и ВГ, которыя будуть наружные бока сего укръпленія; укръпи оные бока строеніями, также какЪ и горнверки; потомЪ отступя отЪ проведи крылья Еп и Гт. Валь, парапеть и прочее сего строенія сдълай точно также, какЪ показано при черченіи горнверка, получишь требуемое изображение кронверка.

Равелины Q предЪ курпинами сего спроенія дълаются также, какъ и въ горнверкъ.

Примеч. Крон-верк в пред курпиною имбеть слабое разположение; послику крылья онаго почти ни откуда оборонять не возможно, и когда непріятель им в завлад ветв, то его выгнать весьма трудно; потому что онъ въ немъ въ разсуждении общирности сильно укобпишься можешь.

§ 159. ЗАДАЧА. Начертить кронверкъ предъ бастіономъ. Чертеж. ХХІІІ изображ бе.

Рышен. Составление кронверка предъ бастіономъ дълается точно также, какъ и предъ

курпиною. Продолжа кЪ полю капипаль бастіона положи оптъ верьха басплона 130 или 150 тоаз.; потомъ изъ верьха бастіоннаго угла, разтвореніем в положенной линьи, опиши дугу на объ стороны продолженной капитали, а изъ точки, гдв дуга разрвжеть капитальную линью, разпивореніем в 120 пюаз. перестки первую дугу. по объ стороны капитали: хорды сих в двух в частей дуги, будуть наружные бока сего строенія; опиступя по фасам в ближайших в равелиновь N. от входящаго угла по 15 или 20 тоаз. проведи кЪ концамЪ наружныхЪ боковЪ крылья, -ноди ийник кынакл кышкеводоги опти безор верка. ВпрочемЪ укрфпя сіе строеніе по правиламъ прелъидущей задачи, будещь имъть полное изображение кронверка предъ бастиономъ.

Примъчаніе.

1. Кронверкъ предъ бастіономъ имъеть такісжь не-

2. Чтожь каслется до простыхь и двойныхь теналей, какія Г. Возань строить предъ куртиною, то вы разсужденіи совершенной ихы неполезности, за излищнее почитается прилагать забсь ихы составленіе.

Привавл. Г. Вобанъ въ главномъ укръпленіи присовокупляєть предъ бастіономъ контретардь, подобной описанному первой части въ (6 100); для основанія коего полагаєть по контрескарпу равелиновь от в входящихъ угловь по 16 тоаз. фасы онаго дълаются параллельно фасамъ бастіона. Ходъ вала равенъ широтъ парапета, то есть 3 тоаз., высота вала 15 фут. ширина рва контресгарда равна ширинъ рва равелина.

О второмъ разположении укръпления Г. Вобана.

Второе разположение укръпления Г. Вобана употреблено при укрѣпленіи города Ландау.

6 160. ЗАДАЧА. Начертить полный планъ укръпленія по правиламъ втораго разположенія Г. Вобана. Чертеж. XXIV. изображ. те.

Рашен. ПоложимЪ, что внутренній бокЪ укръпляемаго правильнаго шестиугольника булеть ас = 130 пюазовь.

Положи от ва и с до в и г по 5 или по 6 тоаз. из в точки г поставь перпендикуляр ге', равенъ 5 тоаз. изъ точки е опусти на продолженной полупоперешник в многоугольника перпендикулярь et; савлай tn равну et и проведи линвю ен; продолжа er, сдвлай rx равну 4 тоаз. съ конца сей лини опусти на полупоперешникъ перпендикуляръ; такимъ же образомъ начерпи на всъхъ концахъ внутреннихъ боков в укръпляемаго многоульника, чрезв что и изобразящся малые бастіоны, кои г. ВобанЪ называеть Тур-бастгонами.

Продолжи капитали тур-бастіона сп и ао неопредъленно, на коихb положи отb n до dи от b о до f по 39 тоаз. точки b и d также rи f соедини прямыми линъями bd и rf, кои будуть оборонительныя линеи. Положи отв точекъ д и f до p и q для фасовъ контре-гардовъ по 50 или по 55 тоаз. потомъ положи отъ угла тенали h до k и и по 33 тоаз. проведи фланки контре-гардовъ рки ид; чрезъ концы сихЪ сих в фланков b и k проведи линь im, так и чтобы ik и vm равны были то тоаз.; потом из в точек b и o разтвореніем b и o поаз. опиши дуги, и проведи из в точек b и m к в тъм b дугам b касательныя линь b кои будут b означать ров b тур-бастіона.

Изобрази ровъ контре-гарда параллельно фасамъ онаго, шириною 15 тоазовъ.

Положа от в плечных в углов в контре-гарда q и р до l и s по в тоаз. проведи линъи параллельно фланкам в контре-гардов в, чрез в что и изобразится простая теналь, которой внутренни бок в будет в находиться на линъи ик.

Для начершанія равелина, положи на капишаль онаго 45 или 50 шоаз.; пошомъ положа ошь плечныхъ угловъ контре-гарда по фасамъ по шоаз. проведи фасы равелина. Начерши ровъ равелина, шириною 12 щоаз.

Иногда внутри равелина дълаетъ Г. Вобанъ редуть, коего капиталь равна 20 тоаз., а фасы параллельны фасамъ равелина: ровъ сего редута шириною 6 тоаз.

Фланки наружнаго равелина, прикрышый пушь, пласдармы и гласись дълающся шакже, как в показано в в первом в способъ Г. Вобана.

Ширина валганга главнаго вала и контре-гарда равна 6 тоаз. равелина 4 тоаз. редута 3 тоаз. толстота парапета во всъх строеніях равна 3 тоаз.; но вътур-бастіонъ дъластся онъ кирпичной, толстотою 9 или 10 фут. Высота главнаго вала, считая отъ поверьхности земли,

всегда 18 фут. Валь контре-гарда 4 ю футами ниже главнаго вала, какъ-то изъ приложенныхъ прорежовъ того же У ртежа, изображ. 2 и 3 го удобно видъть можно.

Примычанія.

1. Углы бастона во всвя многоугольниках вы нак из правил видно, будуть прямые, выключая квадрать, въ которств фасы тур-бастона опред листем пресвиением дугь, описанных 12 ю тов зами из плечных в

угловь басщіона.

2. Г. Вобан внутои тур-бастона под фланками делаеть назематы со сводами, выдерживающими силу паденій бомов. Вы наждой изы сихы наземать прорызывается по двы амбразуры, ноихы нижняя часть равинется сы поверыхностію воды. Поставленныя вы сихы назематахы пушки до техы поры не будеть видимы непрінпелю, пока оны не завладыеть прикрытымы пушемы. Сін подземный казематы вы мирисе время служаты хранилищемы военныхы и сыбстныхы припасовы.

О третьемъ разположении укръпления Г. Вобана, или о правилахъ, коими укръпленъ новой Бризакъ.

Третіе разположеніе укрыпленія Г. Вобана, которое онь употребиль при укрыпленіи новаю Бризака, почти во всемь сходствуєть со впорымь разположеніемь, и различествуєть только тымь, что онь вы семь способы удвоиль оборону рва.

§ 161. ЗАДАЧА. Начертить полный планъ укръпленія третьяго разположенія Г. Во-

бана. Чертеж. XXV. изображ. 1 е.

Ръщен. Положимъ для наружнаго бока АВ, укръпляемаго правильнаго восми угольника 180 тоаз. что полагается и для всъхъ много угольниковъ.

ИзЪ

Изъ средины Ав опусти внутрь многоугольника перпендикулярь СD, равень зо тоаз. или одной шестой части Ав; изъ точекъ А и в чрезъ D проведи неопредъленно оборонительныя линъи АD и вD; положи на сихъ линъяхъ для фасовъ контре-гардовъ отъ А до Е и отъ вдо F, бо тоаз. или з Ав.

изъ точки F взятой за центръ, разтвореніемъ FE опиши дугу, которая бы разръзала оборонительную линью ВL; на сей дугь сдълай хорду Еп равну 22 тоаз., которая будеть фланкъ контре-гарда. Такимъ же образомъ сдълай и другой фланкъ Fe: чрезъ внутренніе концы п и е сихъ фланковъ проведи линью пе, и продолжи оную въ объ стороны, пока пересъчется съ полупоперещниками многоугольника въ точкахъ S и Т.

ВЪ разстояніи 9 тоаз. от Б ST, проведи внутри многоутольника линью RQ, параллельно ST, пока пересъчется сЪ полупоперешниками вЪ точкахЪ R и Q: сія линъя будетъ внутренній бокЪ

укрѣпляемаго многоугольника.

Для начерпанія тур-бастіоновь, сдёлай полуперешейки Qc и Ra по 7 тоаз.; изь точекь a и с
поставь перпендикулярно фланки по 5 тоаз., и
оть концовь сихь фланковь проведи къ точкамь
ѕ и Т линьи, кои будуть фасы тур-бастіоновь; потомь на продолженных в фланках в внутрь
укрыленія положи по 4 тоаз.; такимь же
образомь изобрази помянутыя линьи при каждомь
бокь укрыляемаго многоугольника; потомь
внутренніе концы фланковь каждаго тур-бастіона соедини прямою линьею, оставя в в срединь

их в для входа в в тур-бастон в по о фут. как в того же чер- тежа видно.

Продолжи внутрь многоугольника перпендикулярь CD, и оть точки г пресъчентя внутренняго бока QR положи до t 5 тоза. чрезь которую проведи изъ точекь а и с неопредъленныя линьи аь и сd. Продолжи наконець фланки
контре-гардовь внутрь укрыплентя, пока разрыжуть линьи аь и сd въ точкахь d и в. Точки
d и в соедини прямою линьею ав, которая будеть куртина, части ак и сi линьй ав и сd
будуть фасы, а линьи кd и вi опредъленныя
продолжентями фланковь Еп и Fe, фланки главныхь бастоновь.

Ров в контре-гарда, ширина онаго, также и теналь между контре-гардами, начертываются таким же образом в как во втором в разположении показано.

Для капишали равелина берешся 55 moas. св конца которой кв точкамв, отстоящимв отв плечнаго угла контре-гарда вв 15 moas. проводятся фасы до краю рва контре-гарда. Вв кажамы равелинь двлаеть сей Инженерв редуты, которых вапишаль равна 23 moas. фасы оных в проводятся параллельно фасамв равелина.

Для фланков в равелина, положи от в точекв; тав фасы пересвижет контрескартв, по фасам в равелина то тоаз, а на полуперешейках в онаго по тоаз, потом сій точки соедини прямыми линьями, кои будуть фланки равелина; а чтоз бы означить фланки редута, то положа на монтре

контр-ескарпъ по 3 тоаз. проведи линъи параллельно фланкамъ равелина до пресъченія фасовъ.

Ширину равелинова рва сдълай 12 moas. параллельно его фасамъ; ровъ редута также параллельно фасамъ, шириною 5 moas.

Прикрышый пушь и гласись начершывающся шакже, какь вы первомы разположении Г. Вобана показано.

Толстоту каменной одежды главнаго строенія сей Инженерь дълаеть у фундамента, то есть у подошвы рва 10 фут., котораго глубина 15 фут.; высота сей одежды простирается до поверыхности вала. Верыхняя широта одежды 5 фут. слъдственно отглогосты каменной одежды главнаго строенія 5 фут.

Толстота каменной одежды тенали в верху 3 фут. и на 3 фута ниже, толстота оной 4 фут., высота оной то фут., отлогость сей одежды одна шестая часть высоты, то есть $1\frac{2}{3}$ фут. И так $1\frac{2}{3}$ фут. у подошвы рва $1\frac{2}{3}$ фут.; но как $1\frac{2}{3}$ отлогость всех $1\frac{2}{3}$ фут.; но как $1\frac{2}{3}$ одной шестой части ея высоты, то в $1\frac{2}{3}$ савым одной шестой части ея высоты, то в $1\frac{2}{3}$ савым объясняется только о верьхней толстот $1\frac{2}{3}$ каменной одежды.

у верьха одежды контре-гарда и равелина дѣлается берма (уступъ), шириною б фут., и подлѣ внутренняго краю одежды насаживается рядъ скоро-растущихъ деревьевъ, какъ-то ивняку и прочая. И для сего берма дѣлается шириною 10 фут.

Omb

От внутренняго краю сей бермы возвышается парапеть 4 фута, коего наружная отлогость равна $\frac{2}{3}$ высоты, что полагается для отлогости всъх парапетовь. Всъ оныя отлогости одъваются дерномь.

Высота парапета во всъх в укръпленіях вообще съ банкетом в бут, высота онаго со стороны поля 4 фут, внутренняя крутость онаго г фут, ширина у подошвы банкета до наружнаго края отлогости 20 фут.

Парапеть тур-бастіона дълается кирпичной, толстотою 8 фут., высотою 6 фут.

Валгангъ главнаго укръпленія, вмъсть съ банкетомъ, дълается шириною 5 тоаз., такаяжъ ширина валганга полагается и для контре-гарда; ширина валганга въ равелинъ 4 тоаз., а въ редутъ отъ 25 до 3 тоаз.

Высота вала, считая от в поверьхности земли, тур-бастіона 16 фут., контре-гарда, куртины и всего главнаго строенія 12 фут., валь или рампарь тенали возвышается от в дна рва 16 фут., высота вала равелина и редута, считая от в поверьхности земли 9 фут.

Высота банкета $\frac{1}{2}$ фута, ширина от $\frac{1}{2}$ до $\frac{4}{7}$, от логость онаго $\frac{1}{2}$ фута.

Высота одежды редута или внутренняго равелина от в подошвы рва до полувалика 23 Фута, гд в толщина оной 5 фут., от в полувалика возвышается таблет в, как в у одежды главнаго строенія.

2

R

[-

1=

Высота одежды равелина, считая от дна рва, имъетъ только 15 фут., толщина оной М 2

въ верьху 2 фут., а на 3 фута ниже, толстота оной 5 фут. съ обыкновенною отлогостю. У верьха сей одежды дълается берма или уступъ 10 футь шириною, и подлъ внутренняго краю сей одежды насаживается рядъ деревьевъ, за коими со стороны вала ставится одинъ рядъ полисадъ, дабы непріятелю, втедшему на берму, не можно было ворваться внутрь сего строенія. Наружная отлогость вала и парапета начитается отъ уступа и одъвается дерномъ.

Валь контре-гарда у изходящаго угла дълается однимь футомь выше, нежели у конца фаса; а у плечнаго угла 3 фут. ниже, нежели у изходящаго угла, такъ что оной отъ плечнаго угла нечувствительно въ изходящему угау возвышается. Высота одежды противЪ изходящаго угла контре-гарда простирается до 20 фут. а противь плечнаго угла 181 фут. верьхняя толщина оной 21 фут., а на 3 фута ниже; толстота оной 5 фут., берма въ верьху сей одежды равна 10 фут.; от внутренняго краю сего уступа возвышается отлогость вала сЪ парапетномЪ; вся берма контре-гарда усаживается, как выше сказано деревьями, и укръпляется полисадами. Выключая оное, Г. Вобанъ къ углу контре-гарда присовок упляетъ небольшую стинку или боннеть, которая имветь 4 фута высоты, и простирается от изходящаго угла по фасам в до 20 фупп: длиною, гдв она и оканчивается отплогостію, параллельною парапетту. Смотри Чертеж. XXVI. изображ. 4 е. въ котпоромъ означается видь двухъ фасовъ контре-гарда. Контр-

Контре-ескарть главного рва имветь одежду которой толстота въ верьху з фута. длина контр-форсов В 4/фута, ширина их в у подещни 41 фут. и 3 фут. въ концъ; высота однимъ футомъ ниже одежды, а разстояние одного до средины другаго контр-форса как тлавнаго. такъ и прочаго строенія 15 фут.

Глубина всъх в рвов в 15 фут., но глубина рва у изходящаго угла конпре-гарда имъетъ фут. и нечувствительно уменьшается до средины тенали, гдв глубина онаго равна 15 фут.

Всѣ ходы вала, то есть поверьхность валтанга, имфють для стоку воды, внутрь крфпости на дили г фут. скату.

Внутреннія и наружныя отплогости вала, когда оныя будуть изв одной земли, какв выше сказано, д \pm лаются равны $\frac{2}{3}$ высоты; а ежели отплотость одъвается дерномЪ, то оная равняется 🗓 высопны.

Г. Вобань совыпуеть поверыхность валганга усаживать въ мирное время въ два ряда деревьями, кои собою могуть составить пріятную аллею, а третій рядь внутри крыпости у подошвы опплогосии. Все оное описание удобно видеть можно из приложенных на Чертежь XXVI. проръзовъ изображ. 1, 2 и 3 е.

Подъ тур-бастіонами сей Инженеръ дъласть подземныя сданія, такіяжь, какь вь предвидущемь способъ показаны, но только пространнъе; поелику тур-бастіоны общирнъе прежних в. Смотри Чертеж. XXVII. изображ. 1 е, и прорызы онаго изображ. 2 е и 3 е.

ВЪ срединъ тур-бастіона дълается пороховой двукамерной погребь, со сводами такой іполстоть, что оныя могуть выдержать силу паденія бомбь. По объимь сторонамь сего погреба, вдоль по фасамь и фланкамь, дълаются казематы; въ фланковыхь казематахъ проръзываются двъ амбразуры. Подлъ угла фланка для сообщенія съ контре-гардами дълается потернь или сартія; входь въ сутерренги, кои находятся подъ тур-бастіономь, дълается у подошвы вала противъ средины тур-бастіона, котораго сводь 10 фут. щириною.

Чрезв средину куртинв, у коихв воротв не имвется, делаются также потерны для сообщенія св теналью; такой же потернв строится для сообщенія св теналью и во фланкахв контре-гарда, какв-то изв Угртеж. ХХУ. изо-браж 2 видно.

Подъ фланками куршины Г. Вобанъ строитъ также казематы, изъ коихъ въ каждой дълается по двъ амбразуры, изъ чего произходить, какъ и въ тур-бастіонахъ два фланка, одинъ верыхній, а другой нижней Чертеж. ХХVII. изображ. 1 е.

Примъчанія на два послъдніе епособа Г. Вобана.

- 1. Равеличы имѣють пакуюжь неполезность для крѣпости, какія описаны были вы переомы его разположеній.
- 2. Редутв имветь весьма слабую оборону, и притомь какь вы равелинь, такь и вы ономы, добольное количество находится мыста, для построения неприятелю батарей противы фланковы контре-гарды.
- ж. Коншре, тарав весьма великв, слваственно когда непринтель онымв завладветь, то тур-бастонь прешину сдван-

сабланных на оном ватарей устоять не можеть; и притом вы нем всть готовая ватарея противы фланка туровастіона, то есть фланкы контре-гарда, которой почти едвое фланка туровастіона; следственно туровастіоны весьма слазы противу непріятельских ватарей, сделанных вы контре-гардь.

4. Фланки контре-гардовы весьма открыты непріятельскимы батареямы; ибо оные сы построенной на гласист вы превос хозномы количествы пущекы батареи, лекко разорить можчо. Малой фланцы куртины такомужы

жребію подвержень.

- 5. Чрезвычайное иждивение сего украпления коштуеть больше, нежели вдвое прочихь разположений украпления.
- 6. Когда непріятель обороняющимся въ контре-гардъ сдълаенть сильное притъсненте, то имъ чрезъ сартіи, находящіяся по сторонамъ фланковъ тур-бастіона, отступань изъ контре-гардовь и теналей, въ главную кръпость весьма затруднищельно, и сими мостами въ ночное время легко обмануться можно; поелику они отъ великой тягости народа, желающаго вдругъ перейти чрезъ оные, легко обломиться могутъ.
- 7. Фланки равелина довольно отпрывають куртину, и не препятствують непріятелю заложить на гласист батарею, которою оны легко можеть престив сообщение контре-гардовь съ шеналією; также и вы срединт куртины сдълаєть проломь.
- 8. Не смотря на трубы, сабланныя в в назематахв, пороховой дымв посав трехв или четырехв, одинв за другимв сабланныхв, пущечныхв выстрелов будетв нахомиться в таком количеств, что обороняющеся задохнуться могутв.

9. Ровь противь фасовь тур-бастоновь весьма слабую

имћешъ оборону.

Хотя сей великій Инженерь и почиталь показаннымь способомь укрыпленный Бризакь непобыль однакожь чрезьныкопорое время принуждень быль признаться, что онь вы своемь мный обманулся.

Возражение противу Фринцуз-кихъ Инженеровъ Нъм-цкаго Инженера Г. Глазера.

Удивляться должно, чтобы толико славный во всей Европъ великій Вобанъ, заслуживаль въ

разсужденіи его системь столь жестокое возраженіе, каковое ему и прочимь Французскимь Инженерамь приписываеть вы сочиненіи своемь, напечатанномь вы 1728 году Г. Гласерь, изв котокотораго я, изключая весьма колкія слова, коихь благопристойность сюда внести не позволяеть, прилагаю на сужденіе любителямь наукь только тів статьи сего можеть быть и несправедливаго мнёнія, кои призналь я сносными.

I. .. Мы показали (говорить Г. Глазоръ) и тре-• тій способь Фортификаціи Г. Вобана, вв ко-, торомь находимь укръпленіе новаго Бризака; , и такъ разсмотримъ, находятся ли въ немъ ка-, кія либо погръшности. Напрасно Г. Французы, тщеславясь говорять, что можеть ли быть , кромъ Франціи, а особливо въ Нъмецкой землъ, ", столь искусной Инженерь, какь г. Вобанъ ? . Напрошивъ того я сомнъваюсь (говорить сочи-, нитель), что быль ли когда во Франціи какъ вь дълніи, піакь и вь умозръніи совершенной Ин-. женерв! однакожъ между писателями ихъ Г. ... Пагана и Кавалера де-Вилля, хопія и у них в , во многихъ мъстахъ есть погръшности, я не , презираю; но Шпекля, Римплера, Русен-, штенна, Кегорна и Стурмія во Франціи най-, ши вр шогдашнее время было не возможно, хо-" тя бы кто и св Дгогеновымъ фонаремв ихв э искапть спарался.

11. , Можеть быть подумають, что я одинь худаго мивнія о французскихь Инженерахь; но , я покажу, что и прочіе о нихь такіяжь мысли , имвли. Александры Леметры вы сочиненіи , своемь, называемомь Военное укрылленіз старой и новой Трои, вы концы третіей книги , о состояніи Инженера такь заключаеть: мив , случилось (говорить сей Инженерь) вы 1674 году , ви

"Видеть во Фландрін вдругь 42 Французскихь "Инженеровь; но ежели бы ихь всёхь вообще раз"топя слить вмёстё, то изь всего такого смё"шенія не вышло бы и одного искуснаго Инжене"ра. Также и Вертмиллэръ, будучи долгое время
"во Французской службе, и совершенно зная
"уже состояніе Французовь, изъясняеть тако: я
"довольное число во Франціи видаль Инженеровь,
"однако ежели скажу, что видель достойныхь,
"то погрёшу противу моей совёсти.

III. , Ни на чио не смотиря, всякой меня, а осо-"бливо соотичичи мои, безь всякаго сомниния пере-"смъхать будуть и еще совсъмъ почтуть за , незнающаго, говоря: что конечно я мало сев-" дущь въ Фортификаціи, потому что, ежели "бы о сей наукъ имъл я хоппя легкое понятие. " по бы должень бышь извъсшень мнъ Француз-" ской великой Вобань, и имъ изобрытенные при " способы укръпленія; слъдственно бы я такъ " легкомысленно разсуждать не меть. Но мнъ оны я " системы весьма знакомы, и я довольно увърень. "что оныя и понынъ во Франціи въ такомъ вели-"комъ почтени находятся, какъ щасажъ въ Си-"нагогахъ нынвинихъ Жиловъз и притомъ "Французская пословица кЪ сему случаю весьма "прилична, le borne parmis les avengles est Roi, що " есть, кривой меджу савпыми есть Король; по-"елику въ шогдащнее время во Франціи искусные "Инженеры были очень ръдки, слъдственно и не " трудно было Г. Вобану малымь знаніемь за-, служинь великую славу.

IV. ,, ВЪ строеніи и осадѣ крѣпостей я почи-" таю Г. Вобана за великаго человѣка: подлинно " никто столько не укрѣпилъ и не осаждалъ го-" родовъ, какъ сей славный Инженеръ, поелику " состроенныя имъ крѣпости, въ разсужденіи хо-" рошихъ и твердыхъ матеріаловъ, могутъ про-М 5 э, стоять многіе вікн, и притомі они, будучи э, весьма красиво построены и хорошими каменны, ми одеждами (кои ві углахі построены звінья, ми дикаго камня) ділаюті пріятной виді, и э, тітмі самимі доказываюті позднымі потом, камі величество Людовика XIV.

V. ., ВЪ разсуждении множества взятыхЪ Г. Во-, баномъ у непріяпіеля крівпостей свойственніве , сказать можно, что Г. Вобанъ больше заслу-, жиль славы осадою, нежели строеніемь ковпо-, стей; потому что Французскій Король Людовикъ XIV, подъ правленіемъ его вель жестокія , осады и ему оное сей великій Государь ввъриль, , которой, получа полную власть надь войскомь, вы погдащнюю придцапи-лыпнюю войну возспа-, новиль въ пріуготовленіи и разпоряженіи при-, надлежащаго кв осадъ городовь особенный по-, рядокЪ, и преимущественныя его правила , скоръйщемъ приближении къ укръплениямъ оса-, жденных в городовь, нежели прежнія, вы разсу-, жденій тогдашних в слабых в оборонь столь бы-, ли сильны, что прежняя медльность вы при-, ближеніи осадь кь укрыпленіямь, казалась оса-, жденным нъкопорою добродътеліею осаждаю-, щихв. Аршиллерія вв его времена исправлена, . и много других в къ войнъ принадлежищих в по-, рядковь учреждено, котпорые, съ неусыпною прилежностію и съ долговременною върною служ-, бою будучи сопряжены, привели сего человъка у , Монарха въ чрезвычайную милость, и наконецъ , пріобрѣли ему и высочайшую степень, то есть ", Маршальской жээль во Франціи.

VI. " Г. Мартинъ, приписавши Венеціанам вуни-" чтоженіе круглых вашен в, не справедливо Нъм-" цам в и Голландцам в и напослъдок в Полякам в, ", о приведеніи в в лучшее состояніе военнаго укръ-", пленія пишет в супто Французы, а особливо Г.

"Вобант сію науку привель вы неоспосимое со-"вершенство; и въ доказательство сего предла-, гаеть, якобы онь нашель средство поставлящь , пушки на фланкъ шакъ, чтобы онъ ото непрія-, пельских пушек были совстм соктыпы, ко-, торыя можно употреблять св великимв усть-, хомъ противъ непріятеля, когда онь, сатлавши , въ фасъ проломъ, буденть усиливанься въ него , взойши. Все сіе нечто иное, какЪ шщеславное , хвастовство, или незнание писателя; поелику , онь св спрагедливостію совстмв не согласуеть , сл, ибо такое сокрыте пушекь, отв части , Нъмцамъ, какъ-то Шлеклу, а отъ части Рим-, скому Кавалеру Сардию и многимъ прежде Вобана , было извъстно, какъ-то предъ симъ въ \$143 и э, 144. и проч. было показано.

VII. ., ИзЪ сего удобно видъть можно, . Вобину въ Фортификаціи великое и чрезвычай-,, ное служило щастіе; по сей причинъ столь мно-, го нашлось безстыдных в ласкателей, какв ме-, жду его согражданами ищущими у него, , какЪ у великато господина помощи, , между чужестранцами, безразсудно удивляю-, щимися всему тому, что только Французы хо-, ши ко вреду опіечества служащее выду-, мань могунь. Французовь вы семь случать со-, вершенно извинить можно; ибо когда их в Государь , не опровергаль Вобан еа мненія, то уже коне-, чно ни одинъ во Франціи, кито только своего , шастія потерять не хотель, противиться э, оному быль не должень. Но для чего Нъмцы и , прочіе, митнія своих в сограждан в оставя, Во-, саново такъ высоко почитають, по сему не , возможно приписать другой причины, какЪ , полько безстыдное и смѣха доспойное подража-, ніе ФранцузамЪ; но шеперь разсметримЪ, сколь , великое починение , заслуживають изобрътения Г. "Вобана, кошя не все подробно, а шолько что "оппноситься до обороны рва, имфються ли вы немы "пакія погрышности, какія находяться вы Ита-"ліанскомы и Голландскомы разположеніяхы.

VIII. ., Прежде надлежить знать, что госпола • Французы до времень Вобановых в не им вли ни-, какого попеченія о пюмь, чтобы ощанчить себя ,, от прочих в знаніи Фортификацій; поеони прежде употребляли Италіанской э АИКУ , способъ Г. Сардія. Францискъ І. приказаль по ,, оному образцу укрѣпишь Городъ Ландрезій въ . Генегау; потомъ понравился имъ и Голландской , образъ укръпленія, а особливо наружныя ихъ пои-, стройки; но посав того чрезь долгое время, ко-, тда уже Иппаліанцы в знаніи сей науки писані-,, емъ себя оказали, прославились и из Нъмцовъ : , славной живописець Албертъ, Дюреръ, Графъ ,, Рейгардъ Фон-Зольмъ, Леонгардъ Фон-Бергеръ, " и Данізав Шпекав, разными и новыми изобобэ пеніями, изв коихв последній знаніемв превосхо-. диль прочихь; тогда показался во Франціи . времена владънія Генрика великаго Еррардъ э, Барле-дюкь, бывшій ві то время ві такомі же , почтеніи, въ какомъ находился въ свое время , T. Bodant.

IX. "Ежели поридочно разсмотръть изобрътиение, помянутато Еррарда, то оное нечто иное, какъ "премъненной или лучше сказапъ испорченой Ита"ліанской образь укръпленія, бывшій вы тогдаш"нее время вы употребленіи; а особливо оны, ста"раясь безразсудно сокрыть больше фланки, ста"виль ихь на фасъ перпендикулярно, такь что
"они съ куртиною непремънно острой уголь со"ставить были должны; слъдственно помянутые
"фланки не въ состояніи были того совершенно
"исправить, для чего оные сдълзны. Еще сей Ин-

женерь строиль вы углахь плеча твердой ориль-, онв, котпораго разположенныя по Италіанскому "образу укръпленія малые фланки совсъмъ закры вающь и лишающь ровь обороны.

Х. , Г. Вобанъ первой образь укръпленія упо-" пребляль при строеніи кръпостей, то сь пря-, мыми, по съ вогнупыми фланками. Съ прямыми "фланками укрыпиль онь Дюнкеркъ въ Форт-. люйзь, оные находятся в Турнейской, Орай-, ской и Лильской циппаделяхь, ппакже и вв са-"момь Городъ Лиль у четырехь бастіоновь, отв , вороть С Андрея до вороть С. Магдалены , котпорыя для разширенія города и сообщенія она-, го съ циппаделью Г. Вобаномъ вновь построены.

XI. "При Турнейской циппадели примътить , должно, что оная построена по образу укръп " ленія Г. Вобина , но полько св параллельною , нъсколько узкою фосебреею, окружающею все , строеніе. Во фланках воной сдъланы казематы , для обороны рва горизоншальными выстрълами , пючно такв, какв извъстный Швейцарв Капи-" танъ Ордензеръ въ книгъ своей о Фортифика-, ціи дълать показываеть. Изв чего можно заклю-, чишь, чию Г. Вобань, ежели не ученикъ помя-"нутато Ордензера, то по крайней мъръ его реву нишель.

XII. , Наружныя строенія Орайской цитадели, " состоять изводних в только равелиновь; при "Лильской такіежь св малыми ретирадами; при "Турнейской пристроены кЪ городовой сторонъ , близь равелина малые люнены; на ,, же поля большіе люнеты съ абшнитами. , строенія взяты от Нъмецкаго Инженера Дилика. "которой оные предложиль вы своей фортифи-" каціи, какъ то изъ его сочиненій видіть можно.

., И понеже оная издана вв 1641 году, то Г. Воо обача быль тогда только в леть, поелику онь о родился въ 1633 году.

XIII. .. При всъх вышепомянупных мъстах в о главный ровь, также и ровь равелина, имъють , слабую сборону, для того что фланки весьма , мало соксыны; ибо городь Лиль, и ципадель , онаго, вы 1708 году, также Турнейская цитаэ дель вы 1709 году, яснымы примъромы себя пред-, сптавили ; поелику они весьма слабо сопрошивляэ ясь непріятелю: оборонялись только по большей , части минами, коихъ тамъ въ разсуждени высо-, каго мѣстоположенія довольно было сдѣлано. На-», прошивь того городь Лиль принуждень быль , сдащься, не дождавшись непрілтеля в сдъланной э, проломь; циппадель же сдалась на капишуляцію. ХІУ. "Всякой искусной сей науки ИнженерЪ удобно видеть можеть, что вы первомы спосо-, бъ Г. В бана ничего важнаго не предвидишел; ибо оное украпление есть древнее Италинское , разположение, которое еще у Тарталія и Фран-

, циска де-Маршъ находянися. ху., г вобанъ усмотря, что по фланкамъ , піснали непріятелю вдоль стрълять удобно; то

, снъ уже при укръпленіи Ландавы и новаго Бризака сдълаль проспыя тенали.

XVI. ,, Безспорно, что сей образъ укрѣпленія , противь прежних им веть во рвах в лучшую обо-, рону, и кажется, что оной нынъ въ немаломъ со-, вершенствь, поелику (вы претивь фланковь соэ, всемь открыты, и имеющаяся во входящемь углу , оняго земля, какЪ при прежнемЪ ГолландскомЪ , украпленіи, не препятиствуєть оборона, также и 2, боизусы сделаны способнее нежели въ сщаромъ э, Иппаліанском в споссов ; поелику нижняя изв них в , дълается на продолжении оборонительной , ,, нъи ", нѣи, а веръхняя проводится на уголь противу-", лежащаго бастіона. Посредствомь сего способа, ", удобно можно стрълять изь сокрытой пушки ", вы сдъланной на фасъ противулежащаго басті-", она проломы.

XVII. , Не смошря на всв оныя выгоды, укрвп "ленія Г. Вобана, не долго могушь сопрошив " ляться непріятелю въ завладеніи оными, кои , онь легко разоришь можеть; ибо, какь предь , симъ уже говорено что непріятель съ про-, шивупоспіроенной фланку бастіона батареи при-, нудить его оставить дъйствие отня, а по за-"владвній равелиномъ еще превеликую не преми-, неть построить противь фланковь батарею; "пришомъ же въ разположени его укръпления, не , имъвши предъ фланкомъ нижней батареи, кото-, рою удобно закрывается фланкь, и слъдственно "фланкъ горизонпальными выспрълами рва обо-" ронянть не моженть, простая же теналь во рву , не им веть хорошей обороны, потому что вы-"стовлы св оной весьма прицвлены. Естьлижв "сдвлаешь предв куртиною піеналь св фланками, , по во первых оные будупь малы, и пришомъ " по онымъ непріятиель, какъ выше сказано, съ при-, крытаго пути вдоль стрълять можеть; и такъ "главный ровь полько однимь фланкомь оборо-, няепіся, да и то выстрълами идущими съ верьху "вв низв, а не вв параллель дну рва. Изв чего "легко усмопірѣпів можно, вредипісльна ли непрі-"ятелю плакая оборона, какв извельдующаго при-"мъра видно. ВЪ 1713 мЪ году французы, по завла-» дёніи контр-ескарпа в Фрейзбурга, не много "упопребили піруда, дабы завладёть главнымЪ "спроеніемЪ; хоппя храбрый Имперапюрскій Ко-"менданить, Генераль Гаршъ, имъй довольное иску-, ство въ Инженерной наукъ, ничего не оставиль, "что къ храброй оборонъ ему порученнаго го-» рода служинь могло.

XVIII-

XVIII. "Можеть быть Г. Вобант въ новой своей "системъ сдълаль хучшее разположение, когда онь ее упопіребиль вы первой разы во времена Фи"лилта при укрыпленіи Лиля; ибо оны сдълаль "вы главных бастіонах вы малыя ретирады сы "узкимы рвомы, которой не имъль ни мальйшей "обороны. Вы Белорть построиль такимы же "образомы, но только малой ровы ретирады про"рыль сквозь главные фланки, и тымы самимы от"дълиль ретираду оты главнаго бастіона, упова"тельно по той причинь, дабы тымы способнье ровы оборонить можно было; однакожь онь остал"ся безы обороны.

XIX. .. БезЪ пристрастіл сказать можно, что л лида а построена иждивениемь такого Госу-"даря, каковь быль Людовиж XIV., не жал вющій • никакой суммы для построенія городовь. что доказывають весьма толстыя и дорогія ствны з однакожь и сей городь им веть недостатки: , фланки контре-гарда или отдъленнаго бастіона, савланы безв реширады (безв уступа) и при-, помъ прямые, также и разположение онаго весь-, ма обширно. Малые бастіоны, для ретирады сдъ-, ланные, разполагаеть онь нъсколько выше кур-, тины, и для того называеть тур-бастіонами э, (бинями), подъ коими дълаеть другія сутер-, ренги, коихъ своды лежать на весьма твердыхъ , подпорахъ. ВЪ каждомъ фланкъ сдълано только , по двв казематы, для обороны прошиву-лежаща-, го тур-бастіона; чтожь касается до втораго , фланка, находящагося близв тур-бастона, то св , него ровь прошивулежащаго фаса тур-бастіона , оборонять не можно. Ибо выстрым будуть весь-, ма прицъльны, и пришомь орудій столь много , наклонить не можно, дабы оборонять средину , курпины у подошвы рва.

ХХ. , Наконець дошли мы до новаго Бризака, , который Г. Вобаномъ вновь построень: "положение свое имъетъ на пространной долинъ, "вь зоо рушахь оть стараго. Укрыпленія Ландавы , и новаго Бризака сушь последние труды Г "Вобана, изв чего ясно себъ вообразинъ можно , чипо онъ всю употребиль свою силу, дабы пока-, зашь сими строеніями поздным в потомкам в , свое искусство в укръплении. В в зовомъ " закъ спъны опідъленных в бастіоновь не столь , дороги, какъ великой суммы стоятъ ствы , главной крипости. Ровь тур-бастіона хопія " им веть изрядную оборону, однако совершенною , назващься не можеть, что изв чертежа ясно , видно. Сіе произходить от того, что онь , вм всто прямой куртины, лежащей между тур-,, бастіонами, дёлаеть главную сь малыми фланка-,, ми, подъ коими строить казематы, изъ чего мо-, жно заключинь, что Г. Вобанъ напоследокъ на-"чаль признавать способность горизонтальных в " выстрыховь, къ оборонь рва служащихъ.

XXI. ,, Я опідаю всякому на разсужденіе, можепів " ли великое иждивение тур-бастионовь наградиться "малою обороною рва, хотя бы Комендантъ "гарнизоном в храбро свою должность в оборонъ "управляли; то тур-бастіоны по взятье контре-" гардовъ пяти дней обороняться не могуть; по-, шому что, когда непріятель овладжеть помяну-"шымъ строеніемъ, то онъ будеть почти подъ , пушками тур-бастіона; притомъ же ему доволь-, но есть мъста кЪ построенію батарей, для ра-, зоренія онаго. Сверьх в того тур-бастіон в сдылань , не изъ земли, но изъ кирпича; ибо по малоспи , мъста изв земли онаго сдълать не можно. Еже-"ми бы Г. Вобанъ стояль за такимъ тонкимъ изъ , кирпича сдъланнымъ брустверомъ, то я не ду-» маю, чтобы онb достигb до такой старости.

, Естьлижь кто скажеть, что пушки, стол-, щія на фасахъ тур-бастіоновь, можно такъ , поворогнить, дабы онъ на фасы опідъленз ных в бастіонов дайствовать MOTAU; можно ему опивътствовать такимъ образомъ: , когда сіе можно, то еще удобиве будеть непрі-, ятелю фланкъ отдъленнаго бастіона употре-, бишь вмъсто башареи прошивъ фланка противу-, лежащаго тур-баспиона, гдв также пушки пово-, рошишь можно.

XXII. , Ежели Коменданть допустинь непрі-, ятеля завладеть контре-гардомь, то не упова-, пельно, чпобы онб могь далье ожидать капи-, туляціи; да и того не полагаю, чтобы непрі-, яшель въ оную съ нимъ шогда уже вступить , могъ. Въ разсуждени Вобанова времени городъ , Ландава быль вы послёднюю войну 4 раза осаж-, день, и всъ 4 раза взяшь; но никогда Комен-22 данин по заняти непріятелемь опідъленных в , бастіоновь не обороняли крипость, чего имь св , пользою и учинить было не возможно. Самъ Ко-, роль дела обоих в Комендантов в г. Малака вв », 1702 году, и Г. Лаубана вb 1704 мb году свидъэ шельствоваль и ихь оправдаль.

XXIII. , Не смотря на то, что Вобановы спо-, собы сушь спіаринныя Италіанскія укрѣпленія, , имъющь весьма слабую оборону, св не малымь э, удивленіем в должно признапівся, что оныя по-, чти во всей Европъ въ великомъ почтеніи. , Причину сего ничему другому приписать не , можно, какЪ только одной совершенно слъпой , приверженности къ Французскимъ введеніямъ; , котпорое въ Нъмцахъ столь твердо вкоренилось, , что они, презирая довольно изрядныя своихЪ , единоземцовь сочиненія (у коихь оборона кръ-,, постей превосходнье, нежели Вобанова, и ижди-, веніе на постройку крѣпости употребиться 22 401"должное, несравненно меньше) безъ всякаго раз-"сужденія прилъпляются къ Французскимъ мнъ-"ніямъ, хотія изъ нихъ въ Нъмецкой землъ и по "сіе время еще ни одного не произведено въ дъй-"ство; поелику въ разсужденіи ихъ дороговизны, "изключая прочія неудобства, ни одинъ владъю-"щій Государъ кръпостей строить не поже-"лаетъ.

ВЪ заключение сего безЪ прекословія сказать можно, чию ни одинъ способъ укръпленія столь много вь Академіяхь и прочихь училищахь молодыми людьми не черчень съ великимъ прудомъ и потеряніем времени, как в системы Г. Вобана. и ни одного разположенія съ такою прилежностію не преподается, как Вобановы. Еще того удивительнье, что молодые люди, путешествующіе для пріобрѣтенія наукЪ во Францію, принуждены бывають платить рекомендованнымь учителямь, по большой части ни искусства сей науки, ни основанія машемашическаго незнающимв, великую цену только за то, что показывають имъ средства искусно копированть и чисто чертить изображенія Вобановых в укрыпленій, и их в пристойно разпещрять красками; которые планы, привезя въ свое отечество, дабы блеснуть ими въ глаза, представляють ихь родственникамь и другимъ незнающимъ сей науки людямъ, кои, съ привеликою прилежноспію успіремя свое на разрумяненую бумагу, знаніе и достойнство сихъ мнимыхъ Инженеровъ, только запівердивших в нарицать нъсколько частей строенія, почитають совершенно знающими, и на перерывь знаніе их в превыше парящаго орла возносліпв. Изъ сего ясно видно, можно ли отъ такихъ наспавниковь учащемуся получить кокое либо знаніе и пользу, кром'т пусіпаго мнітнія; поелику въ копированіи и пещреніи бумаги, без основанія военнаго укрѣпленія, никогда Инженеромь быть не можно. H 2

212 О трект разположеніях укрыпленія ОТДБЛЕНІЕ III.

О разположеніяхъ укрыпленій неизвыстнаго и двухъ Нымецкихъ Инженеровъ.

О трехъ разположеніяхъ укръпленія неизвъстнаго Инженера.

Сочинение сего неизвъспинаго Инженера вышло вЪ свыть 1689 подь заглавіемь: Новый слособъ воен. наго укръмленія, изъятый изъ сочиненій Шевалье де-Вилля, Графа Пагана и Г. Вобана. Искусные Инженеры в разположени его укръпленія находять столь основательныя разсужденія, что удивляются, для чего сей сочинишель не означиль своего имени. что безь сомнънія принесло бы ему въ тогдашнее время довольно чести. На сихЪ-то разсужденіяхЪ основываясь, он виздаль свои новыя разположенія укръпленій, какъ и самъ признаетися, за выбранныя изб помянушых в сочинишелей. Хорошее его разположение увеличиваеть силу укръпленнаго мъста и уменьшаетъ иждивение онаго болъе, нежели предписанные способы. ОнЪ раздъляеть укръпление на шри рода, на большое, посредственное и малое, изъ коихъ каждое въ разсужденіи различных в много угольников в тях в своих в столь много перемъняется, что необходимо бы должно ко изЪясненію главныхЪ линъй, сообщить здёсь таблицы, въ коихъ бы можно было видъть различныя сношенія сихЪ строеній; но дабы учащимся не заттить множеспвомъ тъхъ частей памяти, то я изключая укрепленія квадраша и пяшиугольника, коих в укрыпленія показались мнь маловажны,

разсудил в предложить системы сего Инженера на основании общих в правил в.

Для укръпленія шести и болье угольника, внутренній бокь полагаеть сей Инженерь вы большемь укръпленіи 150, вы посредственномь 130, вы меньшемь 110 то поазовы.

§ 162. ЗАДАЧА. Изобразить полной планъ правильнаго шестиугольника большаго укръпленія, перваго разположенія неизвъстнаго Инженера. Чершеж. XXVIII. изображ. 1 е.

Ръшен. Проведи линът ав равную 150 тоаг., положи для каждаго полуперешейка по 28 тоаз. которой для прочины биного угольников в большомъ укръплени полагается по зо тоаз., а въ посредственном в 26 тоаз.; поставь на концах в куртины прямые или перпендикулярные фланки AB и CD по 25 moas., а вЪ посредственномЪ по 24 тога. (какъ изъ втораго большаго изображенія видно); потомь положи на куртинь отъ А до Е-3 тоаз. и проведи ВЕ, которая будеть означать подлинной фланкь. Положи съ обоихъ концовъ куртины до си д для втораго фланка по 14 тоазовь, а въ посредственномъ укръпленіи по 13 тоаз., изъ коихъ чрезъконцы прямых фланков проведи оборонительныя линъи до пресъченія съ полупопереціникомъ многоугольника, чрезъ что и означатися фасы баспліона. Изображ. 1 е.

На фланк $^{\pm}$ DH положи от D до I 7 тоаз. (Изображ. 2e.), потом $^{\pm}$ из точки отстоящей в $^{\pm}$ 2 тоаз. от $^{\pm}$ обороненнаго угла проти-

вулежащаго бастіона, проведи чрезъ точку І внутрь бастіона неопредъленную линью, положи на сей линьи внъ фланка от І до F одинь тоаз. и проведи FD; потомъ сдълай закругленіе сего орильона, какъ въ 6 89 показано.

Чтобы савлать нижній фланкь, то возьми на проведенной чрезЪ точку І оты противулежащаго угла бастіона линви, от в І до L одинв тоаз., что будеть значить уступь орильона до нижняго фланка, и изъ точекъ L и Н разтпвореніем b LH опиши дв в дуги, коих взаимное съчение вив фланка, будеть центромь закругленія нижняго фланка; потом'в прибавя кЪ первому разтворенію го тоаз. изЪ того же средоточія опиши дугу, чрезь что означится верьхній фланкь, коимь опредъляетися длина всето уступа орильона *). Сей Инженер верьхній фланкъ продолжаетъ внутрь укръпленія на 12 тоаз. следующим в образом в: начерти на линеи TV означающей верьхній фланкЪ, равностпоронный треугольник b VTP, из верьха Р опиши дугу ТS, на котори сделай хорду ТS равну 12 meas. Уступь Ат куртины или нижняя бризура означается линвею, от плечнаго угла противулежащаго бастіона чрезъ точку А до пресъченія верыхняго фланка вЪ точкъ Т проведенною.

Вторая или средняя куртина sr дълается въ разстояни т тоаз. от в первой, а коферъ, или нижняя куртина, проводится между плечными углами ближайшихъ бастіоновъ. Ширина главнаго

Помянутые фланки вы посредственномы укръпления дълаются прямые.

главнаго рва противъ угла бастіона 16 тоаз., коего контр-ескарпъ проводится на плечной уголъ бастіона. Изобаж. те.

Для изображенія равелина, положа от плечных в углов в на фасах в бастіонов в до в и і по 8 тоаз., раздъли т на 8 равных в частей, и взявши точки h и i за центры, разтвореніем в 3 hi опиши двъ дуги, коихъ точка съченія покажеть верых в угла равелина (Изображ. 1е); ровъ сего равелина сдёлай шириною 12 глоаз. параллельно фасамЪ: ровЪ равелина обороняетися батареею, на фасъ бастіона сдъланною, какую дълаеть Г. Блондель; для начертанія сей батареи продолжи фасЪ равелина внушрь бастіона на 8 шоаз. ошъ конца сей линъи проведи уг параллельно фасу бастіона; потом в продолжа контрескарпъ равелина, чрезъ точку съченія съ фасомъ бастіона, проведи изъ точки въ 3 или 4 тоаз. отстоящей от обороненнаго угла равелина линъю хз; посредствомъ сей послъдней линъи сокрывается одна пушка, стоящая ъЪ углу сей башареи, до шъхъ поръ, пока непріяшель не полойдешь къ фасу равелина.

Для начершанія редуша в средин равелина большаго и средняго укъпленія, отступи отъ концовь средней куртины до г и с по ю тоаз., а въ маломъ по 5 поаз. ; изъ почекъ с и г разтвореніемь rs опиши дуги, коихь взаимное сьченіе будеть верьхь угла редута; проведи фасы на точки з и г до контр-ескарпа, получишь изображение редуппа.

Фасы контре-гарда сей ИнженерЪ проводитЪ вь разстояни 16 тоаз. парадлельно контр-ескарпу главнаго рва; на концахъ фасовъ дълаешъ родъ уступныхъ фланковъ, коихъ сочиненіе можно видъшь изъ описанія з го изображ, шогожЪ чертежа., глъ линъя АВ, будучи проведена изЪ точки отстоящей вЪ 4 тоаз. отъ обороненнаго угла равелина, продолжается внутрь на 4 тоаз. и проч.: ровь контре-гарда равень широтъ рва равелина,

Прикрытой путь и гласись делается обыкновенной и кЪ шому еще, есшьли мъсто позволяеть, присовок упляется передній ровь, точно такой же, каков в описан выл в в примъчани в 134.

ВЪ много угольниках Большаго укръпленія от Б семи угольника, и въ посредственном в от в осьмиугольника, углы баспіона дёлаются прямые савдующим в образом в (Изображ. 4 е,): соединя концы фланков в прямою линьею, опиши полкруга, изъ средины колпораго къ концамъ фланковъ проведи фасы, кои будучи продолжены, означать на куртинъ вторые фланки.

ВЪ перешейкъ бастіона дъласть сей ИнженерЪ двв реширады и, и (Изображ. 2 е.); и чтобы оныя не имъли сообщенія со сдъланный въ фасъ проломомъ, то во время сей нужды выръзывается между линъями NZ и МУ валь рвомь, что дълается и на другомъ фасъ.

Основаніе главнаго вала полагаеть сей Инженерь 8 тоаз.; толстота парапета въ куртинахъи фасахъ, въ низкихъ и внъшнихъ строеніяхъ три тоаз.; толстотажь парапета верьхняго фланка 20 фут. Вал в возвышается от в поверьхности земли в в басшіонь з шоаз., вь верьхнихь куртинахь по з

тоаз., валъ средней куртины дълается въ равномъ положени съ прикрытымъ путемъ. Коферь или нижняя куртина вала не имъетъ, а только дълается одинъ парапетъ, возвышенной отъ дна рва на 4 фута, а глубина рва равна 2 тоаз.; валъ нижнято фланка возвышается на одинъ тоаз. надъ поверхностію земли, и слъдственно 6 ю футами выше, нежели средняя куртина. Сей фланкъ отидъляется отъ верьхняго фланка и уступа куртины ровикомъ, шириною въ 3 тоаз. для того, чтобы бомбы не столько вреда причинить могли, и между концемъ нижняго фланка и началомъ уступа куртины, для сообщенія съ среднею куртиною, оставляется не большой проходъ.

Валъ верхней куртины, вдавшейся въ фасъ батареи, также и валъ редута, дълаются безъ каменнной одежды.

Прим Буангя.

1. Вымысель сего разположенія многими признается основательнымь; послику пальба изь орудій производищся мало прицъльными выстрълами, и для того удобно обороняется укръпленіе, и приптомы фланки не весьма открыты непріятелю. Фланки сего укръпленія имъють довольную величину, и вы разсужденіи ихы продолженія внутрь кръпости, имъють не малую силу.

Нижніе фланки ві разсужденій рва, которой ихі отабляеті от верькняго фланка, приносяті не малую пользу крізности, и не подвергаются от бомбі разоренію. Чтожі касается до средней куртины, то оную непріятель почти никогда не осаждаєть, и притомі сочинитель оную ділаєть не для того, чтобы увеличить силу укрізпленія, но дабы избіжать от издержекі, на построеніе каменной одежды употребиться должныхі.

2. Сей способь со встми его преимуществами имтеть также свои погръщности, которыя непремъно прежде Н 5 употребленія исправить должно. Бастіоны в разсужденій их высопы предв наружными приспройнами открыны неприятельский батареямь, и чрезь то подвержены скоръйшему разоренію. Уступныя батарен, сатланныя на фасах в баспітона, удобны кв содвланію пролома.

- 3. Кажется, несоавненно бы полезние было, естьлибъ сей Инженеов увеличиль верьхние свои фланки изв выв св оппавленными нижними фланками, нежели бы ихв авлашь продолженными ви утов кобпости; поелику пальба, производимая съ сихъ фланковъ, довольно безпокоитъ большую часть куртины, которая в разсуждени сего пренящетвія остается почити безь действія; вь чемь онь и самь признается, что онь сте сделаль сь основательными поавилами сей науки не сообразно, единственно только для того, дабы избётнуть издержень, требующихся на построение крупости, кои многим желающимь украпить городь бывають неприятны.
- 4. Кота сей Инженерь првпостныя улицы и разполатаеть такь, чтобы домы жителей предв каждымь баспіономь составляли строснія, подобящіяся рогамь, приноывая нако ихо, тако и противулежащия бастионамъ улицы редушами, дабы можно было, по завлядении неприятелемь ковпости, вь случав нужды туда ретироваться, какъ-то изб первато изображения видно; однакожъ соми ваться должно, чтобы гарнизонь и граждане, видя жовность вы рунахы непріятеля, могли симы последнимы защищентемь подвергнуть цвлой городь совершенному разоренію.

О второмъ разположении неизвъстнаго Инженера.

6 163. ЗАДАЧА. Изобразить планъ укръпляемаго восьмиугольника по правиламЪ втораго слособа неизвъстнаго Инженера. Чертеж. XXVIII. изображ. 5.

Ръшен. Проведя неопредъленной величины линъю ab, сдълай у точки a уголъ bao = 67трад., котпорой есть половина угла многоугольника при окружности; потомъ у тойже точки слълай

сделай уменьшенной уголь bad равень 321 град. посему половина угла бастіона будеть равна 35 град., а целой уголь бастіона равень то град.; от в точки а положи для оборонительной линъи ad 150 moas., сдълай фась ac 52 moas., изъ точки д проведи неопределенную линею ди параллельно ав, и ставши ножкою циркула на концъ фаса c, разпивореніем b 58 пюаз. опиши дугу, которая бы пересъкла проведенную dn въ точкъ п; потомъ точки с и п соедини прямою чертою сп, которая будеть фланкь; изв средины f куртины nd поставь перпендикулярb fh, пока пересъчется съ оборонительною линъею въ точкъ h, чрезЪ которую изЪ точки n проведи другую оборонительную линъю по; сдълай на сей линъи фасъ ве равенъ ас, точки е и в соедини прямою линъею ed, чрезъ что и означится фланкъ другаго полу-бастіона. Продолжи перпендикулярь fh до престченія съ полупоперешникомь до въ точкь о, которая будеть центрь укрыпляемаго многоугольника; изЪ сего центра опиши кругь, по окружности коего бокь ав положи 8 разЪ.

Что учиня, не трудно уже будеть сдёлать такоежь изображение и на каждомь бокы много-угольника; ибо проведя перпендикулярь оі на средину каждаго бока, сдёлай часть оѕ перпендикуляра равну оh, и проведи съ концовъ наружнаго бока чрезъ точку з оборонительныя лины такъ, чтобы каждая была равна 150 тоаз, а остатокъ рышенія соверши по прежнему, чрезъ, что и изобразятся главныя лины укрыленія.

Раздели фланкъ сп на две части такъ, чтобы первая часть іп была 25, а вторая ст 33 тоаз; изъ точки в противулежащаго фланка проведи линъю dt пока пересъчения съ полупонерешником в оа, чрезв что изобразится фасв внутиренняго бастіона; потомъ положа для уступовъ орильона и куртины, верхняго и нижняго бастіоновь по пяпіи тоазовь, сделай всь орильоны и закругленія фланков в нижняго бастіона, как в в первом в разположении показано, а фланки наружнаго проведи параллельно кЪ ct, такЪ чтобы верьхнія фланки опів нижних выли вв разстояніи 10 или 11 moazobb. Нижніе фланки отб верьхнихь вь обоихь бастіонахь отдъляются рвом в того в того выпуклой фланк или рамсгорн описуется боком равностороннаго треугольника, сдъланнаго на прямомъ нижнемъ фланкъ, какъ въ изображении видно; высота вала сего строенія дълается однимь тоаз. ниже фланка ху нижняго баспіюна. Помянутюй выпуклой фланкъ строится только для мушкетной обо-

Для изображенія рва, проведи от угла бастіона а, на плечной уголь е противулежащаго бастіона линью ае; потом из точки а разтвореніем 16 тозз. опиши дугу, и проведи къ сей дугь касательную линью параллельно фасу бастіона до пресьченія съ первою въ точкь и. Глубина рва дълается 4 тозз.

Строеніе, простирающееся по контр-ескарпу, компорое сочинитель называеть фосебреею или нижнимь укрыпленіемь, разполагается подобно

первому способу его укрѣпленія, гдѣ линѣя ав берется за внутренній бокв сего строенія, полутерешейки онаго ар и ва 57 тозз., наклоненные то-есть подлинные фланки 25 тоззовв. Ровв сего строенія предв фасомв 12 тозз., равелинв дѣлается тройной, коего ширина рва 12 тозз., а остатокв укрѣпленія совершается также, какв вв первомв разположеніи показано.

Между плечными углами внутренняго бастіона строится капониръ или нижняя куртина.

Дно рва дѣлается отлогостію такЪ, что глубина онаго у куртины контр-ескарпа одинЪ тоаз., а у плечнаго угла t внутренняго бастіона 4 тоаз., фасы наружнаго бастіона дѣлаются 2 тоаз. выше горизонта поля, и слѣдственно 6 тоаз. считая отъ дна рва, а фасы внутренняго бастіона 3 тоаз. выше горизонта поля. Высота нижнихъ фланковъ наружнаго бастіона 2 тоаз., считая отъ дна рва, а верьхнихъ фланковъ сего бастіона 4 тоаз.; остатокъ между верьхними фланками есть горизонтъ укрѣпляемаго мѣста.

Примъчаніе.

Разсмащривая сте укрвпленте, удобно можно видъщь, что оное, изключая нъкоторыя обстоятельства, было бы наи-лучшее; естьли бы только сей сочинитель, слъдуя прочимь Инженерамь, вмъсто глубокихь рвовь нъскольно возвысиль свою фосебрею, то бы кръпость, не имъющая въ столь низкомь наружномь укръпленти къ защищентю своему нужды, была бы почти совсъмь закрыта; слъдственно бы непртятель принуждень быль изтощить всъ свои силы, дабы разорить стю пристройку, которая, будучи довольно укръплена, конечно бы препятствовала непртятелю не меньше самой кръпости, по завлалъти которой непртятель принуждень бы быль начать съ немалою изасржкою и величайщимь урономь людей новую не сравненно труднъйщую первой осаду, не имъя удобности околаться на разоренныхъ мъстахъ со всъхъ сторонь укръплена.

леніями; однакож великія издержки, требующіяся на укрѣпленіе такого города и содержаніе для обороны онато многочисленнато гарнизона, а особливо когда граждане предпочитая собственныя выгоды государственной пользъ (что не радко случается), полагають все равно, въ чьемъ бы владъни ни быть, но только бы избавиться от разоренія ихв домовв и лишевія стяжаній, и утверждая таковое мивние, не соучаствують какь вы строении, такь и вь оборонъ города; то для построенія двухь или трехь таких крвпостей принуждено будеть изтощить государственную казну, и чрезъ то подвергнуть народъ совершенному разоренію. Хотя Государь для обороны таких в првпостей и не будеть щадить на содержание многочисленных в гарнизонов в денегв, поелику оставя их в безв довольной обороны, гораздо больше пошеряеть, естьли непріятель завладветь оными; но однакожь помянутые издержки должны бышь соразмърны, дабы умножениемъ гарнизоновь не уменьшить силу того войска, которое должно бышь в движении и сражащься с неприянелемь въ полѣ.

О третьемъ разположении неизвъстнаго Инженера.

§ 164. ЗАДАЧА. Начертить третій образъ укръпленія неизвъстнаго Инженера. Чертеж. XIX изображ. 4 е.

Рышен. Третій образь вь разсужденіи укрытленія почти не различествуеть оть втораго, но только фасы бастіонов сего укрыпленія длиннъе, и фланки меньше наклонны, нежели первые, котпорой изобрази следующим в образом в: слълай шакой же величины углы, как въ предъидущей задачь показано; положи для оборонительной линви 150 тоаз. и проведи неопредвленную линью ВС, параллельно АГ, потомъ внутри укръпленія, въ разстояніи 6 тоаз, от в сей линви, проведи другую параллельную линвю SP. положи на оборонишельной линви ощь A до D для фасовь по 56 тоаз. потомь изв точки D разразпвореніем в тоаз. опиши дугу, которая разрѣжет в линѣю SP в точкѣ S, и проведи фланк в DS; сей фланк в разрѣжет в оборонительную линѣю в в точкѣ С. Из в точки С чрез в точку Н проведи другую оборонительную линѣю, и наконец в остаток в рѣшенія соверши, как в в предвидущем в способѣ показано.

Большой равелинъ описывается также, какъ и въ первомъ способъ. Фасы внутпренняго и наружнаго бастіоновъ, также и капониръ или коферъ куртина дълается такимъ же образомъ, какъ и во второмъ разположеніи показано.

Обороненный уголь контре-гарда отстоить отпь угла наружнаго бастіона въ 70 тоаз., фасы контре-гарда продолжаются до контре-скарпа равелина на точку, отстоящую въ 30 тоаз. отъ верьха угла равелина. Контре-гардъ дълается двойной и рвомъ не отдъляется.

Ширина главнаго рва сего укрѣпленія 16 moas. глубина 4 moas.

Примяч. Хотя сте укрвпленте нажется гораздо проетве преавидущихв; однакожв, естьли оное раземотрять прилеживе, то найдется, что издержки в разсуждении двойных в брустверов не уменьшены, и притом для избъжанія непріятельского нападенія, которое он в легко вожеть саблать со всякой стороны укрвиления (гав сочинитель несправедливо уничтожаеть ровь контре-гарда), должень бышь тарнизонь не меньше, какт и выпредвидущемь укръплении. Равнымъ образомъ соединение брустверовъ контре-гарда съ прикрыпымъ путемъ дълаетъ удобное место, кр которому непринтель без всякаго труда подой ши можеть, и разоривь окружающее укръпление, построить сильныя батарен, гав, естьли между парапетаии конпре-гарда сувлаеть отв фаса равелина прикрыте, то каждой фась внутренняго контре-гарда послужить готовою батареею противь фаса баствона.

о разположении укръпления Господина Барона Кегорна.

Господин в Барон в Кегорн в толико прославился своим в искусством в в в наук в военнаго укръпленія, что осада города Берген войны, его искусством в укръпленнаго (во время войны, окончанной в 748 м в году), была примърным в удивленіем в из тъх военных в дъйствій, кой бол в всъх в обращают в на себя вниманіе публики; по сей причин в непростительно будет в, чтобы не имъть о его особливых в разположеніях в понятія. Хотя укръпленіе Берген в Опцома и не согласуется с в тъми правилами сего Инженера, кои он в в в своем в образ укръпленія предлагает в несравненно многосложнов; но однакож в в строеніи онаго города находятся довольныя сходства с в его системою.

Г. Кегорнъ, будучи совремянникомъ Г. Вобана, довольно сдълалъ возраженія прошиву правилъ его сисшемы, при чемъ видно его прискорбіе, причиняемое славою Г. Вобана, изъ одного только подражанія къ нему относящеюся.

Разположеніе фортификаціи или укрыпленіе мьсть, какь-то крыпости Галгона или Доранжь (по взятіи которой и самь Вобань приведень быль вы удивленіе) суть неложныя доказательства хорошаго знанія сей науки и острыхымыслей Г. Кегорна, заслужившаго по справедливости имя славнаго человыка вы сей наукь; но говоря безы осторожности о его достоинствахы, легко можно обезславить Г. Вобана, коего вся Европа почла за лучшаго Инженера вы его выкь.

Г. Кегорыв издаль три разположенія военнаго укрѣпленія, изь коихь второй и третій, яко многосложные, требующіе великаго иждивенія, и дабы не отяготить учащихся множествомь различныхь системь, здѣсь не прилагаются *), а сообщается только первое разположеніе его укрѣпленія.

§ 165 ЗАДАЧА. Изобразить полной планъ укръпляемаго тестиугольника по правиламъ Г. Кегорна. Чертеж. XXIX. изображ. г е.

Рѣшен. Проведя на бумагѣ внутренній бокѣ АВ, равень по размѣру 75 рут. **), начерти на ономь правильной шестиугольникь (курс. математ. Томъ II. § 239); потомь раздѣля бокь АВ на 4 части вы точкахы D, Си Е, сдѣлай у точекь D и Е уменьшенные углы DEH и EDM по 25 град. коихы продолженные до полупоперешниковы бока ЕН и DM будуть оборонительныя линѣи.

Поставя ножку циркула въ точкъ М, разтвореніемъ линъи МD пересъки оборонительную линъю ЕН въ точкъ F; сдълай МС — HF, чрезъ что изобразятся главныя линъи укръпленія, изъ коихъ HF и МС будуть фасы, FD и ЕС фланки, а DE куртина.

Сей

^{*)} Два послёднія разположенія укрёпленій Г. Кегориа можно видёть вы книге поды заглавіемы: новое крёпостиве строеціє Г. Кегориа, переведенной на Россійской языкы и напечатанной вы 1710 мы году.

Сей Инженеръ между плечными углами бастіоновъ разполагаеть низкую ломаную куртину, для означенія которой, раздъля часть GI оборонительной линъи на двъ равныя части въ точкъ К, изъ точки Н полупоперешникомъ НК опиши дугу КL и проведи линъи КL и LI; потомъ изобрази также и другую половину.

Г. Кегорны на концахы фасовы бастіона разполагаеть орильонь, который оны называеть каменною башнею; также делаеть внутренній бастіонь, заключающійся вы первомь.

Для начершанія орильона, проведи внутри бастіона, въ разстояніи 10½ руть линью NO, параллельно фасу НГ; пошом в св конца фаса Г постпавь перпендикулярь Га равень 8 рут. чрезъ конець онаго а проведи ес параллельно НБ; положи на объ стороны от в а до с и е по 2 рупы; изЪ точки е опусти перпендикулярЪ еО; пошомb положа линbйкy на срединy фаса f и на точку c проведи черту fc *), на котторой положи от в с до в рутв, а от в Е до г 4 рушы; наконець бокомь равнобочного треугольника, сдъланнаго на разспояніи ду, опиши дугу dr. Для начершанія вогнутых в фланков в, поставь на концѣ D оборонительной линѣи MD перпендикурярь Dn; потомы начертия на фланкъ $\mathbf{D}n$ равнобочный треугольник $\mathbf{D}bn$, полупоперешником bn опиши дугу Dn, также полупоперешником в во опиши дугу ОР, чрезв что изобразятися орильонъ Facdr и вогнутые фланки, верьхній

^(*) Нѣкоторые утверждають, что г. Кегорнь сію линѣю проводиль от верька плечнаго угла G противулежащиго бастіона, а не извередины фаса.

верьхній OP и средней Dn; то же самое учини и удругаго полу-бастіона.

Изобрази главный ровь, шириною 12 руть, параллельно фасамь бастіоновь, коего глубина у городской ствны 14 фут. а уконтрескарна 12 фут., какь-то изь прорызовь Черт жа XXIX. и Черт жа ХХХ. изображ. 2 и 1 го Видно.

Положи от в точки Q входящаго угла контрескарта по продолженному перпендикуляру, для капитали равелина до R св размъра 45 рутв или три пятины внутренняго бока AB, а полуперещейки онаго QS и QT сдълай по 26 рутв, и проведи фасы TR и RS; в в перешейкъ сего равелина сдълай полупоперешником в рутв выкружку.

Сей Инженеръ внутри равелина дѣлаетъ другой, которому первой служитъ контрегардомъ. Для начертанія сего строенія, положи на полуперешейкахъ отъ Т до V и отъ S до X по 11 рутъ; изъ точекъ X и V проведи фасы XZ и VZ параллельно нижнимъ фасамъ; потомъ назначь ровъ наружнаго равелина шириною 9 руть, котораго глубина у фаса 11 футь, а уконтр-ескарта 5 футь Черт. ХХХ. изобра. 4 е.

Г. Кегорит предъ бастіономъ дѣлаетъ земляной контре-гардь или кувр-фаст; для изображенія котораго проведи въ разстояніи 40 фут. отъ контр-ескарпа параллельныя линъи до наружнаго края равелинова рва, потомъ назначь ровъ онаго шириною 7 рутъ.

Изобрази прикрышой пушь параллельно наружному краю рва, шириною 6 рушь, вообще съ 2 мя банкешами, изъ коихъ ширина каждаго 3 фуша.

Для составленія во входящих в углах в прикрытаго пути пласдармов (Чертеж. XXIX. игображ. 1 е) положа от входящаго угла h на объ стороны до m и k по 12 руть, поставь из в точек b m и k на боках в прикрытаго пути перпендикуляры mu и ku, кои взаимно пересъктись в в точк b u, означат b фасы пласдарма.

Изобрази гласись или передній парапеть паралельно прикрытому пути и его пласдармамь, шириною от 10 до 12 руть. Высота гласиса дълается $7\frac{1}{2}$ фут. считая от в поверыхности прикрытаго пути.

Поверьхность прикрытаго пути Г. Кегорнъ дълаеть на 3 фута ниже поверьхности земли, а къ наружному краю рва понижается на 1 футь, такъ что поверьхность онаго оканчивается у поверьхности лътней воды; изъ чего видно, что для составленія гласиса насыпается земли только на 4½ фута сверьхъ поверьхности земли.

Внутри пласдармов в прикрытаго пути изобрази каменные редуты слъдующим в образом в: положа на полуперешейках в пласдарма от в h до х и у по в рутв, проведи фасы ху и уу параллельно ти и ки, вудет в редут в hxzy.

Редуть прикрывается двумя траверзами, для назначенія коихь, раздели оставшуюся между редутомь и фасомь пласдарма часть полутерещейка на три равныя части; изь среднихь точекь

точек в проведи до краю рва дв в перпендикулярныя линъй; потом в положа на оных в от в контр-ескарпа по в рутв, концы сих в линъй соедини прямою линъею, получить изображение траверзов в потом со внутренней стороны траверзов в присовокупи два банкета шириною з фута. Стъны помянутато редута дълаются в в 1½ или в в гирпича толщиною. Высота сего строенія почти равна высот гласиса, то есть оконо почти в в сих в каменных в жилищах в, для обороны прикрытато пути дълаются амбразурцы (окощечки), а в в стънках в обращенных в к в контр-ескарпу, дв двери.

Дабы возпрепятствовать непріятелю подойти къ редуту и его разорить, то предъ фасами онаго въ разстояніи з фут. становится одинъ рядъ, а предъ траверзами два ряда нолисадовъ; на верьхнемъ же банкетъ всего прикрытаго пути утверждается одинъ рядъ такихъже полисадовъ.

Дабы увеличить оборону прикрытаго пути и не допустить непріятеля ворваться в оной, то сей Инженерт в гласись пласдарма строчть подземное жилище рат Корромь гласиса называемое. Для начертанія онато, проведя в разстояніи з руть оть фасовь пласларма параллельныя линьи ра и ат, поставь в разстояніи одной руты оть входящих угловь пласдарма перпендикуляры; потомь внутри сего пространства, в разстояніи в футь оть первых линьй, проведи другія параллельно, кои означать будуть внутреннюю ширину сего кофра.

Переднія стівнки сих в кофров в взводятся на 1½ фута выше гласиса, в в коих в для ружейной пальбы проръзываются окошечки. (Чертеж. ХХХ. изображ 2 е.) Сій жилища сообщаются св пласдармом в двумя коленами, имъющими отверзтіе св толстыми деревянными дверьми; на стівнках в сих в выходов в, также и на дверях в дълаются подобныя первым в окошечки, дабы можно было из в них в вредить непріятеля в в то время, когда он в отважится напасть на сій входы св зади. Кофер в для безопасности от в гранат в прикрывается толстыми досками или бревнами, сверьх в коих в насыпается земля, или настилается дерн в на гили на 1½ фута толщиною.

Такимъ же образомъ назначь помянутыя укръпленія на каждомъ бокъ укръпляемаго многоугольника, чрезъ что и изобразятся всъ тъ главныя линъи кръпостнаго строенія, кои при назначеніи кръпости должны изобразиться на поверыхности земли; по сей причинъ показанныя линъи при черченіи плана надлежитъ означить только однимъ карандашемъ.

Г. Кегорит у всъхъ кръпостныхъ строеній, прилежащихъ ко рвамъ, каменной одежды не полагаеть, а одъваеть отлогости оныхъ (котпорая всегда равна высоть строенія) дерномъ; по сей причинь надлежить прежде изобразить отлогости рвовъ всъхъ предписанныхъ строеній, а потомъ приступить къ описаніямъ всъхъ кръпостныхъ частей укръпленія, изъ коихъ бы можно было имъть ясное понятіе и о полномъ изображеній плана.

Поелику глубина рвов до поверьхности летней воды полагается 4 фут., и для того в разстояни 4 фут. от главных линей всех в крепостных строеній, прилежащих в рвам (изключая контрескарт) проведи внутри рва параллельныя линей, чрез что изобразятся отлогости рва, считая от поверьхности земли до поверьхности воды.

Олисаніе бастіона съ его фланками, главной, и нижней ломаной куртины.

Г. Кеторнъ для прикрытія пространства, между верьхнимъ и нижнимъ фасомъ находящагося, возвышаеть по фасамъ отть изходящаго угла Н нижняго бастіона боннеты, длиною 15 руть. Высота вала сихъ боннеть, считая отть поверьхности земли, 9 фут. Высота вала, на 3 руты длиною отть стьны башни дълается 4 фута, а высота вала оставшейся части 6 фут., толстота парапета нижняго фаса 20 фут.; ширина банкета 3 фута, ширина валганга 7 фут.

И такъ дабы изобразить на планъ всъ оныя строенія, то назначь внутрь бастіона от главной линьи, параллельно оной, отлогость вала боннета съ его парапетомъ, шириною 13 фут., ширину отлогости между боннетомъ и низкою частію 10 фут., ширину отлогости оставшейся части у орильона 7 футовъ; потомъ изобрази ширину парапета съ наружною отлогостію онаго, шириною 20 фут., изобрази ширину валганта въ 10 фут. Чертеж. ХХХІ. изображ. 1 е.

Между основаніем вижняго фаса и співною верыхняго фаса бастіона, изкапывается сухой ровь

ровь, глубиною у стънь 2½ фута а на срединъ 4 фута. Чертеж. XXX. изображ. 1 е.

Предъ внутренними стънками орильона, обращенными къ сухому рву, изобрази между нижними и верьхними фасами бастоновъ водяной ровикъ, параллельно помянутымъ стънкамъ, шириною з руты, у коего изъ угла е з мя рутами опиши дугу, касающуюся краевъ рва. Чрезъ сей ровикъ назначь два мостика съ подъемами, шириною в фут. одинъ у стъны верьхняго фаса, а другой подлъ угла стънки орильона, какъ изъ Уртежа ХХІХ. изображ. 120 и Уерт. ХХХІ. изображ 320 видно.

ВЪ сухомЪ рвѣ вЪ разстояніи 2 рутЪ отъ верьхняго фаса, врывается рядЪ полисада, оканчивающагося между помянутыми двумя мостиками.

Водяной ровик в сообщается св главным в рвом в каменным в сдъланным в под в валом в св цилиндрическим в сводом в каналом в Р. Чертеж. XXXI. изображ. 1 е.

Подв валомв нижнихв фасовв отв одного орильона до другаго, для обороны сухаго рва, строятся каменныя св полукружнымв сводомв галереи (ходы, коихв своды сверьхв поверьхности земли на з фута возвышаются, и прикрываются на 1½ фута и болье землею или дерномв (Чертежь ХХХІ изображ. 1 е.). Вв ствив сего хода, обращенной кв, сухому рву, двлаются для ружейныхв выстрвловв окошечки. Внутренняя высота онаго б фут., а ширина сего хода 9 фут., компорый по длинв раздвляется чрезв 1½ руты про-

простенками, въ коихъ для сообщенія дѣлаются двери. Въ верьху свода каждаго изъ сихъ раздѣленій дѣлаются для выходу дыма не большія трубы; а дабы свободно можно было сходить съ нижнихъ фасовъ въ сухой ровъ, то по длинъ фаса въ разныхъ мѣстахъ дѣлаются каменныя ступеньки или лесницы.

Для сообщенія помянушых в ходов в в главною кръпостію, строится от угла верыняго ба-стіона чрезъ сухой ровъ, до внутренняго угла нижняго бастіона каменный ход ВВ, шириною 8 футовъ, высотою 6 фут., котораго стънки, возвыщающся надЪ поверьхностію сухаго рва шолько на 1¹/₂ фута; слѣдственно оныя стѣнки опускаются въ землю на 4 фута. Сей ходъ покрываетися толстыми досками, сверьх в коих в на два скатта насыпаеттся земля или настилается дернъ 11 фута толщиною. Въ объихъ стънкахЪ сего хода дълаются для ружейной пальбы окошечки, а для сообщенія съ сухимъ рвомъ двери: Но дабы сей переходь, по завладънии непріятиелем в нижняго равелина, не мог служить ему засадою; то изЪ главнаго рва проводитися в него пруба, посредством в которой можно наполнить сей ход в водою, как в-то из прорв-2а Чертеж. ХХХ, и ображ. 3 го видно.

И такъ дабы назначить сей ходь на планъ, то въ разстояни 6 фут. от в капитали, проведи между верыхнимъ и внутреннимъ бастономъ параллельныя линъи, кои означать будуть ширину хода съ его стънами.

Каменная ствы фасовь главнаго бастіона возвыщается 12½ фут., считая оть поверьхности дна рва. Фундаменть сей одежды закладывается на сваяхь, 6 фут. ниже поверьхности сухаго рва. Сверьхь сей одежды взводится валь высотою 6 фут., на которомь строится парапеть, высотою 6 фут. (Чертеж. ХХХ. изображ. 1 е); бастонь же наполняется весь землею, къ перешейку для стеченія водь скатомь, въ коемь дёлается взьёздь какь изь Чертежа ХХІХ. и ХХХІ. изображ. 1 го. видно.

ФланкЪ главнаго бастіона и куртина также имъють каменную одежду, на 9 фут. отв поверьхности земли возвышающуюся, сверьх в которой взводится валь фланка и уступа куртины высотою 7 фут. то есть высота вала 16 фит.; из сего видно что высоты вала помянитых в строеній суть равны между собою. На семь валу дълается парапеть, высотою 6 фут., толстотою съ его отлогостію 24 фут.; высота вала главной куртины дълается 12 фут., считая от в поверыхности земли, то есть 4 ю футами ниже, нежели валь фланка, на которомЪ строится парапеть, высотою 6 Фут., а толщиною съ его отлогостію 20 фут.; ширина банкета каждаго из помянутых в строеній з фута, ширина валганга 24 фут. (Чертеж. ХХХ. изображ. 3 е.). И такъ ширина отлогости вала съ парапетном у фаса бастіона 6 фут., у фланка и уступа куртины 6 фут., а у куртины 7 фуш.; и так в назначивши помянутыя отплогости, легко изобразить можно и прочее, какъ-то изъ профилей вилно.

въ срединъ главной куртины подъваломъ, для сообщенія съ нижнею, строится съ двойными дверьми сортія или выходъ, шириною оть 10 до 12 фут.; равнымъ образомъ и въ уступъ куртины, для сообщенія средняго фланка съ кръпостью, дълается выходъ, по объимъ сторонамъ котораго, для обороны средняго фланка, разполагаются двъ квадратныя казематы X, занимающія пространство на $4\frac{\pi}{2}$ руты, изъ коихъ въ каждой поставляется одна пушка. Сквозь средину свода сихъ казематъ и валъ для выходу дыма дълаются трубы. Чертеж. ХХХІ. изображ. 1е,

Валъ средняго фланка одежды не имъетъ, коего высотна, считная от в поверыхности земли, дълаетися 5 фут., на котпором возвышаетися парапеть вь 6 фут., толщиною свотлогостію онаго 24 фут. съ присовок упленіемъ банкета валганга, коихъ ширина вообще 10 фут.; и такъ основание сего вала вообще съ отплогостьми равна 45 фут. Но дабы сЪ средняго фланка на куртину непріятелю взойти было не можно, то валЪ онаго оканчивается в разстояніи з х фут. опі в куршины. (Чертеж ХХІХ. и ХХХІ. изображ. 1 е.) Но как в для постановленія пушек в ширина валганга средняго фланка не достаточна; то для оных во время войны делающся на столбах в подмостки, шириною до 17 фут., что съ валгангом в составляет в 24 фут.; между верьхним в и средним в фланком в изкапывается сухой ров в, глубиною 4 футта.

ВалЪ фаса нижней куртины возвышается от \mathbf{b} горизонта земли $\mathbf{5}$ фут., на которомЪ строится нарапенъ, высотою $\mathbf{6}$ фут., а шириною съ его

отплогостію 20 фут. св присовокупленіем ванкета и валганга, коих в ширина вообще 10 фут. И так в ширина основанія сего вала св отплогостьми равна 40 фут. Чертеж. ХХХІ. изображ. 16.

Высота вала ломаной нижней куртины 2 фута сверьх в поверьхности земли, высота парапета 6 фут, а толщина онаго св отлогостію 20 фут, ширина банкета вообще св валгангом 7 фут. В в пространств между главною и нижнею куртиною изкапывается сухой ров b, глубиною у ствы главнаго строенія $2\frac{1}{2}$ фут, у основанія нижней куртины 3 фут, а посредин 4 фут, Чертеж. ХХХ. изображ. 3 е.

Фланкъ нижней куртины вала не имфетъ, а только одинъ парапетъ, возвышающійся отъ дна сухаго рва на 6 футі, то есть 2 фута выше поверыхности земли, къ коему присовокупляется банкетъ, 3 фута шириною. Чертеж. ХХІХ изображ. 2 е.

Предв среднимв фланкомв вв сухомв рвв изкапывается водяной ровв, шириною з руты, а
глубиною т фут, считая отв поверьхности сужаго рва, которой начерти следующимв образомв:
изв точки з полупоперешникомв зі безв з хв
рутв опиши дугу, начиная отв оборонительной
линви ЕН; потомв изв центра закругленія
орильона опиши другую дугу до пресвченія св
первою и основаніемв нижняго фаса; а отв конца первой дуги опусти на главную куртину
перпендикулярв, получить изображеніе рва.
(Чертеж ХХІХ. из браж. 1 е.) Для сообщенія сего рва св главнымв двлается подв валомв фаса
точно

точно такойже каналь V, какь и для рва предворильономь. Уертеж. XXXI. изображ. 1 е.

Олисание орильона или каменной башни.

Фундаментъ каменной стъны орильона закладываепися на сваяхЪ, глубиною 2 фута ниже дна Толстота ствны при основани 6 фут., и дабы ствы башни тверже стоять могли, то сочинитель со внутренней стороны присовокупляеть конпр-форсы или пиляры аа, высотою · 4фут. толстотою 3; фут. разстояніемЪ средины одного до средины другаго 9 фут., соединяющиеся въ верьку и въ низу сводами шакъ, что верьх в нижних в сводов в б фут. ниже поверьхности земли, пустоежь мъсто между сими сводами набивается твердою землею; на всякомЪ из в помянутных в сводов в возвышаются еще пидяры до 22 фут., считая от фундамента, кои также соединяются со стороны крѣпости сводами, имъющими полукружіе, между коими пуспыя мѣста набиваются самою твердою землею, как Б-то мълкими обломками кирпича, камня и прочее. Помянутые пиляры соединяются каменными ствнами, коих в толщина основания б фут.; фундаменть ихь утверждается на сваяхь. Показанныя стівнки возвышаются о фут. выше поверыхности земли, и сообщаются съ вышенисанными дугами. (У ріпож ХХХІ. изображ Зе). Толстота сих в ствн у основанія 2 фут. а у верьха 13 фута. Ствны во всъхъ мъстахъ имъють равную толстоту, выключая наружныя співны каземанны і й сухой ровь обороняющей, кон полуфутом в делаются толще первых в. Balb

Валь башни дълается высотою 16 фут., то есть въ равномъ возвышени съ валгангомъ главнато бастіона, котораго поверыхность имъеть внутры укръпленія скать.

Внутри орильона разполагаются подземныя строенія, и раздёляются на 3 части как в в (Чертеж. ХХХІ. изображ. 3 мд) видно, из в коих в ія есть подземная батарея, которой поверьхность валганга дёлается 3 фута ниже поверьхности земли, а в в двух в других в, кои магазейнами называются, поверьхность пола есть горизонт в земли (Чертеж. ХХХІ изображ. 4 е) В в наружной ствы пу (Чертеж. ХХХІ изображ. 4 е) в наружной ствы пу (Чертеж. ХХХІ. изображ. 3 е.) казематы ій дёлается в амбразур в, разстояніем в одна от в другой на одну руту.

Верьхи сводов в помянутых в подземных в строеній возвышаются не бол е $10\frac{1}{2}$ или п фут., считая от горизонта (Угртеж. ХХХІ. изображ. 4е), сверьх в коих в насыпается земля. Внутренняя высота подземной батареи 12 фут., а высота прочих в фут.

Сквозь своды и переднюю ствну казематы ій, проводятся для выходу дыма 12 трубь.

Часть G средняго погреба оставляется для ходу изъ подземныхъ строеній на валъ орильона посредствомъ каменныхъ ступеней.

Боковыя стівнки уг и зг, ограничивающія краи рва или валганга между главнымь и среднимь фланкомь, иміноть также амбразуры, парвая 3, а послідняя дві.

Співна башни 52, обращенная кЪ сухому рву, имфеть предь мостиками, сдъланными чрезъ ровъ,

двѣ двери z и s. Помянутая стѣна возвышается 14 фут. сверьхъ поверьхности земли, а надъ дверьми 15 фут. На валѣ башни дѣлается паранеть, толстотою z фута; а y стѣнки, обращенной къ сухому рву 16 фут., къ которому присовокупляется банкеть, 3 фута шириною. Чертеж. ХХХІ изображ. 4 е.

Орильонъ также имъспів сообщеніе съ галлереею нижняго фаса бастіона посредствомъ дверей, сдъланныхъ въ концъ оной галлереи.

Контре-гардъ или Куер-фасъ дълается весь земляной, коего высота вала вообще съ парапетомъ, считая отъ поверьхности земли, 12 фут., толщина бруствера съ его отлогостію 20 фут. съ присовокупленіемъ банкета и валганга, коихъ ширина вообще 7 фут.; и такъ основаніе вала будетъ 40 фут.

Описание равелина.

Г. Кегориз по фасамъ нижняго равелина отв изходящаго угла и на концахъ фасовъ дълаеть боннеты, первые длиною 15, а послъдніе го руть. Высота вала сихъ боннеть 7 фут., а высота вала оставшейся между сими боннетами части 4 фута, высота парапета 6 фут. а толщина онаго съ отлогостію 20 фут., ширина банкета вообще съ валгангомъ 7 фут. Чертеж. ХХХІ. изображ. 2 е. и проръзы онаго Чертеж. ХХХ. изображ. 3 е и 4 е.

и такъ для изображенія помянутыхъ стросній на чертежь, проведи внутрь равелина параллельно главной линъи отплогость боннеть, включая и отплогость парапета, шириною и фут., а

отплогость оставшейся между ими части 8 фут.; потомъ изобрази ширину парапета съ его отплогостію, банкетомъ и валгангомъ, коихъ вособще основаніе будеть 27 фут. Чертеж. ХХІХ. изображ. 1 е и Чертеж. ХХХІ. изображ. 2 е.

Под валом в нижняго фаса двлается такой же каменной ход в, какой и под в фасом в нижняго бастіона. Чертеж. ХХХІ. изображ. 2 с.

Между основаніем вижняго фаса и стівною верыхняго равелина изкапывается сухой ров глубиною у стівн 2^{1}_{2} фут., а на средин 4 фут.

Для прикрытія сего рва, строятся между верыхнимъ и нижнимъ фасомъ равелина, въ разстояніи з руть оть главнаго рва, каменные кофры R, коих внутренняя ширина от 8 до 9 фуш. (Чертеж. ХХХІ. изображ. 2 с.); высоща оных в, считая от в поверьхности земли, 4 фута, толстота ствнъ двлается въ одинъ или кирпича. КоферЪ покрывается толстыми досками, сверьх в котпорых в насыпается земля, или настилается дернъ і фута толщиною, къ сухому рву скатомЪ. ВЪ стънахЪ сихЪ кофрЪ со стороны сухаго рва далаются для ружейной пальбы окошки; а со внутренней стороны, для обогоны чрезв коферв сухаго рва, присовокупляется два банкета, коих высота 3 фута, считая от дна рва.

Предв симв строеніемв изкапывается водяной ровь, шириною 25 фут., глубиною, считая отв поверьхности сухаго рва 7 фут., чрезв которой у верьхняго фаса равелина дълается мостокв св подвемомв, шириною 8 фут. (Чертеж. ХХХІ. изображ. 2 е.) Сей ровикв сообщается св главнымв

ным времв, точно таким же каналом в N, какой предв сим выл выл описан в.

Для сообщенія верьхняго равелина съ нижнимъ строится подъ валомь верьхняго фаса, со внутренней стороны кофра, каменной ходъ d, шириною 5 фут., а въ стънкахъ кофра, со стороны кръпости для входа въ оной, дълается одна или двъ двери; но дабы изъ кофра имъть способной ходъ въ сухой ровъ, то у верьхняго фаса противъ мостика дълается въ стънъ кофра дверь; со внутренней стороны кофра для всходу на валгангъ дълаются ступенки (Черт. ХХХІ. изображ. 2 е.); коферъ также сообщается дверью съ подземнымъ строеніемъ нижняго фаса.

ВЪ сухомЪ рвѣ вЪ разстояніи 2 рутЪ отъ стѣны верьхняго равелина, становится рядЪ полисаднику.

Внутри изходящаго угла нижняго равелина строится каменной калониръ, коего длина фасовъ по 5 руть, длина фланковъ перпендикулярныхъ къ фасамъ 2 руты, а концы сихъ фланковъ соединяются дугою, бокомъ равностороннаго треугольника описанною, въ стънахъ коего дълаются для мушкетовъ окошечки; но какъ сте строенте занимаетъ не малое пространство, то оно раздъляется на три части простънками. Калониръ накрывается толстыми брусьями, на котторые насыпается земля и настилается дернъ, толщиною 3½ футь; высота сихъ капонировъ въ равномъ возвышении съ поверьхностью парапета; между парапетомъ и капониромъ оставляется проходъ, то есть банкетъ и валгангъ (Чертеж.

ХХХ. изображ. 4 е.); внутренній равелин в св канониром в и св подземным в строеніем в нижних в фасов в, также и св сухим в рвом в, сообщается точно таким в же подземным в ходом в, каков в описан в при бастіон в.

Высота вала и его каменной одежды, верьхнято равелина 8 фут., считая от в поверьхности земли, на котором взводится парапет в, высотою 6 фут., а толщиною 20 фут.; ширина банкета 3 фута, ширина валганга от в изходящаго угла до половины фаса 24 фут., а ширина валганга оставшейся части 12 фут. Чертеж. ХХХІ изображ. 2 е.

ВЪ перешейкъ верьхняго равелина строитися родъ каменнаго редута съ боннетомъ, котораго капиталь $3\frac{1}{2}$ руты, перешеекъ также $3\frac{1}{2}$ руты, фланки 2 руты параллельны капитали; стъны сего редута отъ $1\frac{1}{2}$ до 2 фут. толстотою, на коихъ полагаются брусья отъ 8 до 10 дюймовъ толстотою; сверьхъ оныхъ насыпается земля на 3 фута. Сверьхъ поверьхности земли изходящаго угла возвышается боннетъ, который имъетъ одинъ только каменный парапетъ, 5 фут. высотою, а 1 или $1\frac{1}{2}$ фута толстотою. Чертеж. ХХХ. изображ. 3 е.

Для всходу на редупть дълается изъ нутри онаго лесница, а по объимъ сторонамъ во фланкахъ, также и со стороны главнаго рва, для входа въ редутть дълаются двери. Предъ изходящимъ угломъ и отъ фланковъ сего редута до фасовъ равелина утверждается два ряда полисаднику. Чертаж. ХХХІ. изображ. 2 е.

Описаніе полисаловъ.

Полисады, кои Г. Кегорыв ставить предъ праверзами и редуппами въ прикрытомъ пуппи и проч. достойны подробнаго описанія: он дълаеть ихъ звеньями, поставляя на второмъ бан-кептъ прикрытаго пути два столба A и D (Чертеж. XXXI, изображ. 5 е.), толстотою отБ 7 до с дюймовь, разстояніемь одинь от другаго 12 фут., такъ чтобы оные полуфутомъ были ниже гласиса. ВЪ сихЪ столбахЪ дълаются квадрашныя св низу закругленныя диры, коих в поперечник в 4 дюйма; в в помянутыя диры съ верьху вкладываются концы поперечнаго бруса СЕ, (коего іполстота 5 дюймовь), чтобы вь них вертьться могли. Показанныя выдолбленныя мѣста покрываются желъзными коленчашыми закладками въ 21 дюйма шириною, подобными пушечным в или морширным вершлужным в накладкамь, такь чтобы оную на пребой заложишь и съ онаго сняшь можно было. На брусьяхь се дълаются четвероугольныя диры е, f, д, h, и проч. въ которыя вставливаются какъ можно шверже полисады, шолсшошою ошь з до 4 дюймовЪ, и прикръпляются деревянными или жельзными гвоздыми; длина сих в полисадов в, считая от в поверьхности бруса, за фута, а съ томстотою поперечнаго бруса CE з фута и дюймовЪ. И такЪ ежели оные полисады подымушся къ верьху, то концы ихъ будуть на 3 фута выше гребня гласиса; а когда опустятся, то у піраверзов не коснутіся поверьхности земли, а у прикрышаго пуши опрушся на поверьхность верьхняго банкета. Но дабы оные полисады твердо стоять могли, то сквозь столбы и шипы поперечных врусьев в провертываются диры, в кои закладываются жельзные сердешники, так что, ежели полисады опустить пожелаеть, тобы тотчас оные выдернуть, и опять заложить можно было. Такими полисадами редуты пласдармов в весь прикрытой путь укрыпляется.

Г. Кегорыт такіе полисады довольно уважаеть, какь по причинь удобнаго защищенія оть непріятельскаго нападенія, такь и вь разсужденіи соблюденія государственной казны.

Защищение их в состоить вы томы, что помянутые полисады, будучи опущены днемы, не видны осаждающимы; слёдственно не могуть быть разбиты пушечными выстрёлами; ночьюжь, будучи подняты, препятствують непріятелю ворваться вы прикрытой путь.

Что касается до соблюденія чрезь сіи полисады Государственной казны, то оное состоить вь томь, что они ставятся на прикрытомь пути и прочихь мѣстахь, только вь одно военное время; а вь мирное время хранятся вь магазеинахь или вь кофрахь прикрытаго пути и прочихь подземныхь строеніяхь; слѣдственно не будучи вь земль скоро сгнить не могуть.

Хота Г. Леблнодъ и охуждаеть полисады Г. Кегорна, утверждая, что помянутые полисады, хотя и не подвержены скорому согнитію, какъ стоячіе въ земль; но ежели непріятель какимь нибудь случаемь изтребить одинь столбъ, то уже въ прикрытомъ пути сдълается между

полисадами 12 футовое отверзтве, въ которое не такъ скоро такуюжъ полисаду поставить можно, что открываеть непріятелю удобный случай, ворваться въ прикрытой путь; но однакож в кажется, сте мнтніе несправедливо, по тому болье, что ежели и случится непріятелю не довольно изтребить одинь столбь (котораго онъ видъть не можеть) но и разбить цълое звено полисада; то на мѣсто онаго, поставя другой столбь, легко можно вставить в него целое звъно изъ запасныхъ также скоро, какъ и одну полисалину.

Теперь, кажется, посредствомЪ предложенныхЪ описаній, и пріобщенных в св подробным в обвясненіем в профилей, не трудно будеть совершишь полной чершежь укрыпляемаго многоугольника.

Примъчаніе.

Всѣ каменныя стѣны Г. Кегорна весьма тонки, и вообще имъють малое основание: онь не описываеть искусства при строеніи помянутых в ствыв, имъ употребленнаго; ибо Г. Кегориъ говоритъ, что онъ средство строить такъ тонкія ствны, кои бы столь великой сил давленія земли прошивишься могли, оставляеть для себя сокровеннымЪ.

Г. Кегорыт в своем сочинени увъряеть, что не смоттря на стіоль великое число каменных в ствыв, кои дылаются вв его укрыпленіяхв, потребно на построение оных в не бол ве двух в третей того количества кирпича, коннорое употребиться должно для иждивенія одних одеждь и контр-Форсовь новаго укрыпленія Г. Вобана.

Хотя безь труда разсмотреть и не можно, какимь образомь такія тонкія співны могуть поддерживать силу давленія не малаго количества земли; однакожь изь укрепленій довольно видно, что Г. Кегорнь, для сохраненія стівнь оть пушечныхь выстреловь, прикрываеть ихь предлежатими строеніями, возвышая оныя столько, дабы изь за нихь внутреннія не были видны непріятелю.

Орильонъ или каменная башия хопія и не довольно сокрыта от непріятельских пушечных выстръловь; но однакожь Г. Кеториз для сего каменныя стівны орильона двлаєть несравненно толще, нежели у других в строеній, подкрвпляя их прочими внутрь пристроенными стівнами, что довольно можеть противиться силв осаждающих ватарей.

- Г. Аббатъ Лейдіеръ, въ сочиненіи своемъ подъ заглавіемь: parfait Ingenieur François (то есть совеошенной Французской Инженерь) увърлеть, что одинь Офицерь вы Мангеймъ открыль тайну Кегорна въ строеніи его стѣнь, и притомъ пверждаенть, что сей городь укръплень симь славнымь Инженеромь; однакожь сте сткровение кажется несправедливо, потому что Г. Кегорых (какЪ то изв описанія вв сочиненіяхв Кавалера Сант-Жулье видно) прудился и при строеніи городовь Берген-Олцома и Нимеги, то неужели бы, какЪ вь сихь двухь мъсшахь, шакь и вь первомь, не можно было примѣтить сокровенія Г. Кегорна, при строеніи ствнв имв употребленнаго; однакожв по увъренію Аббата Дейдіера вы Мангеймъ вошь что примъчено было:
- "Г. Кегорыз полагаеть (говорить сей сочини-"пель) толстоту каменных ствы у верьха ихь "около з футовь, коих наружная отлогость ра-"вна одной шестой части высоты одежды, а ино-

, гда и меньше, не присовокупляя кънимъконпр-, форсовь. И такь естьми бы такія тонкія сть-, ны построены были из камня или кирпича. , пакъ чтобы ряды ихъ одинь на другомъ гори-, зонтально положены были, какв-то всегда да-, лается (Чертеж XXIX. изображ 3 e): то бы , оныя, отб силы давленія земли, подвержены бы-, ли скорвишему паденію; но онь сію неудобность , исправиль положениемь рядовь камня перпенди-, кулярно кв опілогостямь ствнь, (Чертеж. XXIX. , изображ. 4 е.). дабы чрезъ то земля дъйствую-, щая подъ угломъ 45 град. вместо того, чтобы э ряды камня приводишь в безпорядок , давила , силою тпягости на верьхнія ряды, прижимая ихЪ , кЪ савдующимъ подъ ними, и шакъ далве, до , самаго послъдняго ряда камней, кои находящся , у основанія. По сей причинѣ одежды Г. Кегорна , не могупть быть землею опрокинупы, а развъ ээ подорваны будушв.

Общія примѣчанія на образъ укрѣпленія Г. Кегорна.

Описанной забсь образв унрвпленія Г. Кегорна и главныя строенія, составляющія оное, принуждають насвразсмотрвть, что цваь сего Инженера состоить вы томы дабы осаждающаго непріятеля на всякомы шагу удерживать от приближенія кы крыпости, нападать на него частыми вылазками, и препятствовать ему во всемы томы что можеть служить кы утвержденію сго окоповы и батарей во взятыхы строеніяхы.

БезЪ трула усмотръть можно также и то, что укръплентя Г. Кегорна не сравненно общирнъе всъхъ, вымышленныхъ предъ нимъ бывшихъ Инженеровъ; а особливо гораздо пространнъе укръплентя Г. вована. Онъ увеличилъ свой наружный полигонъ, не прибавляя въ тойже соразмърности внутренность города; по сей причинъ укръпленте Г. Кегорна, не занимая внутренняго пространства, болъе другихъ образцовъ укръплентя, требуеть несравненно большаго тарнизона и орудти съ ихъ принадлежчостьми. Хоша Г. Кегорнь и довольно шрудился предложишь новую стезю укрвпленія; однакожь не льзя по справедливости утвердить и того, чтобы онь вы составленіи своей системы не занимался изы сочиненій других ему предтествующих Инженеровь, какы-то прямою обороною, наружными и внутренними раснатами (застіонами) и между ими строеніємы сухаго рва; также выдумкою защищать ровы и фасы бастіона многочисленною артиллерією, стоящею на верьхних и нижних фланках важдато бастіона; защищеніємы пролома сокрытыми от непріятельских батарей пушками и прочая.

Хотя Г. Французы и говорять, что благодарность должна бы принудить Г. Кегорна воздать, кому следуеть, должную справедливость за всё помянутыя начала; однаножь избего сочинентй сего не видно, чему и быть не можно; поелику Г. Кегорнь вы светы укрыпленти то сдёлаль, чтобы каждому человыку, довольно изсылующему разсудкомы, саблать надлежало; и при помы безы коварства опровергнуть не можно, чтобы вы его укрыплентяхы не было искусства, и по остроты разума его такихы разположентй, коммы оны одины собственной издатель. Вы укрыплентя его неприящелю ни сы воторой стороны пройти не можно, не подвергая себя со всёхы стороны жестоному отно осажденныхы, производящихы свою пальбу изы сокрытыхы мёсть, такы что оты ихы выстрёловы укрыться весьма трудно.

Сообщения всъх его строений безопасны и разположены вссыма удобно, а развъ полько бомбы могуть сдълать большую часть оных везь дъйствия.

Принрышой пушь Г. Кегорна весьма широкв, и приномв безь праверзовь; по сей причинт вст части онаго подвержены наетснымь (Рекашетнымы) пушечнымы выстрыламь; фасы и редупы пласдармовы хотя и довольно преняятствують непріятелю строить свои окопы; но каквоть прямых выстрыловь большей опасности ожидать не можно, поедину солдаты св прикрытаго пути навъсными выстрылами будуть сбиты: то изы сего видно, что оборона сего пути весьма посредственна.

Коферъ Г. Кегориа, сдъланный въ гласисъ подъ фасами пласдарма, больщаго вреда своими выстрълами причинить не можеть, и притомъ его съ поля, какъ пушечными выстрълами, такъ и метанйемъ бомбъ, легко разорить удобно; ибо тонкия стъны онаго возвышаются на 1½ фуща сверъхъ гласиса, и притомъ коферъ прикрывается такъ

такими досками, кои силу падентя бомбъ выдержать не могуньъ.

Здвсь не предлагается полнаго разсуждентя о преимуществах укрыплентя Г. Кегориа предв прочими, для того что желающим знать оное довольно можно заняться самимы изы предложенных примъчанти при способах укрыплентя каждаго инженера; также и сообственное сочиненте Г. Кегориа служить можеть откровентемы справедливато разсуждентя. Для насы кажется довольно и того, что сдълано здъсь полное описанте его укрыплентя, котпорое безы дальняго труда во всъхы его частях познать можно.

При всемЪ вышеписанномЪ, не смотря на недоставния могущіе найтися вы укръпленіяхъ г. Кегорна, видъщь можно, что оныя не инымъ къмъ вымышлены, какъ искуснымъ Инженеромъ, и такимъ человъкомъ, которой довольно знающь какъ вы укръпленіяхъ, такъ вы сборонъ и осадъ городовъ. Для сего-то Г. Кегорны и удостоился не только похвалы Г. Вобана, но и самыхъ искуснъйщихъ Инженеровъ. Воть что Кавалеръ Сант-Жулье о немъ говорить вы своемъ сочиненіи всеннаго укръпленія:

, Мивнія Г. Кегорна мив мало извъстим, изключая , суждение по его строениямь вы Ниметь и Берген-Опцомь, , кои онв хотя и объщаль извяснить вы своемь сочине-, ній о наук военнаго укрупленія, изданномь вы свыть; , но однакожь видно, чино оное мало согласуется съ , ежедневными его дъянтями, ком гораздо простъе пред-, нымь строеніямь, есть та, дабы елико возможно удер-, живань непріятеля далье от крыности, и остановить , его за гласисом силою всюду разсвянных пристроект. э Вь Берген-Опцомв онь еще построиль подь гласисомь , галлерею для пораженія непріятеля, ворвавшагося въ , прикрышый пушь св шылу. Впрочемв сей писатель, , бывши совершенным Виженером в, слъдоваль основатель-, нвишимь правиламь сей науки, дълая перешейки и ,, фланки довольно пространны; также и орильонъ г. Ке-, горна несравнено крвпче и способиве прочихв, вв ко-, емь онь ставить довольную часть своего гарнизона, не » увеличивая оборонительной линви, отв одного бастіона э нь другому и не сокращая оной шеналіею рва. Должно » (прибавляеть Сант-Жулье) признаващь его искусныйэ шимь Инженеромь жань вы оторонь, такь и вы осады в жовпостей.

250 О разположении укръпления Г. Кегорна.

Олисаніе прорѣзовъ укрѣпленія Г. Кегорна, на Чертежахъ XXIX, XXX и XXXI изовраженныхъ.

Чергиеж В XXXI. изображение первое представляет в полный план в главнаго бастіона.

Изображение второе представляеть полный чертежь верьхняго и нижняго равелина, съ ихъ строеніями.

Изображ. третіе означаеть полный чертежь орильона, съ его ствыками и подземными строеніями.

Изображение **5** е представляеть видь полисадовь, какие дълаеть Г. Кегорнь.

Изображеніе 4 е представляєть проръзь орильона, изображающій высоту вада и прехь его подземных в строеній.

ЧертежЪ XXIX. изображение первое представляетЪ проръзъ трехъ фланковъ, съ подробнымъ описаниемъ ихъ возвышений.

Чертеж. ХХХ, изображение перывое и второе представляють непрерывной разрыть чрезь фасы верьхняго и нижняго бастіоновь, чрезь контретардь, главный ровь, прикрытый путь, пласдармь и гласись, сь описаніемь возвышеній каждого строенія.

Изображеніе 3 е и 4 е означають одну профиль, чрезь верьхнюю и нижнюю куртину, и по длинь капитали внутренняго и наружнаго равелина до гласиса, въ которой изображается внутренность боннета, строющагося въ перешейкъ внутренняго равелина, и подземный ходъ, кото-

рый делается для сообщенія съ капониромъ изходящаго угла нижних фасовъ.

ВЪ изображении 3 и 4 мЪ означается проръзЪ, чрезъ верьхній и нижній фасы равелина, съ видомЪ стівнки ихЪ сообщенія.

О разположеніяхь укрыпленія Саксонскаго Инженера Г. Феща.

Господинь Фешъ предложиль о разных в образцовь укрыпленія, и притомь некоторыя правила о разположении наружных в строений, изв коихв, изключая укръпленіе квадрата и пяти угольника, котпорые кажутися маловажными, также 10, 11, и 12 угольниковъ, пребующихъ великаго иждивенія, предлагаются здісь только 4 образца укрівнленій, то есть, 6, 7, 8 и 9 угольникЪ.

6 166. ЗАЛАЧА. Изобразить полной чертежь укръпляемаго шестиугольника правиламъ Г. феща. Чертеж. ХХХИ. изображ. те.

Рышен. Избравь на бумагь за центрь точку А, разпивореніем в 100 рупів, взятым в св приуготповленнаго размера, опиши полукружие ВС-DE, по которому положи полупоперешникЪ три раза, чрезЪ что означаться три наружные бока укрѣпляемаго шестиугольника; потомъ, раздъля наружный бок ВС на дв в равныя части в в точкъ F, проведи перпендикуляръ FA; раздъля половину угла многоугольника АВС, на двъ равныя части чертою Вд; произвольным в разтворе. ніемЪ на примѣрЪ ВГ опиши дугу ећ, а изЪ точки е тъмъ же разтвореніемъ опиши другую

дугу ВА, пока пересъченися съ первою въ точкъ h. Раздъли дугу ећ на 8 равных в частей точках в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; чрезво точку проведи оборонишельную линею ВМ; пошомЪ чрезъ точку I, гдъ оборонительная черта пересъкла перпендикулярную АГ, проведи другую оборонишельную линтю СL.

Сдълай фасы ВК и СН равны одной прети наружнаго бока ВС; изЪ точекЪ К и Н, опусти на оборонительныя линеи CL и ВМ, перпендик Vляры KL и HM, и соедини точки L и M прямою чертою LM, чрезв что изобразятся флании и куртина.

Положи съ размъра для орильона от в плечнаго угла К до о по фланку 5 руть; потомъ положа линъйку на точки С и о, проведи внутрь бастіона неопредъленную черту, и сдълавЪ уступь ор вы при рупы, проведи нижній фланкь рг параллельно КL; опиступи от а до в 5 рушЪ, проведи верыхній фланкЪ bd параллельно первому; потомь въ разстояния г руть отв нижняго фаса СН, проведи параллельно первому верьхній фась бастіона дл; такимь же образомь учиня начерппаніе и при каждом в боку укрыпляемаго многоугольника, получишь изображение главных в линьй укрыпленія.

Назначь главный ровъ шириною 10 рушъ параллельно фасамъ бастіона; продолжа перпендикулярЪ IF, положи по немЪ для капишали равелина от х до N 35 руть, и отступя от в плечных в углов в к и Н по з рупы до т и и, проведи до контор-ескарпа нижніе фасы NG и NQ равелина; потпомъ въ разстояни 6 руть отъ сих Б

сихЪ фасовЪ, проведи верхніе фасы равелина параллельно первымЪ; изобрази ровЪ равелина, щириною 7 рушь, параллельно фасамь онаго.

Между нижнимъ и верьхнимъ фасомъ равелина, сигроинися реширада, для которой, опистиля опть точки С до д по фасу равелина в рушЪ, проведи черту, параллельно контр-ескарту; также сдълай и на другой сторонъ равелина.

ПредЪ куртиною сего укръпленія сдълай простую теналь, которой бы концы, отделены были от плечных углов бастона на з рушы; означь основание вала сего строенія, параллельно оборонительным в линъям в вообще с в парапетом в 40 футовЪ.

Назначь прикрытой путь, шириною 3 руты, параллельно контр-ескарпу; во входящих в углах в онаго изобрази пласдармы, коих вы полуперешейки ся и ст были по 14 рушь, а фасы ту и уз по 15 рушЪ.

ВЬ помянушых в пласдармах в Г. Фешт, для лучшей обороны прикрытаго пути, дълаетъ каменные со сводами, для безопасности от в паденія бомбь, капониры, для изображенія коихъ положи от с до у четыре руты, потом в от в 9 до 3 двъ рупы; поже сдълавь и на другомъ полуперешейкъ, проведи черты параллельно фасам в пласдарма, чрезв что означится место капонира; предъ симъ капониромъ сдълай сухой ровь, шириною 5 рушь, глубиною 8 футовь, коего наружную земляную опплогость означь равну глубинъ рва. Въ каменныхъ стънкахъ капонира проръзывающся со стпороны поля, для ружейной пальбы, окошечки.

ВЪ изходящихЪ углахЪ прикрытаго пути, у точекЪ, касательныхЪ дуги закругленія контрескарпа, дѣлаются траверзы, шириною 24 фути., а длиною во всю ширину прикрытаго пути, сЪ присовокупленіемЪ банкетовЪ; у концовЪ которыхЪ со стороны поля сдѣлай вЪ гласисѣ проходы, шириною 4 фута.

Назначь гласисъ шириною 10 рутть, параллельно прикрытому пути и его пласдармамъ.

Такимъ же образомъ изобрази помянутое укрѣпленіе и на другихъ бокахъ укрѣпляемаго многоугольника, чрезъ что означаться всѣ главныя линъи укрѣпленія; чтожъ касается до полнаго изображенія крѣпости, то изъ слѣдующаго описанія и предложенныхъ прорѣзовъ всѣ части на чертежѣ изобразить не трудно.

Сей Инженеръ основание главнаго вала, и съ крутостьми онаго, полагаетъ 75 фут. Высота онаго 15 фут., пюлстота парапета 20 фут., а основание вала нижнихъ фасовъ, вообще съ отлогостьми онаго, 60 фут.; высота вала, считая отъ горизонта, 8 фут.; толстота парапета 18 фут. Чертеж ХХХІІ. изображ. 2 е. и 3 е.

Валгангъ нижняго фланка есть горизонтъ земли, на которомъ возвышается парапетъ, толстотою 18 фут.; а высота парапета для всъхъ строеній полагается 6 футовъ.

Основание верыхняго и нижняго фасов равелина 50 фути, высота вала верыхняго фаса 10 фути, а нижняго фута; а толстота их в парапентов в 15 футов изображ. 4 с.

Вал в тенали возвышается, считая от в поверыхности дна рва, на 5 футовъ, толщина парапета 15 футовь. Изображ. 2 е.

Каменную одежду вала, изключая равелинъ сей ИнженерЪ полагаетъ только до половины высошы вала, а у шъхъ строеній, кои прилежать ко рву, одежда делается до поверьхности земли; прочіяж в части вала од ваются дерномЪ, какЪ-то изЪ подробнаго описанія прорѣвовь видъть можно.

Ширина банкетовъ у всъхъ строеній полагаеть ся з фута; а прикрытый путь имъеть 2 банкета, коих вообще ширина 6 футовъ.

Концы вала сЪ парапетомЪ верьхняго и нижнято фасов в равелина оканчиваются в в разстоянии з хЪ рушЪ ошЪ коншр-ескарпа.

Для сообщенія прикрышаго пуши съ капониромЪ и равелинами, делаются чрезъ сухіе рвы капонира мосты, шириною 12 футовь, съподъемами, коихъ длина 12 футовъ, а ширина 8 фитовъ.

Примъчаніе.

Капониры хопія и дівлають довольное ватрудненіе непріятелю вь завладіній контр-ескарномь; но когда непріятель засядеть вы изходящемы угль гласиса, то онь малым воличеством пущек его разорить может в но как сей капонир строится из кирпича, то непріятель, ворвавшись в прикрытой путь может построить вь немь, прошивь куршины и фасовь бастіона, сильную батарею, и разоря часть фаса, ровь равелина обороняющую, и сбивши гарнизонь съ реширады равелина, безь затрудненія перешедь ровь, засядень на нижнемь фасъ равелина. И такъ когда непозятель въ нижние фасы равелина ворвется, то за оными его не довольно съ нижнихъ фасовъ бастона, но и съ главныхъ почти вредить не можно.

Естьлижь осаждающій завладветь равелиномь, то онь не преминеть вь ономь противь фланковь построить сильную батарею; поелину куртина, которая бы вь томь ему препятствовать могла, оть батарей. построеных вь обомя капонирахь, вь слабость приведена быть можеть.

Буде неприятель, перешедь ровь, взойдеть на нижние фасы бастиона, по его с флачковы почти вредить не можно; ибо онь будеть закрыть орильономы.

Когда же осаждающій овладветь главнымь бастіономь, то уже осажденнымь почти нёть никакого спасенія; поеличу вы бастіонь весьма мало міста для сдівланія ретраншамента.

Слёдет. Изъ сего видно, что сей образъ укръпленія, въ разсужденій нынъщникъ осадь, имъсть посредственную оборону, и притомь оборони пельная линъя весьма длинна; пселику отъ нижняго фланка до угла бастіона болье бо рут, что составляеть около 124 къ Рессійскихъ сажень; слёдственно не довольно мушкетными, но и пущечными картечными выстрълами непріятеля, переходящаго чрезъ ровь, вредить не можно.

Прибавл. Каменныя одежды хоти разположены изрядно, но въ разсужденти несоразмърной толстоты стънь, а особливо контр-форсовъ, требують излишняго иждивентя.

у 167. ЗАДАЧА. Изобразить полной чертежь укръпляемаго семиугольника, по правиламъ Г. феша. Чершеж. XXXIII. игображ. 1 е.

Рышен. Проведя линью АВ, равную 100 рутамь, и начертя на оной правильной семиугольникь (Курет математ. Часть II. § 239.)
изобрази главныя черты укрыпленія такимь же
образомь, какь вы предыдущей задачь показано.
Назначь главный ровь, шириною 10 рут., параллельно фасамь бастіоновь; потомь оть точки
G сыченія контр-ескарповь, положи для капитали равелина по перпендикуляру оть G до Н
25 руть, а оть плечныхь угловь С и F по
фасамь

фасам В до I и К по б рушв, проведи на оныя точки до контр-ескарпа, фасы равелина НС и НМ; савлай ровь сего строенія, шириною 7 рушь; назначь основание равелинова вала, шириною 52 фута.

Положа от плечнаго угла F по фланку до а 5 рушь, савлай закругленной орильонь (6 80); потом в положа линвику на точки А и а, проведи внутрь бастіона неопределенную черту, на которой положи для уступа орильона ab = 3 рут. и проведи вс параллельно РЕ. Савлавши на фланкъ вс равнобочный треугольникъ все, изъ точки е полупоперешником в ев опиши дугу, которая будеть означать нижней вогнутой фланкЪ.

Положи от в плечнаго угла F по фасу до О 8 рушЪ, поставь такой же величины перпендикулярь ON; потомь чрезь точку N проведи фасЪ nd верыхняго бастіона параллельно нижнему фасу FB; напосабдок в изв точки е, придав в кв черпть ев 5 руптв, разпиворением вев- 5 опиши дугу, пока пересъчетися съ верыхнимъ фасомъ вь точкъ п и съ оборонительною линфею въ точкъ Q, чрезъ что изобразится верьхній фланкЪ; тоже учини и у другаго полубастіона. Сделай основание вала нижняго фаса бастіона шириною 5 руть, такь чтобы между верьхнимь фасомЪ и основаніемЪ нижняго оставалось пустаго мъста з рушы, а между перпендикуляром В ОN 2 рушы. Назначь основание главнаго вала, шириною 75 фут.

Положа от в точки в, тав перпендикулярь пересъкаеть куртину, на объ стороны до і и k по 8 руш., изъ средины m наружнаго бока АВ, проведи черты ті и тк внутірь неопредъленно; потомъ положа отъ точки и до р 12 руш., проведи ио параллельно куртинъ DE, котпорая пересъкщись съ линъями то и ти въ точках в о и и, означить главныя линъи каваліера.

Опиступя от в куртины 7 фут., изобрази против в средины оной коферв рва следующим в образомь: проведи по объ стороны перпендикуляра hm, проходящаго чрезъ средину куртины, въ разстояній і руты параллельныя черпы до перешейка равелина; потом в в разстояни б рут. отть сихь линъй проведи другія параллельныя линъи, кои означатъ будутъ ширину парапетовъ кофра.

Оппетупя от входящаго угла ж контр-ескарпа до s и r по 8 руть, начерти траверзы, перпендикулярно краю рва, шириною 20 фут., а длиною 4 рушы; пошом изобрази прикрышой пушь шириною 4 рушы в параллель контрескарпу; у концовъ праверзовъ со стороны поля, параллельно бокамЪ праверзовЪ, сдълай проходы, шириною 5 фут.; продолжи внутренніе бока траверзовЪ, пока взаимно пересъкутся вЪ точкъ v, чрезъ что означится пласдарыв sur.

Назначь гласись, шириною 10 рут., параллельно прикрышому пуши и фасамь пласдармовь.

Г. Фещъ на изходящих в углах в гласиса дълаешь редуты или люнеты, коихь начершаніе есть следующее: положи по фасам в изходящих в угловь гласиса отв д до у и в по 18 руть; TOTTOM'S

потом в положа линъйку на угол в бастіона А и точку у, проведи фланк в люнеты; также сдълай фланкъ и у точки г. Основание вала сего линета сдълай 45 фут. изъ точки г глъ основаніе фланка люнешы пересъкаеть внутренній бокЪ гласиса, опусти на наружный бокЪ фланка люнеты перпендикулярь 1,3; потомь опусти на внуппренній бок в гласиса перпендикуляр в 3,2; изобрази ступени лесницы, кои бы простирались от в конца фланка з до 5 на три руты. Такимъ же образомъ сдълай люнены на изходящих в углах в гласиса против в равелина, коих в бы фасы и полуперешейки равны были прежде описаннымЪ. НаконецЪ сдълай предЪ гласисомЪ передній ровЪ, шириною б руттЪ, вЪ параллель гласису. Чтожъ касается до полнаго изображенія крепости, то из следующаго описанія и предложенных в профилей набрать всв части укрепленія будеть не трудно.

Высоту главнаго вала полагает в сей Инженер в 15 фут., ширину валганга 30 фут., основаніе парапета 20 фут., валь каваліера возвышаеть о ю футтам и выше главнаго вала; высота вала нижняго фаса, считая от поверыхности земли, 5 фут.; вал в орильона (которой сочинитель именуеть боннетомь) возвышается нады поверьхностію земли о фут.; валганг в нижняго фланка составляеть поверыхность земли; высота равелинова вала 10 фут., валгангъ 20 фут.; основаніе парапета встхв наружных в пристировк в 18 фуш.; высота вала люнета дълается б фут.; а основание парапета 15 фут.; глубина главнаго рва 15 фут., какв-то удобиве изв предложенных в в Уертежь XXXIII. разръзов видъшь можно.

сей Инженерь подь фасами главнаго и нижнято бастіона, равнымь образомь подь фасами равелина и люнета, дъласть контр-мины, какъто изь профилей видно.

Прим вчаніе.

Люнеты, сабланные на изходящих вуглах в гласиеа, почитаются за нолезное изобратение (с); ибо они далають великое пренятствие неприятелю вы строени оконовь, потому что пущечные выстралы, производимые сы люнеть, весьма онаго вредить могуть; будежь неприятель, преодольные всё трудности, оными завладаеть, то и вы то время неприятелю вы них вукратиться не можно; ибо подорвавы контр-мины, поды люнетами находящимея, можно опровергнуть всё ненриятельский намерения.

Напрошивы того равелины фешевы имбеть слабое разположение; послику оны не токмо что не прикрыть наружнымы равелиномы, но и весьма прицыльными выстранами сы главной крёпости защищается, коимы непринтель завладывь, можеть вы немы построить противы главныхы фланковы и кавалиера сильную батарею.

Главной фась почти безь всякой обороны; ибо непріятель боннеты FON и CR, сдёланные у плечнаго угланижчяго фаса, составляющіе орильонь, сh батарей, построенныхь на равелинь, вы пласдарть и люнеть, разорить можеть; и такь уже чрезь боннеть сь фланковь непріятеля, находящагося на нижнеть фась, вредить будеть не можно.

Чтожь насается до наваліера, то онь имбеть изрядное разположеніе; потому что сь него можно поражать непріятеля, входящаго вы проломы, сдыланной на фасы бастіона, и притомы сь наваліеровы можно защищать ретираду вы перешейны бастіона, во время осады сдыланную; по сей причины наваліеры, сдыланные на нуртивы, предпочитаются тымь, ное строются вы бастіоны.

9 168

о) Однаножъ сего Г. фешу приписать не можно; послику прежде его многіе Инженеры ижь употраблили.

6 168. ЗАДАЧА. Начертить планъ укръпляемаго восьмиугольника по правиламъ Г. Феща. Чертеж. ХХХІУ. изображ. 1 е.

Рыпен. Изобразя всё главныя линёй сочиненія такимъ же образомъ, какъ въ двухъ прельидущих в залачах в показано, положи от в плечнаго угла D до е по фланку 5 рушь, и протяни чрезв точку е отв противолежащаго угла Е энутрь бастіона неопределенную черту, по которой положа от в е до а з рушы, протяни нижній фланкь ав перпендикулярно къ оборонительной линъи Ев. Въ разстояния 8 рутъ отъ главнаго фаса проведи КL, а от в нижняго фланка въ разспюяни б руть проведи черты, первую параллельно фасу, а другую параллельно нижнему фланку, кон пересъкщись въ точкъ К. означать будуть верьхній фась KL, и фланкь NK бастіона; в разстояніи 5 ти руть оть нижняго фаса ЕВ проведи основание вала сф параллельно ЕВ; потпомЪ проведи основание главнаго вала fghikl, шириною 75 фут. параллельно главным в линъям в укръплентя; отступя от в верька Е нижняго бастіона до т 12 руть, проведи линвю ту, на которой положи от в т до п 62 рушь, что будеть фланкь боннета. Означь главный ровь шириною 10 рушь.

Сей Инженерь предъ главною курппиною делаеть теналь сь фасами, фланками и ломаною куртиною, для начертанія котпорой, положа от В В до о з рушы и отв о до д 8 рушв, проведи ор до куртины, а qr до оборонительной линъи Fr правлельно фланку бастіона; потом'в пючки А и г соедини прямою линтею; такимъ же образомб означь и другую половину тенали. Подожа от вкодящаго угла Н контрескарпа, для капишали равелина НС 25 рушь, проведи фасы онаго на точки, опистоящия от плечных в углов в в с рушах в. Сделай ров в равелина шириною 7 руть; изобрази прикрытой путь прином з рушы; во входящих в углах в прикрытаго пути означь пласдармы, коих вы полуперешейки были 14 рушь, а фасы 15 рушь; въ сих в пласдармах в начерти капониры следующимь образомь: вь разстояніи в рушь оть фасовъ пласдарма проведи параллельныя линъи st и си; потомъ въ разетоянии 2 рутъ отъ сихъ линъй проведи другія, первым параллельныя, такъ чтобы помянутыя линъи оканчивались въ разстояни одной рушы отъ контрескарпа. чрезЪ что изобразится пространство капонира. Сухой ровь сего строенія проводиться параллельно фасамв, шириною 5 рушв, чрезв котпорой строятися мосты, подобные описаннымв вв предвидущемв разположении; еспилижь не разполагается въ пласдармахъ капонира, тогда полуперешейки онаго полагающся в 4 рушы, а фасы по 5 рушь, и по сторонамь пласдарма присовокупалются траверзы, коих даина з руты, а толщина 4 руппы.

Изобрази гласисъ шириною б руть, въ параллель прикрыщому пуши и его пласдармамъ; назначь вторый прикрытый путь, шириною з рут. а гласисъ онаго 10 руть. Предъ симъ гласисомъ изобрази передній ровь шириною 5 руть.

Положа от в изходящаго угла I последняго гласиса до М и Q по 24 рушы, проведи на уголь главнаго бастіона Е черты, чрезь что означантся фланки люнента QIM; назначь основаніе вала сего люнеша, шакже и шолсшошу парапета, ихъ отплогости и прочая съ приложенных в на том в же чертежь разрызовь, чрезв что изобразится полный плань Фешева укрыпленія, какъ изъ Чертежа ХХХІУ избраж. 1 го видно.

Прибивлен. Г. Фешъ, подъ каждымъ фланкомЪ верьхняго бастіона разполагаеттЪ 5 казематть со сводами, могунцими сопротиваяться силъ паденія бомбь, изъ коихъ въ каждой поставляеть по одной пушкь. Подь валомь демилюна или боннетта стгроиттся со сводами и поперечными простивнками кирпичная галлерея, у которой для обороны внутренности сего строенія ружейными выстрълами дълаются въ каменных стънках амбразуры или окошечки. Сей Инженеръ въ укръплении восьмиугольника иногда присовокупляеть вы пласдармахы прикрытаго пути каменной капониръ съ простънками, въ ствнах в коего, св наружной и внутренней стороны, для ружейной пальбы дълаются окошечки. Все главное и наружное строеніе, изключая теналь и контр-ескарпь, разполагается съ контрминами, изъ коихъ конщр-мины главнаго укръпленія, имъють сообщеніе съ казематами главнаго фланка, какЪ-то все помянутое строеніе изъ больщаго подробнаго изображенія Чертежа, XXXV го и изъ проръзовъ онаго на Чертежв ХХХІУ видъппь можно; изъ коихъ въ первомъ контр-мины, прилежащія кЪ каменнымЪ одеждамЪ, P 4

264 О разположенілу укрыпленія. Г. Феша.

съ имъ входами означены бълыми полоска-

Примъчание.

Кажешся, что двойной гласись, показаннымь образомы разположенный, непріятелю вреда не много причинить можеть; потому что оной всегда осаждаеть прежде изходящій уголь гласиса, следственно непріятель, вореваещись вы изходящій уголь, завладжеть люнетомь, и гармизонь изь оббиль прикрытыхы путей выгонить; непріятеля же вы полё сы задняго гласиса вредить не можно; мбо оны строится не много выше перваго; и такы непріятель по завладёній первымы прикрытымы путемь, легко окопаться можеть, щакы что его ни откуда вредить будеть не можно; притомы же непріятелю довольно будеть мёста кы строенію сильныхы батарей, для сдёланія пролома вы фасажь равелина и главнаго бастіона.

Равелинъ сего укръпленія шакже не полезень; ибо онъ мивешь одинакой валь, и пришомь обороняется сь глав-

ной крепости прицельными выстрелами.

Чиож в насается до боннета, то он в котя и закрывает в нижній валь, однако естьли непріншель войдеть в нижній бастіонь, то уже его св противолежащих в фланков времить не можно; и так в непріншель без в дальнаго труда можеть саблать подвадами главнаго бастіона поджопь, и оныть его разорить не преминеть.

Каземаны г. феща употреблены быть могуть только тогда, когда непріятель завладбеть, фланкомь нижняго бастіона; слъдственно оные мало принести могуть пользы крепости.

Главная оборона сего укрвплентя, изилючая прочія, сушь контрычны; ибо какв скоро непріншель, завлад вів канимь нибудь строеніємь, єв немь укрвпится: то вы тожь время легко можно онаго со всёми его укрвпленіями вабросмить на воздухв, и сдёлавь жестокую вылазну, опровергнуть всё его предпрінтія.

Привавлен. Что касается до укрыпленій по правиламь Г. Феща 10, 11 и 12 угольника, то я оставя описаніе оныкь, прилагаю здёсь только одинь приличными красками изображенной чертежь Фещева девятиугольника, по росписямь

Общее примъч. на разполож: Г. Феща. 265

коего, всякой желающій легко можеть изобразить полный чертежь сего укрыпленія; (чертеж. XXXVI. изображ. г е.) прочіяжь яко излишнія не сообщаются.

Примъчание на разположение фешева девятиугольника.

Люнеты, построенные вы изходящих углахы гласиса, разположены изрядно; поелику св нихв неприятеля жестоко вредить можно тогда, когда онв начнетв разполагать на гласист свои окопы. Капониры великой пользы принести не могуть, когда уже неприятель засядеть вь своих в окопажь; однакож в они служить могуть учежищемв для солдатвотв паденія грзнатв и камчей что касается до равелина, то онвнадлежащей силы не имбетв, понюму что не прикрыть низнимь наружнымь равелиномь, и обороняется весьма прицельными выстрелами. Св нижней куртины чрезь теналь действовать, танже и при выспрвляхь нижняго фланка, гарнизочу на шенали стоять будеть не можно; а собливо тъмь людямь, кои находишься будеть на отдаленных в частяхь оной; притомь же чепріятель, построя вь равелинь батарен, лег-ко оную теналь разорить тожеть. Чтожь принадлежить до разположения бастоновь, то оные пространны, въ коих построить можно, для отражения неприятеля, вкоаящато проложомъ въ басттонъ, корошую ретираду; также не ушъсняя внушренности города, построинь пороковые погреба, и довольной величный по объ стороны фланковь казармы, какв-то изв Чретежа ХХХУІ го видно.

Общее примъчание на разположения укръ-

Товоря о погрѣшностия в многих в Инженеров в, не можно умолчать также и о находящихся в в укрѣпленіях в г. Фэшг : 1) Оборонительная линъя во всѣх в укрѣпленіях в несоразмѣрно длинна, так в что мушкетными и пушечными картечными выстрѣлами предлежащих в строеній оборонять не можно. 2.) Выстрѣлы по большой части прицѣльные. 3.) Нѣт в надлежащаго убѣжи-

P 5

ща солдатамъ отъ паденія бомбъ и гранатъ.

4.) Не всѣ мѣста, которыя прикрывать должно, прикрыты фосебреею или нижнимъ валомъ.

5.) Когда непріятель завладѣетъ хотя однимъ бастіономъ, то уже вся крѣпость будетъ въ его власти; слѣдственно прочія почитать можно излишними. Помянутыя погрѣшности, хотя почти у всѣхъ Инженеровъ находятся, однакожъ образъ укрѣпленія Г. Фета есть лучшій изъ тѣхъ, которые укрѣпляють мѣста бастіонами безъ внутреннихъ оборонъ, и кажется, что его укрѣпленія предпочтены быть могуть вобановымъ, что благосклонный читатель, знающій общія правила науки военнаго укрѣпленія, легко самъ собою усмотрѣть можетъ.

§ 169. Опредъл. Фасадъ или боковой видъ какого либо строенія есть прямое на перпенди-кулярной плоскости разръза изображеніе, въ такомъ видъ, въ какомъ оно по перпендикулярнымъ чертамъ отъ строенія къ плоскости проръза проведеннымъ представиться можетъ.

§ 170. ЗАДАЧА. Начертить проръзъ какого либо кръпостнаго строенїя съ бо-ковымъ видомъ цълыхъ частей онаго, въ прямомъ положеніи на плоскости проръза изображающимся.

Рышен. Сперва надлежить назначить линью прорыза чрезь ть части укрыпленія, коихь боковой видь изобразить желаешь, какь на примырь, въ Чертежь ХХХІІІ. изображеніи І мь линья прорыза ZY назначена чрезь все главное и наружныя укрыпленія Фещева семиугольника;

потомъ смърявши длину сей линъи по томужъ размвру, по котпорому изображен в чертеж в укрыпленія, начерши размерь, солержащій вь себь футы такой величины чтобы помянутая величина проръза, по учиненному размъру на бумагъ означенное изображение содержани долженствующей, помъститься могла; потомъ измъряй разстояние от одной части укръпления до другой по размвру плана, и полагая на бумагь шакуюжь величину по размъру проръза, изобрази сперва простые проръзы, всъх в тъх в частей укръпленія, кои разръзывает в назначенная линъя ZY, таким в образом в, как в в в в в 7 м в показано. Послъ сего начершанія опусши со всъхъ угловь техь строеній, кои, идучи по линеи ZY по аввую сторону будуть видны, на минью ZY перпендикуляры і, 2, 3, и проч.; потом в начиная от в точки Z разсматривай, какія части укръпленія прежде всёхь надь означенными проръзами изображены бышь должны: найдется, что сперва надлежить назначить высоту взъезда каваліера. И такъ смерявши разстояние от точки Z до перпендикуляра і го, означающаго опплогость взавзда, положи поликоежь число футовь на горизонтальной линви боковато проръза от в точки А до В, из в которой поставя перпендику ляр ВС, положи от В до С съ проръза. (Чертеж. ХХХІІІ изображ з го.) высоту вала каваліера; изЪ точки С проведи линъю АС и CD параллельно АВ, равну длинъ опілогости, находящейся между перпендикулярами и и 2; взявши ошр шочки 2 до 3 по размеру плана, длину бока каваліера, положи на боковом в проръзъ от в конца В столькож в футовь по размеру прореза, и означь надь прежае сабланным в прорезом в наружную высоппу опплогостией парапета, вала и каменной одежды каваліева, какв изв Чершежа XXXVII го видно; и так в дал ве следует в означать высоты всех в предлежащих в на левой стороне линеи ZY строеній, какЪ-то боковой видь вороть, и бокъ по длинъ моста съ подъемными его частъми до перешейка равелина (*); видь равелина съ контр-ескарпомъ перешейка и фасомъ онаго; виль его рва съ мостомъ и проч.; потомъ изобрази наружной видЪ нижняго фланка и сколько изъ за него видно верыхняго, также фасадъ боннеша. и сколько изЪ за него видно фаса внушренняго бастіона и проч. полагая при изображеніи каждаго вида высопту вала и его частей св проръзовъ Чертежа ХХХІІІ го. какъ-то изъ слъдующаго описанія видно: буква Е означаеть видь верыхняго фланка, F нижняго, G часты фаса верыхняго бастіона, сколько онаго из ва орильона видно; Н означаеть боковой видь боннеша съ его орильономъ; К боковое изображение нижняго фаса, сколько онаго между боннентомЪ и перешейком в равелина видно; М значить боковой вид в перешейка равелина; N внутпренняя часть противолежащаго фаса равелина; Р боковой видь фаса равелина; О часть контр-ескарпа равелина; R полисадникЪ, сколько онаго, прошедЪ равелинь, на противной сторонъ прикрытаго пуши видно; \$ наружной видь отлогости гласиса сЪ

Изключая боковой видь кофера, поелику у той курмины, гдъ ееть мость, кофера не дълается.

Привавл. къразполож. укръпл. Г. Кегорна. 269

съ его полисадникомъ, находящаяся между люнетомъ и прикрытымъ путемъ; Т боковой видъ люнета; V палисады передняго рва. И такъ естьли разръзавъ сей чертежъ на четыре полоски, снесешь лъвой конецъ втораго изображенія съ правымъ перваго, и лъвой третьяго изображенія съ правымъ втораго, и напослъдокъ присовокупить лъвой конецъ четвертаго изображенія къ правому третьего въ прямомъ положеніи, то выйдетъ прямое изображеніе боковаго проръза съ видами кръпостныхъ строеній полинъи ZY.

При изображеніи такого фасада надлежить стараться, придать каждой части пристойную тізнь, и подлежащій цвізть красокь, изображающихь каждое строеніе вы прямомы положеніи.

Прибавление къ размоложению укръмления г. Кегорна.

\$ 171. ВЪ разположеніи укрыпленія г. Кегорна, предлложеннаго вЪ 6 165 мЪ, слъдовалЬ я частію Г. Дейдіеру, а большею частію сообразовался сЪ чершежами напечащанной вЪ 1710 мЪ году книги, подЪ названіемЪ: новое крыпостное строеніе г. Кегорна; но какЪвЪ Россійско-ИмператорскомЪ КадецкомЪ ИнженерномЪ Корпусѣ преподаются правила помянутаго укрыпленія, взятыя изЪ сочиненія г. Стурмія другимЪ образомЪ: то дабы посльдовать оному корпусу, яко главному източнику сей науки, котораго преданіямЪ всѣ Россійскія училища сльдовать обязаны, за необходимое почелЪ я помянутыя правила, яко способнышія, нежеля первыя, сообщить здѣсь кЪ употребленію.

Для избъжанія таблиць, содержащих вы себъ величину главных в частей сего укрыленія, предлагается здъсь общее правило, вы которомы величина всьх частей соблюдена вы настоящемы порядкь, изключая только непостоянную величину фаса бастіона; поелику величина онаго по положенію г. Стурмія оты б до 12 угольника возрастаеть до 3 руть, оты чего уголь изы фланка и оборонительной линьи бываеть сперва больше, а наконець меньше прямаго угла; по сей-то причинь я, взявы между ими средній уголь, то есть прямой, поставиль фланкы во всьх в многоугольниках перпендикулярно кы оборонительной линьи кы оборонительной линьи, какы изы следующаго видно:

Г. С турмёй раздёляеть разположение укръпленія г. Кегорна на три рода: въ первомъ полагаеть наружный бокь 120 руть, во второмь 100, а въ третьемь 90 руть.

Итакъ для изображенія помянутаго укръпленія, раздѣли наружной бокъ НМ на дъѣ равныя
чести въ точкъ U, (Чертеж ХХІХ и зображ. 1 е.)
изъ которой поставь перпендикуляръ UI =

5 НМ, чрезъ точку І проведи оборонительных
линѣи НЕ и МО = 78 НМ; изъ точки Е и В
протяни фланки Е и В перпендикулярно къ
оборонительнымъ линѣямъ; точки Е и В соедини прямою линѣею ЕВ, ксторая будетъ
куртина, а линѣи М и Н к фасы, В и Е дфланки наружнаго бастіона.

Раздели фланк b Ds на пять равных b частей; потом b из b среднны f фаса противолежащаго бастіона, проведи чрез b пючку n, означающую $\frac{2}{3}$ фланка, внутрь бастіона линью fnc; на линьи

Dn начерти равнобочный треугольник b Dbn; изЪ точки b , разтвореніюмЪ bD опиши вогнутой фланкъ Оп; потомъ положа на оборонительной линви от D до P 7 рутв, изв того же средоточія разстояніемь вр опиши дугу РО. которая будеть фланкь верыхняго бастіона: изЪ точки О проведи фасЪ ОН сего бастіона параллельно первому Нѕ *).

Для изображенія орильона, положи от п до в и с по 2 рушы, от в до г 5 рутв; изв точки с проведи линъю се, параллельно фасу ON. на концъ котораго поставь перпендикулярь Ое: также и съ конца фаса s (которой по сему разположенію буденів находинься вв точкъ Г.) на линъю се опусти перпендикуляръ Ба, напосавдокъ точки у и соединя дугою равносторонняго преугольника, будешь имъть изображение орильона. Раздёли линею IG на две равныя части въ К; изъ которой проведи фланкъ КL нижней курппины перпендикулярно к в оборонительной линви. Такимвже образомв изобразя помянутое укръпление и у другаго полубастиона, получишь начертание главных в линьй укрыпления г. Кегорна.

ЧтожЪ

о) нв. г. Кегорнъ полагаетъ разстояние между фасами отв 10 до 11 рутв; но естьли вв такомв разстояния проведения фась ON, но фланкь ON будень корочь и помому слабве перваго.

272 Прибав жъ разпол. укръп. Г. Кегорна.

Чтожъ касается до прочаго укрѣпленія, то оное изображается точно также, какъ въ 6 165 показано; но токмо полуперешейки равелина QX и QV надлежить сдѣлать = ½ наружнаго бока МН, а фасы онаго VZ и XZ = ½НМ; фасыжъ ТК и SR наружнаго равелина проведи въ растояніи 10 или 12 руть, параллельно фасамъ верьхняго равелина, и выкружку онаго въ перешейкъ изъ точки Q опиши радіусомъ 3 руть, то и получищь укръпленіе Г. Кегорна по мнѣнію Г. Стурмія.

конецъ второй части.





НАУКИ ВОЕННАГО УКРЪПЛЕНІЯ

часть ІІІ.

Въ которой предлагаются правила, о разположении неправильныхъ укръплений, о назначени оныхъ на земли, о производствъ кръпостныхъ строений, и о различныхъ разположенияхъ полевыхъ укръплений.

отдъление Те.

О разположении неправильных укрыплений.

§ 172. Опредълен. Предв симв уже вв § 73 сказано, что неправильное укръпление есть такое мъсто, которое окружено неравными боками и углами какого либо многоугольника.

Главныя примъчанія на неправильныя укръпленія.

I е. Такого мѣста, котпорое бы окружено было правильнымЪ многоугольникомЪ, имѣющимЪ бока

надлежащей мъры, на ровномъ полъ найши весьма трудно, и следственно правильную крепость строить почти никогда не случится; поелику укрыпленія разполагающся по большой части въ такихъ мъстахъ государства, кои для него необходимы, какЪ-то: 1) для загражденія какого либо опаснаго прохода, 2) для обороны гавани или залива, з е) для защищенія и безопасности границь, 4) для соблюденія богатиствомъ изобилующаго купечества и мещань; также и для убъжища во время непріятельского нападенія окрестных в жителей и проч. Чтожъ касается до того, что правильное укръпленіе, въ разсужденіи равносилія и способности мъста, предпочитается неправильному, въ томъ конечно никто прекословишь не можеть; но однакожь должно знать, въ чемъ состоить сила и безсиліе кръпости; ибо крепость не по правильности укрепленія, но по оборонъ слабою или кръпкою назвашься можеть; послику правильное мъсто со всъхъ сторонъ укръпляется равносильно, неправильное же съ одной или съ двухъ сторонъ можеть быть укрыплено больше естественнымь положением в мъста, нежели съ другихъ.

П. Изъ сего явствуеть, что нужнъйшая часть военнаго укръпленія есть та, которая разсуждаеть о неправильном укръпленіи: она-то, пріемля начальныя основанія сей науки за непремънныя правила, по большой части и въ употребленіи, и тъмъ совершеннъе быть можеть, чъмъ болье въ разположеніи неправильнаго укръпленія всъ предписанныя въ первой части

части основанія съ точностію соблюдены бу-

ВЪ неправильномЪ укрѣпленіи, либо вЪ разсужденіи свойства положенія мѣста, или неправильной окружности онаго, не ръдко бываетъ неравносильная и вредная крипоспиных в частей оборона; поелику различная и несоразм величина боковъ препятиствуетъ укръпить мъсто равносильно, и привесть всв части онаго одинакое состояние противуборствовать осаждающему непріятелю, котпорой обыкновенно встии силами старается узнать слабтиную оборону какой либо части укръпленія, и ежели онь вы томы успветь, тогда сильныйшая часть укръпленія не сдълаеть никакой особливой для кръпости выгоды въ оборонъ, но останешся безь льйсшвія. И шакь главныйшее искусство Инженеровъ состоить въ томъ, дабы укръпить неправильное мъсто, соображаясь съ различнымъ положениемъ онаго, со всъхъ сторонЪ равносильно; чего ради хошя и сшарающся встми силами слабыя часши или стороны мтста укръплять наружными пристройками; но однакож весьма трудно учредить равносиліе оных в, как в- по наилучше укръпленные города послужили неоднокрашно явнымЪ сему примфромЪ.

§ 173. При укръпленіи городовъ различныя случаи примъчать надлежить.

I. Укръпление города должно бышь сходственно съ тъми намърениями, для коихъ онъ укръпляется, и съ издержкою, на строение онаго употребиться должною.

5-

M

И. Ежели мъсто, которое необходимо укръпить должно, нарочито опіделено от даругих в укрыпленных в месть, как в на примерь, проливомъ и прочее, и сообщение его съ ними запруднипельно; погда оное укрвпленіе наллежинть разположинь шакимь образомь, дабы в нем в поместипныся могли все те магавейны в в коих в бы всегда можно было содержать довольное количество събстиных и военных в припасов в; ибо такое мъсто без в сего не можеть быть приведено въ долговременное оборонительное состояніе.

III. Города въ важныхъ проходахъ, коими можно будеть удержать целую армію соседственнаго государства, разполагаются въ разсужденіи пространства прохода сильнійшими великаго иждивенія укрѣпленіями; поелику ошЪ такой крыности зависить безопасность государства, при чемъ всъ тъ мъста, кои непріятель в свою пользу употребить можеть, занимаютися крыпостнымы строеніемы.

IV. Величину крѣпосіпи, защищающей какой либо увзяв, надлежить разполагать вв разсужденіи величины и важности птого которой она прикрывать должна. Такія крѣпоеши по большой часши разполагающся на границахь завоеванных провинцій, кои либо не имъюшь никакихь укрыпленій, или оныя разорены; ибо взятыя у непріятеля и по трактату уступленныя земли, не имъющія укръпленных въсть, въ непродолжительном в иногда времени опянь возвращающся; поелику мы видимъ, что хоппя мирь почти всегла заключается вычно, одна-

однакожЪ иногда одинЪ человъкЪ нъсколько ппаких въков в проживает в и часто случается. что непріятель, возстановя свои силы, а паче усмотря примирившагося слабость, разрывает в миръ и поспъшно вступая внутрь государства, ошнимаеть проигранныя свои провинціи; что и учинить ему будеть не трудно, естьли оныя не ограничены кръпостьми, и какъ нъкоторою цъпью связаны не будуть. Подобных в сему примеровь довольно видно было, что великіе побѣдишели не долго пользовались шѣми завоеванными землями, коих они ограничить укръпленіями не старались. Римляне въ древнія времена конечно бы не могли такъ долго быть обладателями почти всей Европы, ежели бы не сабдовали сему правилу и не укрѣпаяли завоеванных в земель. Также кровожаждущие пропивники имени Христіанскаго, следуя примеру древних В Римаян В, по большой части хоття и сппараются завоеванныя или нужнейшія места заградишь укрыпленіями; однакожь Провидыніе, уничтожая неправедное властолюбіе, не одарило сего варварскаго народа совершенным взнаніемЪ Науки Военнаго Укрѣпленія. Ежели бы ихЪ крѣпости не были разполагаемы корыстолюбіем в нъкоторых в Европейских в Инженеров в, то бы их в в разсуждени нынышних в осадь за ничто почесть можно было.

V. пограничныя крѣпости не должны быть общирны по той причинѣ, что въ нихъ мало бываетъ купечества, (изключая однакожъ способность мѣста для коммерціи), по той причинъ, что такія крѣпости суть первая жер-

шва для непріяшеля; следственно никто безь особливой нужды подвергнушь себя опасному разоренію не пожелаеть. Пограничная крыпость разполагается въ разсуждени смъжнаго государства, на границъ котпораго она должна быть построена; поелику одна нація можеть быть въ военной и прочихъ наукахъ искуснъе другой. на примфры: крвпости, защищающія нась сь восточной и большею частію св полуденной стороны, подлежать маловажным укрыпленіямь; на западных в же и частію полуденных границахь лежащія крыпости должны быть крыпки и почти непобъдимы; ибо кръпости, положение свое имъющія на ТаппарскихЪ, КиппайскихЪ или Калмыцких в границах в, не требуют в сильнаго укръпленія, какЪ кръпости, лежащія на Персидских в и Турецких в границах в; ибо умалчивая, что посабднія сильнье первых в, но еще искусные въ военной наукъ и въ употреблении Аршиллеріи; на границах в же Европейских в города съ особливымъ искуствомъ укръплены быть должны, поелику въ сей части свъта военная наука возрасла до высокой степени.

VI. Ежели опть учреждаемаго укрыпленія забудуть другія крыпости какь вспоможеніемь, такь и магазейнами и всемь потребнымь оружіемь; то оное надлежить укрыпить со всевозможным рачением и наблюдением основательных правиль укрыпленія, опасаясь, дабы непріящель оным в скоро завладенть не могв, и ношомь обращить своего оружія на ближайшіе, то есть на смежные и не споль укрепленные города.

VII. Когда город в завистть будет вс поможением в от других в, тогда он в общирнаго разположения и сильнаго многосложнаго строения не требует при чем в должно также соблюдать в в разсуждении издержек в, на построение онаго требующихся, государственную казну. Естьли же издержки не согласуются с в состоянием в государстве, то в таком в случат не можно будет с сдълать надлежащаго разположения различных в частей в укрыплени мъста.

§ 174. Сколько бы укръпленные города полезны ни были, однакожъ не должно число ихъ безъ необходимой нужды увеличивать.

I. Дабы избъжать тъх многочисленных в издержек в, кои для построенія и содержанія городов в потребны.

2. Что до охраненія их в должно будет в употребить многочисленное войско, которое может в составить целую армію в в поле.

Хотия многіє не совътують ограничивать государство крёпостьми, но за лучшее признають охранять оное одними только полевыми войсками, утверждая, что полевое сраженіе причиняеть болье непріятелю страха, нежели однв только защищающіяся крепости, оть коихь ожидать должно не малой опасности; ибо для обороны оныхь помещаются великіе гарнизоны, уменьщается знатное число войскь вы поле, и потому разореніе двухь или трехь крепостей довести можеть государство до самой опаснейшей крайности; напротивь того согласуясь

съ основащельными правилами, сіе мнъніе легко опровергнуть можно; поелику несправедливо бы было, естьми бы государство, имъвъ многочисленное войско, вознамърилось его и всъ подлежащія къ нему военныя орудія, снаряды и събспіные припасы содержапів во всякое время не въ укръпленныхъ мъстахъ, или на открытомъ полф: то подлинно бы при первом в нечаенном в непріятельском в нападеніи государство подвержено было совершенной гибели, а особливо проиграв-ши одну, двъ или піри баппаліи; ибо непріяшель, ворвавшись внутрь государства, неукръпленныя мѣста одними только легкими войсками весьма скоро разорить можеть, и не приминешь собирать безь всякой умфренности великія контрибуціи, не разсуждая о томв, что жители такого государства разорятся до последней крайности. Но ежели государство имъетъ подлежащее число, къ соблюденію народнаго благоденствія, укрепленных в городовь: то хоппя щастіе и склонищся на сторону непріяшеля, однако онъ не ошважищся безразсудно отпятощать народь своими налогами; поелику, когда жишели шты приведены будушь до крайности въ огорчение, то непріятель принужденъ будеть всякую кръпость доставать пролитіемь многой крови своего войска, а опичаяние придасттъ обороняющимся довольно смѣлостти и силы, дабы противуборствовать непріятельскому нападенію: чему быль явной примърь во время войны въ Ишаліи, когда малая Генуезская республика, будучи большими контрибуціями повержена въ отмаяние, по не токмо съ себя оное бремя

бремя низвергнула, но и силу такъ Великой Императрицы нъсколько удержала.

ВЪ разсужденіи укрѣпленія мѣсть, первое правило Фортификаціи состоить въ томь, что число крѣпостей въ государствъ должно быть столь велико, дабы посредствомь оных ваградить всѣ тѣ мѣста, кои способствують непріятелю войти внутрь государства.

Изъ сего явствуеть, что число укръпленій должно зависьть от важности тъхъ мъсто-положеній, которыя ими заграждаются, и от в силы смежнаго государства, удобно могущаго учинить своими войсками на нихъ нападеніе.

Города, созидающіеся на мѣстахЪ, огражденныхЪ труднѣйшими путями, неспособными кЪ провозу непріятельской Артиллеріи и прочаго, не имѣють нужды вЪ такихЪ укрѣпленіяхЪ, какія потребны для тѣхЪ городовЪ, кои находятся на ровныхЪ и открытыхЪ мѣстахЪ поля, гдѣ рѣки и прочія мѣста удобны кЪ провозу многочисленной Артиллеріи для осады оныхЪ.

Хоптя помянутыя разсужденія и не приносять полнаго удовольствія; однакожь от пренебреженія содержащихся вы нихы различныхы предеметовы, легко можно учинить не малую погрышность, какы вы употребленіи великикы милліоновы государственной казны на укрыпленіе такихы мёсты, кои сами собою могуть произвести довольную оборону, такы и вы пренебреженіи таковыхы, для коихы та же самая издержка могла бы принести великую пользу государству.

КЪ симЪ разсужденіямЪ можно присовокупить еще и сіе, что великое число наружных в приспроекъ военнаго укръпленія подвержено различнымъ неудобностямъ, и легко можетъ случиться, что присовокупляя оныя, уменьшится оборона города; поелику таковыя укрыпленія тогла только въ состояни сильно оборонять городъ, когда на оных довольное число для отпраженія непріятельскаго насилія поставлено булеть Артиллеріи и гарнизона. Изъ сего явствуетть, чемь больше помянущых строеній, темь сильнье должень бышь гарнизонь; и пришомь шакія строенія требують великаго числа всякаго рода припасовЪ. Ежели главное правительство старается, во время войны, предварительно доспіавинів піаким в образом в укръпленному мъсту подлежащаго числа людей, и снабдить оное всъмъ, потребнымъ къ оборонъ и содержанію города; то вь случать осады, оборона онаго будеть не соразмтрна силъ разположенных в городских в укръпленій.

Естьми осажденный Губернатторъ ими Коменданть предвусматриваеть, что онь можеть обороняться только до техь порь, пока нужные припасы ему позволяющь, и не обороняещся наружными строеніями сЪ надлежащею храбростію, сохраняя всь свои силы къ оборонь главнаго укрыпленія, дабы тым себя оправдать, что он сдается токмо при послъдней крайности; тогда такое супротивление обороняю. щихся приводишь въ смълость осаждателей, и гарнизонЪ лишаясь бодрости, оказываетъ вездъ слабое сопрошивление. Вогит почини обыкновенный жребій тыхь укрыпленных мысть, которыя имѣ.

имѣють довольное число наружных в пристроек в, м претерпѣвають недостаток в либо в в людях в, или в в тѣх в припасах в, кои для крѣпости не обходимы. Из в сего заключить можно, что при укрѣпленіи городов в не всегда полезно умножать число наружных в строеній, а особливо в в тѣх в мѣстах в, кои своим в естественным в положеніем в могуть произвесть хорошую оборону.

§ 175. Завсь не предлагается подробнаго описанія, относящагося до неправильных в мъсть. въ разсуждении различныхъ разположений, несчешное число разћ между собою разнящихся; но предписывающся шокмо главныя правила, коих В предметь состоить только вы томь, дабы всѣ части укрѣпленія неправильнаго мѣста разполагать сходственно съ основаніями правильнаго укрѣпленія, кои должны быть соблюдаемы во всяком в род в укрыпленія; сохраняя пришомЪ, дабы углы, составленные изЪ боковЪ неправильнаго многоугольника, были не меньше 90 град. а обороняемые углы, какъ- то углы бастіоновь, и проч. не менье бо град. Изв сего удобно можно видъпъ, что всъ преугольныя фигуры, подлежащія укрыпленію, из сего правида изключающся.

Всѣ углы неправильнаго укрѣпленія должны бышь сколько можно выходящіе, ибо во входящих углах уграх ворошей обороны почти составить не можно; но как оных въ таком укрѣпленіи иногда избѣжать не можно, то о правилах укрѣпленія как сих угрыленія как и острых углов уграз что уменьшиться может их уграз что уменьшиться может их неудобность в оборон предписано будет на своем въстѣ.

Прежде вступленія в подробное описаніе о созиданіи неправильных укрыпленій, надлежить знать, что неправильное укрыпление начало своего разположенія принимает в либо от в наружных в, либо от внутренних в боков в укръпляемого многоугольника; разсматривая въкаком в случат удобнъе помянутое укръпленіе разполагать должно.

Укрвпленіе, разполагающееся опть наружных в боков в многоугольника, употребляемое многими Инженерами (какЪ-то въ первой и второй часпи сей науки показано) принимается за особенное преимущество въ неправильномъ укръпленіи; ибо верьхи бастіонов в разполагаются въ углахъ укръпляемаго многоугольника, не премѣняя ихЪ положенія; однакожЪ хошя чертежь сего укрыпленія способные кь изображенію, нежели разполагающійся со внутпренняго бока: поелику вст части укртпляемого мтста въ первомЪ случав соразмврнве бышь могушЪ, нежели въ послъднемъ; но не взирая на различныя пользы перваго разположенія, не возможно сихЪ правилЪ употреблять вЪ неправильномЪ укръпленіи тогда, когда даны будуть внутренніе бока сафдующаго кЪ укрѣпленію многоугольника, коего курпины должны бышь помъщены на боках вонаго, как в на примерт: в в укрыпленіи древняго города, коего стороны за внутренніе бока укрѣпаяемаго многоугольника приняшы бышь должны. ВЪ такомЪ случав можно прибъгнуть къ правилу, въ (6 126. примъчан. IV) первой части предписанному, или кЪ различным разположеніям в предложенных во второй части разных в сочинителей, наблюдая npuпритомЪ положенную вЪ (5 бз. ремарка) величину оборонительной линъи и прочая.

§ 176. При разположении неправильного укръпленія, опредъленнаго внутпренними боками многоугольника, должно будеть назначивать наружные бока, параллельно внутреннимЪ, вЪ соразмърномъ отъ нихъ разстояніи; но какъ въ неправильных в многоугольниках в разстояние наружных в боков в от внутренних в в разсужденін их в различной величины, не может в быть одинаково: то помянутые наружные бока укръпленія съ немалымъ трудомъ разположить будеть можно; поелику естьли проведутся параллельныя линви вЪ соразмврномЪ разсптояніи кажждому внутреннему боку, то величина сихЪ параллельных в линъй не может в соотвътствовать взаимно внутреннимъ бокамъ; ибо параллельныя линви, въ меньшемъ разстояніи отъ внутренних в боков в проведенныя, будут в несоразмърно простираться кЪ другимЪ, дальнъйшимъ отъ внутпреннихъ боковъ, и чрезъ то уменьшапть ихъ пропорціональную величину. Но какЪ параллельныя линви, ближайшія ко внутренним в бокам в, сделаются чрез в то больше; то изв сего явстветвуетв, что произходящіе оть такого начертанія наружные бока нікоторым в образом в сдълаются между собою соразмърнъе; потому что большее изъ нихъ, лишаясь своей величины, увеличивающь меньшіе бока. По сей-то причинъ хотя Инженеры и признающь за лучшее, разполагать неправильное укръпление съ наружных в боковъ, нежели со внуптренних вы как выще сказано; однакож в есшьли

естьли начать разполагать укрыпление посредствомъ задачи 6 74 го съ наружныхъ боковъ, параллельно проведенных внутренним в, то внупренніе бока сего укръпленія не всегда будуть находиться на данных внутренних в боках в укръпляемаго многоугольника, но займушъ мъсто либо внъ, или внутрь онаго, какъ-то изъ Уертеж. XXXVIII. изобр. 1 го видно, гдв черныя линъи означають главную линъю укръпленія разположеннаго посредством внутпренних боков в многоугольника DABC, а пунктирныя линви представляють тужь самую линью, разположенную посредствомЪ наружныхЪ боковЪ.

ИзЪ сего явствуетъ, что укръпление со внутренних в боков в разполагается св неоспоримою удобностію только тогда, когда городь окружень древнимь укрыплениемь, коего бы стыны служить могли куртинами вновь разполагаемому укръпленію; а съ наружных в боков в в то время, когда данное мъсто вновь укръпить будеть должно.

§ 177. ВЪ примъчаніи з и 4мЪ (§ 71) уже говорено, что оборонительная линъя есть предъль всъхъ частей укръпленія, которая должна бышь не меньше 85 и не болье 100 сажень; сафдовашельно во время неправильнаго укрфпленія стараться должно соблюдать помянутую мъру оборонительной линъи; но поелику разсуждении различных в многоугольников величина внутренних в боков в капиталей и полуперешейков в бастіона не можеть быть стоянна: того ради всъмъ онымъ частямъ, отъ квадрата до 12 ти угольника, сысканным посредством в 126 го, предлагается здёсь таблица. Таблица

Таблица, представляющая величину внутренних боковь, капиталей и полуперещейковь бастіона правильных в многоугольников в от квадрата до 12 ти угольника.

разстол. наруж. 23.2 27.1 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6	полупер. бас-	жанит. бастіо. 33·3 34·2 35·5	внущрен. 60кв (са. ф. са. ф. саж. ф. саж. ф. (саж. ф. саж. ф. тоб. 3	Полагая нару- Ква- жный бокь во дра- 132, а оборон. ша линъю вь 98 саж. будеть	
20.2	13.1	33.3	84.3	Ква- дра- ша	
27.1	17.4	34.2	90.4	Пя ти- угол- ника	
30.6	6ac- 13.1 17.4 21.1	35.5	96. І	Пя ше- семи- пи- спп- уголь- угол- угол- ника ника ника	
30.6	24.1	34.2 33.3 32.6	102.1	Пя пе- семи- восьми- тим- сти- уголь- уголь- угол- ника ника	
30.6	26.2	33.3	106.3	восьми- уголь- ника	
30.6	26.2 27.5	32.6	84.3 90.4 96.1 102.1 106.3 109.2		
30.6	29.	32.4	саж. ф. 111.6	девя- деся- ппи ти Уголь- уголь-	
30.6	30.2	32.4 32.2	109.2 III.6 114.3 115.2	и пи уголь- ника	
30.6	30.5	သည	саж. ф. саж. ф. саж. ф. III.б II4.3 II5.2	и ши и жи уголь- ника ника	

Примбч. Естьли потребно будеть по известному внутреннему или наружному боку и проч. другой данной величины накого либо многоугольника кайши величилу оборонительной или другой какой изв предписанных в ев таблиць личьй; то надлежить только сделать такую пропорцію: какв величина внутренняго или наружнаго бока, изв таблицы взятая, содержится кв данмой величинь того же званія; такв величина оборонительной или другой какой линьи, изв таблицы взятая, будеть содержатся кв требуемой величинь, которая будеть соразмёрна данной.

§ 178. ЗАДАЧА. Начертить неправильное укрыпление, котораго окружность мыста не опредылена.

Рѣшен. І. Естьли должно будеть укръпить селеніе, неправильнымь многоугольникомь окруженное, не имъющее никакого укръпленія, лежащее на чистомь поль; то укръпить оное будеть не трудно:

Прежде всего надлежить со всевозможною върностію снять положеніе даннаго мъста и учинить оному на бумагъ чертежь, употребя къ тому довольной величины размърь, содержащей въ себъ сажени съ футами.

Потомъ параллельно бокамъ пространства, домами занятаго, проведи линъи въ такомъ разстояни, которое за нужное почтено будетъ, либо для увеличиванія города, или для построенія магазейновъ, прибавя къ тому ширину основанія вала (6 75), и пространство казармъ отъ обывательскихъ домовъ, отдъляющихся улицею въ 4 или 5 саженъ шириною.

По учиненіи сего надлежить стараться, изображенный такимь образомь неправильный много-

многоугольникЪ привести, сколько можно, вЪ правильный, следующим в образом в: назначь рукою чрезъ верьки и бока угловъ изображенной помянущымъ образомъ фигуры, какъ можно исправнъе окружность круга или элипсиса (Чертеж. XXXVIII. изображ. 2), не смотря на то, что такою кривою линвею в некоторых в мъстахъ прибавится или убавится пространство назначенной фигуры. Потомъ взявши съ размѣра оттъ 90 до 100 саженъ, то есть величину внутпреннято бока, положи оной на окружности столько разв, сколько возможно; и ежели от в положенія помянутаго бока останется часть окружности круга, на примъръ, около 40 саж. пто въ большемъ многоугольникъ, гдъ внутренній бок в равен в, или больше оборонительной линви, надлежить сей излишекь раздълишь на всъ стороны; а въ многоугольникахъ, гдъ оборонительная линъя больше внутгренняго бока, должно, уменьшивь несколько оной бокь, полагать снова, такь чтобы назначенной многоугольникъ быль однимь бокомъ больше прежняго. Естьмиж помянутая часть останется на окружности элипсиса, то следуеть помянутой остаток в разделить на число только тех внутренних в боков в, кои положены на мало выпуклых дугах в окружности, и чрез в то нъсколько оные бока увеличить, такимъ обра-зомъ, чтобы помянутые бока, въ разсуждени величины заключающихся между ими угловь, почти соотвътствовали величинъ боковЪ, вЪ таблицъ предписанных в, сообразуясь съ углами окружности многоугольника: наблюдая притомЪ

въ обоихъ случаяхъ, дабы положенные на окружности бока находились от домов помянутаго мъста въ разстояни 18 или 20 саженъ, дабы на семЪ разстояніи помъстить можно было основаніе вала, казармы и улицы, отабляющія их в отв домов в селенія, не смотря на то, что бока означивающагося многоугольника въ нъкоторых в местах в от в домов в будут в отстоять далье 20 сажень: ибо хошя чрезь то укрыленіе далве разпространиться, и потому какв на строеніе, такъ и на защищеніе больше потребуетися иждивенія; однакож оно чрез близкое свое подобіе кЪ правильности будеть само по себъ кръпче, и саъдовательно больше соотвътствовать намфренію укрфпленія.

По назначении таким в образом в внутренних в боковЪ многоугольника, назначь укрѣпленіе онаго чрезЪ слъдующія правила:

І. ЧрезЪ половину каждаго угла при окружности проведи линви, и продолжа оныя внв многоугольника, положи на нихъ отъ верьха кажлаго угла капишали, на примерь: AF и BG (изъ птаблицы 6 177) тъхъ многоугольниковъ, котпорых в углы всех в ближе подходять кв углам в назначеннаго неправильнаго многоугольника, какъ здъсь, въ разсуждении угловъ ахв и АВС, почии сходсивующих в св углом в окружности 12 ти-угольника, положено от В до С и от В Х до в по 32 сажени; а в в разсуждении угла ВАЕ, сходствующаго почти сЪ угломЪ о тиугольника, положено для капишали АF около 22 саж. Потомъ у концовъ А и В внутренняго 60Ka

бока, назначь полуперешейки АО и ВР приличной . величины капишалямь, какь здесь положено, по 30 сажень; послъ сего проведи оборонишельныя линви FP и GO, наблюдая притомв, дабы величина их в была не меньше 85 и не бол ве 100 са= женЪ, и продолжая такимЪ образомЪ при каждом в бок в, легко можно будет в совершить главную лин вю укрвпленія назначеннаго неправильнаго многоугольника EABCD и проч.

- 2. Взявъ изъ предложенной въ 6 177 таблицы, (въ разсуждении величины угловъ при концахЪ каждаго наружнаго бока находящихся) разстоянія наружных в боков в отв внутренних в, котпорое, изключая квадрать и пятиугольникь, должно бышь при встх в боках в 30 сажен в б футовь, проведи наружныя бока КБ, FG, GH и прочая, параллельно внутреннимь; потомъ изъ точек b К и F величиною оборонительной линъи, котпорая должна быть не меньше 85 и не боаве 100 сажень, опиши дуги, пересвкающія внутренній бок в в точках в Lи М, и проведи равныя оборонишельныя линъи KL и FM; разсматривая пришомЪ, чтобы фланки MN и OL, перпендикулярные кЪ оборонительнымЪ линъямЪ, были не меньше 18 саж. и полуперешейки имъли бы надлежащую величину; тоже саблай и на других в боках в укрыпляемого многоугольника.
 - Нанеся пранспортиром уменьшенные углы FGQ и GFP по 182 градусовь, проведи оборонишельныя линъи GQ и FP, и назначь фланки QR и SP перпендикулярно къ оборонительным в линъям в таким в же образом в на-T a there are no fine to be bette

значив В главныя линви укрыпленія при каждом в бокъ будешь имъть начальную линью укръпленія многоугольника *).

§ 179. Прибавлен. I. Ежели пожелаешь показанное данное место укрепить, начиная съ наружных в боков в многоугольника; то назначь, как в в задачь сказано, около боков в того мъста, которое укръплять должно, круговую или овальную окружность, таким в образом в, чтобы бока многоугольника, полагаемые на сей окружности, отдалены были от селенія, не токмо въ потребномъ разстояни для вала и казармЪ, но и для пространства, котпорое должно бышь между внушренними, и наружными боками укрыпляемаго многоугольника; пошом в положи по окружности круга или овала, наружной бок во 132 сажени, столько разв, сколько можно; наблюдая пришомЪ, чтобы углы, заключающіеся оными боками, были не меньше 90 град, таким в образом в разположа помянутой многоугольникЪ, поставь изъ средины каждаго бока внуторь многоугольника перпендикуляры. на коих в положи 8 ю часты бока, ежели нъ которой из в углов в, составляющийся св ближайшимъ бокомъ, будетъ имъть 90 град.; есть-

2) Хотя первое правило несравненно удобиве двухъ последнихв, однакожь вы разсуждении неравенення угловь многоугольника, капишали басшіоновь не могуть быть равны между собою; следственно оборонипсельныя линви и фланки, при одномъ бокъ назначенныя, также равной величины имъть не могуть; ошь чего произойдеть обсрона одного фланка сильные другаго; по сей причинъ два послъдния правила укрвидения первому предпочишающих.

λW

ми же помянутой уголь будеть имъть около 108 град. то положи 7 ю часть того же бока; и конецъ шестую часть бока FG, ежели предписанные углы булуть состоять изо 120 и бол ве градусов в *); чрез в конец в сего перпенликуляра, на примвръ TV, проведи оборонительныя линви GQ и FP, на коих в положа съ размъра от в 90 до 100 саженв, концы сихв линъй Q и Р соедини прямою линъею; потомъ савлай фланки перпендикулярно кЪ оборонишельным в лянъямв. Подобнымв образомв назначь укръпленіе и на других в боках в многоугольника, къ котпорому присовокупя ровъ и надлежащія кЪ тому наружныя строенія, какія почтены быть могуть полезными для крепости, получишь полное изображение неправильнаго укръпленія.

Примбчан. На 5 178 и 179. Нри изображени предписанных в многоугольников в должно наблюдать, дабы при разположени наждаго, всв сходственные углыокружности, сколько можно, равнялись между собою, и чтобы ни одино изб них в не быль меньше 90 градусовь. Ежели при первом назначени около селения многоугольника найдутся углы весьма острые, то должно верьхи Т 3

в) Естьли потребно будеть для сильный шей обороны увеличить фланки, вы такомы случать можно увеличить перпендикуляры нысколькими саженьми, упо пребя кы тому примычания с 126, насающияся до размичности угловы, составляющихся боками многоугольника. Но какы оты составления планимы образомы укрыления, куртина сдылается иногла чунствительно короче предписанной вы с 126 мы, которой средича у подощью рва оборонена быть не можеты (с 71. прим. 4), то для обороны оной необходимо должно будеть сдылать нижние фланки, или подземныя казематы; либо вы случать штурма оборонять средину оной ручными гранатами, сы крыпостнаго кала чрезы парапеты бросаемыми.

ихъ брать ивсколько ближе къ укрвиляемому мъсту, и чрезъ то ихъ увеличивать; напротивъ того очень тупые углы уменьшить можно, когда верьхи ихъ езяты будутъ далъе къ полю. Естьли не смотря на всъ ейи наблюденйя, необходимо должно будеть имъть углы, разнящеся между собою, какъ-то отъ 90 до 140 и болъе градус. то должно примъчать, что внутренние бока, составляюще малые углы, должны быть меньше боковъ, составляющихъ больше углы, и для того величину ихъ надлежитъ опредълять посредствомъ предложенной таблицы (§ 177).

180. Привавлен. II. Когда должно будеть укрыпить городь на берегу рыки, котораго положение непремынно требуеть сдылать одинь изы его боковы весьма длиннымы, на примыры, оты 200 до 270 сажены, то дабы си столь великое разстояние и бастоны, сдыланные на его концахы, взаимно обороняться могли, на средины сего надлежить сдылать плат-бастоны, такимы образомы: раздыля помянутую линыю на двы равныя части, укрыпи каждую изы сихы частей, какы и прочие бока окружности; при чемы у бастона, посреди лины сдыланнаго, перешеекы будеты прямая лины.

Примъчан. Хотя бастіоны, на прямых линьях савланные, и не столь полезны, как прочіє: ибо непріятель можеть столь полезны, как прочіє: ибо непріятель можеть стольполь полезными (рекошетными) выстрелами вдоль по оббимь курпинамь, и притомь фасы их очень открыты непріятелю; однакожь сій недостапки замъняются положеніемь мъста, габ помянутыя стороны бывають меньще приступными, нежели прочія, и потому менъе подвержены опасности; притомь же вы перешейкъ плат-бастіона можно построить для долговременнаго защищенія сильные ретращаменты (отступныя укрыленія). Впрочемь фланки их закрываются равелинами, коими нъсколько также прикрываются и фасы бастіоновъ.

181. ЗАДАЧА. Укувлить мвсто, окруженное старым валом , котораго большую

Tacmb,

часть, или сколько возможно, сохранить должно въ томъ же положении.

Решен. Положимъ, что неправильной многоугольникъ, которой укръпить должно, составляетъ окружность города АВСОЕ и проч. (Чертежъ ХХХУІІІ изображ. 3), коего стъны вала, окружающія вст его стороны, суть земляныя, и что на частяхъ сей окружности надлежитъ разполагать куртины; притомъ же величина боковъ сей окружности извъстна, и количество угловъ на изображеніи 3 мъ назначены числомъ градусовъ.

и такъ возьмемъ въ разсуждение бокъ Ав, содержащій въ себъ 190 сажень, на концахъ котораго составиться должные бастіоны взаимно обороняться не могуть, для чего надлежить построинть на срединъ сего бока плат-бастіонъ. Для изображенія онаго, раздёли бок В АВ на двъ ровныя части въ точкъ L, чрезъ что составятися два внутренние бока AL и BL, изЪ коих в длина каждаго 95 саж. кои начиная отв точки А, укръпи саъдующимъ образомъ: поелику линъя АL имъетъ 95 саж. и уголъ А заключаеть въ себъ 143 град., которой почти соотвътствуетъ углу окружности десятиугольника; но какъ изъ предложенной въ 6 177. таблицы видно, что полуперешеек в сего многоугольника почти равен иетвертой части внуппренняго бока; по сей причинъ положи для полуперещейка АМ 22 или 23 саж. то есть почти равенъ †AL; и дабы фланкъ плапт-баспіона имъл подлежащую величину, то сдълай у точки

точки М наружной уменьшенной уголъ LMa вЪ 10 град. котпораго бокъ Ма будетъ оборонительная линъя. Также положи для полуперешейка LN 23 саж. сдълай у точки N уменьшенной уголь MNb около 18° град. потомъ изъ точекЪ М и N поставь на оборонительныхЪ линъяхъ Ма и Nb перпендикулярно фланки Мс и Nd. Положи для полуперешейковъ Вр и Lo также по 23 саж. и соверши укрѣпленіе линъи LB такимъ же образомъ, какъ и линъи AL; чрезЪ что изобразится укръпленіе большаго бока АВ, имъющее по концамЪ А и В два полубастіона и одинь платьбастіонь на ерединь.

Но как в ближайшій к в первому бок в Вс имъещъ и б саж. и уголъ в содержить въ себъ 162 град. то положи для полуперешейка BQ четвертую часть бока ВС, то есть 29 саж. или 30 саж.; но поелику уголъ С = 131 град. котпорой почесть можно угломъ окружности семиугольника, и для того надлежало бы полуперещеекъ онаго СR сдълать около 2 бока ВС. но какЪ савдующій бокЪ СО меньше ВС, то можно оной полуперешеек в сдълать в 28 саж. от в чего составится куртина в 58 саж. погломЪ нанеси посредствомЪ транспортира у точекЪ Q и R уменьшенные внутренніе углы QRf и RQe по $18\frac{1}{2}$ град. причемЪ отъ пресъченія бока Rf съ of, точка f будеть верьхЪ угла бастіона В; наконець изь точекь Q и R проведи перпендикулярно кЪ оборонищельнымЪ линъямъ Qe и Rf фланки.

За симЪ следующій бокЪ СО иметь 90 сажень, и такь по причинь угла С, который

содержить вы себь 131 град. савлай полуперешеек b CS, как b в в семиугольник в, то есть около ² бока CD, что составить въ соразмърности почти 21 сажень; но как угол В В им веть 98 град. то полуперещеек в бастіона сдълай такъ, какъ и въ квадратъ, то есть почти вЪ 18 саж. или равенЪ пятой части бока СD; поптомъ сдълай уменьшенные оборонишельные углы DSg и STe, у точки $S = 14\frac{4}{2}$ или 15 град. а у точки T = 18 град. потом b изъ точекъ S и T проведи фланки перпендикулярно къ оборонитиельнымъ линъямъ, какъ и прежде, чрез в что опредълятся фасы бастіо-HORD C N D.

Понеже бок В DE имъет в 108 сажен в, то по причинъ угла D, содержащаго въ себъ 98 град. положи для полуперещейка DV omb 2r до 22 саж. що есть одну пящую часть диней DE; но какЪ ближайшій бокЪ ЕГ имъетЪ только 46 саж. и потому весьма маль для составленія передних в частей укрыпленія; по сей причинъ надлежитъ весь перешеекъ бастіона положить от угла E по линьи ED, наблюдая пришомЪ шолько шо, чшобы куршина UV имъла по крайней мъръ 50 саж. и такъ положа для курпины UV 52 саж. сделай у точек В U и V внутренніе оборонительные углы по 142 град. коихъ бока Ug и Vh будутъ оборонительныя линви, изв коихв Ug, пересъкщись съ проведенною Sg въ точкъ g, составять бастіонЪ Д.

Хошя бокь ЕF, составляющій уголь ЕFG, имветь только 46 саж. но какь симь бокомь TS

обороняется бастіонь, сдъланной на углу G, то у точки F сдълай внутренней оборонительной уголь EFh около $14\frac{1}{2}$ град., котораго бокь Fh, пересъкщись съ оборонительною линьею Vh въ точкъ h, опредълить величину оной, и верьхъ бастіона E, котораго перешеекъ EU, будеть въ прямой линьи съ куртиною VU; потомъ изъ точки E проведи фланкъ Ek, перпендикулярно къ EF, или сдълай онаго уголь FEk около 100 градусовъ.

Поелику длина бока GF только 83 саж., то по причинъ малаго бока EF, должно бы у точки F построить бастіонъ, полагая весь перешеекъ онаго на линъи GF, подобнымъ тому образомъ, какъ сдълано было при углъ Е; однакожъ въ разсужденіи помянутыхъ линъй, можно избъгнуть отъ строенія сего бастіона; ибо изъ составленія входящаго угла удобно видъть можно, что два бока онаго угла F могуть взаимно оборонять одинъ другаго, и сверьхъ того фланкъ Ek обороняетъ верьхъ сего угла, которой и еще можетъ быть обороняемъ противу положеннымъ фланкомъ бастіона, должнаго построиться на углу G.

И такъ въ разсуждени угла G, содержащаго въ себъ 118 град, которой почти соотвътствуеть углу правильнаго шестиугольника, положи для полуперешейка GX нъсколько больше ½ бока GF, на примъръ, 19 или 20 саженъ; поставь изъ точки X фланкъ перпендикулярно къ GF; потомъ опредъли величину сего фланка оборонительною линъею F/, составляющею съ линъею FG уголъ GF/ около 18½ градъокъ

БокЪ Hg, составляя входящій уголь съ линьею ІН, требуеть особливаго вниманія.

Два бока входящаго угла ІНС, изЪ коихЪ каждой превосходині величину оборонишельной линъи, другъ друга оборонять не могуть, какъ бока предвидущаго угла F, притомъ же сей уголь довольно открыть. Но какь бокь НС имфеть 118 саж.; то положи для полуперешейка YG от 22 до 23 сажень; сдълай HZ такой данны, чтобы имъть оборонительную линъю не больше пущечного каршечного выстръла, то есть от во до 100 сажень: положимь, что величина полуперещейка положена вЪ 32 саж.; по проведи оборонительную линью Zl, которая бы сЪ линѣею YZ составляла внутренней оборонительной уголъ ІХУ около 20 град.; поптомЪ измѣряй оную по размѣру, котпорая ежели будеть превосходить длину оборонительной линви, то для уменьшенія оной прибавь от В Z до р кЪ полуперешейку НZ 10 или болбе саж. и проведи потомъ рі параллельно Z/, чрезъ что уменьшится длина сей оборонительной линъи. Такимъ же образомъ уменьши и линью Е/, или сдылай фланк в ха ньсколько меньше х і, и протіяни Fi, котюрая еще уменьшить параллельную рі. ЕстьлижЪ обороняемой уголЪ і будеть имъть болье во град.; то можно сдълать у точки і уголь ріт равень сему числу градусовь, при чемь бокь іт, пересъкшись сь куртиною вы точкы т, опредылить второй фланкЪ, для обороны фаса бастіона С; но какЪ выспірѣлы сей обороны весьма прицѣльны, то изЪ точки т поставь на линъи ті перпендикулярЪ

кулярь то, которой послужить усугубленіемь обороны угла бастіона, на подобіе малаго реданта то. Изь точки р проведи фланкь ра перпендикулярно къ оборонительной линьи рі, котораго бы длина была не менье 20 сажень; потомь изь точки у чрезь а проведя неопредъленную линью уа, поставь изь точки у перпендикулярно къ диньи уа фланкъ уу бастіона G.

учиня сіе, разсмотримъ слъдующій уголъ I, содержащій въ себъ только б4 градуса, противу которато не можно построчнь бастіона, какъ-то учинено при другихъ углахъ предложеннаго укръпляемаго мъста; однакожъ не смотря на то, есть различные способы укръплять таковые углы.

- І. Сдваай полуперешескъ Нувь 26 или въ 30 саж. (смотря по величинъ линъи гІ, котпорая бы не превосходила 100 саж.); изъ точки г поставь на боку НІ перпендикулярь гз, которой, пересъкщись съ продолженною Уд въ точкъ з, будеть означать фланкъ, обороняющій верьхъ угла І. Наконець сдълавь бастіонь на углу К, какъ въ предъидущихъ правилахъ показано, коего фланкъ гз будеть равномърно защищать помянутой уголь І; но углы г и г останутся мертвые, послику ни откуда оборонены быть не могуть.
- 2. Дабы при угат I разположить бастіонь, и уничножить мертвые углы: по изъ точки г проведи линтю гз, которая бы съ линтею Ir составляла уголь около 14½ град. и продолжи линтю Уз, пока перестчется въ точкъ з; потомъ

том в поставь на концт сей линти перпендикулярно фланкв 3,4 которой будеть оборонять фланкв rs и линты sq *). Вы семы разположения укрыпленія, линтя sq будеть обороняема двумя фланками Yy и 3,4. Такимы же образомы сдтлавы и на другомы боку КІ уменьшенной уголы It 5, проведи подлежащей величины фланкы 5,6 перпендикулярно кы линти 52, то и получищь укрыпленіе остраго угла I, который есть обороненный уголь бастіона, коего фасы будуть составлены данными боками окружности укрыпляемаго многоугольника.

3. Острой уголь I можно укрѣпить еще приспіройкою горнверка сЪ одними крыльями, или сЪ присовокупленіемЪ кЪ нимЪ фланковЪ х и и, как Б-то означают в на чертеж в пунктирныя линъи: наблюдая притомъ, дабы куртина сего строенія по последней мерь имела 40 саж., фланки 16, а фасы 20 саж. Хоптя средина сей курпины у подошвь рва исправно оборонена бышь не можешь (6 71 лрим. 4.), но средину оной во время эскалады можно оборонять, какЪ прежде сказано, ручными гранаппами. Хоппя сей способь укрупленія и предпочитается предьидущимъ; но при всемъ томъ требуетъ не малаго иждивенія. Ежели горнЪ-веркЪ будеть безъ фланковъ и и х, съ одними шолько крыльями, тогда фланки бастіонов Ни К надлежить проводить из точек в ги t, перпендикулярно кв крыльямв, какв в и о значитв.

ф) При разположени фланка 3,4 надлежить наблюдать, чтобы линва 359 У, не превосходила длину двухь оборонительных в линвй, то есть длина оной должна быть от 160 до 180 саж.

Г. Леблонав, ссылаясь на неизвъстных в сочинителей укрыпленія, предлагаеть средство, укрыпаять острые углы закругленіем воных в на полобіе древних в башен в оставляя (для избъжантя неудобности круглых вашен (656) одежду остраго угла от дна рва до нескольких в футовь выше поверьхности земли вы томы же положеніи. Сіе закругленіе дізлаетися дугою, касательно къ бокамъ угла проведенною, котпорой хорда, от одного фаса до другаго проведенная, лолжна бышь въ разстоянии 10 или 12 саженъ от верьха обороненнаго угла І *).

Примфчанія на разположенія неправильныхъ укръпленій.

6 182. Предъидущія укрыпленія можно изображать, и не употребляя внутренних в оборонительных утловь, таким в образом в: опредъля величину каждаго полуперешейка, надлежишь описывать съ концовъ ихъ величиною пропорціональных внутренним в бокам в оборонительных в линъй дуги, коихъ почки взаимнаго съченія будушь опредълять верьхи обороняемых угловь бастіона, разсматривая притомЪ, дабы сін углы не были очень остры; естьлижь сіе случится,

THO

э) Хошя на закруглении шакимь образомы укрыпленнаго угла и можно помъстить двъ или три пушки, коими непріншель довольно открыть будеть со сторены поля; однакож в кажется, что закругление сего угла удобиве можеть быть разорено св поля, нежели острой уголь, и притомь помянутое строение уступомь своимь довольно способствуеть неприятелю взойти на валь сего бастіона.

то можно их величить уменьшением оборонительных в линт ; чтож в касается до фланков в, то они разполагаются также, как в в в в сей задачь показано.

II.

9 183. Положимъ, что посредствомъ предъидущей задачи, или перваго примъчанія, разположено будеть укрыпленіе; однакожъ по совершеніи онаго надлежить разсмотрыть, имыть ли фланки и обороненные углы бастіоновъ приличную величину, то есть не должно дылать фланковь безь необходимой нужды менье 20 сажень; естьлижь найдутся такіе фланки, кои содержать будуть вы себь оть 14 до 16 сажень: то слыдуеть ихъ увеличить, сколько величина обороняемаго угла бастіона дозволить, то есть, чтобы сей уголь не менье быль 70 или 75 град. будежь угла бастіона уменьшить не можно, тогда уменьшивь полуперешеекь, можно увеличить фланкь.

Когда же при назначении укръпленія, посредспівомъ внутреннихъ уменьшенныхъ угловъ, оборонительныя линъи будутъ весьма длинны: то можно ихъ сдълать короче увеличиваніемъ полуперешейковъ или уменьшеніемъ величины фланка, естьли оной будетъ имъть 25 или болъе саженъ, то есть при разположеніи неправильнаго укръпленія надлежитъ наблюдать, дабы всъ части главной линъи, сколько можно, были соразмърны укръпленіямъ правильныхъ многоугольниковъ.

III.

\$ 184. Ежели древній городь опружень валомь и парапеномь, що можно оной привестий вь хорошее оборонительное состояніе, присовокупя кь нему некоторыя только наружныя пристройки, то есть принявь старую окружность за главное укрыпленіе, надлежить составить новое укрыпленіе изь отдыленныхь бастіоновь, равелиновь, горн-верковь и проч., какь-то видыть можно изь укрыпленія некоторыхь Европейскихь городовь.

Когда помянутыя наружныя пристройки имъть будуть такое разположеніе, что непріятель, завладъвь оными, подвержень будеть со всъхь сторонь огню осажденныхь, и притомъ гарнизонь храбро обороняться будеть; то сіи укръпленія также могуть сопротивляться непріятелю, какь и тъ, кои окружены новъйшимъ разположеніемь укръпленія; поелику древняя окружность города защищать можеть отдъленныя строенія, составляющія новое укръпленіе, до послъдней крайности, не подвергая городъ взятію приступомь; ибо непріятель, прежде взятья наружныхь пристроекь, къ городу приближиться не можеть, къ которому онь ведя свою осаду, должень будеть наполнить ровъ древняго строенія окопами, и изтребить противулежащую часть укръпленія, что послъ взятья наружныхь пристроекь требуеть нъкотораго времени.

Здёсь еще бы можно было присовокупить некотпорыя разсужденія о неправильных укрепленіях ; но как в общаго правила на помянутыя укреукрѣпленія положить не можно; ибо числа различных в мѣстоположеній, кои на поверьхности земли случиться могуть, вообразить себѣ не можно; по сей причинѣ кажется, что въ двухъ пред видущих в разположеніях в неправильнаго укрѣпленія, въ разсужденіи начальнаго изображенія, довольно сдѣлано описанія, кои легко можно принаравливать ко всѣмъ предлагаемымъ различнымъ окружностямъ укрѣпленія, наблюдая всю точность начальныхъ основаній фортификаціи.

И такъ кто совершенно знаетъ помянутыя начальныя правила, и имфетъ природную остроту разума, тотъ конечно никогда особеннымъ правиламЪ следовать не будеть, и утвердительно заключить можно, что предписанныя укрѣпленія разполагать будеть на основаніи общих в правил в фортификаціи, по своему собственному разсужденію, не придерживаясь ни кЪ чьему разположенію; да не помыслить и о томь, что учинить преступление, естьли не употребишь посвященный Французами образь укрыпленія Г. Вобана; ибо (какъ между прочим говорит в Г. Муравьевъ въ руколисной своей фортификаціи),, безпристрастный читатель, знаю-, щій хотя нікоторую токмо часть науки во-" еннаго укръпленія, лучше согласипися оптв ", набъговъ непріятельских в легких войскъ, огра-"дишь селеніе заборомЪ, и шѣмЪ нѣсколько "удержать их насиліе, нежели строить укрыт-"леніе, по образу двухЪ послъднихЪ ВобановыхЪ , разположеній; которое конечно коштовать бу-, дешь нескольких в милліоновь, и разнишься , от деревянного забора только темв, что " шакое

такое укръпление принудить неприятеля при-", весть съ собою артиллерію; чему были явныя "доназательства во время послъдней войны въ "Индерландахъ, какъ-то предъ симъ уже гово-рено было. Да и можно ли съ пользою защищать такія міста, которыя не имінть надлежащей обороны? ибо когда уже непріятель укрыпится на контр-ескарив, то его съ твхъ частей укръпленія, котпорыя сЪ начала окоповЪ были его антиллеріи отпкрыты, конечно вредить не можно, и естьли онъ завладъвъ контрегардами, въ них в укръпитися, то главная ретированная Вобанова крыпость, и его непобыдимые турбастіоны бол ве двух в или трех в дней обороняться не могуть. По сей причинъ въроятно кажется, что такія крѣпости только для того спіроятися, лабы сдълать торжественную капитуляцію, и вышти изв города св разпущенными знаменами.

Теперь остается только изъяснить некоторыя общія примечанія о различных в местоположеніях в, подлежащих в кв укрепленію городов в, как в-то о реках в, чрез в средину города и близ вонаго проходящих в, о болотистых в местах в, о укрепленіях в положеніе свое имеющих в на возвышенных в местах в, и о приморских в городах в.

I.

О рыкахы, чрезы укрыпление и близы онаго протекающихы.

9 185. Ежели ръка проходитъ чрезъ укръпляемое мъсто, тогда надлежитъ (естыли оная ена не очень широка) укрвпленіе так разполагать, дабы рвка проходила чрез средину куртин в, а не чрез в бастіон в, кои от в того будут в весьма слабы в в оборон в; ибо в в первом в положеніи вход в рвки защищается двумя фланками, а в в последнем в столь сильной обороны быть не может в.

Естьли ширина рѣки будеть от 20 до 30 сажень, тогда надлежить проводить оную подь валомь куртины, сдѣлавь для того нѣкоторое число каменных всводовь, или аркадовь, на коих вы можно было построить валь и парапеть.

Вход выход выход реки затворяется железными решетками, на подобіе ворот сделанными, равномерно и отверятія стоков должны быть заперты, дабы никто не мог пройти в в крепость.

ея не можно будеть затворить жельзными ръшетками; тогда надлежить оной перегораживать кръпкими жельзными цъпями, или нъсколькими рядами полисадовь, оставя посрединь ръки проходь для барокь и проч. или для безопасности входа, можно употребить построенную на большой баркъ батарею съ пушками малаго калибра, стоящую на якоръ; либо затворить помянутой проходъ цъпями, кои поддерживаются двумя барками, и прочая.

Когда ширина рѣки болѣе 30 сажснЪ, тогда для втеченія оной вЪ городЪ, и изтеченія изЪ онаго, дѣлаются обыкновенно вЪ валахЪ прорѣзы, которые для удержанія непріятельскаго У 2

приближенія прикрываютися нікоторыми частьми укрівпленія, каків-то демилюнами, редутами и проч. Естьли містоположеніе позволяєть, то крівпостные рвы наполняютися річною водою; однакожів отверзтіе, для втеченія такой ріки, не должно быть сділано во всю ширину рва; поелику оная много производить наносу, а особливо во время великихів дождей, оттів чего ровів віз короткое время легко засориться можеть; но дабы избітнуть сего неудобства, то ділаютися попереть рва плотины (каків о семів говорено было віз ў 131), віз которыхів разполагаются слюзы такимів образомів, чтобы положеніе ихів, каків можно было, сів теченіемів різки прямое.

Ежели крѣпость разполагается на большой рѣкѣ, которой ширина на примъръ бо, 80, 90 или 120 саженъ, въ такомъ случав входъ ея и изтеченіе изъ города занимается цѣлою куртиною, которой длина должна быть во всю ширину рѣки; по концамъ сей куртины, также и на срединѣ, строятся для обороны оной бастіоны; а иногда проводятъ рѣку вдоль какихъ нибудь переднихъ строеній, и для удовольствія города и наполненія рвовъ водою (естьли мѣстоположеніе дозволяеть), раздѣляютъ оную на многіе каналы.

Чрезь большія ріки, для сообщенія города сь містомь, за рікою находящимся, обыкновенно дівлаєтся мость, которой прикрываєтся горнверкомь или крон-веркомь, коего крылья обороняются съ городскихь укрівпленій, или фланка-

ми перпендикулярно кЪ бокамЪ сего укръпленія, у берега ръки построенными. Естьли же боковЪ укръпленія, прикрывающаго мость, сь городских в частей ружейными и пушечными картечными выстрълами оборонять будеть не можно; тогда для помянутой обороны строятся укръпленія в рект. с которых бы прикрытіе моста ружейными выстрълами оборонятть можно было, равно чтобы и оное сЪ городских в укръпленій, вдоль ріки положеніе свое имінецих в. обороняемо было.

Естьми река протекаеть от города въ разстпояніи 100 или 120 сажень, то необходимо лолжно оную (как в о сем в прежде говорено) сообщить съ городомъ пристойными укръпленіями, кои занимая помянущое пространство, могуть препятствовать непріятелю въ разположеніи съ разныхъ сторонъ его окоповъ: въ противном в случат он в может в разполагать свои окопы съ большею способностію и успъхомъ.

Острова, на ръкъ находящиеся, съ которыхъ непріятель, построив в батарен, может в разорить крѣпостныя строенія, должно занимать крѣпкими редуппами, или ретраншаментами, которые бы довольно могли препятиствовать непріятель в завладеніи оными.

Пользы или выгоды такого мёста, по мнёнію Г. Вобана.

I). Водою можно привозить все то, что для строенія и войска попребно. 2) Такое мъсто почти всегда можно укрѣпить правильно, а стороны онаго, къ рѣкъ лежащія, ст меньший иждивеніемь. 3) Такому місту всегда удобно можно саблать вспомоществование. 4) ВЪ такомЪ V 2

мъстъ довольно земли на укръпление и ретраншаменты. 5) Можно сдълать слюзы, и чрезь оныя потопить окръстныя поля. 6) Вь водъ никогда не бываеть недостатка. 7) Неприятелю надобно великимь войскомь осаждать такое мъсто. 8) Хотя такое мъсто съ сухато пути и можно осадить, но токмо переправы чрезь ръку и всякато вспомоществования городу, чрезь оную получаемато, ничът пресъчь не можно. 9) Ежели такую кръпость осадить водою и сухимь путемь, то неприятель должень имъть двъ армии.

Неполезности такого мъста.

I). Рана также полезна неприятелю все то перевозить, что потребно для осады. 2) Неприятель удобно можещь укрыться отв отня осажденных ; поелику и самь онь довольно земли имфеть.

II.

О укръпленіяхъ, положеніе свое имьющихъ на волотистыхъ мыстахъ.

Мъста, окруженныя неприступными болошами, не требують толикаго наблюденія въ укръпленіи, какъ тъ, кои находятся на сухой и ровной поверьхности земли: для таких в мвств, довольно будеть такимь образомь разположеннаго укрепленія, котораго бы окружность въ состояни была защищаться отъ нечаяннаго непріятельского нападенія, во время морозовь. Естьми укрыпленіе такь окружено болошами, что пушечные ядра, чрезъ болото городских в ствыв врединь не могутв, то довольно для укрыпленія такого мыста каменнаго или обыкновеннаго парапета. щаго противиться силь мушкетных выстрыловь; наблюдая пришомь, дабы всь части такь укръпленнаго мъста взаимно обороняться могли. ВЪ укръпленіи шаковыхЪ мъстъ весьма нужно ушверждать у подошвы каменной одежды фдяд

рядъ высокихъ полисадовъ, какъ можно, кръпче вмъстъ соединенныхъ, дабы оными возпрепятенвовать непріятелю, ворваться внутрь кръпости посредствомъ лесницъ.

Естьли городь окружень со всъхъ сторонь болоптами, пересыхапть могущими; пто оной лолженЪ бышь укрѣпленЪ сЪ шакою же осторожностію, съ какою онъ укръпляения на швердой земав. Изв сего савдуень, когда земая, окружающая городь, отчасти сухая и отчасти болошистая; то укръпленія должны разполагашься, судя по способности непріятельских в апрошей *), то есть, части города, лежащія на сухой земль, должны бышь укрыплены, сколько можно, осторожные; а прилежащія къ бологнамь, кои во всякое время не могушь бышь приступными, надлежить укръплять не столь сильно, какъ первыя; разсмапривая притомъ, чтобы не находилось ни одного такого мѣста, котпорое бы съ другихъ обороняемо не было.

Укрѣпленія на болошистых в мѣстах в, иногда имѣют в прикрытой путь св передним в рвом в, разполагающійся сколько можно шире, дабы сдѣлать непріятелю бол в затрудненія в в переход в чрез в оной. Равным в образом в иногда разполагаются, в в разстояніи ружейнаго выстрѣла от в передняго прикрытаго пути, на самых в твердых в мѣстах в болота, разныя не большія укрѣпленія, которыя бы могли препятствовать У 4

Апрошами зовущея шт различных полевыя строентя, кои разполагающея во время осады, дабы приближищься къ укръпленному мъсту.

успъхамъ непріятельской осады; но дабы сими строеніями непріятель скоро завладёть не могь, и по взятье оныхв, употребить вивсто каваліерові ко вреду кріпости, то во избіжаніе сего. дълающся помянущыя укрыпленія мало возвышенными от в поверьхности болота, св таким в приглом в наблюдением в чтобы они всегда обороняемы были сЪ передняго прикрытаго пути.

Города, окруженные со встхъ сторонъ болотами, сообщаются съ полемъ плотинами, или нъкотпорымъ родомъ деревянныхъ мостповъ, чрезъ болото сдъланных в. Средина долгих в мостов в укръпаяетися редуппами, или какими нибуль другими малыми укрвпленіями, обороняющими конець моста. Естьми будуть въ болоть сухія мъста, въ такомъ случаъ, для сообщенія оныхъ съ городомъ, дълаютися также мосты или плопины, а на сухих в мъстах в строятся укръпленія, дабы непріятель, завладевь оными, въ свою пользу употребить не могь. Иногда конець моста, или прежде помянутой плотины. со стороны поля, для удержанія непріятельскаго приближенія кЪ городу, прикрывается какими нибудь передними частьми укрѣпленія, коими бы онь безь формальной осады завладыть не могъ. Плошины или мосшы должны бышь шакъ разноложены, чтобы всегда вдоль ихв, свукръпленнаго мѣста стрѣлять можно было.

Пользы или выгоды такого мёста.

Ic. Непріятель без в труда къ такому мъсту приближишься не можешь. 2) Подъ щакое мъсто не можно подвести подколовь, и почти не возможно строить апрошей и батарей для прибдиженія кЪ оному. 3) Такое міето, малым в коштом в укрвплено быть может в. 4) Для охранения такого мвста не великой горнизон в потребен в.

Неполезности помянутаго места.

Ie. Не можно сдвлать такому мвсту вспомоществованія. 2e) Вода, смвшиваясь св часпицами вредных в минераловь, отв ноих она двластся мутною, не можеть быть здорова; поедину вы такой водв много животных в, кои тако малы, что простыми глазами видвть не можно. 3) Вы таких в мвстах , отв произходящих вы летнее время (ногда солнечные лучи сильно двйствують) весьма многих паровь, раждаются тяжкія больчи. 4) Ствны укрыпленія принуждено будеть строить на сванх , что требуєть великаго иждивенія. 3) изы такого мвста не можно двлать вылазокь. 6) Такое мвсто, безь большаго урону людей, можно взять приступомь, когда вода замерзнеть.

III.

О укрылленіяхь, разполагаемыхь на возвышенныхь містахь, какь-то на горахь и прочая.

\$ 187. Когда городъ разполагается на возвышенномъ мѣстѣ, тогда стѣны сего укрѣпленія должны находиться у отплогости сего мѣста, дабы съ нихъ можно было видѣть все пространство поля. Ежели возвышеніе съ какой нибудь стороны слишкомъ круто, то валъ крѣпости въ сихъ мѣстахъ имѣть долженъ одну только отплогость безо рва, пріобщая къ нему однакожъ фланки, коими бы можно было защищать основаніе вала, и выходящіе углы, обороняющіе низкія мѣста, по которымъ непріятель безъ того приближиться можетъ къ городу; другіяжъ стороны города укрѣпляются бастіонами, какъ и на ровныхъ мѣстахъ.

Ежели опплогость возвышеннаго мъста довольно велика, въ такомъ случат по оной разполагающся различныя укрыпленія, одно другаго превышающія, приближаясь оными кЪ вершинъ возвышеннаго мъста. Высота вала съ парапетомЪ сихЪ строеній разполагается такимЪ образомЪ, дабы укръпленія, на низкихЪ мъсшахЪ лежащія, удобно обороняться могли укрѣпленіями, на возвышенных в местах в построенными. Разположение сих в укрыплений зависить отв мъстоположенія, на которомъ они строиться должны.

Когда городЪ разполагается на отплогости горы, или внизу подъ горою, тогда верыхъ горы занимается какимъ либо особеннымъ укръпленіемь, какь на примерт, циппаделью, или другими различными укръпленіями, котпорыя бы соединяли возвышение горы съ городомъ, дабы тъмъ самимъ можно было разположить городъ, не занимая большаго пространства; вЪ противномъ же случав городъ будетъ имъть слабую оборону. ТакимЪ-то образомЪ занята отплогость горы при городъ Фрибургь, въ Бризгау, четырымя укръпленіями, занимающими всю отплогость горы, и соединяющимися сЪ городомЪ. Первое изЪ нихЪ есть замокЪ, повыше города разположенный; потомъ кръпостца, замокъ защищающая; а за нею еще крипостица, первою управляющая; и наконець кръпость, на самой вершинъ горы розположенная, кои такъ разположены, что каждое укръпленіе, защищаясь одно послъ другаго, до самой верьхней крепости, составляють не малую пользу городу; по сей причинъ гора не можетъ служипъ опасностію городскаго укръпленія.

Пользы или выгоды такого мёста.

П Неимовърнато труда стоить непріятелю взвозить туда орудія и осаждать оное. 2) Къ такому мѣсту подступающій непріятель издалека усмотрень и долго къ оному допущень быть не можеть. 3) Непріятельскій батареи, котя и будуть стоять на ровномь или возвышенномь мѣсть, однакожь не могуть вредить такому мѣсту; потому что всегда находятся ниже онаго. 4) На высокомь мѣсть воздухь чище и здоровте, нежели на низкихь мѣстахь. 5) Такое мѣсто всегда безопасно оть нечаяннаго непріятельскаго нападенія.

Неполезности помянутаго мѣста.

I На шакомъ мъстъ всегда бываеть недостатовъ въ водъ. 2) Съ ведикимъ трудомъ надобно ввозить туда матеріалы, провіанть и другіе припасы. 3) На горъ построенная кръпость долго стоять не можеть; потому что въ такихъ мъстахъ фундаменть по большой части песчаной. 4) Съ немалою трудностію такому мъсту дълается вспомоществованіе. 5) Ръдко можеть укръпленю быть такое мъсто правильнымъ образомъ.

IV.

О приморскихъ городахъ.

§ 188. Приморскіе города, или города, построенные на берегу моря, укрѣпляются со стороны земли такимъ же образомъ, какъ и прочія мѣста; но укрѣпленія со стороны моря, въ разсужденіи разположенія гавани, прилива и отплива морскаго и проч. суть многоразличны.

§ 189. Определ. Гасань или пристань есть заливь моря, входящій въ морской берегь, и составляющій родь бассеина, въ которомъ корабли и прочіе суда, для безопаснаго стоянія отъ бурь и оть непріятельскаго нападенія съ моря, имьють убъжище и хорошее пристанище къ городу.

Примъч. Свойства хорошей гавани суть саъдующія: довольная глубина для входу и выходу больших в кораблей во всякое время, и безопасность от выпровь; свободной входь, гдь ныть ни каменья, ни мѣлей; узкой входъ, не подверженной большому наводненію, кошорой легко можно вЪ случав нужды запирашь и оборонять; свободное подхождение кораблей кЪ самымЪ городскимЪ ствнамь, для выгрузки и нагруженія потребнаго, и прикрытие оных в от встав втоов в проходящих в чрезв горы, окружающія гавань и прочая.

Гавани вообще раздъляются на природныя и рукотворныя.

§ 190. Опредёл. Природныя гавани суть тъ, кои по естественному их в положению снабжены всъми способностиями, составляющими кораблямЪ безопасное вЪ нихЪ стояніе, прикрывая ихЪ оттЪ свиръпости морской, какЪ-то мълями, по объ стороны находящимися, кои разсъкають волны и тъмъ дълають внутри гавани тишину; либо двумя мысами, состпавляющими устпье гавани, простирающимися далеко въ море, и сходящимися такъ близко, что волны при входъ своемъ разсъкаются и удерживаются; либо узкимъ входомЪ, вдавщимся далеко вЪ берегЪ, гдѣ волны у береговь разбиваютися, и делають внутри плишину для споянія на якоръ.

§ 191. Опрелел. Рукотворныя гавани суть водяныя впадины береговЪ, окруженныя сЪ моря (мулою) каменною насыпью, съ построенными на ней укръпленіями, котпорою защищаются корабли, в в них в стоящіе, от в жестокаго морскаго

волненія и непріятельскаго нападенія; а когда концы онаго укрѣпленія такъ близко одинъ къ другому приведены, что можно сдѣлать между ими слюзы или ворота, тогда такая гавань называется базонъ или круглая гавань.

Примвч. І. Такого рода тавани укрыпляются построенными на мулах ватареями, редутами, или по концам мулы небольшими башнями или крыпостцами. Изображение сего укрыпления по большой части бывает вовальное, котораго парапет дылается каменной св амбразурами, для пальбы из пушек во всё стороны моря. Батареи строятся и на других различных мёстах в, тав только онё могут вслужить обороною входа гавани. Парапет в таковых ватарей обыкновенно дылается дугою круга или полужитсиса, дабы удобные можно было св них в очищать большее пространство моря.

Трешьяго рода гавани сушь шѣ, кои сосшавлены искусствомЪ и природою, и зовушся смѣшанными гаваньми.

Примѣч. II. Ежели проходъ гавани не очень широкъ, то оной запирается цъпями или бумами *), кои, слъдуя движенію моря, подымаются

И

в) Бумь есть прикрыпленные ко двумь большимь якорямь два каната, ко коимо прилагается нъсколько бревень, длиною ото зо до 40 футовь, толщиною ото 5 до 10 дюймовь, объивающихся з хо дюймовою веревкою, и сверьхы того жельйною цёпью, ко бреенать вы кольцы гвозлеми прикрыпленною, такы что драметрь сего бума бываеть до 10 футовы и больше. Смотри о семь Морской Инженерь Г. Курганова (§ 239).

и опускающся, и препятетвують проходить кораблямь и прочимь судамь вы гавань.

Когда проходъ гавани широкъ, то посрединъ онаго, ежели море дозволяеть, строится мула, составляющая род в острова, на котором в укръпляепіся болверкЪ, или другое какое либо стіроеніе, обороняющее съ объих в сторон входь гавани, будучи защищаемо укрыпленіями, на концах в входа построенными. В в укрыпленіях в такого роду иногда стпроятися форасы (высокія башни), въ коихъ поставляются фонари, или зажженныя плошки, служащія для управленія кораблей въ ночное время.

Укръпленія приморских в городов в в разсужденіи безопасности гаваней суть многоразличны, и пребують весьма пространнаго описанія; но какЪ здъсь предпринято сообщить читателю токмо некоторыя легкія понятія, то желающіе видъшь разположенія гаваней могушь читать Гидравлическую Архитектуру Г. Белидора, гдф найти можно изображенія знативй-

ших в гаваней в В Европъ.

Приморскіе города, изключая хорошія гавани, должны еще имъть довольного пространства мъли, въ небольшомъ разстояни отъ берегу и опть гавани, дабы корабли между мълью и городомЪ или гаванью стоять могли на якоръ, и находишься въ защить от выпровь; ибо прошивном в случать корабли, находя себя принужденными стоять не далеко от гавани, и дожидаться приливу или отпливу морскаго, и способнаго вътру, дабы войти въ гавань, будуть въ опасности къ разбитію ихъ объ берегь. Еспъли

Естьми гавань ими пристань имфеть довольную глубину, такь что больше корабли мотуть входить и выходить во всякое время, тогда такая гавань именуется удобною гасанью; но естьми при входъ вы гавань находятся мыл, для переызду коихы надлежить дожидаться приливу или отливу морскаго, то такая гавань именуется прилизною.

Гавани или пристани не всегда близъ морскаго берегу находятся, но довольно есть и такихъ, что корабли въ безопасности могутъ принлывать къ городу по ръкъ или каналу, кои служатъ вмъсто морской гавани, каковы суть въ Лондонт, въ Руант, въ Бурдо и проч. Сего рода гавани, входящія въ матерую землю, не имъють нужды въ военномъ укръпленіи; ибо для ихъ безопасности довольно и того, естьли входъ ръки, или канала будетъ укръпленъ порядочно.

Торода, построенные на берегу моря, не имъющіе ни приливу ни отливу, какъ-то въ Средиземномъ морѣ, должны быть почти также укрѣплены, какъ и при большихъ рѣкахъ; наблюдая только то, чтобы гавань находилась въ окружности города, и дабы входъ въ оную былъ посреди куртины, котораго бы концы, составляющіе сей входъ, были укрѣплены высокими мулами, на коихъ бы находились больерки, или башни съ пушками, могущія содержать гавань въ безопасности отъ нападенія непріятельскаго. Все сіе укрѣпленіе должно имѣть со стороны моря каменной парапетъ съ амбразурами, для пальбы изъ пушекъ по караблямъ, приближающимся къ помянутому укрѣпленію.

И

И

猛

Есшьли

Естьли море имфеть приливь и отливь волы: то оно при оппливъ иногда обнаруживаетъ великое проспранство земли; в в таком в случав, городъ долженъ бышь украпленъ со стороны моря, какъ можно сильные, дабы непріятель, вознользовавшись ошливомь, не могь нечаянно съ той стороны учинить нападенія, и взять города приступомЪ.

Лабы дапть совершенное о укръпленіи гаваней поняттіе, то должно разсмотрѣть изображеніе какой нибудь морской гавани, какв на примеръ (Уртеж ХХХІХ. изображ. 1.) представляеть намЪ самую лучшую вЪ СредиземномЪ морѣ гавань Порт в Тулонь, на котором в буквы СНІК означають старую Тулонскую гавань, а буквы DBELFA новую. ВходЪ сей гавани есть В, которой обороняется ближайшими бастіонами, немалым в иждивением в сабланными. Сія новая гавань сообщается съ старою отверзтіемъ L. G есть входь въ старую гавань. А ОМ есть морской АрсеналЪ.

, Тулонская рейда имфеть довольно общирное , пространство, для помъщенія по ширинъ сво-, ей великаго числа линъйных в кораблей; но , полько со стороны С. Маргариты дно сей , рейды несколько наполнено иломь, где вода , вымываеть онаго оть 4, 5, 6, и 7 сажень ,, глубиною. Входъ гавани кръпокъ и ширина оной , только около боо саж., такъ что батарей-, ной огонь съ правой и лъвой стороны обо-, роняеть входь перекрестными выстрълами. ,, Она, изключая многія баттареи, на берегу нахо-, дящіяся, обороняетися четырмя укрытленіями, K2" каковы сушь большая башня; крёпость С. " Людовика, на восточной стороне лежащая; " крёпость V клапаном в именующаяся; и крё-" пость Балагера, на западной стороне нахо-" дящаяся.

Тогоже Чертежа, изображение 2. представляеть плань укрыленнаго города Цивита-Векхія (Civita-Vecchia) сь гаванью, въ Папской области находящагося. Сей городь, будучи на открытой сторонь моря, окружаеть гавань двумя плотинами АВ и СD, которыя имьють предь собою укрыленія В и D, обороняющія гавань и входь оной н. Входь сей прикрыть мулою ЕГ, которая такь твердо устроена, что не имьеть опасности со стороны моря, и оть противных выпровь. Вь срединь башни G находится форась. Сія плотина помыщаеть вь себь довольное количество артиллеріи. К есть замокь, управляющій внутренностію гавани, которой также препятіствуеть непріятелю войти вь гавань.

Глубина сей гавани близь города около 12 и 15 футновъ, глубина прохода ВЕ около 15, а другаго DF 25 футн.

Г. Белидоръ сію гавань почитаеть самою лучию, находя вы ней только ту погрышность, что общирность оной очень мала. Она содержиты папскія галеры вы нарочно сдыланномы для нихы бассейнь.

Циппадели для приморских в городов в весьма нужны, а особливо когда вход в в гавань способен в, и притом в довольно таких в м вств, кои способствуют в для высадки войск в на берег в послику

елику сіи города, будучи подвержены нападенію со стороны моря, могуть заимствоваться помощію оть циппадели, и чрезь то остановить непріятельскія намеренія. Циппадели приморских в городовь должны быть разположены таким в образомь, дабы оне управляли городомь, моремь и полемь, какь-то всеми похваляемая Гаврекая цитадель, и замокь К Цивита-Веккія, Чертеж. ХХХІХ. Изображ. 2.

отдъление. п.

О назначении укръпления на земль, и о производствъ строения кръпостей.

Когда чертежь какого либо укръпленія апробовань, то прежде всего надлежить вычислить, посредствомь предложенныхь вы у 126 правиль, всё углы и линьи, кои для навначенія укръпленія на вемль и изчисленія толстоты всьхь частей онаго суть не обходимы, дабы чрезь то, по числу кубическихь сажень вемли и каменныхь ствнь, можно было учредить число работниковь, время и сумму денегь, на построеніе кръпости употребиться должныхь; а потомь приступить кы навначенію и строенію укръпленія на поль, какы вы слъдующихь задачахь показано будеть.

§ 192. ЗАДАЧА. По апробованному чертежу на бумагѣ назначить правильное укръпленіе на землѣ. ЧертежЪ ХХХVIII. изображ. 4.

Рѣшен. I. На томъ мѣстѣ, гдѣ разположено быть должно укрѣпленіе, назначивъ центръ

мъста М, сдълай уголъ АМВ, равень углу ценппра укрѣпаяемаго многоугольника (Курсъ мат. Часть III (100). Такимъ же образомъ назначивъ всъ углы центра около точки М, положи ошь М до А, В и проч. величину полупоперешниковЪ того многоугольника; отъ точки А до В назначь наружный бок В АВ и проч. шак В чтобы каждой был в равен в 132 саженям в; естьлижь какой изъ шехъ боковъ булешь больше или меньше, тогда надлежить помянутое дело повторить. Потомъ у точекъ А и В назначь уменьшенные углы АВЕ и ВАГ, каждой по 182 град., такъ чтобы АБ и ВЕ были по 98 саж.; точки Е и F соедини прямою линвею EF; изЪ тпочек В Е и F проведи к в оборонительным в линъямъ ЕВ и FA перпендикуляры ЕС и FD (Курс. мат. Часть III. 6 103), повъряя притомъ, чтобы вст сходственныя линти были равны между собою, чрезЪ что изобразится главная линья укрыленія; наконець поставя во всьхь углах в сей линви колья, прикажи по протянушымь веревкамь ошь одного кола кь другому означить помянутыя линви маленьким ровикомЪ. ТакимЪ же образомЪ сделавЪ и на других в боках в укрыпляемаго многоугольника, получишь пребуемое на землъ изображ. кръпоспи.

Рышен. II. Выбравы на поль точку для угла окружности многоугольника, изобрази на земль правильной многоугольникь, какой укрыплять желаешь (Курс. мат. Часть III 6 108); потомы назначь всы главныя лины укрыпленія, также какы вы первомы рышеніи показано; чрезычто и означится на земль правильной многоугольникы.

По совершени сего, соображаясь съ сочиненіем в плана, таким в же образом в назначь ширину рва и прочихЪ (ежели будутЪ) наружных в пристроек в св их в рвами, то и получишь полное начерппание укръпленія.

6 193. ЗАДАЧА. Назначить на земль неправильное укрвпленіе. Чершежь XXXVIII. изображ. 2 и з.

Рышен. Когда уже планъ укръпленія отъ правишельства апробовань, и эт главныя линьи и углы, составляющие оное укубпление, изчислены; тогда избравь на земль то мьсто, гль должно бышь построено укръпленіе, назначь по извъсшнымъ линъямъ и угламъ на землъ сперва внутпренніе или наружные бока укрыпляемаго многоугольника, на этримъръ GF изображ. 2, такой мфры, какова величина онаго на планъ положена; потомъ сделавъ уголь GFK во столько градусовь, сколько оной по чершежу имъшь должень, назначь подлежащей величины линъю FK, и такъ продолжай далье, пока совершится окружность укрѣпляемаго многоугольника, внуппренними или наружными боками ограниченная; потомъ соображаясь съ планомъ, назначь всъ подлежащие углы и главныя линви укрвпленія. точно такой же меры, какія положены на планъ, чрезъ что и изобразится на землъ неправильное укрыпленіе.

б 194. ЗАДАЧА. Изчислить толстоту вала съ его парапетомъ.

Рѣшен. Поелику счисленіе толстоты крѣпостных в частей зависить от стереометріи, то посредством воной раздвля части строенія на призьмы, пирамиды и проч. сыскиваются толстоты оных в порознь св немалым в трудом в и многодвлієм в И так в для избвжанія сего труда, предлагается сдвсь следующее краткое механическое правило: по изввстным в частям в разположеннаго разрвза вала св парапетом в сыщи посредством в Геометріи площадь онаго разрвза АВСОЕГ (Чертеж. XL. изображ. 1); потом в умножь оную величиною линви пвсе (изображ. 2) чрез средину тяжести вала, св парапетом в проходящей (*), произшедшее от в того произведеніе будет в искомая толстота вала св его парапетом в

но дабы найти центръ тяжести вала съ его парапетомъ, и опредълить разстояние линъи abcdeh, чрезъ средину или центръ тяжести проходящей, которая заключается между двухъ параллельныхъ линъй, основание вала означающихъ; то прикажи столяру сдълать деревянной небольшой длины брусокъ АВLКГ (изображ. п.), котораго бы проръзъ конца, изображалъ профиль вала съ парапетомъ и банкетомъ, такъ чтобы основание АГ и прочия части онаго равны были по размъру тъмъ частямъ вала, которыя для укръпления положены будутъ; потомъ положа сей брусокъ на какое нибудь острое тъло, на при-

^{*)} Центръ тяжести тъла, или центральная ливъя тяжести, на основании тъла находящаяся, есив та, которою ежели оное положится на какое либо острее, то тъло со всъми его частъми пребудеть въ горивонтальномъ или водъровномъ положени неподвижно, то есть не наклоняясь ни на какую спорону.

лрим. на острее GH трех-сторонной призымы, и приведи оной въ равновъсіе, то есть въ шакое положение, чтобы одна часть другую перевъсить не могла, наблюдая пригномъ, чтобы линъя СН, проходящая чрезъ центръ тяжести, была параллельна линъямъ АІ и FK, означающим в основание вала; послъ сего смъряй АС-ІН по томужь размвру, по которому сдвлань брусокЪ; пошомЪ проведя на чершежъ между линъй, изображающих в основание вала, параллельно всем в частямь укрыпленія линью авсден, такь чтобы ІК по размеру равна была АС (изображ. 2.); и смфрявши величину оной исправно по размфру, умножь величиною сей линъи сысканную плошадь прорѣза ABCDEF (изображ. 1), получишь тполстноту вала съ парапетомъ одного бока укръпленія, и наконець умноживь сіе количество числом Б боков укръпляемаго многоугольника. получишь число кубических в сажен всего укръпленія.

Примьчанія.

І. Ежели укръпленіе будеть неправильное, то должно предписанную линью, чрезь центры тяжести проходящую, провесть около всего укръиленія, и вымърявь исправно окружность оной, умножь площадью проръза АВСДЕГ, то и получишь телстоту вала съ парапетомъ и банкетом всего украпленія.

II. Такимъ же образомъ сыскивается число кубических в сажен в земли, составляющих в толстоту гласиса. Чтож в касается до изчисленія толоты рва, то на сіе общаго правила показапіь не можно, но надлежитть, разръзавь оной на части, составляющія разныя тівла, сыскивать толстоту каждаго из них порознь, по правилам стереометрін; разсматривая притом в, какому из стереометрических в тівль каждое из тівль частей относится.

Прибавлен. Чтожъ принадлежитъ до изчисленія каменныхъ одеждъ, контр-форсовъ и проч. то знающему твердо геометрію, раздъля одежду на разныя геометрическія пітла, толстоту каждаго найти будеть не трудно.

§ 195. ЗАДАЧА. Показать средство, какимъ образомъ производится строенте кръпости, одъвающейся дерномъ.

Рѣшен. Когда по апробованному чертежу крѣпость съ ея рвами на земъ назначена; то надлежить назначить въ параллель главнымъ линъямъ ширину основанія вала, потомъ опредъля къ тому потребное число рабочихъ людей, давъ каждому надлежащія орудія *), прикажи изъ того мѣста, гдѣ должно быть рву, со стороны эскарпа вынимать землю рвомъ, прибавя къ тому для дерновой одежды на і или гі фута внутрь крѣпости ширѣ должнаго, и вынимаємую изъ него землю сыпать на то мѣсто, гдѣ назначенъ валъ, и убивать оную ручными бабками Е (Чертеж. ХІ изображ. 3.), такъ чтобы оная имѣла со внѣшней и внутренней Ф 4

^{*)} Ежели земля будеть песчаная или глинистал, тогда работникамь попребны только кирки и лопатки; а естьли земля дресвяная и каменистал, тогда кы тому еще потребны цешни и ломы, а для выноски земли употребляются качки А и мышки.

стороны опредъленную отплогость, и въ тожъ время ушвердя на уступъ рва, по длинъ стънъ каждой части, въ прямой линъи брусья D и D (изображ. 3.), толщиною от в 4 до 5 дюймовь, кои бы равнялись длинъ опплогости вала съ парапешомв, наклоня ихв такв, чтобы они св горизоншальною поверьхностію земли составляли уголь, равной углу наружной опплогости, назначенной на профили, и прикажи дернокладчикамЪ класть по длинь ствны дернь плашмя, приръзывая одну къ другой наизкось плотно, прибивая каждую двумя или премя понкими деревянными колышками, как в изв 4 го изображенія видно; и когда два или при ряда вдоль по стівнь положено будеть, то натянувь шнурь между брусьями D и D, обръжъ съ наружной стороны, концы дернин в образом В , в в прямой линъи съ назначенною отплогостію ав (изображ. 4.); и такъ далъе продолжай показанное строеніе, пока валь будеть имъть надлежащую высотпу и ширину. На поверьхности сего вала назначь ширину основанія парапетпа, и взводи оной также, какъ и валъ, прикрывая внутреннюю и наружную опплогость онаго, как в сказано, дерном в; а между іпфив, какв скоро изв помянушаго рва вынегися земли до надлежащей глубины онаго. тогда эскарпъ и контр-эскарпъ од внь также дерномЪ; оставшуюся же во рву часть земли Н прикажи выносишь для насыпки гласиса, одъвая внуппренній бок в дерном в; наконец в к в сделанному парапетну присовокупи банкеть, и прорежь в в парапеть главного укрыпленія в в надлежащих в мъстах в амбразуры, коих в щеки пакже укрѣпи

укръпи дерномъ; по совершении такого строенія, будещь имъть укръпленіе, одътое дерномъ.

Прежде, нежели опишется производство крыпостнаго строенія съ каменными одеждами, надлежить показать, какимь образомь укрыпляется для помянутых стыть фундаменть.

§ 196. ЗАДАЧА. Укрълить фундаментъ лодъ каменную одежду и контры-форсы на твердой землъ строющейся крълости.

Рвшен. По назначении главных в линей укрепленія, назначь на поверьхности земли ширину каменных в одеждв и контр-форсов в, прибавя кв сей ширинъ со внутренней стороны для уступа фундамента і футів; потом вынимай изв сихв мъстъ также и изо рва, какъ у эскарпа, такъ и у контпр-эскарпа землю, делая по объ стороны сих в строеній рвы такой ширины, в в коих в бы свободно каменную работу производить можно было; и какЪ скоро предписанные рвы будушь имъть надлежащую глубину, тогда надлежить вырыть для каменныхь одеждь и контр-форсов Другіе рвы на 2, 3, или бол ве фута (смотря по свойству земли), глубже главнаго рва, так в чтобы сей ров в из в нутри и съ наружи быль однимь футомъ ширъ основанія каменных в одеждв и контр-форсов в, как в то почти изо всъх в проръзов в укръпленія видъшь можно; пошомъ наполни сей ровъ бунюмъ, какЪ можно, плошнъе, заливая оной известью, и когда сей выровняется, то положи сверых в онаго со стороны рва рядь дикаго, или за неименіемь онаго, былаго камня, поддылывая Ф 5 оной

оной со стороны земли кирпичемь: по совершеніи сего будешь имѣшь укрѣпленной фундаменть подь каменную одежду и конто-форсы.

Примбч. Ежели въ некоторыхъ местахъ земля слаба: по, дабы наменная одежда въ слабую землю опуетиться и чрезь то ствна разколопися не могла, въ тъхъ мъстажь надлежить фундаменть укръплять на сваяхв. какв изв следующаго предложения будеть

6 197. ЗАДАЧА. Укрепить фундаменть лодъ каменную одежду и контр-форсы строющагося на слабой земль или болотистомъ месть укрепленія.

Рышен. Приготовя для каменной одежды и контр-форсовь рвы, какъ въ предвидущей задачь показано, положимь, на примъръ, что каменная одежда и ея контр-форсы занимають мъсто ABCDEF, въ которомъ начиная изъ средины, прикажи вбивать копромЪ *) сваи, какЪ въ 5 мъ изображении видно; потомъ срубя концы остановившихся свай, такъ чтобы верьхи их выли вы параллельномы положении со дномы рва одежды, положи на концы оных в продольные и поперечные брусья, как в изв б го изображенія видно, таким в образом в, чтобы продольные брусья одинъ съ другимъ соединены были въ замокъ, а поперечные съ продольными въ лапу **); наконецъ наполня порозжія мъста сего

са) Брусья, связанные съ поперешными вообще, и укръплеиные на концахь свай, именуещся ростверкомь.

^{*)} Коперь ееть машина, которою поередствомь ивноего числа людей, или особливато вороша, вбиваются вЪ землю сваи. Смотри Механическія предложенія г. Козельского.

ростверка бутомь, и заливь известью, сравняй его поверьхность, на которой положи рядь дикаго или бълаго камня, какъ въ предвидущей задачъ показано: будешь имъть требуемой фундаменть, для каменной одежды и контр-форсовъ. Чертеж. XL. изображ. 7.

§ 198. ЗАДАЧА. Укръпить фундаменть подъ такое строеніе, которое входить въ 60 ду. Чертеж. XL изображ. 8.

Рвинен. Положимъ, что строеніе занять должно въ водъ мъсто АВСО, то объй оное мъсто въ два ряда шпунповыми сваями *) такъ, чтобы концы сихъ рядовъ нъсколько входили въ берегъ, и промежутки ихъ наполни глиною; послъ сего вылей изъ занятаго симъ укръпленіемъ пространства М воду насосами, или для того нарочно сдъланною гидравлическою машиною; потомъ набивши простыхъ или лучще шпунтовыхъ свай по длинъ укръпленія, на кои положа ростверкъ, укръпи фундаментъ, какъ въ предъидущей задачъ показано, бутомъ, заливая оной цементомъ; наконецъ положа сверыхъ онаго рядъ дикаго камня, смазывай швы онаго цементомъ, будещь имъть требуемой фундаментъ.

Примъчан. Ежели грунть земли, которой необхоаимо укръпить должно сваями, будеть дресвяной; тогда концы какъ простыхъ, такъ и шпунтовыхъ свай оковываются заостреннымъ желъзоть, а на верыние ихъ концы во всякоть случав накладываются желъзныя кольцы,

⁽ж) Шпунтовыя сели суть брусья, толетотою отбили до 14 дюймовь, у коих сводной стороны слыдань пазва св другей щинь, входящий вы пазваругой сван. Чертеж. XL. изображ. 9.

цы, дабы свая разколоться не могла, кои по вбитйи свай вы землю, опять снимаются. Шпунтовыя сваи завастриваются сы одной стороны наизкось, какыто изы фитуры 9й видно, для того, чтобы при вбивани оныхы одна кы другой плотно прижималась.

Присавлен. Предписанным образом укрыплеция фундаменты иногда береговы рыки или канала какого аибо знаменитаго города, наблюдая притомы чтобы дикте камни, составляющте стыну берега, одинь сы другимы связаны были желыными скобами, коихы концы вдолбливаются вы концы смежных камней, и заливаются свинцомы; а иногда и швы помлнутых вымней также заливаются свинцомы, дабы швы оныхы водою размыты не были.

§ 199. ЗАДАЧА. На приготовленномъ фундаментъ построить каменную или кирпичную стъну кръпостнаго укръпления. Чертеж. XL изображ. 7.

Рышен. Ежели ровь будеть водяной; то сдълавъ на фундаментъ надлежащей уступъ, прикажи взводить стъну со стороны рва изЪ дикаго камня от в 7 до 8 футов высотою, подоную со стороны земли, также и контр-форсы из кирпича; потом взводи ствны укрыпленія, за недостатком в камня, из в корошаго кирпича, наблюдая пришомЪ, чтобы оная во всёх в мёстах в надлежащую отглогость, при чем изходящие углы укрыпленія должны бышь сдёланы из дикаго или бёлаго камня звеньями, как в изв Чертежа ХХУІ изображ. 4 видно; и въ тожъ самое время, когда строятся ствны, надлежить выносить изв главнаго рва землю, для дъланія вала и гласиса, и убиванть оную, как в в б 195 сказано, ручными бабками, коих внутреннюю отлогость од внь дерномъ, равно и поверьхность парапета и гласиса

сиса устели въ одинъ рядъ плашмя дерномъ же, и такъ продолжая далъе до окончанія всъхъ частей, будешь имъть укръпленіе города съ каменными стънами.

Прибавлен. Ежели ровь будеть сухой, то за неимънтемь динаго намня, наменныя етбны всего укръпленти дълаются изв хорошо выжженнаго нирпича.

отдъление III.

О полевыхъ укръпленіяхъ.

Полевыя укрыпленія суть много различны, а особливо тів, кои употребляются во время войны, для охраненія отводных карауловь, укрыпленія лагерей, къприкрытію мостовь, узких проходовь и проч.; но какъ извыстно, что оныя укрыпленія во многих случаях бывають полезны: то непремыно должно предписать здысь не токмо о тых строеніях , которыя дылаются обыкновенно при полевых укрыпленіях , но и о тых , посредством коих в приводится какое либо мысто вы безопасность оть непріятельских нападеній.

О ретраншаментахъ или околахъ.

\$ 200. Окопы или ретраншаменты, составляющіеся изъ земляныхъ валовъ и рвовъ, суть двухъ родовъ.

Первые сушь шё окопы, кои употребляются для прикрытія мостовь, тёсных проходовь и для укрёпленія лагерей. Вь сихь строеніях ровь бываеть между валомь и непріятелемь.

Вторыя укръпленія, суть окопы (апроши или траншен), строющівся для осады города,

у коих вал в двлается между рвом в и непріятелемь или городомь, для прикрытія полхоляшаго кЪ оному войска.

§ 201. ЗАДАЧА. Савлать укрвпление по-перегъ прохода, по сторонамъ котораго находятся либо реки, леса или болота. Чертеж. XLI, изображ. 1.

Ръшен. Выбравъ удобное мъсто для окопа, назначь попереть того пути, посредствомь веревки или кольевь, прямую линъю; потомъ со стороны непріятеля, в разстояніи в фут. от в первой, назначь другую параллельную, и разставя между півми линвями рабопіников в. дав в каждому надлежащія кЪ тому орудія, прикажи имъ копапть между назначенных в линъй ровъ и бросая землю за первую линью, уппаппывать или убивать бабками, дабы чрезъ то сдълать вал в тверже и прочнее, пока сделають вышину парапета около 7 фут., а верыхнюю ширину онаго около 5 ти фут., делая отплогость съ объихъ сторонъ рва, сколько земля осыпаясь занимает в собою мъста; и такъ продолжай копапть, доколь ровь буденть глубиною около 5 ти фут., а нижняя ширина онаго въ одну треть верьхней ширины. У внуптренней стпороны парапета савлай лопатами такую отплогость, котпорую бы человекь, стоя прямо и протянувь руку, достать могь, а въ низу парапета сдълай приступокъ съ надлежащею отплогостию такой вышины, чтобы ставь на оной, улобно было стрылять чрезь поверьхность парапета, то есть, чтобы от поверьхности банкета до верьху

верьха парапета было сколо 4½ фут. Равным вобразом в, ежели случай и время допустить, землю наружной отлогости парапета надлежить сдёлать такв, чтобы чрез в поверыхность онато можно было видёть поверыхность земли не далее, какв в в разстояніи 5 ти или б ти футов в отв наружнаго края рва.

Привавлен. Когда пред вусматривается непріятельское нападеніе столь сильно, что обороняясь одними мускетными выстрълами, противу онаго устоять будет в не можно, тогда поставляются у сего укръпленія пушки, для коих в проръзываются в в парапеть (которой для сего дълается от в до 14 фут.) амбразуры; а иногда для лучшей обороны, по срединъ сего окопа особливая батарея, как в из в того же Чертежа, 2 изображенія видно.

Примфуан. I. По совершенти такого строентя, войско нахолящееся внутри онаго, можеть ожидать непртятеля съ меньшимъ страхомъ, нежели безь онаго: мбо 1) парапеть защищають оное от непртятельскаго огня; 2) солдать, стоя на банкеть, бываеть прикрыть больше двухъ третей своего роста, а непртятель весь открыть, и потому одинь ихъ выстръль можеть быть полезные трехъ непртятельскихъ; 3) сойдя съ банкета, будеть совсымъ прикрыть въ то время, когда заряжаеть свое ружье.

Примћу. II. Ежели предписанной ретраншаменть будеть ностроень между двумя лъсами; то, дабы непріятель, пробравшись скеозь оной, не могь вредить обороняющихся во флангь, должно сь обоихь концовь укрыплентя сдълать засъки, полагая каждое дерево вершиною кы сторонъ непріятеля, а между другими ихь концами насыпать землю, такь чтобы оные составляли родь парапета; что дъласть довольную оборону и препятствіе непріятелю завладъть укрыпленнымь мъстомь.

Примъчан. III. Толстота парапета и ширина рва встх полевых ретранщаменновь, в разсуждении того,

что они такимь атакамь не подвержены, какь крепоста ные, разполагающся соразмърно времени, пощоебному для построенія оныхв, и силь нападающаго непрінтеля. Ровь их в бываеть ширичою от в до 12 футовь, глубиною отб 5 до 9 футовь, толщина парапета отб 5 до 14 фут. и около 7¹ фут. вышиною. Естьли же необходимо будеть должно саблать оной выше, тогда присовокупляется въ нему два банкета, како изъ двухъ профилей Чертеж. XII. изображ. 3 го и 4 го видно. Тонкие паранены употребляющся в таких в мъсшах в, тав непріяшелю изв большаго орудія по нимв сильно сповлять не возможно, на примърв: при широких връках и озерахв, при болошахв и мхахв; а толстые на сухихв опасных в мъстах , как то при укръпленти лагерей, когда арміи случится стоять близко непріятельских в крвпостей; ибо на таких в мвстахв, неприятель получа изв новности большаго налибра нушки, тонки парапеты скоро сбить и выгодными местами овляльть можеть. Къ симъ укръплентямъ присовокупляють иногда прикрытой путь св полисадомв, естьли только время и способность мъста къ тому допустять; а иногда па-ранеты ихъ укръпляются фрезомъ изъ полисадовъ); что по большей части случается при укръпленіи репіраншамента, окружающаго городское предмівещіе, или войско, предруспівшее пришти на помощь кв городу, канъ изъ проръза Чершеж. XLI. изображ. 4 го видно.

Описание проръзовъ.

а. Ошлогость банкетовъ.

b. Поверьхности банкетовb.

с. ПарапешЪ.

а. Эскарив, или наружная отлогость.

f. Posb.

д. Контр-эскарив, или скать наружнаго края рва.

h. Есть родь маленькаго гласиса, делающагося на жраю рва, для прикрышія наружной отлогости вала.

т. Берьма или уступь рва.

6 202. Опредълен. Редутъ есть трехЪ, четырехЪ, или пятисторонное укрѣпленіе, занимающее небольшое пространство земаи, обведенное рвом в и земляным в валом в. Чертеж. XLI. изображ. 5.

Примтчан. Величина редутовь, и вообще встхь помевыхь укрыпленій, разполагается по числу людей и
орудій, которыя вы нихы быть должны: для каждаго
человых на внутреннемы боку парапета полагается з
фута. И тачь, дабы построить квадратной редуть
для 40 человыкь, то каждый бокы парапета (изключая
ширину банкета, которая уменьшаеть каждый бокы по
крайней мырь на з фут.) должены быть по зо футовь,
а сы шириною банкетовь, для свободнаго помыщенія 40
человыкь, надлежить сдылать каждой внутренній бокь
зб футовь или около 5½ саж. Сіе укрыпленіе есть самов
мальйшее изь редутовь.

Таким же образом по данному числу людей, найши можно величину каждаго бока редуша, кои в нем находишься должны, и оборонять оной в одну, дв , или три ширенги.

§ 203. ЗАДАЧА. Построить ква дратной редуть. Чертеж XLI. Изображ. 5.

Решен. Означь на землъ квадрать, котпораго бы каждой внутренней бок в парапета АВ ошветствовал в четвертой части числа людей, опредъленных для обороны. Около сего квадрата (смотря по обстоятельствам в дог. прим. 3.) изобрази въ разстояни отъ 8 до 15 фут. друтой, котпорато бокЪ CD будеть наружный предълъ бруствера; потомъ оставя уступъ или берму рва GH, от в з до 4 фут. прикажи копашь ровь, шириною отв 8 до 18 футв, глубиною от в б до 9 футв, в в котором в противв угловь редуша учини закругленіе; сделай высоту бруствера от 6 до 9 фут., къ которому присовокупи одинъ или два приступка, изъ коихъ поверьхность последнято должна быть на 4 фута ниже верька парапета, как в изв проръзовъ 3 и 4 изображ. Чертежа. XLI видно.

На безопасной сторонъ от в непріятеля сдълай попереть рва мость, а сквозь валь проходь, шириною опъ з до 4 фут. ежели оборона будешь шолько ружейная; есшьлижь должно будеть ввозить вь оной редуть пушки, тогда ворошы и мость должны имъть ширину оть б до 7 фут. Отверзтве вороть закрывается частію парапета, внутри редута в в таком в разстпояніи сдівланною, какую величину имфеть отвератіе вороть; а сь наружной стороны сіе опіверзініе запираетіся рогатікою; а иногда ворота запираются подбемнымъ мостомъ.

Примъч. І. Ежели релушь должно будешь оборонять пушками, то на тъхв сторонахв редута, откуда ожидается непріятель, проръзываются амбразуры, какв вь (§ 102) поназано. Прошивь каждой амбразуры становятся пушни либо на подмостках в, или на выровнен-ной твердой земя в; а против всякаго мерлона, для стрвлянія чрезв парапеть изв ружей, присовокупляють ся банкешы.

Примку. II. надлежить примбчать, что редуты, окруженные прямыми боками, обороняющся щолько перпендикулярными кв парапету выстрвлами, отв чего предъ наждымъ угломъ строения остается много мъста почти безь всякой обороны; по сей причинъ внутренность угловь парапета дёлается круглою, гдё становится по 4 или по 5 человък солдать для обороны угла. Изъ сего явствуеть, что большёе редупы, такимь образомы разположенные, не столь полезны, как в тв, коих в окружность разположена выходящими и входящими углами; по сей причинъ бокъ каждато изъ шаковых в редушовъ не должень бышь болье 15 или 20 сажень.

Для отвращения помянутаго неудобства обороны, выдумано средство, служащее въ производству равной обороны встхв частей редута, которое состоить въ слъдующемь: на внутренней сторон в парапета вырвзываются преугольныя выемни, наподобте зубцовь пилы, коихъ каждой бокь вь з фута длиною, другь кь другу перпендикулярны (Чертеж. XLI. изовраж. 5), гав оборонительныя линви об одного бока парапеша простираются на три разныя стороны. 6 204.

5 204. Изъясненіе. Укрыпленія лагерей дівлается нынів тремя разположеніями: первое состоить изы небольших трехь, четырехь и пятиугольных сы выходящими углами редутовы и и в., редантовы А и В, соединяющихся прямыми линівями служащими вмісто куртинь (Чертеж. ХІ. изображеніе 9.); другое состоить изы выходящих и входящих небольших вкадратных редутовь, соединенных прямолинівными частьми (изображ. 11); а третіе изы одних выходящих и входящих квадратных редутовь. Изображ. 12.

Приміч. І. Есптым сти упопребительных укрыленія съ разсужденіемь разсмотрыны будуть: то найлешся, что первое буденть весьма слабо; поелику непріятель всв его части вдругь атаковать и следовательно всв укрвиленія скоро прорваві, ими завладвив можеть; другое, для строентя требуеть не малаго времени и труда; а трете хотя св первымь можеть быть построено почти въ одно время и непріятель, также какъ и на прочія изв сихв укрвиленій, не инако напасть можеть, накъ сперва на однъ изходящия сто части; однакожъ оть нечаяннаго нападения онъ будуть опаснъе неовыхъ. Искусные Инженеры совытують укрыплять ретрашаменшы при больших в крвпостях в средним в разположением в одни шолько лагери вспомогательнаго войска, когда оное заблаговременно къ кръпости прислано будеть; а въ прочих в случаяхв, гав больше наблюдается скорость и неушомимость солдать, полезнъе виъсто помянутыхъ укрвпленіи, смотря по обстоятельствамь, либо защищать лагери одними выходящими и входящими двуфасными репранциаментами, между которыми вы пустых в мъстах в отв нечаяннаго неприятельского нападенія дівлать в два или в три ряда часто волчым ямы Ф) как из Чертежа XL изображентя того видно; или X 2

в) Волуы ямы сушь шт, нои вырывающся вы земле видомь вы низы обращеннаго конуса, шириною оть у до 6, а глубиною оть 6 до 7 фущовь, на днё кошорыхь

съ лъсныхъ сторонъ обрубать засъками, съ чистыхъ обкапывать пакже волчьими ямами: потому что первое укръпленте не только скоръе употребительныхъ сдълано быть можеть; но и непртятель, напавши сперва на однъ выходящтя его части, кои окружены надлежащими рвами, а парапеты оныхъ укръплены полисадами, не скоръе ими завладъеть, какъ и выходящими квадратными ретраншаментами (изображ. 10 и 13), а особливо когда въ редутахъ ихъ поставлены будуть пушки. Другое укръпленте, хотя промивь прочихъ ретраншаментовъ, советь не надежно; однакожъ во многихъ случаяхъ довольно усмотръно, что засъки, сдъланные со взаимною обороною и съ поставленными иногда во входящихъ и изходящихъ углахъ пушками, также и съ волчыми ямами, почти столькожъ непртятеля удерживаютъ, какъ и ретраншаменты.

Примъчан. II. Дабы части ретраншаментовъ другъ друга съ совершеннымъ успъхомъ оборонять могли, то полнымъ ихъ оборонительнымъ линъямъ должно быть не менъе 60 или 80 саженъ.

§ 205. ЗАДАЧА. Изобразить ретраншаментъ съ редутами и редантами перваго разположенія. Чертеж. XL изображ. 9.

Рѣшен. Проведя линѣю Е,Е,Е и проч. означающую окружность того мѣста, гдѣ укрѣпленіе должно быть разположено; на сей линѣи положи разстоянія от ВЕ до Е и проч. от В бо до 80 саженЪ; изъ каждой точки Е проведи на прямыхъ линѣяхъ перпендикулярно, а въ другихъ мѣстахъ чрезъ половину угла Е линѣи ЕС, ЕС и проч. такъ, чтобы каждая изъ нихъ равна была пятой части разстоянія ЕЕ, ком будуть капитали редутовъ; сдѣлай полуперешейки оныхъ ЕD и ЕВ равны седьмой части линѣи

рыхъ, а иногда и между ими, упверждающся завоспренные колья или щонкіе полисады. Чертеж. ХІ. изовраж. 13.

линви ЕЕ, и проведи фасы; чрез в что и изобразятся главныя линви укрыпленія. Внутпри сей линъи въ разстояни отъ 8 до 15 фут. проведи. параллельно каждой курппинв и фасу черппы. кои означать будуть толстоту парапета; пакже назначь опплогость онаго въ г футь, щирину бонкепта опть з хъ до 4 хъ фунг. оптлогость онаго от 4 до 6 фут.; со внъшней стпороны главной линви означь ширину рва отб 8 до 18 фут. параллельно фасам в и куртинв, наблюдая притомЪ, чтобы изходящіе углы онаго закруглены были; чрезъ что и изобразишся пребуемой ретпраншаменть съ редушами. Ежели въ семъ ретраншаментъ должно будетъ сдълать нъсколько редантовъ, то положи отъ Е до А и от В А до В по бо саж.; из в точек в А и В поставь перпендикуляры АС и ВО от В 18 до 20 фут. и проведи фасы АВ и СВ, кЪ коимЪ присовокупя парапеть, ровь и проч. как выше сказано, будешь имъть ретраншаментъ съ редантами.

§ 206. Привавлен. ТакимЪ же образомЪ назначивающся 2 го, 3 и 4 рода ретраншаменты, составляя притомЪ редупы, по числу людей или пушекЪ, кои вЪ нихЪ поставлены быть должны.

Примбчан. І. Репранцаменты, комми окружаются предмфств, или вспомогательныя войска, могуть состоять изь валовь сь парапетами (естьли для строенія оных веремя дозволить); а прочіє, выключая ть, ком по необходимости возвышены быть должны, для скорфишаго ихь строенія, непрембню должны состоять изь однихь брустверовь сь земляными или сь фашинными банкетами. Внутреннія и наружныя ретраншаментныя отлогости должны быть такіяжь, какь и земляныхь долговременныхь крфпостныхь частей (§ 10).

Примъчан. II. Ретраншаментные валганги, для постановления пущекь, шириною меньше 18 футь не лъ-

лаются, а высота оных иногда бываеть от 3 до 5 ти футовь. Ежели при строени ретраншаментовь случится песчаная земля, то надлежить оную перекладывать фашинами. Для большаго препятствия неприятелю вы завладый ретраншаментомы, иногда выкапываются во рвахы волчьи ямы, и парапеты ретраншамента укрыпляется полисадникомы, или штурм-фаломы (фрегомы).

Примечан. III. Ретраншаменты при крепостяхь строятся единспівенно для одного продолженія времени в приближении кв крвностным в частям неприятеля; а особливо, ежели пришомъ Коменданшы присылкою вспомогательных войск обнадежены, либо при гнаних в крвпостахь, гав будуть великие гарнизоны, или кь нимъ на помощь прежде осады сикурсы уже присланы; пошому что при прочихь, гдв гарнизоны для защищения одних в крвпостей имвются, полезнве предмвстныя строения сжечь, нежели их укрвплять. Сикурсы прежде осады посылающся нь шанимь кръпостямь, которыя либо не имъють надлежащаго числа гарнизона, то есть меньше пого числа, копторымь бы можно было наполнить половину всего ковпостнаго строенія; или вв разсужденій ихъ неполезныхъ мъстъ, и несовершеннато укръпления долго осаль выдержать не могуть. По сей причинъ репраншаметамь съ кръпотьми надлежить имъть всегдашнее безопасное сообщение, и занимать близко находящияся такія выгодныя міста, на которых бы их в не легче было аппаковать, какв и самую крепость. Помянутыя вспомогательныя войска, для приведенія в в надлежащее оборонительное состояние несовершенных в крвпостей, признающся наилучшимъ средствомъ; потому что они не требують больше, какь оть 5 до 10 тысячь человькь; и ежели таковые синурсы пришлются заблаговременно кв ирвностямь, и подв пушками оной надлежащимв обравомь ретраншаментами укръпятся: то безь сомнънія осаду выдазками и другими разными средствами (когда пришомъ ковпости потребными принасами довольно снабжены будуть) столько продолжать могуть, сколько обществу будеть нужно.

§ 207. Опременен. Фашины сущь слёланныя изб сучьев дерева или хворосту связки. Длина ихб раздёляется на три сорта, какв-то 6, 9, и 12 футовыя. Фашины связываются ивнякомь, короткія въ двухь, среднія въ трехъ трехЪ, а большія вЪ четырехЪ мѣстахЪ, коихЪ поперешникЪ оттЪ 8 до 9 дюймовЪ быть долженЪ.

Примъчан. фашины вяжутся на 4 и 6 ти крестообразно вбитыхъ въ землю кольяжь, связанныхъ вмъстъ,
между коими полагается хворость или сучья деревъ,
около одного дюйма толщиною, и когда подлежащее
число онаго положено будеть между кольями, тогда
онъ, какъ сказано, связываются, и концы ихъ ровно
обрубаются.

О ватареяхъ.

Когда ретраншаменты должно будеть сильно защищать от в непріятеля, тогда спіроятся въ редутахъ батарей, съ коихъ бы можно было съ успъхомъ вредить приближающееся непріятельское войско. Временныя батарей бывають открытыл и прикрытыя.

• § 208. Опредълен. Открытая батарея есть та, которую составляеть нъкоторое число пушекь, поставленных върядь на поверьжности земли, или на сдъланном валу, безъвсякато прикрытія.

§ 209. Опредълен. Прикрытая батарея есть та, на которой пушки и канонеры прикрыты парапетомь, сдъланнымь изь фашиннику и земли или изь туровь, насыпанных в землею, толициною от в 12 до 20 фут., а вышиною от 6 до 8 футовь.

210. ЗАДАЧА. Построить фашинную батарею. Чертеж. XLI. изображ. б.

Ръшен. Приготовь для одной пушки фашинъ 9 ти футовыхъ 600, 6 ти футовыхъ 100, а для всякой другой пушки 9 футовыхъ 400, 6 ти футовыхъ 100; потомъ назначь на

землё предёлы парапеша двумя параллельными линъями abcd и efgh, отстоящими одна отъ другой на 15, 18 или 20 футовь, полагая въ длину 24 фута для первой пушки, а для всякой другой пушки по 18 фушовъ. Вдоль сихъ линъй сдълай ровикЪ, глубиною вЪ половину допашы; пошомь вдоль по оному положи рядь о ти футовых в фашин в, наблюдая, чтоб в концы их в сомкнувшись, входили один в в другой, и каждой рядь прибъй кольями, около 1 д дюйма толщиною, такъ чтобы верьхъ фашинъ быль ровень. Къ сему ряду клади плотно друтой, чтобы крайнія двь фашины были б ти фунывыя, а прочія всё о ши фуновыя, дабы спычки концовъ сего ряда не приходили противъ стычекъ перваго ряда, и сей рядъ приколоши кольями по прежнему. Ко второму ряду клади третій изб о футовых в фашин в, к в третьему положи четвертой также, какЪ и второй, и такъ далъе до означенныхъ предъловь основанія, кои наполнятися 24 ю рядами; погломЪ вЪ параллель основанію парапетта назначь ус пупъ или берму рва, шириною отъ з до 4 футовъ, и ширину рва отъ 10 до 12 фупп., и прикажи пустыя мъста сей фашинной настилки засыпать землею, вынимаемою изо рва, и оную утпапіныватть и убиватть бабками. На первой слой клади другой рядь фашинь, наблюдая, чтобы стычки ихъ не приходили противъ спычекЪ нижняго ряда, и дабы крайніе ряды втораго слоя на ряды нижняго такъ положены были, чтобы оставалась не большая отлогость, то есть кв верьку ужв, прибивая каждую

дую фашину двумя или премя кольями плотно, а пустоту между фашинь, также какь и прежде, засыпь землею. Такимъ образомъ положа 4 слоя, совершится вышина парапета до з фут. Для означенія амбразурь, отмъряй внутри отъ концовъ парапета по 12 фут., а между ими чрез в каждыя 18 фут. на внутренней сторонъ вбъй колья, противъ которыхъ, и прямо противъ предмета пущечныхъ выстръловъ, на наружной сторонъ также вбъй по колу; потомъ на внутренней сторонъ по объ стороны первых Б кольевь, вь разстояніи одного фута, вбъй другіе колья, кои означать будуть внутреннюю ширину амбразурЪ; а на внъшней стпоронъ, вЪ разтояніи 41 или 5 фут. от в первых в воткни по объ стороны другіе колья, кои означать наружную ширину амбразурЪ. Между кольями, опредвляющими внуппреннія и внъшнія оппверзтія амбразурЪ, положи поперегЪ вала одинакіе слои фашинь, составляющіе стівны амбразурЪ, а оставшіяся между ими пустыя мъста или мерлоны наполни слоями фашинъ вдоль парапета, и сію первую настилку, прибъй кольями и засыпь пустыя мъста землею, какъ и прежде; таким в же образом в полагая и другія слои, пока мерлоны подымущся до 4 фут. и выше, и ежели потребно, то на верых в каждаго насыпь земли толщиною въ г футь. На верьхъ внуппренняго оппверзіпія амбразуры положи для прикрытія головы канонера, заряжающаго пущку, кругаую изб 10 или 12 фашин в связку, и оную приколоши кЪ мерлонамЪ кръпко кольями, чрезь что и совершится требуемая батарея.

TIpu-

Примвч. І. Тв части вала D и D, прикрывающія орудія и канонировь оть побочныхь непріятельских выстобловь, называются ополеманомь. 2) Пущечныя платформы противь каждой амбразуры делаются также, какъ и кр вностныя. 3) Башарейной ровь конается напереди оть 10 до 18 фут. шириною, и оть 6 до 9 фут. глубиширина дна рва дѣлается вЪ 1 верьхней ширины, а по сторонамь противь эполемановь рвы копаются шириною около 10 фут., глубиною 6 фут. ; или короче сказапіь, ширина рва разполагается по тому количеству земаи, которая для построенія батарей потребна, не смотоя на правильность онаго, а особливо при осадажь городовь, когда сін башарен двлаюшся ночью, гдв предписанчыя мёры соблюсти трудно. 4) фашинная батарея (ежели фашинник в сухой) разкаленными неприятельскими нарами легко зажжена бышь можешь, и для шого многіє Инженеры таковых батарей строить не совыпують.

Прибавлен. Позади траншейных в батарей, в в разетояній 10 или 15 сажень отв плат-форма, двлаются обыкновенно широкіе и глубокіе рвы, погребами называемые, какъ здъсь К, въ коихъ поставляются ящики съ заондами, или кладушен бочки св порохомв, запасныя заряженныя бомбы, гранашы и брандкугели. Сей погребь при осадах в котпостей иногда прикрывается досками, сверьх в коих в насыпается земля, для сохранения помянутых в припасовь от мокроты и отня. Ходь вы пороховой потребь двлается покатистою пгранцеею FF, начинающеюся понижащься вы 21 саженях в от платформа, из которой земля бросается на ту сторону, ев коей удобиве прикрыпы могуть быть люди, несящёе порохь или заряды изв сего погреба, кв батарен вв малой погребв Н. Малой погребовь ептроинся для двухь, или для наждой пушки особенно въ 22 саж. от платформа, противъ соедины мерлона, въ котпоромъ на случай скорой пальбы содержишся по нъскольку зарядовъ.

9 211. ЗАДАЧА. С_АБлать коферь батарею.

Рвинен. Избравъ мъсто для батпареи, означь линъями ширину парапетта, уступа и рва, какъ

вь предвидущей задачь показано; потомь разпределя людей для деланія рва и кладки фашинь, прикажи на линъяхь, означающих в ширину парапеша, вырышь не большіе ровики, шириною и глубиною около 5 ши или 6 ши дюймовъ, въ коппорой положи рядъ фашинъ, соединяя концы их в один в св другим в, и прибивая каждую кольями, как и прежде; пошом в изканыванть ровь и бросань землю вь коферь между фашинами, и оную утаптывать и убивать бабками. Послъ сего на первой рядъ положи другой рядь фашинь, такь чтобы стычки сего ряда не приходили противъ стычекъ нижняго, оборогия узлами перевязокЪ вЪ низЪ, и наполня пространство между оными землею; положи такимъ же образомъ третей и четвертой рядъ и проч. до з футь вышиною; потомъ назначивъ амбразуры, какЪ и прежде (6 210), сдълай кофры для мерлоновь, какь и для вала, насыпая при положеніи каждаго ряда фашин в землю, котпорую также прикажи утаптывать и убивать бабками, такЪ чтобы высота мерлоновЪ была до 41 футт. Ежели потребны для сей батареи эполеманы, то оныя взводятся такимЪ же порядкомь, вместь сь батарейнымь парапетомъ и мерлонами; прочее же все строится по правиламъ прежде показанной баппареи, коппорая разнитися только въ дъланіи парапета.

§ 212. ЗАДАЧА. Построить ватарею изъ гавіоновъ.

Рышен. Назначив Линьи, опредъляющія ширину парапета, берьмы и рва, установи все пространство парапета и эполеманов Габіонами, имыю-

имънщими діаметрь от з до 4 футовь, а высоту з фута, и насыпь как и их в. так в и промежушки оныхв, копаемою изо рва землею; поглом в положи на них в ряд в фашиннику таким в образом в как в в в с 210 показано, и прибив в оныя жольями засыпь землею. чрезб что совершится валь батпареи. Послъ сего назначивь как и прежде, амбразуры съихъ мерлонами, поставь на тъ места, где мерлонамь быть должно, 7 габіоновь, коих в поперечники от в до б фут. а высота оть за до 4 фут. такимь образомь, чтобы при внупренніе были 5 ти футовые, два средніе б піи футовые и два наружные 5 ти футовые, и насыпь как в оные, так в и промежутки их в, лпакже землею, убивая оную бабками, ппакЪ чтобы земли сверьх в оных в было около полуфуща; сЪ наружной стороны сихЪ габіоновЪ сдълай земляную отлогость, которой бы земля убита была бабками и лопашами, пто и будещь имъпъ ппребуемую батарею.

Примъчанія.

I. Ежели по близости того мѣста, гдѣ назначивается строеніе временных батарей, не имѣется лѣсу; тогда какЪ фашины, такЪ и габіоны заготовляются прежде, и привозятся для строенія въ тожь время, когда прикодить войско для осады города.

II. Ежели предписанныя батареи строиться будуть на болотистомь или каменистомь мъсть, вы такомь случав габіоны или туры наполняются землею, приносимою изы близь лежащихь мъсть, либо навозомь, смъшаннымь съ пескомь.

III. Временныя башарем, строящіяся при осадѣ городовь, суть многораздичны, а особливо ть, кои строятся для обороны проходовь и прочикь тому подобных в мъсть, жакь-то изъ Чертеж XLI, и изовраж. 7 го и 8 го видно.

IV. Для полевых в батарей, кои строятся при укръплении наних в либо постовь, или проходовь и прочая, занимаются возвышенныя мъста, съ которых бы всъ тъ мъста, откуда непріятель ожидается, очищать было можно, такъ чтобы оной нигдъ от выстръловь батареи укрыться не могь; и притомь не было бы со стороны непріятеля, на пушечной выстръль от батареи таких в мъсть, которыя бы превышали мъсто батареи, и оною командовать могли. При строеніи таковых батарей платформы не дълаются; но для постановленія пушень сравнивается поверьхность земли жельными лопатками горизонтально; а въ случав низких в мъсть, насыпается землею и убивается, какъ можно ровите бабками. Позади сих ватарей, для постановленія ящиковь, вырываются ямы или погреба К и К изображ, 7 и 8, имъющія со внутренней стороны отлогость, по которой бы оныя свободно вывезены быть могли.

0 полевых укръпленіях 3, 4, 5, и 60-лье угольниковъ.

§ 213. Опредъл. Всъ полевыя укръпленія, имъющія фасы, фланки и курпины, вообще именуюпіся иногда полевыми шанцами; а птъ, кои состоять изъ однихъ фасовъ съ выходящими и входящими углами, зовутся штерн-шанцами.

§ 214. ЗАДАЧА. Начертить первой образъ укръпленія треугольника. Чертеж. XLII. изображ. 1.

Ръшен. Для укръпленія треугольника АКС, раздъли бокъ АС на пять равныхъ частей; сдълай каждой полуперешеекъ АД и ЕС равенъ одной изъ сихъ части; раздъли углы А и С треугольника неопредъленными линъями на двъ равныя части; положи на сихъ линъяхъ части СL и АН равны полуперешейкамъ ЕС и АД; изъ точекъ Д и Е проведи въ L и Н оборонительныя линъи ДС и ЕН; потомъ изъ точекъ Д и Е проведи фланки ДГ и ЕС перпендикулярно

лярно къ оборонишельнымъ линеямъ, чрезъ что опредълятся фасы HF и GL полубастіоновь, и курпина DE. Тоже сдълай и на других в боках в преугольника, чрезъ что и изобразиться требуемое укрѣпленіе.

Чрезь сіе составленіе укрыпленія углы Н и L бастіонов будуть только около 48 град.

Второй образъ укръпленія треугольника

Чертеж. XLII. Изображ. 2. 1

Раздћан бокъ АВ на три равныя части АД, DE и ЕВ; продолжи бокъ СА до F такъ, чтобы FA равна была AD; потомЪ проведи изЪ В вЪ Г оборонительную линью ГВ, изЪ точки D проведи фланкъ DG перпендикулярно къ DB, до престченія съ оборонительною линтею въ точкъ G. Такимъ же образомъ учиня начершание и на другихъ бокахъ преугольника, будешь имъть укръпление с полубастионами AFGD при каждомЪ углъ.

Примячан. Въ семъ разположении хотя всв части и не имъющь равносильной обороны; однакожь, какъ видно, что часть DH св ен рвомв укръпленнаго треугольника обороняется фланком b DG; но угол b D ни откуда обороненъ быть не можеть; фась же FG полубастіона обороняется косоприцільными выстрілами со вшораго фланка или части куршины ВН.

Третій образь укрыпленія треугольника, уподобляющійся збізді. Чертеж. XLII. изоand the same of the same of the same

браж. з.

Для изображенія сего укрыпленія, раздыли каждой бокъ треугольника АВС, на примъръ: АВ на три ровныя части AD, DE, и EB; опиши на средней части DE равнобочный треугольникЪ DFE; тоже сдълавъ и на другихъ бокахъ СА и CB. СВ, будещь имъть укръпленіе треугольника, уподобляющееся звызды.

Примъч. Изв сего разположения видно, что вев части изкодящих в угловь исправно оборонены сыть мотуть; но части мертвых угловь ADF и FEB, когда неприятель ворвется вр ровь, оборонены быть не могуть; ибо оной пришедь вы уголь D и E, будеть не видиив. Изв сего явствуеть, дабы непріятель кв помянутымв угламь приближишься не могь, то нарапеть такого укръпленія не должень быть выше 72 или 8 футовь.

6 215. ЗАДАЧА. Укрълить квалрать въ лоль полувастіонами. Чертеж. XLII. изображ. 4. 到17.5 文 · 樂 · 新工程 法法中电流或证明 · 。

Рышен. Пусть будеть квадрать АВСО. Раздъли каждой бокъ квадрата, на примъръ: AD на при ровныя части; продолжи бокъ CD до E тпакЪ, чтобы ED была равна третьей части AD или DC; сделай FD такой же величины, как и ED; изЪ средины G линви AF проведи оборонишельную линъю EG, изъ шочки F поставь перпендикулярЪ FH. до пресеченія съ линею GE. будешь имъть полубастіонъ DEHF, котораго линъя ED будетъ капиталь, ЕН фасъ, НГ фланкЪ, и FD полуперещеекЪ. ТакоежЪ разположение сдълавъ и на углахъ А, В и С, будешь иметь укрепленіе квадрата.

Привавлен. Полобным в сему образом в укрыпляепіся пяпіи и болбе угольник в Чертеж. XLIII. изображ І.

Второй образъ укръпленія квалрата. Чертеж. XLII. изображ. 5.

Пусть будеть квадрать АВСО. Изв средины каждаго бока, на примъръ: АД поставь перпенликудикулярь EF равень восьмой части бока AD, и проведи линьи AF и DF, кои будуть крылья бока AD. Такимь же образомь изобразя сію фигуру и на другихь бокахь, будеть имьть укрыльненіе квадрата вы видь звызды

Примфуан. Изв сего явствуеть, что чёть меньше входящій уголь AFD будеть разниться от прямаго, то есть чтив меньше будеть тупь; тъмь крылья онаго АГ и FD опособиће оборонены бышь могушь: ибо чёмь ближайшее пространство у верхка входящаго угла будеть больше, тъм меньше будеть имъть обороны (6 54). Но величина входящаго угла F зависить от величины угловь уковиляемого многоугольника, на примвов: ежели вь квадрать ABCD сдълать изходящёй уголь FDG вь 60 град. mo уменьшенные углы EAF и EDF должно будеть савлань по 15 град. а для входящаго угла AFD оснанется 150 град.; слёдственно ежели сей уголь сдёлать гораздо меньше, то изходящій уголь будеть меньше 60 град. Естьли уменьшенные углы сделать по 15 град. коих величина общато бока будеть извъстна, то по притонометири сыщется, что перпендикулярь ЕГ будеть почти сельмая часть бока АД.

Третій образь укрылленія квадрата. Чертеж XLII. изображ. б.

Даннаго квадрата ABCD раздёли каждой бокъ на три равныя части; на каждой третьей части, на тримърт, EF, опиши равнобочный треугольникъ FGE; потомъ тоже сдёлавъ на каждомъ бокъ квадрата, будещь имъть укръпленіе квадрата съ восьмью изходящими углами.

Можно укрыпить квадрать еще и другимь образомь, которой бы имыль восемь изходяшихь угловь. Для сего изобрази прежде укрыпленіе квадрата, какь вы пятюмы изображенім показано; потомы раздыля каждое крыло DG и CG на три равныя части, изы точекы и н разтвореніемь реніем ТІН опиціи равнобочный треугольник Б НКІ; тоже сдълавь и на другихь бокахь квадранна, будениь имъть укръпление въ образъ восьмиугольной звъзды, которое будеть правильне предвидущаго, а особливо тогда, когла уменьшенные углы будуть сделаны по 15 град., или для перпендикуляра ЕГ возьменися седьмая часть бока АD.

9 216. ЗАДАЧА. Укръпить правильной лятиугольникъ подобіемъ збъзды. ЧертежЪ XLIII. изображ. 2.

Ръшен. Для изображенія звъзды изъ правильнаго пяпиугольника АВСДЕ, поставь изб средины каждаго бока, на примерь: АЕ перпендикулярь FG, равень шестой части AE, и провели линъи AG и GE, кои означатъ уступъ бока АЕ; что учиня и на других в боках в, получищь требуемое укрыпленіе в видь пятиугольной звъзды.

Прибавлен. Ежели разсудится изходящіе углы сей звъзды сдълать въ 60 град., то изъ угла окружности пятиугольника, то есть изо 108 град. вычти бо град., останов 48 раздъли пополамъ, частное число 24 будетъ величина каждаго уменьшеннаго угла FAG и FEG. И такъ ежели положимъ, что величина бока АЕ будеть извъстна, то посредствомь Тригонометріи сыщется, что перпендикулярЪ FG будень почти патая часть бока AE.

Число изходящих углов в сего многоугольника можно удвоить точно такимив же обра-BOMD, Ц

зомь, какъ предъ симъ показано было при укрѣпленіи квадраша.

Подобнымъ сему образомъ, укръпляются и прочіе многоугольники.

О строеніяхь, кои делаются для прикрытія мостовь въ поль.

§ 217. Опредълен. Тет-де-монтъ или мостовая голова есть укръпленіе, прикрывающее мость от непріятельского нападенія.

Укрѣпленія, разполагающіяся для прикрытія моста, въ разсуждении ширины ръки, и важности перехода суть многоразличны. Когда ръка будеть такой ширины, что съ другаго берега можно будеть оборонять укрыпление мускетными выстрълами; тогда мость укръпляется равелином В А, коего фасы обороняются с в ретграншаментов В и В, на противном верегу разположенныхЪ. (Чертеж. XLIII. изображ. 3.) Еспили же река будеть довольно широка, такь что съ противной стороны укръпленія, прикрывающаго мость, пушечныни картечными или мускеппными выстрелами оборонять будеть не можно, тогда мость прикрывается простыми и двойными теналями, горн-верками и кронверками, какЪ-то изъ слъдующихъ предложеній будеть видно.

§ 218. ЗАДАЧА. Изобразить простую теналь. Чершеж. XLIII. изображ. 4.

Рышен. Для составленія простой тенали, надлежить назначить бокь АВ параллельно берегу ръки, шакой величины, котпорая бы приличеличествовала кЪ прикрытію даннаго мѣста, на примъръ: положимъ, что оная назначена въ разстояніи бо саженъ отъ берега рѣки СД, величиною въ бо саж., то поставя изъ средины бока АВ перпендикуляръ ЕГ, равенъ четвертой части АВ, проведи линѣи АГ и ВГ, опредъляющія входящій уголъ тенали АГВ; съ концовъ А и В бока АВ поставя до берегу рѣки перпендикуляры АС и ВД, будеть имѣть главныя линѣи требуемой тенали, къ коимъ присовокути ровъ, парапетъ, также и прикрытой путь, ежели къ тому время допуститъ.

§ 219. ЗАДАЧА. Изобразить двойную теналь. Чертеж. XLIII. изображ. 5.

Рѣшен. Для составленія двойной тенали, сдѣлай какЪ и прежде, простую теналь САЕВД; потомЪ раздѣли каждой бокЪ АЕ и ВЕ входящаго угла АЕВ на двѣ ровныя части вЪ G и F, и продолжа перпендикулярЪ ЕL до K, такЪ чтобы LK была равна половинѣ AG или ВF, проведя линѣи КG и КF, будещь имѣть укрѣпленіе двойной тенали AGKFB.

Примъчен. I. Обширность теналей, разполагается въ разсуждени числа людей, обороняющихъ мость, и силы нападающаго неприятеля. Иногда крылья АС и ВО сихъ теналей аблаются равны двумъ тр тямъ или половинъ бока АВ; а иногда по концамъ крыльевъ у берега ръки, для сильнъйшей обороны оныхъ, присовокуплются плеча, какъ изъ Чертежа ХІІІ. изогражения 6 го видно.

Примечан. II. Подобныя симъ шенали Г. Возань присовокупляль прошивъ куршинъ городскихъ укрепленій; но какъ въ разсужденій сильныхъ осадъ шакія укрепленія имеють весьма слабую оборону: то искуснейщіе Инженеры ни въ какихъ городскихъ укрепленіахъ ихъ спроить не советують.

§ 220. ЗАДАЧА. Изобразить горн-веркъ для укръпленія моста.

Рышен. Для составленія горн-верка, прикрывающаго мость, величину боковь АВ, АС и ВО можно положить от бо до 80 саж. или назначивь квадрать АВСО, раздыли каждой бокь АС и ВО на четыре ровныя части, чрезь четвертую часть АЕ и ВГ проведи линью ЕГ, на которой сдылай полуперещейки ЕС и ГН равны АЕ и ВГ; потомы проведя оборонительныя лины АН и СВ, изы точекь С и Н проведи фланки перпендикулярно кы оборонительнымы линымы, чрезы что и изобразяться главныя линым требуемаго укрыпленія.

Послѣ сего положи отъ С до R, и отъ D до S четверть линъи CD; сдълай СМ такой же величины; изъ точекъ R и S къ точкамъ О и P, означающимъ средину АС и вD, проведи линъи RO и SP; изъ точки М поставь на АС перпендикуляръ МТ, до пресъченія съ RO, и продолжи оной до X, такъ чтобы МХ была ровна половинъ ТМ, и проведи крыло АХ; и наконецъ проведи фланкъ Ха перпендикулярно къ крылу горн-верка АХ; тоже сдълавъ и на другой сторонъ сего укръпленія, будешь имъть полное изображеніе главныхъ линъй горн-верка.

Привавлен. Ежели потребно будеть построить для прикрытія моста крон-веркь; то для изображенія онаго, въ разстояніи 50, бо или 70 сажень оть берега рыки, назначь треугольникь, котораго бы изходящій уголь быль около 120 град.; а бока, составляющіє сей уголь, по бо саж. потомъ укръпи каждой изъ сихъ боковъ, какъ въ первой части въ 5 158. показано; наконецъ проведя оттъ концовъ помянутато треугольника къ берегу ръки крылья, укръпи ихъ, какъ въ сей задачъ показано.

Примъчание на всъ предписанныя укръпления.

Помянутыя полевыя укрѣпленія окружаются реомы параллельно всѣмы частямы укрѣпленія, парапетомы и гласисомы, а иногда и прикрытымы путемы, какы о семы предписано было при укрѣпленіи квадратных в редушовы (§ 203); и ежели потребно, также разполагаются батарен; и парапеты сы наружной етороны укрѣпляется полисадникомы и проч. какы изы прорымовы з го и 4 го изовраж. Чертежа ХІІ. видно.

конецъ третей части.





наставленіе о иллюминованіи фортификаціонныхъ чертежей.

Дабы изображеніе плана, или профиля (разріва), военнаго укрыленія представинь явственные и вы пріятныйшемь видь, нежели одними чертами: то для удобнышаго различія частей онаго, употребляются разныхы цвытовы краски. Искусство употреблять приличныя для сего краски, зовется иллюминованіемь.

Краски, для украшенія чершежей употребляющіяся, суть слёдующія:

- т. Черная есть китайскія чернилы, или тушЪ.
- 2. Красная если карминь, или хорошій бакань.
- 3. Желтая зовется гумми-гутть.
- 4. Зелено-водяная есть вареная Веницейская ярь.
- 5. Зеленая, называемая травяная.
- б. Земляная есть умбра, или составленная изъ кармина (либо хорошаго Турецкаго бакана, или Ржевскаго), гумми-гутта и туши.
 - 7. Голубая есть индиго, или лавра.

Кипайскими чернилами изображаются всё черты плановь и разрезовь, изключая однакожь те черты, кои должны представлять толщину каменныхь одеждь (естьли крепость одета камнемь или кирпичемь), кои обыкновенно изображаются карминомь, какь по: главная или начальная линея укрепленія, контр-эскарть и проч. Карминомь изображаются, также и вь разрезахь каменныя одежды, контр-форсы и всв прочія каменныя городскія строенія, какв-то, домы обывательскіе, казармы и проч.

Естьми крёпость одевается однимъ только дерномъ, тогда всё черты, изображающія планъ, или разрёзъ укрёпленія, означаются одною тушею, а въ противномъ случає бывають оныя линей черныя и красныя.

Киппайская пуш в употребляется сверых в того, к в изображению в в пристойных в мъстах в теней.

Желіпою краскою, смѣшанною сЪ карминомЪ приведенною вЪ оранжевой цвѣшЪ, прикрывающся части плана, означающія поверьхность валганга, и прикрыпаго пути; также прикрываются сею краскою, весьма жидко разведенною, улицы, и проч. какЪ-то изЪ Чертежа ХХХГІ видѣть можно.

Одною желтою краскою иногда означаются на планъ мъста, вновь къ построенію назначенныя, чрезъ что они отъ тъхъ, кои уже построены, и отгличаются; равно прикрываются сею краскою, жидко разведенною, всъ деревянныя строенія, какъ-то обывательскіе домы, мосты и проч.

Зеленою или травяною краскою прикрываются всё тё части чертежа, кои означають дернь, то есть, внутреннія отлогости вала, поверьчость парапета, гласиса, поверыхность поля и проч.

Водяною краскою прикрывающся водяные рвы, реки и проч.

Земляною краскою прикрываются сухіе рвы, дороги и въ проръзахъ ть мъста, кои означають землю и проч.

IJ 4

Синею краскою или индигом возначающся пристойныя шени водяных в рвов и рекв, шакже прикрывающся строенія, покрытыя железом и проч.

Китайская тушъ или чернилы обыкновенно дълаются брусками: ихъ разводять въ раковинъ, положивъ туда не много воды; потомъ симъ брускомъ они натираются въ раковинъ, для должнато употребленія, до тъхъ поръ, пока вода довольно будеть черна. Естьли тушъ приготовляется для означенія линъй, то она разводится гораздо чернъе, нежели для прикрытія другихъ частей.

Карминъ дълается порошкомъ, и разводится въ водъ, въ которой разпущена гуммія или вишневой клей. Сія вода приготовляется такимъ образомъ: полагается въ обыкновенной стаканъ теплой воды, около полутора золотника арабской бълой гумміи, или самаго чистаго бълаго вищневаго клею, и становится въ теплое мъсто; а какъ скоро оная въ водъ разпустится, тогда карминъ кладется въ раковину, въ которую вливается не много помянутой воды, и въ ней оная краска пальцомъ или кисточкою разтирается до тъхъ поръ, пока всъ части оной будутъ довольно разтерты; послъ сего оной карминъ, въ сей раковинъ высущивается.

Для употребленія разводится сего высущеннаго кармина, сколько потребно, простою водою, и переливается віз другую раковину. Сей краски не должно много разводить вдругі, потому что когда она часто разводится, то черністі и теряеті свой цвіті. Кармині для означенія линіві

линъй разводитися гораздо гуще, нежели для прикрытія частей, каменное строеніе изображающихъ.

Индиго или лавра разтирается на плить сухая или на водъ съ гуммією весьма мълко, и слъдовательно приготовляется также, какъ и карминъ.

Гумми-гутть разводится на простой водь, поелику сія краска уже содержить вы себь туммію.

Водяная краска приготовьяется изъ Веницейской яри слъдующимъ образомъ: разтерши оную на плить сухую, положи въ фарфоровую чашку, сколько попребно, и къ тому прибавь около шестой части ея въсу креморъ тартари (чищенаго виннаго камня), налей горячею водою, и вари оную на огнъ, дабы кипъла до тъхъ поръ, пока вся ярь въ водъ разпустится; потомъ простудя, слей чистую въ особую баночку, и сохраняй оную для употребленія. Густота сей краски должна быпь сдълана, смотря по обстоятельствамъ плана; поелику естьли оная будетъ и гуще должнаго, то для прикрытія водяныхъ мъсть разводится весьма жидко водою.

Зеленая или правяная краска составляется изъ водяной и гуммигутта: сперва наливается въ раковину водяной краски столько, сколько потребно; потомъ разтирается въ особливой раковинъ гуммигутть, которато кисточкою полагается въ водяную столько, сколько для зеленаго цвъту потребно, и при всякомъ положении размъщивается.

11 5

Прежде, нежели опишется иллюминование плановь, надлежить нъсколько объявить о чертахь, коими они изображаются.

Планъ укръпленія изображается толстыми, посредственными и весьма тонкими линъями. Черты, означающія наружный и внутреннія стороны парапета, также линъи, прикрытой путь и траверзы представляющія, проводятся посредственно толстыя; а прочія линъи плана, какъ-то линъи валганга, его отлогости, гласиса, банкетовъ и прочая, должны быть тонкія. Линъи, проведенныя избугловъ прикрытаго пути къ угламъ гласиса, должны быть толще у прикрытаго пути, нежели у конца гласиса; однакожъ весьма ръдко сіе наблюдается, а обыкновенно проводятся ровныя. Всъ черты въ разръзахъ проводятся черныя, изключая изображенія каменныхъ одеждъ и контр-форсовъ.

линви, означающія улицы, проводятися кармином (ежели строеніе каменное), из коих нв-которыя должны быть толстыя, а другія тонкія. Но дабы знать причину онаго, то надлежить примвчать, что Инженеры, дабы придать своим чертежам болье пріятнаго вида, представляють себь возвышенныя части св двух сторонь освыщенными, а св двух других сторонь воображають отсутствіе свыта, и для того полагають свыть вы верьху угла сь львой стороны бумаги, на которой изображается плань; слъдственно онь освыщаеть части плана, возвышеніе представляющія, єв верьху и сь львой стороны онаго; а ть линви, кои находятся вы низу и сь правой стороны,

будуть вы тыни, падающей оты возвышенных в строеній на поверьхность земли. И такь у всякой части плана, представляющей возвыщеніе, всё ты линём, ком находяться противы свёта, проводяться тонкія, а вы тыни находящіяся тольтыя. Посредствомы сего правила, окончавы на бумагы изображеніе плана, легко можно будеты познать ты лины, ком должны быть проведены тонкія, и которыя тольтыя. Тожы самое наблюдается и при изображеніи разрызовы (профилей), гды также для различія освыщенныхы мысты оты тынистыхы, проводяться тонкія и тольтыя лины, какы изы чертеж. ХХХVІІ го видно.

Линви, изображающія на планв разоренныя строенія, проводяться точками: ежели оное было каменное, то должны быть означены красными точками, а въ противномъ случав черными. Каменныя подземныя строенія означаються также точечными красными линвями; такимъ же образомъ означаются и своды какихъ либо каменныхъ строеній.

Краски для прикрытія частей, соотвѣтствующихъ ихъ цвѣту, обыкновенно разводятся простою водою въ раковинахъ весьма жидко, коими подлежащія мѣста, послѣ положенія тѣней, и прикрываются кисточкою.

Нѣкоторыя части плана, изображающія отлогости строенія, должны быть означены тѣнью посредствомъ туши.

Опплогость вала, и поверьхности всъх в парапетов в и гласиса, сперва иллюминуются одною тушею таким в образом в: дабы изобразить явственявственнъе внутреннюю отлогость вала, то полагается кисточкою подав верьхней линви весьма жидко разведенная в раковинь или на стекат тушь, параллельно оной линти, такъ чтобы она занимала около одной трети ширины опплогости, и не давЪ ей засохнуть, друтою чистою кисточкою, обмоченною въ чистой водь, на другомъ конць палочки находящеюся, самой ся край отмывается кЪ нижней линъи, дабы твнь изображающая отлогость кв низу была слабве, что повторяется до трехв или четырех в разв, отв чего тень будеть гораздо нежнъе, нежели когда положится одинъ разъ густою тушею. По окончаніи сего дійствія, не освіщаемыя стороны отлогостей прикрываются сверьх в твни жидкою тушею. Подобнымъ сему образомъ для явственности и живъйшаго изображенія иллюминуются верьхнія отлогости парапетовЪ; но токмо тушь полагается от в лины, внутреннюю сторону парапета изображающей, треугольникомЪ, и отмывается въ ту сторону, въ которую опплогость онаго склоняется, какв изв XXXVI Чертека вилно.

Поверьхность гласиса отптвнивается сперва также тушею. При семЪ должно примъчатъ, что гласис в имъет возвышенныя и пониженныя части, то есть тв, которыя находятся при изходящих в углах в прикрышаго пуши, сушь возвышенныя, а при входящих в пониженныя. такъ естьми положимъ, что свътъ находится въ верьку лъваго угла бумаги (какъ уже прежде принято); то поперемънно будеть одна часть гласиса освъщаема, а другая въ пъни; и для пого того части, изображающія поверьхность онаго, находящіяся въ тыни, надлежить тушевать, какъ и поверьхность парапета, но токмо нѣсколько свѣтлѣе; а ть части, кои освѣщаются еще слабѣе, нежели первыя *), полагая тушь оть изходящаго угла до входящаго, и отмывая оную къ полю, какъ можно нѣжнѣе, дабы она отъ линѣи, изображающей прикрытой путь, нечувствительно становилась свѣтлѣе **). Всѣ такія тѣни называются острыя.

От в техв сторонв, кои имеють отсутстве свъта, полагаются еще другія тупыя твии, оптЪ возвышенныхЪ строеній на поверьхность земли падающія, как в-то от валов в, паранетов в и прочих в частей кръпостнаго строенія, на лримър. твнь, от вала внутов ковпости надающая, проводится подлъ самой линъи, оканчивающей оплогосив вала, сперва жидкою пушею, как в можно параллельно оной; поптом в, как высохнеть, полагается другая тень, несколько уже и шемнъе первой, а иногда проводишся до 4 таких в твней, одна другой параллельно, ужв и нечувствительно темнье. От возвышенія парапешовъ на банкешы падающая шень въ планахЪ, по большому размъру изображенныхЪ, полагается гораздо ужѣ первой, то есть, около одной прети противь ширины первой. Т внь, падающая

*) Иногда освъщенныя части гласиса оставляются 65лыя безь тъни.

^{**)} Вжели на бумагъ тушь не удобно опшывается, тогда тъ мъста, на которых в острия тънь полагается, надлежить прежде слабо смочить посредствомы кисти водою, а потомы уже производить тушею иллюминование.

дающая отпъ возвышенія вала съ парапетномъ на дно рва, полагается также, какъ и отъ вала. Ежели ровъ сухой, тогда оная изображается тущею ; а ежели водяной, то означается синею краскою для лучшаго вида птупая, по скороспижь острая; а иногда вмѣсто тѣни проводянися синею краскою кривыя черппы, движеніе воды изображающія, кои кЪ срединъ рва делаютися одна послъ другой гораздо тонъе и свътлъе, нежели у співны вала. Равным в образом в полагаются черныя тени, и от всех в прочих в возвышение имъющих в городских в строений, как втпо от в обывательских в домовв, казарм в и проч. что изв Чертежа ХХХУІ вильть можно.

Послъ такого иллюминованія, поверьхность парапеша, отплогость вала, поверьхность гласиса и праверзовъ прикрывающся зеленою или правяною краскою, наблюдая притомЪ, чтобы поверьхность парапета была прикрыта гуще, нежели отплогость вала, а поверыхность гласиса слабъе, нежели опплогостъ вала; словомъ сказапів, всв возвышенныя места иллюминуюшся и прикрывающся красками гораздо грубве, нежели птв, кои меньше их возвышенны.

Когда на чершеж в находишься будуть красныя линви, каменную одежду изображающія; тогда надлежить стараться, дабы их при иллюминованіи тушею и другими красками не замарать; и для того должно полагать краски подлъихъ, какЪ можно осторожнъе.

Водяной ровь прикрывается, какь уже предписано, весьма жидкою водяною краскою, валгантъ и прикрытой путь жидкою оранжевою, песокв изображающею, коимв поверыхности сихв частей усыпаны быть должны. Банкеты прикрываются весьма жидкою тою же краскою.

Иногда Инженеры, поверьхность парапета послъ помянущыхъ тъней, прикрываютъ жидкою тушею, а поверьхность валганга еще свътлъе парапета прикрываютъ тушеюжъ, а иногда земляною краскою, банкетъ же оставляютъ бълой; инныежъ, не полагая на помянутыхъ частяхъ пристойныхъ тъней тушею, изображаютъ оную какъ у отлогости вала, такъ и у поверьхности парапета и гласиса, зеленою краскою, что, кажется, не можетъ сдълать пріятнаго вида, съ натурою сходственнаго.

Сухой ровь прикрывается обыкновенно жидкою земляною краскою; а иногда, для пріятивищаго вида, сверьх в оной краски напрыскивается тою же густою краскою следующим в образом в: скопировавЪ тъ части плана, кои напрыскать должно, на особливую бумагу, и проведя линеи, выръжь вонъ тъ мъста, кои изображають на плань земляную краску; потомь положа сію бумагу на планЪ такЪ, чтобы все прочее было закрыто бумагою, изключая птв, кои напрыскивать должно, и взявъ густой земляной краски кисточкою не много, держа оную въ левой рукв надъ открытымъ мъстомъ за конецъ палочки, на котпорой находитися кисточка, ударяй чемь нибудь по оной подав руки, от в чего краска разаробляясь, будеть падать на бумату самыми мълкими точками, что повторя нъсколько разъ,

будещь имъть пріятное изображеніе сухаго рва или проръза. Также напрыскиваются красною краскою улицы, мостовую означающія. Равнымъ образомъ изображаются и мостовыя каменныя дороги, по большому размъру планъ ихъ представляющія.



сокращенный словарь терминовъ, до науки военнаго укрѣпленія касающихся.

A

Авангарды. Смоптри § 136 и 137.

Авангардія есть передовое войско, идущее предъ корпусомъ баталіи.

Аванфосъ. Смотри § 50.

Амбразуры. Смотри страницу 78 ю, ремарку втораго примъчанія на орильонь.

Анвелонны или силлоны супть наружныя спіроенія, состоящія из малых цълых или половинных бастіонов , кои дълаються в широких рвах древняго укрѣпленія вмѣсто фосебрей.

Антестатюръ есть небольшой ретраншаменть, въ краткое время сдъланный изъ полисадовъ или туровь, дабы занять остальное мъсто

атакованной земли.

Анфилада есть разположение войска или укръпленія, такъ что оное можетъ вредить непріятеля вдоль фронта, или по длинъ кръпостныхъ частей.

Анфилирозать разумъется стрълять въ бокъ, то есть по длинъ непріятельскаго войска, или кръпостных в частей.

Апроши супть всъ пакія строенія, помощію которых в можно приближиться к в осажденному мъ-

ету, какЪ-то траншеи, саппы и проч.

Армёл есть великое войско, состоящее подъкомандою Генерала Фельдмаршала или Шефа, со-

ставленное из Артиллеріи, Инфантеріи (прхотпы), (Кавалеріи) конницы, легких войскв и прочая.

Арріергардія или заднее войско есть часть армін, слёдующая позади корпуса башалін, для охраненія онаго и удержанія бъглецовъ.

Арро или арретъ еснъ укръпленіе флеша, строющееся на изходящих в углах в гласиса, составленное изб двухъ фасовъ, имъющее сообщение съ прикрытымъ путемъ.

Арсеналь или оружейной домв, в коемв жраняится разные военные припасы и орудія, для обороны города и аппаки непріяплеля.

Артиллерія есть всякое огнестрыльное орудіе.

Артифиссы сушь искуссивомь савланные изв пороху, стры, селипры, уголья и проч. составы, употребляющиеся вы военных в действіях в и увеселеніяхЪ, какЪ-то трубки, свъчи, бранткугели, карказы и проч. и фейерверки.

Атака или осада города есть строеніе, дълающееся осаждающими, дабы посредствомь онаго можно было приближиться кЪ ствнамь непріятпельского укръпленія, и онымъ завладъть.

Атака фальшивая есть притворное и медленное нападение войска, дабы принудишь осажденных в къ раздъленію их в силы.

Атаковать съфланковъ есть напасть съ двухъ

сторонь бастіона.

Бакуль есть подбемныя воротцы, строющіяся у кордегардіи.

Банкетт или приступокт. Сметр. § 12.

Банкъ есть низкой парапеть, чрезъ которой производишся пальба изв пушекв безв амбразурв.

Барбетъ. Сметри 9 106.

Баррикады супть рогашки, которыя ставятся в проходахь и проломахь, для удержанія нападающей пъхоты и конницы.

Барріеры. Смотри § 81 прибавленіе и § 119. Примъч. 6е.

Бастіонь, болверкь или разкать. Смотри § 16. Бастіонь от дъленной. Смотри § 99.

Бастіонъ плоскій или плоскій разкать есть тоть, которой строится на срединъ длинной куртины, для удобной обороны оной и находящихся на концахь ел бастіоновь.

Батарея. Смотри § 208 и 209.

Батарем рикошетныя супь ть, съ которых палять изб пушекь, возвышенных от 10 до 12 градусовь, небольшими зарядами, чрезъ паранеть вдоль противолежащаго вала какой либо части непріятельскаго строенія.

Берма. Смотри § 41. Примъч. IV.

Беттунги супть подмостки, закладывающіяся на возвышенной сверьхі обыкновеннаго валганга около 4 футть землів, для пальбы из пушекі прямо чрезі парапеті.

Бивускъ ееть престрогой карауль, поставляемой всякую ночь во время осады, для недопущения сикурса въ городъ.

Блинды сушь деревянныя рамы, длиною до 6 а шириною до 3 фушовь, коими прикрывающся траншей от гранать; ими также поддерживается земля траншейных в парапетовь, положа за них фашины, или плътини.

Блокада есть окружение войскомъ города, такъ что гарнизонъ и жители онаго или принуждени будуть умирать съ голоду, или сдаться на условие.

Блокировать городь разумбения окружины городь, чтобь выбаду и выбаду извонаго не было.

Блок-гаузы сушь каменные домы, в которых в по сторонамь вверьху и внизу ставятся пушки. Они по большой части употребляются для замищенія гаваней; въ нихъ строятся башни, лодзорными домами называемыя.

Блок-батарея есть та деревянная батарея, котпорая делается на капіках вили на небольших в судахь сь деревяннымь параненюмь, для постановленія малых пушекв.

Воннеты супь возвышенныя часпи фасовы или других в частей крыпости, кои дылаются для прикрытія людей и орудій оть побочных непріяшельских выстреловь.

Брешь есть проломь, сделанной вы стень укръпленія пушечными ядрами, или подкопомъ, дабы осаждающимв, учиня приступв, можно было чрезь оной ворващься внутрь крипости.

Бригада есть часть арміи, содержащая в себъ

насколько полковъ

Еризура. Смотри ремарку 5 89.

Вагенбуръ есть тяжелой обозв, квадратомв или прямоугольникомъ изъ повозокъ, фуръ и проча для собственнаго защищенія ві нісколько рядові успроенный, въ углахъ когпораго дълающся полуредуппы, на коихъ сплавишся одна, двъ или болъе пушекъ; а иногда ппакимъ образомъ построенный обозь укръпляется, для лучшей обороны отб непріятельскаго нападенія, ретраншаментомЪ.

Валгангъ. Смотри § 13.

Валъ. Смотри 6 8.

Велеть есть часовой конной.

Волуби ямы. Смоптри ремарку § 204.

Вылазка есть нечаянное нападение части войска осажденной кръпосии на осаждающих в в ихъ окопахь, дабы ихь опппуда выгнашь и разоришь T. укрѣпленія.

Г

Габіоны. Смоттри ремарку изъ примъч. 5 106.

Газонъ или дернъ. Смотри ремарку 5 14.

Галлерея есть прикрытой съ двухъ сторонъ и сверьху ходь, шириною около 4, а вышиною 6 фут., строящійся для перехода чрезъ ровъ къ стънъ города, для сдъланія въ ней подкопа. Бока сего хода состоять изъ фашинника, досокъ или брусьевъ, засыпанныхъ съ наружной стороны землею, а верьхъ онаго покрыть блиндами, поддерживающими фашинникъ съ землею. Галлереями пакже называются ходы контрминъ; смотри § 141.

Гарнизонъ. Смотри 6 7.

 Γ а убтважта есть главной карауль вы кр \mathfrak{t} по-

Герисонь есть большая движимая рогатка, для загражденія какого либо прохода, у которой одинь конець утверждень на столбь, а другой на подножкь отдвигается.

Гереъ. Смотри ў 112.

Гласисъ. Смотри § 47.

Глоб-де-компресью, или стиснительный шарь, есть такая большая мина, которал дёлается, близь контр-эскарпа, дабы дёйствіемь пороха, стесняя около каморы находящуюся землю, не взорвать, но опрокинуть край контр-эскарпа вы ровы для удобнаго вступленія вы него осаждающимь.

Голова моста есть укръпление, прикрывающее мость.

Горжа бастіона еспів перешескі бастіона, со-

Горн-вержу. Смотри § 154.

Городъ. Смотри 5 7

Демилюны. Смоттри Полум всяцы.

Летаниаментъ есть опіделенная часть опть полку или опів арміи войска.

Дефензін, (обороны) суть строенія им вющія межау собою взаимную оборону, котпорыя непріятель старается разорять прежде, нежели онв чрезв ровЪ перейдетъ.

Дефенз-линъя. Смоптри оборонительная линъя.

Дефилея есть узкая и трудная дорога, по которой полько человъкъ за человъкомъ или по два. по три и проч. въ рядь итти можно.

Дизпозиція, разположеніе, учрежденіе, установленіе или разпоряженіе чего либо.

Донгоны, донжоны, суть тъ малыя старинныя кръпости или замки, кои дълаются на высоких в мъстах в срединъ больших в кръпостей. для сохраненія оставшаго отб атакъ гарнизона, и для большей обороны и желаемаго договора съ непріятелемЪ.

Заможь есть крепостца, имеющая башни и рвы, а иногда рампы и парапешы, строющілся при таких в мъстах в, откуда можно управлять другимъ мъстомъ.

Зиг-загд, есть ломаная или коленчатая траншея вь окопахь.

Зубиы сушь четвероугольные каменные столбы. савланные на ствнах древних в городовь, между коими находятся малыл отверзтія, для стрвльбы дхино деи

Каваліорь Смотр. § 110.

Каваліеръ траншейной есть возвышеніе цзв габіоновь насыпанных вемлею, строящееся на гласист сисъ осажденной кръпости, для пальбы вдоль прикрышаго пуши.

Каземать есть каменное строение со сводами и окнами, строющееся въ части фланка, въ которомъ ставятся орудія, для обороны рва и фаса прошиву-лежащато бастіона.

Казерны или казармы суть строенія, в коихъ тарнизонъ имъетъ свое жилище; смотри € 123.

Капиталь бастіона. Смощр. ў 29.

Казгитулація есть договорь у осажденних в сь непріятелемь, на какомь условіи должно сдать городь.

Калониръ еснъ выкопанное от в з до 4 футовъ мвстю, окруженное парапетомв, вышиною отв 2 до з футовь, съ отверзтіями для пушекь, покрытой каменным в сводом в, либо досками, на коих в насыпается земля. В сих вкапонирах в могуть стоять от 20 до 30 мускетеровь, кои обыкновенно делаются на краю контр-эскарповь, для защины перехода чрезброяв. Калониры дълающея и другаго рода ; смотри § 97.

Каталултъ есть машина, употреблявшаяся древними для бросанія больших в камней.

Коммандеманъ есть высокое мъсто, от 9 до 27 фунювь, съ конораго можно врединть или управлять внутренними частьми укръпленія, или другими тому подобными мѣстами.

Коммуникація есть безопасное сообщеніе одной части укръпленія съ другою.

Конвой есть небольшая часть войска, препровождающая потребную аммуницію для арміи.

Контр-апроши супть шанцы, которыя авлаются осажденными для преплисвія производ имихь осаждающими рабопів, и деланія вылазки.

Kon-

Контр-валація или прошивувальная линъя есть окопь, окружающійся парапетомь и рвомь, для прикрыпія арміи со стороны кръпости оть сильныхь вылазокь.

Контр-гардъ. Смотри 9 99.

Контр-мина. Смотри § 141.

Контр-форзы супть каменныя подпоры, при одеждь вала со внуптренней стороны для поддерживанія земной шяжести строящіяся. Смотри 5 41. слъдств.

Конпір-эскарліз. Смотри § 38. Подъ симъ именемь иногда разумъется также прикрытый путь

съ его гласисомъ.

Корбеліи супть нѣкоторые туры, насыпанные землею, которые спіавящь на парапешы, для пальбы изь за оных противь непріятеля, чтобъ не можно было примѣтить, откуда палять.

Кор-д?- баталія есть средина арміи, которая

маршируеть между аванть и арріергардіею.

Кор-де-гардія есть караульня, в которой бывает в опред вленнное число солдать, под в командою одного или наскольких в Офицеров в, охраняющих в какой нибудь пость.

Кордонъ еспів каменной полукруглой поясь, около одного футіа вы діаметры, дылающійся вверьку каменныхы стынь, гды начинается пара-

пепів.

Коридорт, или прикрышой переходь, есть прикрытая догога, находящаяся на контр-эскарть около всего города, между рвомы и полисадами.

 $oldsymbol{K}_{\mathcal{P}}$ она парапета есть верьхняя онаго пло-

скость.

Крон-веркъ. Смотри § 157.

Крылья у строенія сушь долгія стороны онаго, какі на примірт; ві горн-веркі, крон-веркі и прочая. Крылья армейскія суть полки, поставленные на правой и лівой стороні арміи, когда она поставлена ві ордер-де-баталіи.

Куртина. Смотры 5 20

Киветъ, Смотри 5 45

λ.

Лагерь или станъ есть мъсто, занятое войскомъ въ полъ на малое или большое время, гдъ оно становится со всемъ своимъ приборомъ. Лагери бываютъ простые, либо укръпленные, то есть шанцами или репраншаментомъ окруженные.

Линъи супъ парапеты, сдъланные на полъ со рвомъ, имъющіе у себя редуты или реданты. Такія линъи разполагаются отб одного города или кръпкаго мъста до другаго, позади коихъ становится войско лагеремъ, для охраненія той части земли отб непріятельскихъ нанаденій.

Линъями шакже называющся многіе полки, по-

Линъя капитальная. Смотри капишаль.

Линъя дефензіи или оборонительная. Смотри § 32.

Линья когриталь есть черта, проведеннай

изЪ угла центра до угла бастіона.

Ложементь атаки есть такое строеніе, которое делается осаждающими на гласист крепости, или близь онаго, вы опасныхы местахь, для прикрытія оты непріятельскаго отня.

Люнеты или очки. Смотри § 153.

M

Мадріеръ есть толстая доска, которая прикрѣпляется къ отверзтію петарда, и съ нимъ прибивается къ тому мѣсту, которое разломать котплить; такимъ же именемъ называются и брусья, которые кладутся на дно рва для основанія городской стѣны. Мадріерами иногда зовутся и тѣ толспыя доски, коими настилается мортирной

платформЪ.

Мантелетъ есть щипокв, сдъланный изв нъскольких досокв, сплоченых вывств, обитой листовымь жельзомь на двухь каткахь съ прикрытленнымь рычагомь, котпорымь предв собою подвигають его работники, для прикрытія оть мушкепіной пальбы. Но нынъ вмъсто маншелетов употребляють больше туры.

Мерлоны. Смотри б. 103.

Ми а или годко тъ есть подземный ходь, въ котпоромь справится деревинные столбы съ перекладами; на нихъ кладушся доски, а въ концъ сего хода делается яма, где полагается порохъ для взорванія какого либо укрѣпленія.

Мулинетъ есть крестообразная вертушка, ушвержденная на деревянном в столбъ, вертящаяся горизонтально, которой обыкновенно ставится у

проходовь для пъшихъ,

Одежда вала. Смотри б 14.

Орги. Смотри § 112.

Орильонъ или ушко есть часть главнаго фланка, которою онв закрывается отв побочных выспірѣловЪ.

TI

Павиліоны супть Офицерскія казармы.

Параллели или Пласдармы сунть окопы, составалющіе весь фронпів осады, вв коихв ставится войско и строятся батареи, для охраненія работающих в апроши. Таковых в параллелей при осадъ города бываеть три: первая почти вь зоо саженяхь от гласиса прикрытаго пути, вторая от в него во 140 или 150 саженяхв, а третія близв са-

Паралетъ или брустверъ. Смотри § п.

Паркъ

Паркъ-Артиллерійской есть мѣсто собранія, тдѣ ставятся всѣ Артиллерійскія тягости, со всѣми воинскими припасами для арміи, какЪ-то: осадныя пушки, мортиры, ядра, порохъ и прочіе припасы и снасти, принадлежащія къ Артиллеріи употребляемыя въ арміи. Паркъ становит я въ лагерѣ далѣе пушечнаго выстрѣла отъ города, и укрѣтляется особымъ ретраншаментомъ, состоящимъ изъ парапета и рва, обороняемый съ боковъ редутами или редантами.

Партія есть небольшой отрядь войска, копорой командируется вы непріятельскую землю для того, чтобы взять нысколько непріятелей вы полоны и увыдомиться о непріятельскомы состояніи; или для понужденія кы платежу дани.

Патруль или дозоръ есть ночной обходь по квартирамы или по крыпости, для укрощены безпорядка, или для осмотру часовыхы.

Петардъ еспь ломовая машина, вылипал изб мѣди или чугуна коппломъ, подобнымъ шляпъ, глубиною въ 7 или 8 дюймовъ, а въ діаметръ 5 дюймовъ; заряжають оную самымъ мѣлкимъ порохомъ и прикръпляють къ мадріеру, для разбитія городскихъ вороть.

Планъ есть чертежь строенія, представляющій длину и ширину онаго.

Плась или плаць есть строевое сборное мъсто. Симъ именемъ называется въ фортификаціи укръпленный городь или мъсто.

Пласдармъ горолской Смотри § 122.

пласдармъ особенный есть сборное мъсто при каждомъ бастіонъ, для развода солдать по карауламь и на сраженіе.

Пласдармъ наружный или пласдармъ прикрытаго пути. Смотри § 48.

Плат-бастіонъ. Смотри бастіонъ плоской.

Maam-

Плат-формъ или беттунгъ. Смотри § 104. Полигонъ внъшній и внутренній, смотри § 23 и 27.

Полисады сушь стоячія сверьху завостренныя бревна, сплоченныя поперечными брусьями вЪ разстояніи одно от другаго на 2 дюйма, кои ставятся предЪ разными крѣпостными строеніями.

Полугоржа или демигорж в. Смотри 9 25.

Толумвсяцт есть небольшой бастонь съ фланками, строящійся предь угломь бастона, когда онь не крвпокь, для лучшей обороны; иногдажь двлають оной предь куртиною, ежели ровы ширв, нежели должно.

Понтоны супь рышепианыя парусиною облеченныя суда, на коих в полагаются мосты чрез рыку, для переправы войска, артиллеріи и про-

чихъ тягостей.

Портжулист. Смотри § 112.

Пость, станція, или притинь, есть мѣсто

гдъ нъсколько солдать стоять на карауль.

Потерны есть потаенныя вороты, которыя дълаются въ низу куртины и орильона, для потаенной вылазки и сообщенія съ наружными пристройками.

Прикрытой луть или дорога. Смотри § 46.

Профиль или Прорёзт. Смотри 9 86.

P

Равелинъ или люлумъсяцъ есть наружное небольшое треугольное строение безъ фланковъ, имъющее токмо два фаса, котпорое обыкновенно дълается за главнымъ рвомъ предъ куртиною во входящемъ углъ контр-эскарпа.

Рамларъ или валь. Смотри § 8.

Рамлы, взъезды или всходы. Смотри 9 77.

Рамегорнъ есть низкое строение, во рву противь фланка дугою сдъланное.

Pe Aa-

Реданы или реданты супь ть спроенія вы ретраншаментахы, кои соспавляются изы двухы фасовы сы выходящимы угломы; симы именемы называются также и ть коленчатыя ретраншаментовы укрыпленія, кои дылаются на подобіе зубщовы пилы. Сими строеніями по большой части укрыпляются берега рыки или моря, для недопущенія непріятеля кы берегу.

редутъ. Смопри § 202.

редюнть есть надежное убъжище гарнизона, для большаго сопрошивленія непріятелю, въ особливости оть города находящееся.

ретирада или абшнить есть ретраншаменть, разполагающійся въ бастіонт и позади другихъ строеній, для большаго защищенія оныхъ; состоящій изъ парапета, а иногда и рва, со впадшими углами.

ретраниаментъ есть окопь, который дълается для укръпленія лагерей, обозовь и проч. имъющій ровь и парапеть иногда съ полисадникомь. Симь именемь называются и тъ скорыя укръпленія, кои дълаются въ кръпостныхъ частяхь для сильнъйшей обороны оныхъ.

Рондель есть круглая башня, которую въ древнихъ укръпленіяхъ ставили вмъсто бастіона.

Рондъ есть ночной Офицерской или Штабъ-Офицерской осмотръ всъхъ постовъ и часовыхъ, поставленныхъ около войска или кръпости.

C

Сапив есть такая траншея, которую делають осаждатели открытию, прикрываясь мантелетомь или туромь оть стрельбы съ города. Сапть делается чрезь гласись и прикрытой путь съ однимь или съ двумя по обе стороны насытьми (парапетами); а когда сей сапть прорывается ровикомь сквозь гласись и прикрытой путь, для сходу въ сухой ровь, тогда оной отъ городскихъ выстраловь сверьку покрывается досками, фациинами или плътпнями съ насыпью на земли. Саппою переходять и чрезь сухой ровь.

Сила западная есть потаенное или сокрывшееся войско съ тъмъ намърениемъ, чтобы нечаянно напасть на проходящаго близко непріятеля.

Слюзъ или водяной слускъ. Смотри § 132.

Сосисоны супть фашинныя большія связки, употребляющіяся кЪ деланію башарей и починки бре-

Сосисъ есть долгая изв парусины или кожи сшитая кишка, въ діамитръ около 1 диойма, насыпанная порохомъ для зажженія въ подкопахъпо-

роховых в камерь.

Сутерренги сушь подземныя строенія, какЪ-то: казематы, мины, галлереи, потерны, и прочіе подземные ходы, и трубы под потернами, коими вышекаеть из крвпости вь ровь нечистая вода.

Талутъ есть отпогость, которая обыкновенно бываеть какь у каменныхь, такь и у земляныхь строеній, для их в подкрыпленія, которая у дерновых в строеній чемь земля бываеть хуже, темь опплогосинь больше.

Тамбур в или барабанъ есть род в траверза, ко-

торый делается для сообщенія св флешами.

Теналіонъ есть строеніе, состоящее изв равелина или полумъсяца, съ двумя большими или малыми очками, коими прикрываются фасы равелина, каковы Г. Вобанъ строитъ предъ куртиною.

Теналія есть строеніе во рву на оборонительных в линълх в, ниже горизонта. Онъ бывають трех в родовь: первыя или простыя, на продолженных в фасахь бастіоновь пока сойдущся; вторыя состо-

лть изь фасовь, фланковь и куртины; третыи изь фасовь и куртины.

Террепленъ. Смотри валгангъ.

Траверзы. Смотри 5 49.

Траншен сушь окопы, кои дёлающел осаждающими для приближенія своего къ крёпости. Рвы сихъ строеній бывають глубиною оть 5 до 7 футовь, шириною то футі, изъ коихъвынутая земля составляеть между рвомь и крёпостью парапеть съ переломами, а внутренняя отлогость онаго составляется изъ фашинь.

Турбастіонъ есть малой каменной бастіонь, или башня Вобанова изобрѣтенія, подъ коими дѣлають ся погреба и казематы со сводомь. Смотри § 161.

Туркрейзъ есть вогнутой фланкъ съ двумя бризурами, какіе Г. Вобанъ дълаетъ въ первомъ своемъ разположеніи.

Туры. Смотри габіоны.

У

Уголь бастіона. Смотри ў 18. Сей уголь иногда называется угломь фланкованнымъ.

У 20 лъ мертвой. Смотри § 53.

Φ

Фасъ или лице есть та часть бастіона, которая больше всёхь выдалась вы поле, и всегда оная бываеть первая вы атакт. Смотри 5 17.

Фашина. Смотпри 9 207.

Фельдиинцы, или полевые шанцы. Смотри 1218.

Фланкъ. Смотри 5 19.

Фланковать мьсто значить строить укрытаніе такимь образомь, чтобы ни одной части онаго не оставалось безь обороны, и вездь бы непріятеля какь вы лице, такь вы бокь и вы тыль поражать можно было, и потомы принудить его отступить.

Флень есть строеніе, разполагающееся на изходящемь углъ гласиса, состоящее изв двухв фасовь длиною до 12 сажень, св прикрытымь кв нему ходомь.

Формостъ, есть полевой отводной карауль.

Фортеція есть небольшое укрѣпленіе, сдѣланное у переправы близь рѣки, или вы нѣкоторомы разстояніи опів крѣпости, для охраненія или удержанія непріятельскихы приближеній сы моря и сь сухаго пущи.

Фосебрея есть нижній валь, параллельной главному, между наружною стороною и краемь рва, занимающій пространство на 4 сажени, коего паранеть сь банкетомь делается на поверыхности земли.

Фрезы, есть рядь полисадовь, длиною до 8 фут., кеи до половины закопаны со внышней стороны дерноваго вала, не много пониже парапета и кы полю нысколько наклонно, для удержки былецовы и нечаяннаго непріятельскаго нападенія. Оные употребляются и вы полевыхы укрыпленіяхы.

Фронтъ укръпленія называется обыкновенно лицевая сторона укръпленія, состоящая изъ курпины и двукъ полубастіоновь.

Фугасы супть деревянные или каменные подкопы, кои делаются подъ гласисомъ крепости, для подорванія непріятеля съ его укрепленіями. Они бывають ниже горизонта до то футь, шириною з фута, а высотою до 5 футь, и разделяються вкодами на обе стороны подобно шахматамъ, а при концахъ сделаны ямы, наполняемыя порохомъ, и зажитаются посредствомъ сосисовъ, положенныхъ въ жолобы.

Фурно или камора есть круглая или четвероугольная яма, сдёланная въ галлереи при концё подкопа.

IJ

Ц

Цечто в бистона еснів точка, означающая верых угла центра бастіона, смотри § 26.

Ииркумвалація есть полевое укрѣпленіе, строющееся осаждающими около своего лагеря для поикрытія арміи от непріятельскаго сикурса, дабы не оставить осаду, и для удержки бѣглецовь, которое состоить изь бастіоновь, рудутовь и редантовь, соединяющихся куртинами.

Щита дель, смотри 9 133.

Ш

Шандельеры супть деревянные парапены, покрыпые фашинами и поверьх их в землею, толщиною вы т фут., кои употребляются вы апрошах в, минах в паллереях для прикрытія работников от выстрелов гарнизона.

Прево-де-фризы супть большія рогатіки, сділанныя из шестигранных брусьев со спицами, у коих концы завострены или сі желізными конейцами; употребляющіяся для удержанія непрілителя, штурмующаго брешь, и для преграды проходов и дорогь от наступающей конницы и пільхоты.

Wостраты суть четырехb-конечныя рогульки, длиною около $3\frac{1}{2}$ дюймовb, сдbланныя такb, что онb ложатся всегда однимb гвоздемb кb верьху. Ихb бросаютb во рвы, бреши и опасные проходы, дабы ими вредить непріятельскую пbхоту, а особливо конницу.

Штурмъ есть нечаянной сильной приступъ или нападение, чинимое открытно на ту часть укръпления, гдъ сдъланъ проломъ.

D

Этолемань есть валь пушечной или мортирной батареи, при осадъ города дълающійся, которой иногда дълается вы линъяхы для прикрышія тія конницы от городских пушечных выструватовь. Этольманами зовутся также и боковых прикрытія батареи.

. Эскалада есть взятье крвпостей помощію ле-

сницъ.

Эскарлъ, смотри 9 42.

Эсплинадь, смотри б 138. Примъчан. IV.

Эстакадь есть рядь свай, набиных вы водъ близь берега ръки или моря, къ конорому пристають мълкія суда. Эстакадомъ также зовется и тоть рядь свай или полисадовь, за которымы мълкія суда, входя вы отверзтія онаго, имъють убъжище оты морскаго волненія.

конецъ словаря.





погръшности

Страницы. Строки. Напечатано. Читай.

12 - Ap - AC. 14 28 - отв 2 до 3 фут. отв 1 до 11 фут. 16 29 - от 12 до 2 фут. в один в футв. 13 - Чертеж. I. - чертеж. II. 6 - на приступВ - на приступкВ. 32 бил пространства имбющая, пространства, имбющая ат - однаножь - однаножь ть - басшіона - басшіоновь 57 19 - а изъ точки - а изъ точки 60 187 hc. 61 3 - пракрышаго - прикрышаго 63 8 10 - W 2 TO 65 и 3 го. з - дъйствіи -**А**Вйствій 66 16 - бастіона - бастіоновъ 68 - за нимъ за нимъ 19 т периендукулярную перпендикулярную 72 8 - проведн проведи 16 - до Z 5 фут. до Z 6 фут 27 - Инженеры - Инженеры 78 - пораллельныя параллельных 31 28 - изобріж. изображение 34 91 крикрываль - поикоривашь 96 12 18 H 19 = линби MEHNE 112 15 - 180, 26" 18° -- 26' 113 36 - и куршины - и куршины 2 - з саженьми - 6 ю саженьми. 114 1 - ев Чертеж. XV вв Чертеж. XIV. 121 сообщение 126 25 - сообщенте 23 - Дейдіе Дейдіерь 142 также произноси и въ последующихъ. 31 = 60 град. = зо град. 146

Стран. Строки.		Напечатано.	Читай.		
160				bl - :	bt
264	100	_		chk -	ehk
168				линъи FH 🕒	
171	- 23			раллельно HI - п	
				такомъ же разсп	
				больше НІ -	
173					r разтворентемъ ВВ
277	* ,	_		GE	
201				le borne - 1	
223 -	16				и - omb конца фаса
244	**			Леванодъ - 1	
250				первое - вто	
261				фланку, - фла	
279	橷	18		до охранения -	
301	•	32		- 359Y -	. · 359Y
355	4	26 *	T I	е бивицоп	третямЪ



ув ѣ дом лен і Е

Книги сочиненія Г. Войтяховскаго, продаваемыя у него въ домё, состоящемъ на Встрътенкъ противъ церкви Спаса Преображенія Господня, въ Сумниковомъ пергулкъ подъ No 310 мъ, равно и на Спаскомъ мосту у книгопродавца Матвея Глазунова, суть слёдующія:

Полнаго Курса чистой Мапиематики

Часть І. Теоретическая и Практическая Ариеметика, разположенная нов тишимы и удобопонятивищимы порядкомы со всёми правилами.

Часть II. Полная и сокращенияя Теоретическая и Практическая Геометрія св 18 ю чертежами.

Часть III Полная и сокращенная Тригонометрія є в Практикою, Геодезівю или Межеваніств ; є в описаніств сеставленія и употребленів весьма полезнійшаго орудія, пропорціональным в щиркулем в или сектором называетмаго, є в 12ю чертежами.


Цата встыв премв частямь вытепт, безв переплета

3 рубл. 25 коп. вb переплент 4 рубл.

Часть IV. Алгебра со всёми правилами и вышних стеченей уравненіями, неопредёленною аналишикою, и съ пріобщеніем довольнаго числа Геометрических задачь; разположенная таким порядком , что еще вы началах оной можно рёшить любопышства достойные вепросы; съ 6 ю чертежами без переплета 2 рубл. а вы переплет 2 рубля 30 коп.

Полная на уна Военнато укрвпленія или Фор шификація, содержащая вы себв начальныя основанія, сы 22 разположеніями 13 ши знашный инженеровь, и сы разположеніним неправильных укрвпленій сы 43 чершежами, безы переплеша 3 рубл. 30 коцевы переплешь 3 рубл. 70 коп.

Желающіе взяль избоных винть св переплетомь вы домь (очинителя могуть получить св черпижами на былой клееной бумагь; а буде кто возыме пь безы переплета на 50 рублей, тому изв помянутой цыны устучилено будеть 5 рублей.




Особы, благоволившія подписаться для полученія науки Военнаго укрыпленія:


3
Число книгв.
Неизвъстная особа 100 рубл. на - 1.
Его высокопревосходишельство Господинь Гене-
раль Порушчикь и разныхь Орденовь Кавалерь Ев-
теній Петровичь КашинЪ
теній Петровичь КашинЪ Его высокопревосходительство Г. ГенералЪ По-
рушчико и разныхо Орденово Кавалерь Петрь Бог-
дановичь Пассекв.
Его Сімпельство Г. Генераль Порутчикъ и раз-
ных Орденов Кавалер Князь Сергій Өедоровичь
Голицынь .
Его Превосходишельство Инженеръ Генераль
Майорь Ивань Андреевичь Вельяшевь-Волынцовь 2.
Его Превосходительство Артеллеріи Г. Генераль
Майорь Ивань Өедоровичь Фон-Мершенсь - 1.
Его Превосходительство Г. Генераль Майорь и
Кавалерь Николай Даниловичь Языковь - 1.
Его Высокородіе Г. Брегадирь и Кавалерь Гаври-
ло Михайловичь Барковь
Его Высокородіе Г. Брегадирь Ивань Еремесвичь Цыплетевь
Его Высокородіе Г. Спіаніской Совъпникъ Алек-
сандрь Андреевичь Щербининь - 1.
Его Сіяпівльство Г. Камерь-Юнкерь Графъ Ни-
киша Пешоовичь Панинь
Его Высокородіе Г. КамерЪ-ЮнкерЪ и КавалерЪ
Петрь Петровичь Нарышкинь - 5.
Его Сіяшельство Г. Полковникъ Графъ Иванъ
Ивановичь Гендриковь - 2.
Его Высокоблагородіе Г. Полковник В Яков В Оедо-
ровичь Апрълевь
ровичь Апрълевъ - г. Его Высокоблагородіе Г. Полковникъ Михайла Ва-
сильевичь Аргамаковь
Его Высокоблагородіе Г. ПолковникЪ Алексъй Өе-
доровичь Ладыженской - 2.
Ero


Его Высокоблагородіе Г. Полковник Александры
Павловичь Галаховь
Его Высокоблагородіе Г. Коллежской СовътникЪ
Пептръ Никифоровичъ Чернышъ - 1.
Его Высокоблагородіе Г. Подполковник Сергей
Михайловичь Каменской
Его сіящельство Г. Подполковник Траф Петры
Александровичь Толстой - 1.
Его высокоблагородіе Г. Подполковник В Иван Ва-
сильевичь БибиковЪ.
Его высокоблагородіе Арппиллеріи Г. МайорЪ Ми-
хайло Аванасъевичь НикифоровЪ 1.
Его высокоблагородіе Г. Надворный СовътникЪ
Степань Ивановичь Ашитковь.
Его высокоблагородіе Г. Надворный СовъшникЪ
Василей Андреевичь Дашковъ.
Его высокоблагородіе Г. Гвардіи Капитан Нико-
лай Петровичь Мокаровь.
Его высокоблагородіе Г. Артиллеріи Капитань
Иванъ Яковлевичь Блудовъ.
Его высокоблагородіе Г. Премісръ Майоръ Ми-
хайло Даниловичь Кусаковь.
Его высокоблагородіе Г. Коллежской Ассесорь Мапівей Васильевичь Бибиковь 3.
Мапівей Васильевичь Бибиковь 3. Его высокоблагородіе Г. Преміерь Майорь Гера-
симъ Никипичъ Савинъ.
Его высокоблагородіе Г. Секонд В Майор В Апполон В
Степановичь Соколовь 2.
Его высокоблагородіе Г. Губернской землемърь
Иванъ Емельяновичь Измайловъ - 1.
Его высокоблагородіе Г. СекондЪ МайорЪ Василей
Ильичь Мещериновь.
Его высокоблагородіе Г. Секонд В Майор В Петры
Ивановичь Ивановь.
Его высокоблагородіе Г. Секондь Майорь Алексый
Яковлевичь Бологовской - 1.
Его благородіе конной Гвардіи Г. ПодпорушчикЪ
Павель Петровичь Свиньинь.


Его благородіе Аршиллеріи Г. Порушчик в Нико-
лай Николаевичь Дурасовь 1.
Его благородіе Аршиллеріи Т. Порушчик В Алек-
сандрь Авксентьевичь Дурново.
Его благородіє Гвардіи Г. Подпорушчик Машвей Ослоровичь Толешой
Оедоровичь Толстой 10. Его благородіе, Свытлыйшаго Г. Генераль Фельд-
маршала и многих ворденов Кавалера Князь Гри-
горья Александрогича Пошемкина Г. Флигель Адъ-
ю панть Николай Никипичь Демидовь.
Его благородіе Гвардін Г. Прапорщик в Сергей Ва-
сильевичь Толстой
- Аршиллеріи Г. ПодпорушчикЪ Алексви Ивано-
вичь Фон-Мершенсь - I. - Артиллеріи Г. Подпорутчикь Александрь Ива-
новичь Фукинь.
- Артиллеріи Г. Подпорутчик В Өедорь Ивановичь
Xomymobb.
- Г. Порушчикъ Алексъй Лукичь Лукинъ. 1.
- Г. Порушчикъ Сергей Петровичь Спасеновъ. 1.
- Г. Порушчикъ Николай Ивановичь Цемировъ. 1.
- Г. Павель Ивановичь Ушаковь I Аршиллеріи Г. Шшыкь-Юнкерь Ивань Ивановичь
Сергъевь.
- Неизвъстная особа I.
Его благородіе Г. Гвардіи Сержаннів Ивань Ва-
сильевичь Сабанеевь.
- Г. Сержантъ Никита Васильевичь Демидовъ 1.
- Г. Сержантъ Гаврило Петровичь Опухтинъ. 1 Г. Сержантъ Павелъ Николаевичъ Скрипицынъ. 2.
- Г. Сержанть Оедорь Александровичь Уваровь. 1.
- г. Артиллер: и Каптенармусь Өедорь Өедоро-
вичь Кузминь.
- Г. Артиллеріи Каптенармусь Ивань Андреевичь
Сухаревь.





























































12016




























изображающий употребление построенных слюзовь для на соднения низкихь ливоть


Разлитеръ въ 500 Тоаз


наполнякицерой можето


здтвов ощинкого поставлени востечных спорока на западней и порыши


большое наводранощосся мосто


































Market State of the State of th Sall the same of the mountained to the same of the to the first of an exercise is sent to property of the sense for a form of a sense were used the Now Marine Apparent experiences of the property of the second N. C. Dr. Commence of the sequences from the stage of the and the second of S. H. Smith Committee and the Committee of the Committee The remain and to restrict the second of the second The state of the s All the Marie Carlo The Hamman Thomas was The same a commence of the supposition of the first A Company of the The state of the s Action Comments











to be the street in


















A Company of the same




















Kumma XXX The state of the second of the original of the matter of the second of t Company of the second of the The second the property of the property of the second CAN TO MARKET MONNING THE WAY The state of the s But the second of the second of the second s A Bright warmen and warmen in the first of the first of the second of the










MARTINE CONTRACTOR Marine the war a more of the second of the Papace in Marin Type is a street May the second of the second of the second . (;) y Constitution of the second A Section of the second















Чертежн сен книен. гравировиль крестьянинь шань Розонавъ.







Граспроваль кретьяний У. Розонавь



































Wil. 2994

		Blue Cyan	Centimetres	1 2 3 4	Inches 1		
		Green	Color	5 6	2		
		Yellow	Colour Chart #13	7 8	3		•
,	1	Red	t #13	9 110 111	4		
		Magenta		1 12 13 14	1 5 1		
		White		14 15	6		
		3/Color	PAN	16 17 18			
	PANNSHALA	Black	ES	18	- 8		

